
• Ferrari



Service Bulletin



SUBJECT/OGGETTO:

D: Updating for the Spare Parts Catalog of the GTO (Cat. 331/84)/Aggiornamento del Catalogo Parti di Ricambio GTO (Cat. 331/84)

Enclosed please find a list of additions, or changes, or corrections that we ask you to carefully examine and, please, to update the Spare Parts Catalog GTO earlier supplied.	Alleghiamo un elenco di aggiunte variazioni, e correzioni che Vi preghiamo voler esaminare con attenzione e di reportare al Catalogo Parti di Ricambio GTO gia in Vostro possesso.

SB 00-17 10/22/85 Page 2

			PARTICOLARE - PART	
NO.	RIF.	NO. DIS P.N.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NOTE - COMMENTS
B B	-	122597 122598	Anello di tenuta - Sealing Ring Anello di tenuta - Sealing Ring	Era (was):122957 Era (was) 122958
8	14	128868	Tappo inviolabilita centralina Plug for sealed idle	Non era indicato Was not identified
8	24	122599	Regolatore di pressione Pressure regulator	и п п п п п
9	35	128047	Corpo farfalla Dx senza valvola R.H. throttle body, without valve	и и п и и п
9	36	128048	Corpo farfalla Sx, senza valvola L.H. throttle body without valve	11 11 11 11 11 11
9	35/36	128046	Valvola aria addizionale Additional air valve	н н н
9	35/36	128866	O.R. inferiore per valvola Lower O.R. for air valve	п п п п п п
9	35/36	128867	O.R. superiore per valvola Upper O.R. for air valve	0 0 0 0 0 0
10	36	61733400	Guarnizione Gasket	Corretto rif. (era 30) Corrected Ref. (was 30)
11	9	123685	Supporto Sx per turbo Left (not right) mounting for turbo	Era 123688 Was 123688
12	17	128009	Vite - Screw	Era (was) 118094
12	18	118251	Dado - Nut	Era (was) 114748
12	19	128010	Rondella - Washer	Era (was) 112761
				•••

SB 00-17 10/22/85 Page 3

			PARTICOLARE - PART	
TAV. NO.	RIF.	NO. DIS P.N.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NOTE - COMMENTS
15	64	123622	Anello di tenuta - Sealing ring	Era (was) 123620
15	71	14496301	Rondella - Washer	Era (was) 14496311
18	13	121212	Forcellino completo - Fork complete	Era (was) 121209
20	15	121878	Ingranaggio condotto Driven gear	Era Ingranaggio conduttore Was driving gear Dis. no. (p.n.) 121879
20	16	125499	Cuscinetto - Bearing	Era (was) 121818
20	20	121879	Ingranaggio conduttore Driving gear	Era Ingranggio condotto Was Driven Gear Dis. no. (p.n.) 121878
21	22	14326007	Tappo - Plug	Era (was) 11903111
21	25	121929	Anello - Ring	Era (was) 121919
23	11	14326007	Tappo - Plug	Era (was) 11903111
25	27	122066	Distanziale - Spacer	Era (was) 122026
28	5	128435	Tubo dal servofreno alla valvola Hose from brake booster to valve	Sostituisce il no. 101538 Replaces p.n. 101538
33	1	123099	Piastrina tenuta avvisatore Ring holding horn button	Non era indicato Was not identified
33	1	123098	Ricoprimento mozzo volante Cover for steering hub	11 11 11 11 11 11
36	3	125934	Cuscinetto interno - Inner bearing	Era (was) 125984
36	14	128381	Distanziale aggiuntivo Additional spacer	Non era identificato Was not identified
	27	125756	Portamozzo Destro - R.H. hub carrier	Era (was) 125977

SB	00 - 17
10/	22/85

Page 4

NUOVO RIFERIMENTO - NEW REFERENCE


			PARTICOLARE - PART	
TAV.	1			
NO.	RIF.	NO. DIS P.N.	DESCRIZIONE - DESCRIPTION	NOTE - COMMENTS
36	27	125755	Portamozzo Sinistro - L. H. hub carrier	Era (was) 125978
36	28	125976	Flangia tenuta cuscinetto Flange holding bearing	Per portamozzo 125755-6 For hub carrier 125755-6
37	2	122425	Distanziale - Spacer	Era (was) 124425
38		128514	Pneumatico ant Front tire Pirelli P7 225/50 VR16	A richiesta - Upon reque
38	-	128515	Pneumatico post Rear tire Pirelli P7 265/50 VR16	n n n
39	8	107940	O.R. fra calotta e supporto O.R. between cap and housing	Non era identificato Was not identified
39	12	122974	Anello seeger - Seeger ring	Era (was) 122794
39	30	126699	Prolunga per candela Extension for spark plug	Sosituisce in no.122927 Replaces p.n. 122927
42	16	125758	Chiave fissaggio ruote Wrench for wheel nut	Era (was) 123758
105	39	61802500	Riparo Dx completo - Right protection (complete)	Era (was) 61741900
105	40	61802600	Riparo Sx completo - Left protection (complete)	Era (was) 61742000
107	31	61667800	Fanale ant. direz posizione Dx R.F. parking direction light	Era (was) 61668700
L14	24	61017300	Staffa Dx - Right bracket	Era (was) 61445000
L14	24	61017400	Staffa Sx - Left bracket	n n n

. .

1




Societa per Azioni Esercizio Fabbriche Automobili e Corse



4





Konnahi
CATALOGO PARTI DI Ricambio
CATALOGUE DES PIECES De Rechange
SPARE PARTS CATALOGUE
2ª EDIZIONE

Ferrari - Assistenza tecnica

NORME DA OSSERVARE PER LA ORDINA-ZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO

Per le ordinazioni di parti di ricambio, indicare sempre chiaramente, oltre alla denominazione del pezzo, anche il numero di disegno desunto dall'allegato catalogo e citare i numeri di matricola del motore e del telaio della vettura da riparare.

REGLES A OBSERVER POUR COMMANDER DES PIECES DE RECHANGE

En cas de commande des pièces de rechange, nous vous prions de préciser toujours clairement, outre que la denomination de la piéce, aussi son numero caractéristique tel que vous les trouvez dans ce catalogue, plus le numero du moteur et du chassis de la voiture a rèparer.

RULES TO BE OBSERVED WHEN ORDERING SPARE PARTS

When ordering spares, clearly indicate the denomination of each piece, its classification number as mentioned in the catalogue, and also state the number of engine and chassis of the car to be repaired

AVVERTENZA Le descrizioni e le illustrazioni fornite nella presente pubblicazione si intendono non impegnative; perciò la FER-RARI si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, senza impegnarsi di aggiornare tempestivamente questa pubblicazione, le modifiche eventuali di organi, dettagli o forniture di accessori, che essa ritenesse conveniente per scopo di miglioramento o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo o commerciale. **NOTE** - Les descriptions et les illustrations fournies dans la présente publication n'ont pas force d'engagement; aussi, FERRARI se réserve-t-il le droit d'apporter tout moment, sans s engager à mettre à jour cette publication en temps utile, les modifications éventuelles d'organes, de détails ou fournitures d'accessoires, qu'il jugerait opportun en vue d'une amélioration ou pour quelque exigence que ce soit de caractère constructif ou commercial. **NOTE** The descriptions and illustrations included in this book are not binding; FER-RARI reserve the right, to change at any time, such items or components as may be necessary to improve the functioning of efficiency, for either constructive or commercial reasons.

INDICAZIONI E ABBREVIAZIONI

- **Dx** = Parte destra
- **Sx** = Parte sinistra
- **GD** = Guida destra
- **GS** = Guida sinistra
- AC = Aria condizionata
- **RM** = Retromarcia

INDICATIONS ET ABREVIATIONS

- **D**x = Droite
- Sx = Gauche
- **GD** = Direction à droite
- **GS** = Direction à gauche
- **AC** = Air conditionné
- **RM** = Marche arrière

INDICATIONS AND ABRIDGEMENTS

- Dx = Right
- Sx = Left
- GD = R.H.D.
- $\mathbf{GS} = \mathsf{L}.\mathsf{H}.\mathsf{D}.$
- **AC** = Air conditioning
- **RM** = Reverse gear

AVVERTENZE GENERALI PER LA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO RICAMBI

Tutti i pezzi suscettibili di essere richiesti come parti di ricambio sono individuabili dal numero di disegno, dalla denominazione e dalla quantità riportati nel testo che accompagna le illustrazioni.

Considerato che le varianti volta a volta introdotte nella fabbricazione portano a cambiare tali numeri, denominazione e quantità nel tempo, è necessario che i MA-GAZZINI PARTI DI RICAMBIO seguano attentamente le varianti comunicate periodicamente mediante i fogli di aggiornamento.

Tutti i pezzi indicati nel presente catalogo sono disponibili presso i magazzini dei Servizi Centrali Ricambi Ferrari.

Tutte le ordinazioni debbono essere effettuate indicando oltre al numero del pezzo rilevato nel Catalogo anche i numeri di telaio e di motore della vettura sulla guale dovranno essere impiegati i pezzi richiesti.

Le parti di ricambio che vengono montate pei particolari esigenze solo su vetture di determinati paesi, sono contraddistinte dalla sigla internazionale del paese di destinazione.

UTILISATION DU CATALOGUE DE PIECES DE RECHANGE

Toutes les pièces vendables en rechange sont contenues dans le présente document où elle sont réparties par planche précisant leur numéro de commande, leur désignation et la quantité entrant dans chaque organe ou élèment.

Les modifications pouvant survenir en fabrication entrainent, chaque fois, la modification de ces numéros, désignation et quantité, aussi nous recommandons à tous les MAGASINS DE PIECES DE RECHANGE de suivre trés attentivement les mises à jour que nous diffusons au fur et à mesure de ces modifications.

Toutes les pièces indiquées dans le présent Catalogue sont en vente auprès des Magasins Centrales Pièces de Rechange FERRARI.

Sur toutes les commandes mentionner, outre le numèro de pièce relevé dans le Catalogue, le numèro de châssis et du moteur du véhicule auquel sont destinées les pièces demandées. Il est souhaitable d'indiquer également l'exacte désignation, donnée dans le texte; de la pièce intéressée.

Les pièces de rechange devant obligatoirement équipper les voitures suivant les lois du pays destinataire sont identifiées par moyen de la sigle international du pays en question.

HOW TO CONSULT SPARE PARTS CATALOGUE

All the parts liable to be ordered as spares are identified by the part number, description and quantity mentioned in the tables.

Since the modifications now and then introduced in series production lead to changes in the number, description and quantity, it is essential for THE SPARE PARTS STORES to strictly follow the changes which will be regulary notified with the amendment sheets. All the items entered in this catalogue are available at the head store of FERRARI.

All the orders for parts should state the catalogue number and, in addition, the chassis and engine numbers of the concerned cars. When ordering, it is advisable to describe the part with the same description as given in the parts catalogue.

Spare parts fitted on cars that must comply with the laws of the Country where they are delivered to, are marked by the initials of the interested Country.

TAVOLE

Illustrano le parti di ricambio elencate nel testo e sono così suddivise:

1 - Tavole numerate con lettere (A.B.C. ...) sulle quali sono elencati i complessivi forniti a ricambio e i particolari che li compongono.

2 - Tavole numerate da TAV. 1 a TAV. 100 nelle quali sono rilevabili i singoli particolari meccanici componenti la vettura.

3 - Tavole numerate da TAV. 101 a TAV. 200 sulle quali sono rilevabili i particolari di carrozzeria componenti la vettura.

MODIFICHE

La FERRARI darà comunicazione (quando lo riterrà necessario) delle modifiche al catalogo che perciò dovrà essere tenuto costantemente aggiornato.

PLANCHES

Les planches représentent les pièces détachées figurant dans le texte. Elles sont presentées de la façon suivante:

1 - Planches numerotées par des lettres (A.B.C. ...) où l'on trouve l'ensemble des groupes fournis à rechange tout comme le pièces qui les composent.

2 - Planches 1 à 100 où l'on trouve les pièces mécaniques qui composent la voiture.

3 - Planches 101 à 200 où l'on trouve les pièces de carrosserie qui composent la voiture.

TABLES

They show the spare parts listed in the contents and are arranged in this way:

1 - Tables marked with capital letters (A.B.C. ...) where the assembly units supplied as spares and the relevant single parts are listed.

2 - Tables marked from 1 up to 100 where the single mechanic parts are shown.

3 - Tables marked from 101 up to 200 where the body parts are shown.

MODIFICATIONS

La FERRARI communiquera, à sa discretion, les modifications apportées au catalogue qui devra être mis à jour en conséquence.

MODIFICATIONS

FERRARI will notify, when necessary, any modification which will occur to the parts catalogue: therefore it must be kept up to date.

ELENCO DELLE TAVOLE

Tavola 1 -	Basamento
Tavola 2 -	Albero motore - bielle e pistoni - volano motore
Tavola 3 -	Testa cilindri destra
Tavola 4 -	Testa cilindri sinistra
Tavola 5 -	Distribuzione - punterie
Tavola 6 -	Distribuzione - comandi
Tavola 7 -	Pompa e tubazioni alimentazione
Tavola 8 -	Impianto iniezione
Tavola 9 -	Corpi farfalla e comando acceleratore
Tavola 10 -	Collettori e scambiatori di calore
Tavola 11 -	Impianto sovralimentazione
Tavola 12 -	Impianto di scarico
Tavola 13 -	Riciclo vapori olio
Tavola 14 -	Lubrificazione
Tavola 15 -	Lubrificazione - Pompe e filtro olio
Tavola 16 -	Impianto raffreddamento
Tavola 17 -	Pompa acqua e tubazioni
Tavola 18 -	Comando disinnesto frizione
Tavola 19 -	Frizione e comandi
Tavola 20-	Rinvio cambio
Tavola 21 -	Scatola differenziale

Tavola 22 -	Differenziale e semiassi
Tavola 23 -	Scatola cambio
Tavola 24 -	Ruotismi albero primario cambio
Tavola 25 -	Ruotismi albero secondario cambio
Tavola 26 -	Comandi interni cambio
Tavola 27 -	Comandi esterni cambio
Tavola 28 -	Comando idraulico freni
Tavola 29 -	Impianto freni
Tavola 30 -	Pinze freni anteriori e posteriori
Tavola 31 -	Comando freno a mano
Tavola 32 -	Scatola guida e organi sterzo
Tavola 33 -	Comando sterzo
Tavola 34 -	Sospensione anteriore - Ammortizzatore e disco freno
Tavola 35 -	Sospensione anteriore - Leve
Tavola 36 -	Sospensione posteriore - Ammortizzatore e disco freno
Tavola 37 -	Sospensione posteriore - Leve
Tavola 38 -	Ruote
Tavola 39 -	Accensione motore
Tavola 40 -	Generazione di corrente
Tavola 41 -	Compressore aria condizionata e comandi
Tavola 42 -	Dotazione attrezzi

LIST OF TABLES


Table 1	-	Crankcase
Table 2	-	Crankshaft - Connecting rods and pistons - Flywheel
Table 3	-	Cylinder head (Right)
Table 4	-	Cylinder head (Left)
Table 5	-	Timing system - Tappets
Table 6	-	Timing system - Controls
Table 7	-	Fuel pump and pipes
Table 8	-	Fuel injection system
Table 9	-	Throttle bodies and accelerator control
Table 10	•	Exhaust manifolds and heat exchangers
Table 11	-	Turbocharging system
Table 12	-	Exhaust system
Table 13	-	Blow-by system
Table 14	-	Lubrication system
Table 15	-	Lubrication - Filter and oil pumps
Table 16	-	Cooling system
Table 17	-	Water pump and pipings
Table 18	-	Clutch release control
Table 19	-	Clutch and controls
Table 20	-	Gearbox transmission
Table 21	-	Differential housing

Table 22 -	Differential and axle shafts
Table 23 -	Gearbox housing
Table 24 -	Main shaft gears
Table 25 -	Lay shaft gears
Table 26	Inside gearbox controls
Table 27 -	Outside gearbox controls
Table 28 -	Brake hydraulic system
Table 29	Brake system
Table 30	Calipers for front and rear brakes
Table 31 -	Hand - brake control
Table 32 -	Steering box and linkage
Table 33 -	Steering culumn
Table 34 -	Front suspension - Shoch absorber and brake disc
Table 35 👘	Front suspension - Wishbones
Table 36 -	Rear suspension - Shock absorber and brake disc
Table 37 -	Rear suspension - Wishbones
Table 38 -	Wheels
Table 39	Engine ignition
Table 40 -	Electric generating system
Table 41 -	Air conditioning compressor and controls
Table ₁ 42 -	Tool kit

LISTE DES TABLES

Table 1	-	Carter de vilebrequin
Table 2	-	Vilebrequin, bielles et pistons, volant moteur
Table 3		Culasse de cylindre (Droite)
Table 4	-	Culasse de cylindre (Gauche)
Table 5		Distribution - Poussoirs
Table 6	-	Distribution - Commandes
Table 7	-	Pompes et tuyautage d'alimentation
Table 8	-	Injection
Table 9	-	Corps des papillons et commande d'accélérateur
Table 10	-	Collecteurs d'échappement et échangeurs de chaleur
Table 11		Système de suralimentation
Table 12	-	Système d'echappement
Table 13	-	Blow-by
Table 14	-	Système de lubrification
Table 15	-	Lubrification - Filters et pompe a huile
Table 16	-	Système de refroidissement
Table 17	-	Pompe à eau et tuyauterie
Table 18	-	Commande de debrayage
Table 19	•	Embrayage et commandes
Table 20	-	Renvoi de boite de vitesses
Table 21		Boîte de differéntiel

Table 22 -	Différentiel et demi - essieux
Table 23 -	Boîte de vitesses
Table 24	Arbre premier et engrenages
Table 25	Arbre secondaire et engrenages
Table 26 ·	Commandes intérieures de boîte de vitesses
Table 27 -	Commandes extérieures de boîte de vitesses
Table 28 -	Commande hydraulique des freins
Table 29 ·	Systéme de freinage
Table 30 -	Calipers des freins AV et AR
Table 31 -	Commande de frein à main
Table 32 -	Boîte et timonerie de direction
Table 33 -	Commande de direction
Table 34 ·	Suspension avant - Amortisseur et disque de frein
Table 35 -	Suspension avant - Leviers
Table 36 -	Suspension arrière - Amortisseur et disque de frein
Table 37 -	Suspension arrière - Leviers
Table 38 -	Roues
Table 39	Allumage moteur
Table 40 -	Génération de courant
Table 41 -	Compresseur de l'air conditionné et commandes
Table 42 -	Jeu d'outils



COMPLESSIVI FORNITI A RICAMBIO

ENSEMBLE DISPONIBLE EN PIECES DETACHEES

SPARE ASSEMBLY UNITS

Dis.No. Part.No.	an	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Dis No. Part.No.	<u>a tý</u>	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
126562 126561		Gruppo propulsore completo Motore completo	Propelling unit complete Engine complete	126560	1	Scatola cambio completa Scatola comando cambio completa	Gearbox case, complete Gear shift lever housing.
120660	1	Basamento completo	Crankcase complete				complete
122064	8	Biella completa	Connecting rod complete	122099	1	Coppia cilindrica completa	Cylindrical crown and pinion, complete
125667	1	Serie segmenti	Set of pistons ring	126603 103039	6	Serie guarnizioni gruppo propulsore Anello di tenuta	Set of gasket propelling unit: Sealing ring
120675	1	Testa cilindri Dx. completa	Right cylinder head, complete	103809	1	Guarnizione	Gasket Gasket
120677	1	Testa cilindri Sx. completa	Left cylinder head, complete	103932		Anello di tenuta Guarnizione	Sasket Sealing ring Gasket
117236	1	Albero distribuzione scarico Sx. completo	Left exhaust camshaft, complete	105189 105192 105196		Guarnizione Anello di tenuta Anello di tenuta	Gasket Sealing ring Sealing ring
122741	1	Albero distribuzione aspirazio- ne Dx. completo	Right intake camshaft, complete	105190 105389 106244 107973	4	Anello di tenuta Anello di tenuta Anello di tenuta Guarnizione	Sealing ring Sealing ring Gasket
117235	1	Albero distribuzione scarico Dx. complete	Right exhaust camshaft, complete	108224 108483	1 2	Guarnizione Anello di tenuta Guarnizione Guarnizione	Gasket Gasket Gasket
122742	1	Albero distribuzione aspirazio- ne Sx. completo	Left intake camshaft, complete	109363 109365 109478	1	Guarnizione Anello di tenuta	Gasket Sealing ring
122174	1	Carter Sx. completo	Left cover, complete	110021 111480 111481	8 8 2	Anello di tenuta Guarnizione Guarnizione	Sealing ring Gasket Gasket
122051	1	Corpo pompa di recupero com- pleto	Scavenge pump body complete	114808 117261 117263	4	Anello di tenuta Guarnizione Guarnizione	Sealing ring Gasket Gasket
124696	1	Coppa olio motore completa Senza aria condizionata	Oil sump complete Car without A.C.	117264	1 4 2	Guarnizione Anello di tenuta Anello di tenuta	Gasket Sealing ring Sealing ring
1 24697	1	Coppa olio motore completa Con aria condizionata	Oil sump complete Car with A.C.	118338 119051 120663	2 32 2	Guarnizione Paraolio Guarnizione	Gasket Spiash guard Gasket
120653	1	Pompa acqua completa	Water pump complete	120664	2	Guarnizione Guarnizione	Gasket Gasket
121255	1	Pompa acqua (parte ant.) completa	Water pump (front), complete	120784	1 2	Guarnizione Guarnizione	Gasket Gasket
120654	1	Corpo pempa acqua completo	Water pump body, complete	120948	1	Guarnizione Anello metallico	Gasket Metallic ring
125456	1	Campana frizione completa	Clutch housing, complete	121276	2	Paraolio Guarnizione	Splash guard Gasket
126559		Cambio completo di ruotismi differenziale e supporti	Gearbox with differential gears and supports	121926	1 4	Guarnizione Anello di tenuta	Gasket Sealing ring

COMPLESSIVI FORNITI A RICAMBIO



SPARE PARTS UNITS

TAV. A

_

					+r-		<u> </u>
No. No.	2 ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Dis.No. Part.No.	<u>a</u> tý	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1961	1	Guarnizione	Gasket				
22241	1 2	Guarnizione	Gasket		1		
22833	2	Guarnizione	Gasket				
22597	8	Anello di tenuta	Sealing ring				
22598	8	Anello di tenuta	Sealing ring				
23260	1	Anello di tenuta	Sealing ring				
	4	Anello metallico	Metallic ring				
23960	1	Guarnizione	Gasket				
24694	8	Guarnizione	Gasket				
25545	2	Guarnizione	Gasket				
25546	5	Guarnizione	Gasket				
257060	2	Guarnizione Guarnizione	Gasket				
259960	2						
263460	1	Guarnizione	Gasket				
203400	3	Guarnizione	Gasket				
264660 265060	2	Guarnizione	Gasket				
203000	2	Guarnizione	Gasket				
280060	2	Guarnizione	Gasket				
298360	2	Guarnizione	Gasket				
298460	10	Guarnizione	Gasket				
270260	1	Guarnizione	Gasket				
23604		Serie guarnizioni gruppo cambio	Gearbox set gasket				
01033	1	Anello di tenuta	Sealing ring				
04756	i	Anello di tenuta	Sealing ring				
05140	i	Anello di tenuta	Sealing ring		1		
14808	3	Anello di tenuta	Sealing ring				
21813		Anello di tenuta	Sealing ring Sealing ring				
21813	2						
21919	2	Anello di tenuta	Sealing ring Sealing ring				
22033	2	Anello di tenuta	Sealing ring Sealing ring				
22033	1	Anello di tenuta	Sealing ring				
24674	1	Anello di tenuta	Sealing ring				
25076	1	Anello di tenuta	Sealing ring				
25070	2	Anello di tenuta	Sealing ring				
257060	1	Anello di tenuta	Sealing ring				
257000	23	Guarnizione	Gasket				
263160	3	Guarnizione	Gasket		1		
263460	2	Guarnizione	Gasket				
330260	2	Guarnizione	Gasket				
-							
				1 1	i i		



COMPLESSIVI FORNITI A RICAMBIO

TAV. **B**

SPARE PARTS UNITS

. .

·

. .


MECHANICAL UNITS BASIC VERSION

ORGANES MECANIQUES VERSION DE BASE

,


GRUPPI MECCANICI VERSIONE BASE

-



00212

120660 123145 103764 103765 109293 122739 103841 103842 104075 111591 100101 100100 121978	1 1 2 1 1 1 1 10 10 10	Basamento completo Basamento (Col complessivo n. 120660) Cappello per supporto intermedio Col basamento completo Cappello per supporto posteriore Col basamento completo Cappello per supporto antèriore Col basamento completo Cappello per supporto interm. post. Col basamento completo Dado Rondella	Crankase, complete Crankase (With assembly n. 120660) Cap for intermediate support With crankase complete Cap for rear support With crankase complete Cap for front support With crankase complete Cap for rear intermediate support With crankase complete	40 41 42 43 44 45 46 47	12601471 120662 10275001 10263460 10269850 10269950 10300640 10280060	2 8 2 2 2 3	Rondella Canna cilindro Tappo Guarnizione Tappo posteriore Tappo superiore	Washer Cylinder barrel Plug Gasket Rear plug Upper plug
123145 103764 103765 109293 122739 103841 103842 104075 111591 100101 100100	1 2 1 1 1 1 10 10 10	Basamento (Col complessivo n. 120660) Cappello per supporto intermedio Col basamento completo Cappello per supporto posteriore Col basamento completo Cappello per supporto anteriore Col basamento completo Cappello per supporto interm. post. Col basamento completo Dado	Crankase (With assembly n. 120660) Cap for intermediate support With crankase complete Cap for rear support With crankase complete Cap for front support With crankase complete Cap for rear intermediate support With crankase complete	41 42 43 44 45 46	120662 10275001 10263460 10269850 10269950 10269950 10300640	8 2 2 2 3	Canna cilindro Tappo Guarnizione Tappo posteriore	Cylinder barrel Plug Gasket Rear plug
103764 103765 109293 122739 103841 103842 104075 111591 100101 100100	2 1 1 1 1 10 10 10	Cappello per supporto intermedio Col basamento completo Cappello per supporto posteriore Col basamento completo Cappello per supporto antèriore Col basamento completo Cappello per supporto interm. post. Col basamento completo Dado	Cap for intermediate support With crankase complete Cap for rear support With crankase complete Cap for front support With crankase complete Cap for rear intermediate support With crankase complete	42 43 44 45 46	10275001 10263460 10269850 10269950 10300640	2 2 2 3	Tappo Guarnizione Tappo posteriore	Plug Gasket Rear plug
103765 109293 122739 103841 103842 104075 111591 100101 100100	1 1 10 10 10	Col basamento completo Cappello per supporto posteriore Col basamento completo Cappello per supporto antèriore Col basamento completo Cappello per supporto interm. post. Col basamento completo Dado	With crankase complete Cap for rear support With crankase complete Cap for front support With crankase complete Cap for rear intermediate support With crankase complete	43 44 45 46	10263460 10269850 10269950 10300640	2 2 3	Guarnizione Tappo posteriore	Gasket Rear plug
109293 122739 103841 103842 104075 111591 100101 100100	1 1 10 10 10	Cappello per supporto posteriore Col basamento completo Cappello per supporto anteriore Col basamento completo Cappello per supporto interm. post. Col basamento completo Dado	Cap for rear support With crankase complete Cap for front support With crankase complete Cap for rear intermediate support With crankase complete	44 45 46	10269850 10269950 10300640	23	Tappo posteriore	Rear plug
109293 122739 103841 103842 104075 111591 100101 100100	1 1 10 10 10	Col basamento completo Cappello per supporto antèriore Col basamento completo Cappello per supporto interm. post. Col basamento completo Dado	With crankase complete Cap for front support With crankase complete Cap for rear intermediate support With crankase complete	45	10269950 10300640	3		lipper plug
122739 103841 103842 104075 111591 100101 100100	1 10 10 10	Cappello per supporto antèriore Col basamento completo Cappello per supporto interm. post. Col basamento completo Dado	Cap for front support With crankase complete Cap for rear intermediate support With crankase complete	46	10300640			
122739 103841 103842 104075 111591 100101 100100	1 10 10 10	Col basamento completo Cappello per supporto interm. post. Col basamento completo Dado	With crankase complete Cap for rear intermediate support With crankase complete				Тарро	Plug
103841 103842 104075 111591 100101 100100	10 10 10	Cappello per supporto interm. post. Col basamento completo Dado	Cap for rear intermediate support With crankase complete	1 17'	1 10780060	1	Guarnizione	Gasket
103841 103842 104075 111591 100101 100100	10 10 10	Col basamento completo Dado	With crankase complete		120782		Coperchio anteriore completo	Front cover complete
103842 104075 111591 100101 100100	10 10	Dado		48	124110		Coperchio anteriore	Front cover
103842 104075 111591 100101 100100	10 10		Nut		124110	'	(Per coperchio completo n. 120782)	(For complete cover n. 120782)
104075 111591 100101 100100	10		Washer	49	103791	1	Guarnizione	Gasket
111591 100101 100100		Prigioniero	Stud	50	108224		Anello di tenuta	Sealing ring
100101 100100	1 1 0 1	Prigioniero	Stud	51	12354521	6		Stud
100100	18			51	16100811	0	Prigioniero	
	20	Dado cieco	Cap nut	52		6	Dado	Nut
	20	Rondella	Washer	53	12601371	6	Rondella	Washer
	4	Grano	Dowel	54	103039	2	Anello di tenuta	Sealing ring
2354521	12	Prigioniero fiss. coppa olio	Stud	55	13546221	2	Prigioniero	Stud
6100811	12	Dado	Nut	56	13540921	2	Prigioniero	Stud
2601371	12	Rondella	Washer	57	103038	2	Grano di centraggio	Dowel
120679	2	Guarnizione	Gasket	58	123315	1	Coperchio posteriore	Rear cover
110021	8	Anello di tenuta	Sealing ring	59	120784	1	Guarnizione	Gasket
3546821	4	Prigioniero	Stud	60	12354521	2	Prigioniero	Stud
2164711	6	Dado	Nut	61	16100811	2	Dado	Nut
2601471	6	Rondella	Washer	62	12601371	2	Rondella	Washer
3541321	4	Prigioniero	Stud	63	102705	1	Raccordo	Fitting
5896211	9	Dado	Nut	64	106437	1	Guarnizione	Gasket
2601271	9	Rondella	Washer	65	111755	2	Prigioniero	Stud
3517321	6	Prigioniero	Stud	66	13539021	4	Prigioniero	Stud
3517421	1	Prigioniero	Stud	67		4	Dado	Nut
3518221		Prigioniero		68	11195471	4	Bondella	Washer
6104411		Dado	Nut	69	13546421			Stud
2601371		Rondella	Washer	70	12575611			Nut
102704								Washer
	Ī			72		2		Front support
	4	Heli - coil per fiss, pompa acqua		73	124452	2		Rubber mounting
	4	Heli - coil per fiss, carter	Heli - coil securing cover	74	121856	151		Screw
3517221	3		Cault fam all films have	75	12575911	5		Nut
	3		Selflocking nut	76				Washer
				77	15970621			Screw
				78				Nut
			Stud	79				Washer
	i		Stud					Stud
	2					2	r rigionici o	otdu
2104711	2	0900	Nut					,
	1			11		1 1		
22621422262233	517421 518221 5104411 2601371 02704 1326150 3525770 3526070	8517421 1 8518221 1 9518221 1 9104411 8 92004 2 9326150 1 93265770 4 9525770 4 9517221 3 9517221 3 9547021 1 9547021 1 9547621 1	85174211Prigioniero85182211Prigioniero85182211Prigioniero8018211Dado26013718Rondella8027042Grano8261501Tappo85257704Heli - coil per fiss. pompa acqua85260704Heli - coil per fiss. carter85260704Heli - coil per fiss. carter85260704Heli - coil per fiss. carter85172213Prigioniero base filtro olio81044113Dado autobloccante85470211Prigioniero85477211Prigioniero85476211Prigioniero85476211Prigioniero	85174211PrigionieroStud85182211PrigionieroStud85182211PrigionieroStud81044118DadoNut26013718RondellaWasher1027042GranoDowel13261501TappoPlug85257704Heli - coil per fiss. pompa acquaHeli - coil securing water pump85260704Heli - coil per fiss. carterHeli - coil securing cover85172213Prigioniero base filtro olioStud for oil filter base8517213RondellaWasher85470211PrigionieroStud85470211PrigionieroStud85476211PrigionieroStud85476211PrigionieroStud85476211PrigionieroStud85476211PrigionieroStud	85174211PrigionieroStud6785182211PrigionieroStud68601044118DadoNut6926013718RondellaWasher7026013718RondellaWasher701027042GranoDowel7113261501TappoPlug7285257704Heli - coil per fiss. pompa acquaHeli - coil securing water pump7385260704Heli - coil per fiss. carterHeli - coil securing cover7485172213Prigioniero base filtro olioStud for oil filter base758014113Dado autobloccanteSelflocking nut768013713RondellaWasher7785470211PrigionieroStud7885477211PrigionieroStud7985416211PrigionieroStud80	3517421 1 Prigioniero Stud 67 15896411 3518221 1 Prigioniero Stud 68 11195471 3518221 1 Prigioniero Stud 68 11195471 36104411 8 Dado Nut 69 13546421 2601371 8 Rondella Washer 70 12575611 102704 2 Grano Dowel 71 12601471 326150 1 Tappo Plug 72 121845 3525770 4 Heli - coil per fiss, pompa acqua Heli - coil securing water pump 73 124452 3525770 4 Heli - coil per fiss, carter Heli - coil securing cover 74 121856 3525670 4 Heli - coil per fiss, carter Heli - coil securing cover 74 121856 3525770 4 Heli - coil per fiss, carter Heli - coil securing cover 74 121856 3517221 3 Prigioniero base filtro olio Stud for oil filter base	32517421 1 Prigioniero Stud 67 15896411 4 3518221 1 Prigioniero Stud 68 11195471 4 3518221 1 Prigioniero Stud 68 11195471 4 3518221 1 Prigioniero Stud 69 13546421 6 3104411 8 Dado Nut 69 13546421 6 2601371 8 Rondella Washer 70 12575611 6 102704 2 Grano Dowel 71 12601471 6 326150 1 Tappo Plug 72 121845 2 32525770 4 Heli - coil per fiss. pompa acqua Heli - coil securing water pump 73 124452 2 3525770 4 Heli - coil per fiss. carter Heli - coil securing cover 74 121856 2 3525770 4 Heli - coil per fiss. carter Heli - coil securing cover 74 121856 2 3517221 3 Prigioniero base filtro olio Stud for oil filt	1PrigionieroStud67158964114Dado1PrigionieroStud68111954714Rondella1044118DadoNut69135464216Prigioniero26013718RondellaWasher70125756116Dado1027042GranoDowel71126014716Rondella1027042GranoPlug721218452Supporto anteriore13261501TappoPlug731244522Tampone elastico15257704Heli - coil per fiss. pompa acquaHeli - coil securing water pump731244522Tampone elastico15260704Heli - coil per fiss. carterHeli - coil securing cover741218562Vite15172213Prigioniero base filtro olioStud for oil filter base75125759112Dado1044113Dado autobloccanteSelflocking nut76105202212Rondella1044113RondellaWasher77159706218Vite1044113Dado autobloccanteSelflocking nut78121647118Dado1044111PrigionieroStud78121647118Dado1044111Dado autobloccanteSelflocking nut76105202212Rondella1044111PrigionieroStud7812164711






ALBERO MOTORE - BIELLE E PISTONI -- VOLANO MOTORE

TAV. 2

CRANKSHAFT -- CONNECTING RODS AND PISTONS -- FLYWHEEL

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rin	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 - 4 - 5 - 6 - 7 8 9 10 11 12 -	105623 14326150 	1 8 - 2 - - 2 8 8 16 16 16	Albero motore Tappo Semicuscinetti anteriori e posteriori Semicuscinetto superiore 1a minorazione mm. 0,254 sul ¢ 2a minorazione mm. 0,254 sul ¢ 2a minorazione mm. 0,508 sul ¢ Semicuscinetti centrali e intermedi Semicuscinetto superiore e inferiore 1a minorazione mm. 0,254 sul ¢ 2a minorazione mm. 0,254 sul ¢ 2a minorazione mm. 0,254 sul ¢ 2a minorazione mm. 0,127 2a maggiorazione mm. 0,127 2a maggiorazione mm. 0,127 2a maggiorazione mm. 0,254 Linguetta Biella e cappello Col complessivo n. 122064 Bullone serraggio biella Dado per bullone biella Semicuscinetto di biella 1a minorazione mm. 0,254 sul ¢	Crankshaft Plug Half, bearing, front and rear Upper half bearing 1st undersize 0,254 mm. on ϕ Lower half bearing 1st undersize 0,254 mm. on ϕ Half bearing, upper and lower 1st undersize 0,254 mm. on ϕ 2nd undersize 0,254 mm. on ϕ Shim Shim for rear support 1st oversize 0,127 mm. 2nd oversize 0,25 mm. Tongue Connecting rod, complete Connecting rod and cap With assembly n. 122064 Bolt securing con. rod Nut for con. rod bolt Con. rod half bearing 1st undersize 0,254 mm. on ϕ	- 13 14 19 16 17 - 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	121975 100174 122453 121954 125667 122457 119535 122610 100476 102775 103877 123381 103875 103876 123317 106244	- 8 8 16 8 1 1 16 8 1 1 1 1 8 1 4 1 1 - 1	2a minorazione mm. 0,508 sul ø Boccola per spinotto Spinotto per pistone Anello per spinotto Pistone completo di segmenti Pignone comando distribuzione Serie segmenti Anello di tenuta AC conico (1a - 2a gola) Con la serie completa n. 125667 Anello raschiaolio ROF con molla (3a gola) Con la serie completa n. 125667 Smorzatore torsionale con puleggia Vite Rondella Cuscinetto Volano motore Bullone Rondella Grano Anello di tenuta In alternativa al n. 40000230 Ingranaggio comando pompa di recupero	2nd undersize 0,508 mm. on ϕ Bush for gudgeon pin Ring for gudgeon pin Piston with piston ring Driving sprocket for timing system Set of piston rings AC conical seal ring (1st- 2nd groove) With complete set. n. 125667 ROF scraper ring with spring (3td groove) With complete set. n. 125667 Torsion damper with pulley Screw Washer Bearing Engine flywheel Bolt Washer Dowel Sealing ring As option to n. 40000230 Driving gear for scavenge pump





TESTA CILINDRI DESTRA


TAV. 3

CYLINDER HEAD (RIGHT)

DATA : DICEMBRE 1984

00511

Rif.	Dis.No. Part.No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif	Dis.No. Part.No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 111 122 133 14 5 16 17 18 199 200 21 122 23 24 25 266 27 28 29 30 31	120675 120676 10269750 13526070 102735 102754 15896211 11197773 102725 13541621 13541721 100044 11197771 121907 14326150 1350621 12575411 12601271 10269650 13543321 16100811 11198071 121364 124525 10902221 13541621 13541621 13541821 1197773 15896211 12354521 102725	1 1 5 1 12 8 20 20 12 2 14 14 2 3 2 2 4 1 8 10 10 8 8 2 3 4 1 8 2 2 2 12 2 14 14 2 3 2 2 4 18 2 10 2 2 12 2 14 18 2 10 2 2 12 2 14 18 2 10 2 2 12 2 4 18 18 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	Testa cilindri Dx Col completa Testa cilindri Dx Col complessivo n. 120675 Tappo Heli - coil Prigioniero per cappelli intermedi Prigioniero per cappelli esterni Dado Rondella Grano Prigioniero sul grano Dado autobloccante Rondella Grano Tappo Prigioniero fiss. collettori aspirazione Dado Rondella Prigioniero fiss. collettori aspirazione Dado Vite Prigioniero corto per collettori acqua Prigioniero per collettori acqua Prigioniero per collettori acqua Prigioniero per collettori aspirazione (cilindro n. 3) Rondella Dado Prigioniero fiss. collettori aspirazione (parte anteriore) Grano	Right cylinder head, complete Right cylinder head - With assembly no. 120675 Plug Heli - coil Stud for intermediate caps Stud for outer caps Nut Washer Dowel Stud Stud Selflocking nut Washer Dowel Plug Stud Nut Washer Plug Stud Nut Washer Stud securing exhaust manifold Nut Screw Short stud Long stud Stud for water manifold (cylinder no. 3) Washer Nut Stud for fixing suction manifold (front part) Dowel	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53	11500421 11197773 15896211 13543321 12601371 16104411 120795 120794 103808 117263 103809 120711 117257 11705389 117040 117043 117044 117045 117235 117125 122741 117932 10269750	2	Prigioniero fiss. supporto calotta Rondella Dado Prigioniero Rondella Dado Coperchio testa completo - Con la testa cilindri Coperchio testa Dx Con il coperchio completo Coperchio sfiato posteriore Guarnizione Heli - coil Coperchietto anteriore Anello di tenuta Anello di tenuta Cappello anteriore lato aspirazione Con la testa cilindri completa Cappello anteriore lato scarico Con la testa cilindri completa Cappello intermedio - Con la testa cilindri completa Cappello posteriore lato aspirazione Con la testa cilindri completa Cappello posteriore lato aspirazione Con la testa cilindri completa Albero distribuzione scarico Dx. completo Albero distribuzione aspirazione Dx. completo Albero distribuzione aspirazione Dx. completo Albero distribuzione aspirazione Dx. col complessivo n. 122741 Tappo	Stud for fixing calotte support Washer Nut Stud Washer Nut Head cover, complete - With com- plete cylinder Right head cover - With complete cover End cover with blow-by inlet Gasket Gasket Heli - coil Front cover Sealing ring Front cap inlet side With complete cylinder head Front cap exhaust side With complete cylinder head Intermediate cap - With complete cylinder head Rear cap inlet side With complete cylinder head Rear cap exhaust side With complete cylinder head Rear cap exhaust side With complete cylinder head Rear cap exhaust side With complete cylinder head Right exhaust camshaft complete Right exhaust camshaft complete Right intake camshaft . With assem- bly no. 122741 Plug






TESTA CILINDRI SINISTRA

CYLINDER HEAD(LEFT)

TAV. 4

00613

RH.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 1 7 8 9 10 11 12 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	120677 120678 102735 102754 15896211 1197773 102725 13541621 13541721 100044 11197771 121907 14326150 11500321 12575411 12575411 12575411 121364 124525 13526070 13541621 13541721 11197773 15896211 1197773 15896211	1 1 5 12 8 20 20 13 2 14 14 2 3 4 4 4 8 2 3 5 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Testa cilindri Sx. completa Testa cilindri Sx. Col complessivo n. 120677 Tappo Prigioniero per cappelli intermedi Prigioniero per coperchio Prigioniero per coperchio Prigioniero sul grano Dado autobloccante Rondella Grano Tappo Prigioniero Dado Rondella Prigioniero fiss. collettori aspirazione Dado Rondella Prigioniero fiss. collettori scarico Dado Heli - coil Prigioniero corto per collettori acqua Prigioniero lungo per collettori acqua Rondella Dado Prigioniero fiss. collettori aspirazione (parte anteriore) Grano Prigioniero fiss. supporto calotta Rondella Dado	Left cylinder head With assembly no. 120677 Plug Stud for intermediate caps Stud for outer caps Nut Washer Dowel Stud Selflocking nut Washer Dowel Plug Stud Nut Washer Stud Nut Washer Stud securing exhaust manifold Nut Heli - coil Short stud Long stud Washer Nut Stud for fixing suction manifold (front part) Dowel Stud for fixing calotte support Washer Nut	32 33 34 35 - 36 - 37 38 - 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50	12601371 16104411 10269750 122742 117930 117236 117127 117045 121896 121959 103796 117264 104694 120711 117257 105389	3	Prigioniero Rondella Dado Tappo Albero distribuzione aspirazione Sx. completo Albero distribuzione scarico Sx. col complessivo n. 122742 Albero distribuzione scarico Sx. completo Albero distribuzione scarico Sx. Col complessivo n. 117236 Cappello posteriore lato scarico Con la testa cilindri Coperchio testa Sx. completo Coperchio testa Sx. Con il coperchio testa completo Coperchio posteriore Guarnizione Heli - coil Coperchietto anteriore Anello di tenuta Anello di tenuta Cappello anteriore lato aspirazione Con la testa cilindri completa Cappello anteriore lato scarico Con la testa cilindri completa Cappello intermedio - Con la testa cilindri completa Cappello posteriore lato aspirazione con la testa cilindri completa Cappello nteriore lato aspirazione con la testa cilindri completa Cappello nteriore lato aspirazione con la testa cilindri completa	Stud Washer Nut Plug Left intake camshaft complete Left intake camshaft With assembly no. 122742 Left exhaust camshaft With assembly no. 117236 Rear cap exhaust side With complete cylinder head Left head cover, complete With complete cylinder head Left head cover With complete head cover Rear cover Gasket Heli - coil Front cover Sealing ring Sealing ring Sealing ring Front cap inlet side With complete cylinder head Intermediate cap - With complete cylinder head Rear cap inlet side With complete cylinder head






DISTRIBUZIONE — PUNTERIE

TAV. 5

00703

TIMING SYSTEM - TAPPETS

Part No. CV Decommendation Descention Part No. Current accurate which a spectrum of the part of a value control 1 111562 32 Portria comande valvols Support of a value control Support of a value control 111591 22 Idem spector mm. 4.35 Data the part of a value control 1117991 22 Idem spector mm. 4.45 Data the part of a value control 1117992 22 Idem spector mm. 4.45 Data the part of a value control 1117991 22 Idem spector mm. 4.50 Data the part of a value control 1117991 22 Idem spector mm. 4.50 Data the part of a value control 1117991 22 Idem spector mm. 4.50 Data the part of a value control 1117991 22 Idem spector mm. 4.50 Data the part of a value control 1117991 22 Idem spector mm. 4.50 Data the value control is the part of a value control 1117991 22 Idem spector mm. 4.50 Data the value control is the value control is the part of a value control is the part of a value control is the value control i






DISTRIBUZIONE - COMANDI

TIMING SYSTEM - CONTROL

TAV. 6

Rif. Dis. No. Part. No	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	RH	Dis.No. Pert.No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 121957 - 122174 2 121958 3 114818 4 1597202 5 121660 6 109013 7 1263860 8 106853 9 6079350 10 117622 11 117627 12 1097771 13 1260117 14 1568850 15 111334 16 113097 17 113098 18 117256 19 11458 20 11460 21 102819 22 1352467 23 105206 24 102824	2 1 6 7 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Carter Dx. Carter Sx Col complessivo n. 122174 Vite Vite Vite Vite Vite Rondella Rondella Molletta Protezione cinghia Dx. Protezione cinghia Dx. Protezione cinghia Dx. Protezione cinghia Sx. Vite Rondella Vite Cinghia distribuzione Ingranaggio condotto Ingranaggio condotto Piastra per tendicinghia Vite Distanziale Puntalino Heli - coil Anello tendicinghia Rosetta	Right cover Left cover - With assembly no. 122174 Screw Screw Screw Vasher Washer Spring Clip Protection right belt Protection left belt Screw Washer Screw Timing belt Driver gear Belt stretcher plate Screw Spacer Pin Heli - coil Belt idler ring Washer	25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	125717 118153 118152 16326431 117274 106203 114808 121955 121273 121275 121275 121274 121276 104919 121279	4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4	Molla Grano Supporto tendicinghia Sx. Supporto tendicinghia Dx. Vite Rondella Grano Anello di tenuta Ingranaggio comando albero distribuzione Puleggia conduttrice Cuscinetto sul coperchio anteriore Paraolio Ghiera Rosetta Seeger Linguetta Staffa Prigioniero Dado Rondella Distanziale - Vetture senza A.C. Rondella	Spring Dowel Support for left belt stretcher Screw Washer Dowel Sealing ring Drive gear for distribution shafts Driving pulley Bearing of crankcase Bearing on front cover Oil retaining Lock nut Washer Seeger Tongue Bracket Stud Nut Washer Spacer - Cars without A.C. Washer





POMPA E TUBAZIONI ALIMENTAZIONE


TAV. 7

DATA : DICEMBRE 1984

01512


FUEL PUMP AND PIPES

D14	Dis.No. Part.No.	Q.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	RH	Dis.No. Pert.No.	an	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
$\begin{array}{c} 2\\ 3\\ 4\\ 5\\ 10\\ 7\\ 8\\ 10\\ 10\\ 11\\ 10\\ 11\\ 12\\ 13\\ 14\\ 15\\ 16\\ 17\\ 12\\ 13\\ 14\\ 15\\ 16\\ 17\\ 12\\ 20\\ 21\\ 22\\ 23\\ 24\\ 25\\ 11\\ 20\\ 22\\ 23\\ 24\\ 25\\ 11\\ 20\\ 27\\ 28\\ 29\\ 30\\ 31\\ 32\\ 33\\ 34\\ 12\\ 35\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 36\\ 12\\ 12\\ 12\\ 12\\ 12\\ 12\\ 12\\ 12\\ 12\\ 12$	122089 124645 123847 123848 (4305521 (4089311 113021 3831801 0977721 2643701 106850 123162 123162 123162 123163 123160 0441490 2179590 5896211 106850 125090 125122 122088 113909 6104111 2646701 123730 123731 101465 124403 122589 114278 124478 124211 2174790 124688 114277 2173890	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 12 4 4 4 4 1 1 2 2 2 2 2 2 6 12 4 4 4 1 1 2 2 4 10 4 4 4 1 12 2 2 2 2 2 6 12 4 4 4 4 1 12 2 2 2 2 2 2 6 12 4 4 4 1 12 2 2 2 2 2 2 6 12 4 4 4 1 12 2 2 2 2 2 2 2 6 12 4 4 4 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 6 12 4 4 4 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Pompa benzina Paratia protezione pompa benzina Fascetta fiss. pompa Protezione per fascetta Vite Dado quadro Tampone antivibrante Dado Vite Rondella Rondella spaccata Tubo Dx. Tubo Sx. Tubo dalla pompa al filtro Tubo riflusso benzina dal regolatore di pressione al serbatoio Fascetta Fascetta Fascetta Dado Rondella Protezione per tubo Fritro carburante Fascetta Dado Rondella Serbatoio carburante Dx. Serbatoio carburante Dx. Serbatoio carburante Sx. Guarnizione Bocchettone Tappo per bocchettone Manicotto Filtro sul serbatoio Fascetta Tubo collegamento serbatoi Manicotto Fascetta	Fuel pump Protective shield Clamp for pump Protection Screw Square nut Vibration damping support Nut Screw Washer Right pipe Left pipe Pipe from pump to filter Fuel return pipe from pressure regulator to fuel tank Clamp Clamp Clamp Nut Washer Pipe protection Fuel filter Clamp Nut Washer Right fuel tank Left fuel tank Left fuel tank Gasket Filler neck Cap for filler Sleeve Filter on tank Clamp Pipe, tanks connection Sleeve Clamp	38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 77 74	10278650 106195 12574211 12643701 10902121 124733 124734 124830 124832 124832 124831 50086909 124225 116792 121435 124699 117873 114917 124718 12179590 10441890 12648201 12574211 12574211 124727 124729 103447 12311271 16104111 10796401 124379 122791 116851 120444 116770 12179090 12179490	1 1 1 1 1 1 8 8 8 8 1 1 1 1 1 1 6 2 2 2 1 1 2 2 6 3 2 2 1 1 1 1	Tappo Guarnizione Fascetta Dado Rondella Vite Paratia Dx. Paratia Sx. Vite Rondella Guarnizione Boccola Comando indicatore livello carburante Guarnizione Ghiera fissaggio comando Tubo sfiato Dx. Tubo sfiato Dx. Tubo sfiato Dx. Tubo dal bocchettone al tubo sfiato Fascetta Fascetta Rondella Dado Nastro fiss. serbatoio Dx. Nastro fiss. serbatoio Dx. Nastro fiss. serbatoio Sx. Perno Tirante per nastro Dado Copiglia Spessore per serbatoi Anello O R Tubo dal bocchettone alla valvola Valvola ventilazione serbatoi Tubo sfiato con esterno Fascetta Fascetta Fascetta Fascetta	Plug Gasket Clamp Nut Washer Screw R.H. shield L.H. shield L.H. shield Screw Washer Gasket Bush Sender for fuel level Gasket Ring nut fixing sender on fuel Breather pipe R.H. breather pipe L.H. breather pipe Clamp Clamp Washer Nut Right strap securing fuel tank Left strap securing fuel tank Pin Tie rod for strap Nut Split pin Shim Sealing ring Pipe from filler neck to bleed valve Valve for tanks ventilation Pipe Clamp Clamp Clamp Clamp Clamp



01901

Rif.	Dis.No. Part.No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION] [RH.	Dis.No. Part.No.	a.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16	12574211 10519401 61675700 61675800 61675900 113021 10902011 10499301 10571570 10725911 10977521 10571470 10725011 122729 122728 122125	6 6 1 1 4 6 4 4 4 4 4 2 8 6 2 2 2	Dado Rondella Staffa Dx. Staffa Sx. Staffa Tampone Vite Rosetta Dado Unità a microprocessore Sensore di pressione assoluta Staffa	Nut Washer R.H. bracket L.H. bracket Bracket Rubber Screw Washer Nut Screw Washer Nut Electronic control unit Air pressure sensor Bracket		17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	122126 124790 115142 10979421 106850 122597 122598 122433 12574211 12643701 123115 10396180 123160 122815 122101	1 1 2 4 4 8 8 8 2 4 8 8 2 4 8 8 2 4 8 8 2 4 8 2 4 8 2 4 8 2 4 8 2 4 8 2 4 8 8 2 4 8 2 4 8 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 4 5 2 5 5 5 5	Tubo Dx. collegamento sensore Tubo Sx. collegamento sensore Tubo Vite Rondella Anello di tenuta Staffa fissaggio iniettore Tubazione benzina con iniettori Dado autobloccante Rondella Distanziale Gommino antivibrante Tubo riflusso Sensore temperatura aria Sensore temperatura acqua	R.H. pipe connecting sensor L.H. pipe connecting sensor Pipe Screw Washer Sealing ring Bracket holding injector Fuel line with injectors Selflocking nut Washer Spacer Anti-vibration rubber Return pipe Air temperature sensor Water temperature sensor






CORPI FARFALLATI E COMANDO ACCELERATORE

THROTTLE BODIES AND ACCELERATOR CONTROL

TAV. 9

Rif.	Dis.No. Part.No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	RH.	Dis. No. Part. No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 100 111 12 133 144 155 166 177 18 199 201 21	115393 125570 115396 101677 105232 16102311 16100811 106852 1006576 16100811 10519601 106852 100655 100655 100655 10725911 122058 122102 121931 101677 124339	1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Pedale acceleratore Leva Supporto pedale acceleratore Astuccio a rullini Vite registro Dado Rondella Seeger Rondella Forcellino Perno con molletta Dado Leva rinvio comando farfalle Bussola Perno Astuccio a rullini Rondella	Accelerator pedal Lever Mounting for accelerator pedal Roller cage Adjust screw Nut Washer Seeger Washer Nut Washer Fork Pin with spring Nut Throttle control lever Bush Pin Roller cage Washer	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42	11066076 122809 15151911 12601171 15896411 10725011 15896411 105619 105586 125972 122239 122240 122240 122241 122309 122250 16102311 122731	1 1 2 4 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 4 1 1 1 1	Seeger Distanziale Perno Rondella Dado Dado Molla Giunto sferico Dx. Dado Dx. Giunto sferico Sx. Dado Sx. Tirante Corpo farfalla Dx. completo Corpo farfalla Sx. completo Guarnizione Manicotto Fascetta Cavo comando acceleratore Controdado Potenziometro	Seeger Spacer Pin Washer Nut Nut Spring Ball ring R.H. Nut R.H. Ball ring L.H. Nut L.H. Tie rod R.H. throttle body, complete L.H. throttle body, complete Gasket Sleeve Clamp Accelerator cable Nut Potentiometer






COLLETTORI E SCAMBIATORI DI CALORE

EXHAUST MANIFOLDS AND HEAT EXCHANGERS

TAV. 10

Rif.	Dis.No. Part.No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION] [4	R <i>if.</i>	Dis.No. Part.No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 - 2 - 3 - 4 5 6 7 8 9 10 111 122 133 144 15 16 17 18 19	122728 122194 121979 122195 120786 122196 121200 12601271 13541221 12574211 12601271 12574211 12601271 12845 120711 120788 120789 120790 124954 122192	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Sensore di pressione assoluta Collettore di aspirazione completo Collettore di aspirazione Coperchio per collettore Dx. completo Coperchio per collettore Sx. completo Coperchio per collettore Sx. Rondella Prigioniero Dado Rondella Vite Raccordo Boccola filettata Raccordo per sensore comando iniettori Raccordo per regolatore di pressione carburante Tubo di compensazione Manicotto	Air pressure sensor Intake manifold complete Intake manifold complete R.H. cover intake manifold complete L.H. cover intake manifold washer Stud Nut Washer Stud Nut Washer Screw Fitting Bush Fitting Fitting Fitting Fitting for fuel pressure regulator Balance hose Sleeve	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	21 22 23 24 25 26 27 28 - 29 - 30 31 32 29 - 33 33 33 33 33 34 35 536 37 88 89	12179590 120787 120663 120664 124791 13541021 125545 125546 122617 122618 123878 123879 102947 12574211 13274021 107103 10301890 61733400 122310 12177190 10519401 12574211	42221422111166662422433	Fascetta Guarnizione Guarnizione Tubo Prigioniero Guarnizione Scambiatore di calore Dx. Scambiatore di calore Sx. Presa aria Dx. Presa aria Sx. Supporto antivibrante Dado Rondella Vité Manicotto Fascetta Guarnizione Manicotto Fascetta Rondella Dado	Clamp Gasket Gasket Gasket Gasket R.H. heat exchangers L.H. heat exchangers L.H. heat exchangers R.H. air inlet L.H. air inlet Shock insulating mouting Nut Washer Screw Sleeve Clamp Gasket Sleeve Clamp Washer Nut





IMPIANTO SOVRALIMENTAZIONE


TURBOCHARGING SYSTEM

TAV. 11


DATA : DICEMBRE 1984

02801

041	т.No. t.No.	2.14	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif	Dis.No. Part.No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
2 120 - 120 3 1037 4 1090 5 1355 6 125	D2027 50276 5024 3384 2814 3688 8636 2834 2835 2833 12221 8850 19701 1880 6622 9946 8360 004 385 306 307 311 7190 505 504 312	2 4 1	Elemento filtrante Presa aria Sx. ° Presa aria Dx. Vite Bullone Rondella Guarnizione Turbo compressore Dx. Turbo compressore Sx. Supporto Sx. per turbo Supporto Dx. per turbo Tubo scarico olio Dx. Tubo scarico olio Sx. Guarnizione Vite Rondella Manicotto Fascetta Raccordo Guarnizione Tubo mandata olio al turbo Dx. Anello metallico Tubo Dx. Tubo Sx. Manicotto Fascetta Tubo aspirazione aria Sx. Tubo aspirazione aria Dx. Manicotto Fascetta	Cartridge Air inlet, left Air inlet, right Screw Bolt Washer Gasket Right turbocharger Left turbocharger Right mounting for turbo Left mounting for turbo Left oil drain pipe Gasket Screw Washer Sleeve Clamp Fitting Gasket Oil delivery pipe to right turbo Metallic ring Right pipe Left pipe Sleeve Clamp Left air intake hose Right air intake hose Sleeve Clamp	30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 - 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58	122890 13541021 13541221 15896211 12601271 117715 124503 12179490 124955	4 16 16 2 1 4 1 5 1	Manicotto Fascetta Prigioniero Dado Rondella Raccordo Tubo Dx. al tubo compensazione Fascetta Tubo Sx. al tubo compensazione Fascetta Tubo Sx. uscita aria Tubo Dx. uscita aria Fascetta Raccordo Guarnizione Valvola WASTEGATE Guarnizione metallica Tubo comando valvola Staffa Vite Rondella Rondella elastica Coperchietto anteriore Guarnizione Stantuffo Guida interna Molla Tubo mandata olio al turbo Sx.	Sleeve Clamp Stud Stud Nut Washer Fitting Right pipe to balance hose Clamp Left pipe to balance hose Clamp Left air outlet hose Right air outlet hose Clamp Fitting Gasket WASTEGATE valve Gasket Pipe for valve control Bracket Screw Washer Front cover Rear cover Gasket Piston Internal guide Spring Oil delivery pipe to left turbo



	s. No. t. No.	Q.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	R	if. Dis.N Part.N		2 ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
2 123 3 118	D0811 46701 5852 5923 3392 2934 4694 0860 08460 3387 3388	1 1 2 4 4 4 2 1 1 8 10 10 1 1 2	Marmitta Supporto per marmitta Supporto antivibrante Dado Rondella tranciata Rondella elastica Distanziale Collettore di scarico Dx. Collettore di scarico Sx. Guarnizione Tappo Guarnizione Tubo Dx. uscita gas dal turbo Tubo Sx. uscita gas dal turbo Guarnizione	Exhaust silencer Mounting for silencer Insulating mounting Nut Washer Spacer Right exhaust manifold Left exhaust manifold Gasket Plug Gasket Right turbo outlet hose Left turbo outlet hose Gasket	1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6 12246 7 11809 8 11474 9 11276 0 11174 4 11474 2 12256 3 10848 1 12342	1 4 3 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 1 1 3 1	6 15 15 45 15 1 2 1 1 4 4 8 8	Vite Vite Dado Rondella Molla Distanziale Tubo tra i collettori Guarnizione Vite Vite Dado autobloccante Vite	Screw Nut Washer Spring Spacer Pipe between manifolds Gasket Outlet pipe from WASTEGATE Gasket Screw Selflocking nut Screw





RICICLO VAPORI OLIO

TAV. 13

DATA : DICEMBRE 1984


03116

BLOW – BY SYSTEM


TÁVOLA 13

Rif.	Dis.No. Part.No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION			No. No.	ary	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8	122631 123740 123742 123640 123741 10169290 10168990 119236	1 2 1 1 8 4 2	Tubo fra coperchi teste Tubo al serbatoio olio Manicotto da sfiato a prese aria Tubo sfiato serbatoio presa aria Tubo al serbatoio olio Fascetta Fascetta Raccordo sui coperchi teste	Pipe between cam covers Pipe from oil tank Sleeve Breather pipe to air cleaner Pipe to oil tank Clamp Clamp Fitting on cam covers	1	0 119 1 1044 2 1589 3 100 4 111 5 1010	5783 237 1590 6211 5850 216 59290 705	2 2 1	Manicotto Paraspruzzo Fascetta sostegno tubo Dado Rondella Tubo Fascetta Raccordo	Sleeve Splash screen Clamp for pipe Nut Washer Pipe Clamp Fitting
										х.
••••••		l			L			l		


_



Rif.	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION] [A		Dis.No. Part.No.	a.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 9 20 21	10265060 121967 122926 122887 10303460 109719 122925 100044 15896211 107978 107979 107980 16043921 16100811 12646701 106852 121963 102007 12643701 12575411 122319	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 6 3 3 3 3 3 3	Rondella Dado	Dinstick - With plug no 109719	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	23 1 24 1 25 1 26 1 27 1 28 29 30 31 32 33 34 44 35	122318 0265060 0264660 0450890 2574211 122434 122385 107576 106195 126141 126156 126142 101242	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tappo filettato Guarnizione Fascetta Dado Rondella Tubo dal serbatoio al radiatore Tubo dal filtro sul serbatoio alla pompa Tubo dalla coppa al radiatore Termistore olio Fascetta Tappo per serbatoio olio Dopo esaurimento n. 109719 Asta livello olio Con tappo n. 126141 Vite Con tappo n. 126141 Ghiera Con tappo n. 126141	Plug Gasket Gasket Clamp Nut Washer Pipe from tank to radiator Pipe from suction filter to oil pump Pipe from oil sump to radiator Oil temperature sender Clamp Oil tank On exhaustion no. 109719 Dipstick With plug no. 126141 Screw With plug no. 126141 Ring nut With plug no. 126141




Rif	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	124467 104658 104280 10263460 122976 125716 10902421	22222221 11 11422113111222224461111121111 1121111111111111	Grano Prigioniero Dado Rondella Prigioniero Dado Rondella Coppa olio motore completa Vetture senza A.C. Coppa olio - Col complessivo n. 124696 Coppa olio - Col complessivo n. 124697 Guarnizione Anello raschiatore Bussola Raccordo Tappo magnetico Guarnizione Heli - coil Grano Bullone Rondella Prigioniero corto Prigioniero lungo Dado Rondella Grano Coperchio pompa olio Ingranaggio comando pompa olio Ingranaggio conduttore Linguetta Copiglia Dado Rondella Corpo pompa di recupero completa Corpo pompa di recupero Col complessivo n. 122051 Coperchio anteriore pompa Ingranaggio conduttore posteriore Ingranaggio conduttore posteriore Giunto a croce Catena Dado autobloccante Patino guida Dx. Patino guida Sx. Prigioniero	Dowel Stud Nut Washer Cil sump complete Cars without A.C. Oil sump complete Cars with A.C. Oil sump - With assembly no. 124697 Gasket Ring Bush Fitting Plug Gasket Heli - coil Dowel Bolt Washer Stud Nut Washer Stud Nut Washer Short stud Long stud Nut Washer Dowel Cover for oil pump Driven gear Control gear Driving gear Key Split pin Nut Washer Scavenge pump body complete Scavenge pump body With assembly p. no. 122051 Front cover for pump External gear Driven gear Front driving gear Rear driving gear Rear driving gear Rear driving gear Rear driving gear Rear driving gear Rear driving gear Selflocking nut Right tension pad Left tension pad Stud	489 501 52555555555555555555555555555555555	11501921 11500321 11500521 15896211 1197771 12601271 104213 123175 123171 123170 123270 123270 12357060 123620 123620 123192 1150021 13679811 14496421 13539021 13677911 14496421 13539021 13677911 14496421 13539021 10257060 123620 12392 1150021 100327 107973 109889 10280060 121947 100332 109363 121953 10294660 106900 106900 106236 106237 106238 10264660 1225992 10259960 121981 121972 121306 11058076 11058076 11058076	22882222111481221114448888111112211111211111111	Prigioniero Prigioniero Dado Rondella Prigioniero Dado Rondella Anello di tenuta Collettore mandata olio Dx. Collettore mandata olio Dx. Collettore mandata olio Dx. Collettore mandata olio Sx. Fascetta Fascetta Tubo dalla base filtro al basamento Raccordo Guarnizione Anello di tenuta Tubo collegamento collettori Prigioniero Dado Rondella Prigioniero Dado Rondella Base filtro olio Filtro olio Raccordo Guarnizione Tubo pescante posteriore Filtro Guarnizione Coperchio posteriore pompa Anello elastico Pescante anteriore Filtro Guarnizione Molla Pistoncino Tappo Distanziale Guarnizione Trasmettitore Guarnizione Trasmettitore Guarnizione Trasmettitore Guarnizione Trasmettitore Guarnizione Trasmettitore Guarnizione Trasmettitore Guarnizione Anella di appoggio Sfera Seeger Interruttore per spia pressione olio Cavetto Grano Anellino	Stud Stud Nut Washer Sealing ring Oil delivery pipe right Oil delivery pipe left Clamp Clamp Pipe from filter base to crankcase Fitting Gasket Sealing ring Pipe Stud Nut Washer Filter base Oil filter Fitting Gasket Fitting Gasket Fitting Gasket Suction pipe rear Filter Gasket Rear cover pump Sealing ring Suction pipe front Filter Gasket Spring Piston Plug Spacer Gasket Sender Gasket Spring Washer Ball Seeger Switch for oil pressure warning light Cable Dowel Ring




COOLING SYSTEM

DATA : DICEMBRE 1984

if.	Dis.No. Part.No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Ri	f. Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
	119951	1	Radiatore acqua	Water radiator	4:	2 126291	1	Tubo sfiato	Breather pipe
	101488	i	Rubinetto scarico acqua	Water drain tap	4	3 13423379		Fascetta	Clamp
	101496	1	Guarnizione	Gasket	4	103004		Piastrina	Plate
	120030	2	Spessore gomma antivibrante	Rubber insulating spacer	4	5 100471		Passafilo	
	107978	4	Tassello elastico	Pad	4	5 124595			Fair lead
	107979	4	Scodellino		4	124555	2	Elettroventilatore	Electric fan
1	107980	2	Distanziale	Cup Spacer	4	8 14496401	8	Dado	Nut
1	16043821	2	Vite	Spacer	4	101507	8	Rondella	Washer
	16104411	2	Dado	Nut	5	101507		Termocontatto	Temperature sensitive switch
	112761	2	Rondella	Washer	51	106699		Guarnizione	Gasket
	108292	2 2	Rondella	Washer	5	116319		Tubo dal motore al 3 vie	Pipe engine to 3 way fitting
	124404	ī	Nourrice per radiatore	Expansion tank	5	116680	1	Raccordo 3 vie	3 way fitting
	101499	i	Tappo per nourrice	Plug for tank	54		2	Manicotto	Sleeve
	103550	2	Distanziale		94	14401890	1	Fascetta	Clamp
	103549	2 2 2	Supporto antivibrante	Spacer Insulating mounting	5	12574211	3	Dado	Nut
	12575411	2	Dado	Nut	50	110066	2	Rubinetto per riscaldatore	Water valve for heater
	10902521	2	Vite		57	110077	2	Vite	Screw
	12643701	2 2	Rondella	Screw Washer	58	123331]	Staffa	Bracket
	102947	1	Supporto antivibrante		59	116321		Staffa inferiore	Lower bracket
	12575411	1	Dado	Insulating mounting Nut	60		8	Vite	Screw
	12643701	i	Rondella		61		2	Manicotto	Sleeve
	123336	il	Tubo uscita acqua dal motore	Washer	62	116322		Raccordo a 90º	Fitting 90°
	102957	i	Manicotto	Coolant pipe at engine outlet	63	122235		Tubo	Pipe
	105190	1	Manicotto	Sleeve	64	126824	1	Tubo	Pipe
	12177090	14	Fascetta	Sleeve	65	116323	1	Raccordo	Fitting
1	105385	10	Manicotto antivibrante	Clamp	66	126825	1	Tubo	Pipe
	123337	1	Tubo centrale per mandata	Sleeve	67		1	Tubo	Pipe
	123337	· .		Central pipe delivery	68	14496411	2 8	Rondella	Washer
	102956	3	al radiatore Manicotto	to radiator	69	12179590		Fascetta	Clamp
	123338	3	Tubo al radiatore per mandata	Sleeve	70	108553	1	Fascetta	Clamp
	105302	1		Pipe for radiator inlet	71	10902421	1	Vite	Screw
	123340		Manicotto	Sleeve	72	12574211	1	Dado	Nut
	123348		Tubo dal radiatore per ritorno	Pipe for radiator outlet	73	122843	1	Tubo	Pipe
	123340	·	Tubo centrale per ritorno	Return pipe central	74	122842	1	Manicotto	Sleeve
	105302	.	dal radiatore	from radiator	75	12179990	2	Fascetta	Clamp
		;	Manicotto	Sleeve	76	10441790	1	Fascetta	Clamp
	123349	1	Tubo per ritorno al motore	Return pipe to engine	77	13540721	1	Prigioniero	Stud
			Manicotto	Sleeve	78	12644401	1	Rondella	Washer
	102958 126011	2	Fascetta	Clamp	79	12575411	1	Dado	Nut
	12180190	1	Tubo alimentazione nourrice	Feeding pipe, extension tank	80		1	Tubo	Pipe
		2	Fascetta	Clamp	81		1	Fascetta	Clamp
	105550		Fascetta Tubo oficto motore	Clamp	82		1	Manicotto	Sleeve
	122220 12179490	2	Tubo sfiato motore	Breather pipe	83	12179590	2	Fascetta	Clamp
	121/9490	4	Fascetta	Clamp					
1		- -				L			



346	Dis.No. Part.No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
$\begin{array}{c} - \\ - \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \\ 7 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 10 \\ 11 \\ 12 \\ 10 \\ 11 \\ 11$	120653 121255 120654 120656 103952 116157 106127 105076 116158 100436 0730301 100434 6105121 1198671 0205820 1500721 2601271 2574211 102704 1500421 2601271 2574211 6044421 2601371 1500221 5896211 121252 121253 121254 120948 121553	11 11211111111133323334433331 11111	Pompa acqua completa Pompa acqua completo Corpo pompa acqua completo Corpo pompa acqua completo Corpo pompa acqua completo Corpo pompa acqua completo Stanziale Cuscinetto Raccordo Anello elastico Seeger Rondella Dado Rondella Distrina Dado Rondella Dado Grano Prigioniero Rondella Dado Vite Rondella Prigioniero Dado Rondella Coperchio pompa acqua Col complessivo n. 121255 Alberino per puleggia Girante Anello di tenuta Controfaccia per anello	Water pump complete Water pump body, complete Water pump body With assembly no. 120654 Gasket Spacer Bearing Fitting Sealing ring Seeger Washer Nut Washer Plate Nut Washer Tounge Stud Washer Nut Dowel Stud Washer Nut Screw Washer Stud Nut Washer Stud Nut Washer Stud Nut Washer Stud Nut Screw Washer Pump cover With assembly no. 121255 Spindle for pulley Impeller Sealing ring Backplate for ring	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65	116967 13516821 16100811 11198071 103039 111480 120793 111481 106241 105165 105189 121258 102958 102958 12042940 10260060 122844 121655 123018 123019 121659 105038 105048 107841 107842 11059075 16105121 103025 102958 109671 105192 104628 102957	4 4 8 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Collettore uscita acqua dalle teste Prigioniero Dado Rondella Anello di tenuta Guarnizione Condotto collegamento collettori uscita acqua Guarnizione Raccordo Bocchettone uscita acqua Guarnizione Manicotto Fascetta Tubo Guarnizione Vite Guarnizione Nite Guarnizione Raccordo Cinghia comando pompa acqua Puleggia Supporto galoppino Puleggia Cuscinetto Perno Distanziale Distanziale Seeger Dado Rondella Fascetta Termostato Guarnizione Termistore acqua Manicotto	Manifold for water outlet Stud Nut Washer Sealing ring Gasket Junction pipe to water outlet manifolds Gasket Fitting Water outlet union Gasket Sleeve Clamp Tube Gasket Screw Gasket Fitting Control belt for water pump Pulley Mounting Pulley Bearing Pin Spacer Spacer Seeger Nut Washer Clamp Thermostat Gasket- Thermistor Sleeve





COMANDO DISINNESTO FRIZIONE

TAV. 18

CLUTCH RELEASE CONTROL

tavola 18

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rh	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	119527 106949 103163 123280 123961 16102311 114825 16100821 12601371 114828 114826 109407 121209 10050811 10519601 10734201 121233 115430 112126 16105121 113500 124469	$\begin{array}{c}1\\1\\2\\1\\1\\1\\1\\1\\2\\1\\2\\1\\2\\1\\2\\1\\2\\1\\2\\1$	Pedale frizione Gommino copripedale Boccola Tubo comando frizione Puntalino d'arresto Dado Puntalino d'arresto Dado Rondella Perno tenuta molla Molla assistenza Snodo sferico Forcellino Perno Rondella Copiglia Leva rinvio Astuccio a rullini Perno per leva rinvio Rondella di rasamento Dado autobloccante Rondella Distanziale	Clutch pedal Pedal cover Bush Pipe for clutch control Stop push rod Nut Washer Pin Helper spring Ball joint Fork Pin Washer Split pin Lever Roller cage Pin for return lever Shim Selflocking nut Washer Spacer	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	12354521 16104111 16102311 12642701 12642701 12065676 123266 12179190 119158 124777 112152 124687 124686 11066675 10519620 106852 16136021 16043421 11000821 12574121	1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 3 5 3 2 4 4 1	Pompa comando idraulico frizione Prigioniero Dado Controdado Forcellino Rondella Anello seeger Tubo dalla vaschetta alla pompa frizione Fascetta Supporto pedaliera Boccola filettata Perno supporto pedali Boccola Anello elastico Rondella Rondella Vite Vite Prigioniero Dado Guarnizione	Master cylinder Stud Nut Locknut Fork Washer Seeger ring Feed pipe for clutch master cylinder Clamp Pedal case Bush Pin Bush Bush Seeger ring Washer Xasher Screw Screw Stud Nut Gasket





tavola 19

i nu i	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis. No. Part. No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 1 3 1 4 5 6 7 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 1 16 1 17 1 18 1 19 20 21 22 22 23 24 23	125456 123688 16044021 12601371 12797 121806 11000811 15896411 15896411 114603 10977621 109849 126496 10257060 123865 13543421 16100811 120016 109461 16100821 119495 108515 109464 109465	$\begin{array}{c}1\\1\\3\\3\\2\\1\\1\\4\\4\\4\\1\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2\\2$	Campana frizione completa Campana frizione Vite Rondella Grano Boccola porta cuscinetto Coperchio ispezione Prigioniero Dado Rondella Piastrina riferimento fasatura Vite Rondella Raccordo Guarnizione Grano Prigioniero Dado Rondella Frizione \$ 87'/2 completa Spingidisco frizione Dado Disco frizione senza molle parastrappi Disco frizione con molle parastrappi Anello distanziale Disco intermedio Prigioniero	Clutch housing, complete Clutch housing Screw Washer Dowel Bush for bearing. Inspection cover Stud Nut Washer Timing reference bracket Screw Washer Fitting Gasket Dowel Stud Nut Washer Clutch φ 8"1/2 complete Pressure plate Nut * Rigid driven plate Spring hub driven plate Spacer ring Intermediate plate Stud	26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 445 46 47 48 49 50 152 53	109466 109880 110019 10516670 123689 125499 10440990 125458 123360 123696 10977521 106849 122033 124674 10267550 121813 121814 125461 121717 123110 121699 13516621 106852 16100811 123309 110810 123308	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	Rondella Grano Prigioniero Rondella Albero frizione Cuscinetto Fascetta Cuscinetto reggispinta Boccola porta cuscinetto Flangia per boccola Piastrina Vite Rondella Anello di tenuta Anello di tenuta Anello di tenuta Anello di tenuta Anello di tenuta Molla di precarico Anello di sicurezza Vite di spurgo Prigioniero Rondella Dado Tubo flessibile Piastrina fissaggio tubo Tubo	Washer Dowel Stud Washer Clutch shaft Bearing Clamp Thrust bearing Bush for bearing Sleeve for bush Plate Screw Washer Sealing ring Sealing ring Sealing ring Sealing ring Sealing ring Bleed screw Stud Washer Nut Flexible hose Bracket for hose Pipe





RINVIO CAMBIO




DATA : DICEMBRE 1984

04607

GEARBOX TRANSMISSION

Rif.	Dis. No. Part. No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION] [/	₽ <i>H</i> .	Dis.No. Part.No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	121716 102704 13544321 13544221 13543421 13543721 16100811 12601371 121797 121750 121814	1 2 1 3 1 1 6 6 1 1 1 4	Coperchio posteriore campana Grano Prigioniero Prigioniero Dado Rondella Boccola porta cuscinetto Coperchietto interno Anello di tenuta Prigioniero	Rear cover Dowel Stud Stud Stud Nut Washer Bush for bearing Cover Sealing ring Stud		14 15 16 17 18 19 19 20	16100811 12601371 121879 121818 121820 122112 122095 125480 121878 11068376 100729	'4 1 2 2 1 1	Dado Rondella Ingranaggio conduttore Cuscinetto Anello di arresto Ghiera - Fino alla vettura n. Ghiera - Dalla vettura n. Ingranaggio condotto Anello di arresto Ghiera	Nut Washer Driving gear Bearing Stop ring Ring nut - To chassis no. Driven gear Stop ring Ring nut








SCATOLA DIFFERENZIALE

DIFFERENTIAL HOUSING

TAV. 21

Rif.	Dis.No. Part.No.	Q.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 112 13 14 15 16 17 · · · · 18 19 20	122719 121606 13543421 16100811 125076 122153 13449621 13550321 13449821 13450021 12164711 12601271 122044 122045 122046 122047 122048 104280 10263460 14326050	1 1 8 8 8 2 1 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 2 2 2 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2	Scatola differenziale Coperchio laterale Prigioniero Dado Rondella Anello di tenuta Anello di tenuta Anello di tenuta Prigioniero Prigioniero Dado Rondella Distanziale per coperchio scatola differenziale spess. mm. 2,5 (di eventuale montaggio) Idem spessore mm. 3,1 Idem spessore mm. 2,7 Idem spessore mm. 2,9 Tappo Guarnizione Tappo	Differential housing Lateral cover Stud Nut Washer Sealing ring Sealing ring Stud Stud Stud Stud Nut Washer Spacer for differential cover thickness mm. 2,5 (eventual use) Ditto, thickness mm. 3,1 Ditto, thickness mm. 2,7 Ditto, thickness mm. 2,9 Plug Gasket Plug	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34	10267550 11903111 10260160 117812 121919 13543521 16100811 12601371 13543621 122773 113664 1430260 10116501 122067 122068 122069 122070 122071 13526070 13525870 11234721 106853 126290 126289	1 1 2 9 2 2 3 1 1 2 1 1 - - - 3	Tappo Guarnizione Boccola Anello Prigioniero Dado Rondella Prigioniero Tubo sfiato Bocchettone Guarnizione Fascetta Distanziale per cuscinetti differenziale spessore mm. 2,80 (di eventuale montaggio) Idem spessore mm. 3,40 Idem spessore mm. 3,60 Idem spessore mm. 3,20 Heli - coil - Per part. 37 Heli - coil - Per part. 39 e 40 Vite Rondella Vite Vite	Plug Gasket Bush Ring Stud Nut Washer Stud Tube Breather Gasket Clamp Spacer for differential bearing thickness mm. 2,80 (eventual use) Ditto, thickness mm. 3,40 Ditto, thickness mm. 3,60 Ditto, thickness mm. 3,20 Heli - coil - For part. 37 Heli - coil - For part. 39 and 40 Screw Washer Screw Screw






DIFFERENZIALE E SEMIASSI

TAV. 22

DIFFERENTIAL AND AXLE SHAFT

DATA : DICEMBRE 1984

Rif.	Dis.No. Part.No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	[9 <i>H</i> .	Dis. No. Part. No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 -	101626 101634 111867 119373 101632 101633 122099	1 2 2 24 24 1	Differenziale completo Cuscinetto Assieme semiasse Flangia attacco semiasse Vite Dado Coppia conica completa R 10/29	Differential, complete Bearing Axle shaft Flange Screw Nut Crown wheel and pinion complete R 10/29		7 8 9 10 11 12	121733 121732 95860404 117956 117957 125390	1 1 2 4 4 1	Corona (con coppia conica completa) Pignone (con coppia conica completa) Cuffia semiasse Fascetta piccola Fascetta grande Cuscinetto	Crown (with crown and pinion complete) Pinion (with crown and pinion complete) Axle shaft boot Clamp Clamp Bearing
		·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· ··		-						






SCATOLA CAMBIO

GEARBOX

TAV. 23

Rif. Dis. No. Part. No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis. No. Part. No.	Q.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 123865 2 122718 3 121798 4 13525170 5 111189 6 12606779 7 104756 8 105140 9 121995 10 114808 11 1903111 12 10260160 13 10267550 14 123865 15 13517021 16 12601371 17 16100811 18 126738 19 10275001 20 10263460 21 10267550 22 11500521 23 11500821 24 15896211 25 12601271 26 103038	2 1 1 3 3 1 1 3 2 1 4 4 4 1 1 3 4 2 6 6 2	Grano Scatola cambio (parte anteriore) Coperchietto per asta cambio Heli - coil Vite Rondella Anello di tenuta Boccola Anello di tenuta Tappo Guarnizione Tappo Grano Prigioniero Rondella Dado Scatola cambio (parte posteriore) Tappo Guarnizione Tappo Prigioniero Prigioniero Dado Rondella Grano	Dowel Gearbox (housing front) Cover for control shaft Heli - coil Screw Washer Sealing ring Bush Sealing ring Plug Gasket Plug Dowel Stud Washer Nut Gearbox (housing rear) Plug Gasket Plug Stud Stud Nut Washer Dowel	27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 40 41 42 43 46 47 48 49 50 51	121857 124726 14326050 10275550 11500021 15896211 12601271 13517421 16100821 109726 101033 109722 109723 121962 116987 10263460 124452 121858 12575911 10520221 15970621 12164711 10516871 126513	1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2	Coperchio posteriore Sede Tappo Tappo Prigioniero Dado Rondella Filtro olio Anello di tenuta Ingranaggio conduttore pompa olio Ingranaggio condotto pompa olio Coperchio pompa olio Generatore d'impulsi Guarnizione Tampone elastico Vite Dado Rondella Vite Dado Rondella Boccola	Rear cover Seat Plug Plug Stud Nut Washer Stud Nut Washer Oil filter Sealing ring Oil pump drive gear Oil pump driven gear Oil pump cover Pulse generator Gasket Rubber mounting Screw Nut Washer Screw Nut Washer Bush






RUOTISMI ALBERO PRIMARIO CAMBIO

MAIN SHAFT GEARS

TAV. 24

DATA · DICEMBRE 1984

Rif.	Dis. No. Part. No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	R	RH.	Dis.No. Part.No.	ary	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 5 7 8 9 10	122721 122722 10275550 122727 122723 122726 121821 121820 122113 104734 122128 100703	1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1	Albero primario Perno per ingranaggio folle RM Tappo Ingranaggio 2a velocità Ingranaggio 3a velocità Ingranaggio 5a velocità Cuscinetto Cuscinetto centrale Cuscinetto Gabbia a rullini ingranaggio folle RM Distanziale Distanziale	Imput shaft Shaft for reverse idlergear Plug Reverse idlergear Gear, 2nd speed Gear, 4th speed Gear, 5th speed Bearing Central bearing Bearing Stop ring Roller cage for reverse idle gear Spacer Spacer	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	19 20 21 22 23 24	123870 121991 10903221 12035671 10297760 106095 100707 13907710 125701 125767	1 1 6 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Distanziale Busta porta cuscinetti Vite Rondella elastica Rondella Ghiera Spina Distanziale di rasamento Di eventuale montaggio Distanziale di rasamento Di eventuale montaggio	Spacer Bush for bearing Screw Washer Ring nut Ring nut Pin Spacer Eventual use Spacer Eventual use



Ierrari GTO


RUOTISMI ALBERO SECONDARIO CAMBIO

LAY SHAFT GEARS

TAV. 25

DATA : DICEMBRE 1984

Rif. Dis. No. Part. No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	RH.	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 122099 1 121732 2 10269950 3 122145 4 122175 5 122176 6 122177 7 122178 8 122179 9 122180 10 106038 11 106042 13 106043 14 113412 15 106044 16 106039 17 101636 18 121822 19 121820	11 11 1111369963311111	Coppia conica completa Albero secondario Col complessivo n. 122099 Tappo Disco trasmettitore per generatore d'impulsi Ingranaggio 1a velocità Ingranaggio 2a velocità Ingranaggio 3a velocità Ingranaggio 5a velocità Manicotto per sincronizzatore Anello flottante sincronizzatore Molla per puntalino Puntalino per tassello Corpo sincronizzatore Cuscinetto Cuscinetto Cuscinetto cuscinetto	Crown and pinion complete Output shaft With assembly no. 122099 Plug Toothed wheel for pulse generator Gear reverse Gear 1st speed Gear 2nd speed Gear 3rd speed Gear 5th speed Sleeve for synchronizer Synchromesh ring Pad Spring Pin Pin Synchronizer body Bearing Bearing Central bearing Bearing	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 - - - 34 35 36 37 38	122113 104704 101604 104711 122152 110175 122026 122074 110175 122000 16044031 106852 122076 122077 122078 122078 122078 122077 122078 122077 122078 122077 122078 122079 122080 122076 101611 11067276 113087 100729	6 1 1 1 1 1 1 1	Anello di arresto Pista per rullini Boccola di riduzione per sincronizzatori Distanziale Distanziale Distanziale Busta per cuscinetto Vite Rondella Distanziale spessore mm. 2 Idem spessore mm. 1,6 Idem spessore mm. 2,2 Idem spessore mm. 2,4 Distanziale Sfera Anello di fermo Anello di tenuta Ghiera	Ring Bearing arce Roller cage Adaptal bushing for synchronizer Spacer Spacer Spacer Bush for bearing Screw Washer Spacer thickness mm. 2 Ditto, thickness mm. 1,6 Ditto, thickness mm. 2,2 Ditto, thickness mm. 2,4 Spacer Ball Ring Sealing ring Ring nut






COMANDI INTERNI CAMBIO





-

1122121 1 1 1218951 Leva Leva tevaControl shaft Lever13121815 tever1 teverForcella comando 1a velocità e RM Forcella comando 2a e 3a velocità Forcella comando 2a e 5a velocità ScrewForcella comando 2a e 3a velocità Forcella comando 2a e 5a velocità ScrewForcella comando 2a e 3a velocità Forcella comando 2a e 5a velocità ScrewForcella comando 2a e 5a velocità ScrewForcella comando 4a e 5a velocità Screw9122633 1 10Asta comando 1a velocità e RM Asta comando 1a velocità e RM Control rod 2nd - 3rd speeds Control rod 1st speed and reverse Control rod 1st speed and reverse13121815 1 1 16160436211Forcella comando 1a velocità e RM Stop roller central rod Stop roller9122633 101 Forcellino comando asta 2a e 3a velocità a velocità e RM and reverse and reverse and reverse13121815 1 1 1006352 22 10063521Forcellino comando asta Stop roller 2100741 2100741 2100741 2100741 2126341Forcellino comando asta 300182 2100741 2100741 2100741 2100741 2100741 2100741 2100741 21007411110122634 101Forcellino comando asta 4 e 5a velocità 4 a 5a velocità and reverse and reverse and reverse and reverse and reverse and reverse 2100761 2100761 21007611110122634 1111266371 13






COMANDI ESTERNI CAMBIO

OUTSIDE GEARBOX CONTROLS

TAV. 27

D14	s.No. rt.No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION] Rif	Dis.No. Part.No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 105 2 104 3 124 4 103 5 108 6 119 7 108 8 115 9 108 10 115 11 103 12 103 13 106 14 101 15 1613 16 1260	2155 5438 4315 4598 3301 8010 9887 8214 5340 8824 5339 3319 3326 6433 1619 336621 01371 2156	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Scatola comando cambio completa Scatola comando cambio Col complessivo n. 122155 Coperchio inferiore Col complessivo n. 122155 Leva comando cambio Pomello Controdado Perno con sede snodo Sede sferica Molla Dischetto ritegno molla Anello seeger Selettore marce Vite Vite Rondella ondulata Barra comando cambio anteriore	Gearbox casing, complete Gearbox casing With unit no. 122155 Gearbox lever Knob for gearshift lever Locknut Pin with joint seat Ball joint seat Spring Lever push rod Spring Disc for spring Speed selector Screw Corrugated washer Front control rod	18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35	106687 10291490 122160 125516 122166 111193 122161 16103621 122165 122120 13940070 124593 10978521 12574111 104320 12601571	1 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 3 3 1	Soffietto di protezione Fascetta Giunto sferico Rondella Soffietto di protezione Fascetta Barra centrale comando cambio Controdado (filetto Dx.) Registro Controdado (filetto Sx.) Barra posteriore comando cambio Giunto Spina Soffietto di protezione Bullone Dado Interruttore RM Rondelła	Bellows Clamp Ball joint Washer Bellows Clamp Central control rod Locknut (threaded insert, right) Tie rod Locknut (threaded insert, left) Rear control rod Joint Pin Bellows Bolt Nut Reverse switch Washer






COMANDO IDRAULICO FRENI BRAKE HYDRAULIC SYSTEM



DATA : DICEMBRE 1984

Rif. Dis. No. Part. No.	an	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Riff	Dis. No. Part. No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 124468 2 16104411 3 12601371 4 110749 5 101538 6 110746 7 12179590 8 119528 9 106950 10 124686 11 112127 - 112128 - 112130 - 112131 12 121217 13 100424 14 119164	4 1 1 1	Servofreno Dado Rondella Tubo dal servofreno alla valvola non ritorno Valvola non ritorno Tubo dalla valvola al motore Fascetta Pedale freno Gommino copripedale Boccola Rondella di rasamento mm. 0,9 Di eventuale montaggio Rondella di rasamento mm. 1,0 Di eventuale montaggio Rondella di rasamento mm. 1,2 Di eventuale montaggio Rondella di rasamento mm. 1,3 Di eventuale montaggio Leva rinvio freno Snodo sferico Tirante	Brake booster Nut Washer Hose from brake booster to valve Non return valve Pipe from valve to engine Clamp Brake pedal Pedal cover Bush Shim, 0,9 mm. Possible fitting Shim, 1,0 mm. Possible fitting Shim, 1,1 mm. Possible fitting Shim, 1,2 mm. Possible fitting Brake lever Ball joint Tie rod	15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36	104911 10033411 103167 10796401	3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4	Forcellino filetto Dx. Forcellino filetto Sx. Perno Rondella Copiglia Dado filetto Sx. Dopo esaurimento vale n. 10788711 Dado filetto Dx. Dopo esaurimento vale n. 11690911 Soffietto Interruttore luci arresto Dado paracolpi Leva servofreno Boccola Perno supporto leva rinvio Vite Molla richiamo pedale Vaschetta Anello di tenuta Staffa supporto vaschetta Tubo Tubo Fascetta Fascetta	Fork, right thread Fork, left thread Pin Washer Split pin Nut, left thread On exhaustion use no. 10788711 Nut, right thread On exhaustion use no. 11690911 Bellows Stop light switch Nut Brake booster lever Bush Pin for return lever Screw Pedal return spring Chamber Sealing ring Bracket Pipe Pipe Clamp Clamp


.



BRAKE SYSTEM

Rif.	Dis.No. Part.No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No
1	101406	1	Tubetto dal servofreno al segnalatore	Pipe from brake booster to indicator of front	8	101394 1257421
2	107366	1	inefficienza freni circuito anteriore Tubetto dal servofreno al segnalatore inefficienza freni circuito posteriore	Pipe from brake booster to indicator of rear	10	1263970
3	116397	1	Tubetto dal segnalatore al flessibile anteriore Dx.	Pipe from indicator to right front hose	12	105851
4	104469	1	Tubetto dal segnalatore al flessibile anteriore Sx.	Pipe from indicator to left front hose	13	124373
5 6	116373 124671	4	Tubo flessibile Tubetto dalla valvola al depressore	Hose Pipe from valve to vacuum pump	14 15 16	1604302 106852 108803
7	116397	1	Tubetto dal correttore al 3 vie	Pipe from pressure regulator to 3 way fitting	17 18	1589621 106850
	•					
	<i>^</i>					
			1			
	·····					

Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
101394	1	Raccordo a 3 vie	3-way fitting
12574211	1	Dado	Nut
12639701	1	Rondella	Washer
104470	1	Tubetto dal 3 vie al flessibile Dx.	Pipe from 3 way fitting to right hose
105851	1	Tubetto dal 3 vie al flessibile Sx.	Pipe from 3 way fitting to left hose
124373	1	Correttore di frenata	Pressure regulator
16043021	1	Vite	Screw
106852	1	Rondella	Washer
108803	1	Segnalatore inefficienza freni	Brake failure indicator
15896211	1	Dado	Nut
106850	1	Rondella	Washer
100000			





Ferrari

PINZE FRENI ANTERIORI E POSTERIORI


CALIPERS FOR FRONT AND REAR BRAKES



DATA : DICEMBRE 1984

07009

if.	Dis.No. Part.No.	Q.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif	Dis.No. Part.No.	a.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
			PINZE PER FRENI ANTERIORI	FRONT BRAKE CALIPERS				PINZE PER FRENI POSTERIORI	REAR BRAKE CALIPERS
	125763	1	Calipers anteriore Dx. con pastiglie	Right front calipers complete with pads	-	125766	1	Calipers posteriore Dx. con pastiglie	Right rear calipers complete with pads
	125764	1	Calipers anteriore Sx. con pastiglie	Left front calipers complete with pads	-	125765	1	Calipers posteriore Sx. con pastiglie	Left rear calipers complete with pads
	125665	4	Pastiglie freno anteriore	Front pads		125666	4	Pastiglie freno posteriore	Rear pads Pad pressure spring
	ATE 95691531	2	Molla pressione pastiglie Kit riparazione caliper anteriore	Pad pressure spring Overhaul kit front calipers	2	ATE 95691532	2	Molla pressione pastiglie Kit riparazione caliper	Overhaul kit rear calipers
	ATE	8	Anello di fermo	Stop ring	3	ATE	8	Anello parapolvere	Dust protection ring
			Col kit n. 95691531	With kit no. 95691531		^		Col kit n. 95691532	With kit no. 95691532
	ATE	8	Anello parapolvere	Dust protection ring	4	ATE	8	Cilindretto	Brake cylinder
			Col kit n. 95691531	With kit no. 95691531	5	ATE	8	Anello di tenuta	Sealing ring With kit no. 95691532
	ATE	8	Cilindretto	Caliper piston				Col kit n. 95691532	Pin for pads
	ATE	8	Anello di tenuta	Sealing ring	6	ATE	4	Spina per pastiglie Col kit n. 95691532	With kit no. 95691532
	ATE	4	Col kit n. 95691531 Spina per pastiglie	With kit no. 95691531 Pin for pads	7	ATE	6	Valvola di spurgo	Bleeder valve
	~·-	4	Col kit n. 95691531	With kit no. 95691531	8	ATE	6	Cappuccio per valvola di spurgo	Bleeder cap
	ATE	6	Valvola di spurgo	Bleeder valve	9	ATE	8	Anello di tenuta	Sealing ring
	ATE	6 6	Cappuccio per valvola di spurgo	Bleeder cap	10		4	Distanziale	Spacer
	ATE	8 4	Anello di tenuta	Sealing ring	11	ATE	2	Corpo esterno cilindretti	Cylinder body, outside
	ATE	4	Distanziale	Spacer -	12	ATE	28	Corpo interno cilindretti	Cylinder body, inside Bolt
	ATE ATE	2 2 8	Corpo esterno cilindretti	Cylinder body outside	14		8	Bullone bloccaggio corpi cilindretti Piastrina per pastiglie	Plate for pads
	ATE	2	Corpo interno cilindretti Bullone bloccaggio corpi cilindretti	Cýlinder bodý inside Bolt	15	101264	4	Bullone	Bolt
	ATE	8	Dado	Nut	16	101255	4	Rondella	Washer
	116373	2	Tubo flessibile	Hose	17	108918	4	Rondella di rasamento tra caliper e	Shim between caliper and stub
'	106672	2	Tubo	Pipe		400040		fuso a snodo sp. mm. 0,2	axle, 0,2 mm. thickness
	116374	2	Molletta	Clip		108919 108920	4	Idem sp. mm. 0,3	Ditto, thickness 0,3 mm. Ditto, thickness 0,5 mm.
	116396	2	Staffa per flessibile	Bracket for hose		108920	4	ldem sp. mm. 0,5 ldem sp. mm. 0,6	Ditto, thickness 0,5 mm.
	101248 101255	4	Vite Rondella	Screw Washer		108922	4	Idem sp. mm. 0,7	Ditto, thickness 0,7 mm.
	101255	4	Rondella di rasamento tra caliper e	Shim between caliper and stub		108923	4	ldem sp. mm. 0,8	Ditto, thickness 0,8 mm.
	100010	•	fuso a snodo sp. mm. 0,2	axle, 0,2 mm. thickness		108924	4	ldem sp. mm. 1	Ditto, thickness 1 mm.
	108919	4	ldem sp. mm. 0,3	Ditto, thickness 0,3 mm.	18	106671	2	Tubo	Tube
	108920	4	ldem sp. mm, 0,5	Ditto, thickness 0.5 mm.	19	116373	24	Tubo flessibile	Hose
	108921	4	ldem sp. mm. 0,6	Ditto, thickness 0,6 mm.	20			Molletta	Clip Brake for hose
	108922	4	ldem sp. mm. 0,7	Ditto, thickness 0,7 mm.	21	124669	2	Staffa per flessibile	Brake for nose
	108923 108924	4	ldem sp. mm. 0,8 Idem sp. mm. 1	Ditto, thickness 0,8 mm. Ditto, thickness 1 mm.					
	112698	4	Piastrina per pastiglie	Plate for pads		ł			
			ridstrind per pastigne						
			N.B. I particolari ATE n. 2 - 5 - 8 - 9 - 10					N.B. I particolare ATE n. 2 - 4 - 7 - 8 - 1	9 - 10 - 11 - 12 - 13 - non sono forniti a
			forniti a ricambio ma con i complessiv					ricambio ma con i complessivi n. 125 N.B. Items ATE no. 2 - 4 - 7 - 8 - 9 - 10	. 11 . 12 . 13 . not available as spare
			N.B. Items ATE no. 2 - 5-8 - 9 - 10 - 11					parts but they are supplied with asser	nhlies nos. 125766 - 125765
			spare parts but they are supplied with	assemblies nos. 129/03 - 129/04				, parts but they are supplied with used	
							1		





.

COMANDO FRENO A MANO




DATA : DICEMBRE 1984

07113

HAND - BRAKE CONTROL

Rif.	Dis.No. Part.No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION] [₹ <i>H</i> .	Dis. No. Part. No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15	122090 122092 105735	1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4	Leva comando freno a mano Interruttore Vite Rondella Forcella Dado Carrucola Perno Rondella Copiglia Cavo completo Piastrina Coperchietto protezione forcellino Vite	Hand brake lever Switch Screw Washer Fork Nut Sheave Pin Washer Split pin Cable complete. Plate Fork protection cap Screw		16 177 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	106243 101286 105270 101275 101276 101277 101280 101281 101282 101283 101284 101285	22244442222242	Tassello Dado per vite di regolazione Forcellino comando leva interna Ceppo freno Perno fissaggio molla Molla Sede per vite di regolazione Leva di comando interna Leva di comando esterna Perno fiss. forcellino alla leva interna Perno per snodo Piattello per molla Vite	Small block Nut Control fork for inner lever Brake shoe Pin for spring Return spring for shoes Spring Seat for adjust screw Inner control lever Outer control lever Pin for joint Plate for spring Screw





SCATOLA GUIDA E ORGANI STERZO


/. 32

STEERING BOX AND LINKAGE

TAV. 32

DATA : DICEMBRE 1984

Rif.	Dis. No. Part. No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	RI	f. Dis. No Part. No		DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4	123917 108241 115493 103592	1 1 1 2	Complessivo scatola guida Supporto lato pignone Supporto lato opposto pignone Assieme giunto sferico completo di dado Sofficato di protozione Dy	Steering box assembly Support, pinion side Support, opposite side of pinion Ball joint with nut Bisht ballouse	9 11 11 11 11	D 1610412 I 1051960 2 1604432 3 116413	1 4 1 4 1 4 8	Tubo distanziale Dado Rondella Vite Rosetta	Spacer pipe Nut Washer Screw Washer Stud
5 6 7 8	115990 115989 108293 125061	1 1 2 8	dado Soffietto di protezione Dx. Soffietto di protezione Sx. Distanziale Gommino	Right bellows Spacer Grommet	1:11	4 1354382 5 1610412	1 4 1 4	Rosetta Prigioniero Dado Rondella	Washer Stud Nut Washer




STEERING COLUMN

TAV. 33

DATA : DICEMBRE 1984

07614

	Dis.No. Part.No.	Q ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	123096 101071 111189 108413 112572 112573 108417 2574221 112571 106611 106614 106615 107490 107489 107488 101101 106610 121360 120429 0902221 2639701 2639701 2639701 2644171 124215 106870 0979421	11611222211 112111 1 1 1 21111122111	Volante guida completo Contenitore e clacson Vite Albero superiore comando sterzo' Giunto cardanico Spina conica Distanziale Dado Rondella Chiavetta Supporto piantone guida e antifurto Antifurto Vite Cuscinetto Anello seeger Anello seeger Rondella di rasamento spess. mm. 0,2 Di eventuale montaggio Idem spess. mm. 0,3 Di eventuale montaggio Idem spess. mm. 0,4 Di eventuale montaggio Idem spess. mm. 0,5 Di eventuale montaggio Ghiera Piastrina identificazione vettura Canotto porta commutatori Vite Distanziale Rondella Tubo guida Dado registro Vite	Steering wheel complete Horn button and retainer Screw Upper steering shaft Universal joint Pin Spacer Nut Washer Key Mounting, steering column and anti-theft device Anti-theft device Screw Bearing Seeger ring Seeger ring Sceger ring Ditto, thickness 0,2 mm. Possible fitting Ditto, thickness 0,3 mm. Possible fitting Ditto, thickness 0,4 mm. Possible fitting Ditto, thickness 0,5 mm. Possible fitting Ditto, thickness 0,5 mm. Possible fitting Screw Spacer Washer Guide tube Nut Screw	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62	106869 124460 103343 105032 103755 10902121 15896211 106850 16043221 106425 112466 103292 10902321 106850 10519401 123683 103297 103370 123682 12643701 12574211 103550 123522 125518 125519 123522 125518 125519 123576 16104421 10519621 124129 124130	1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 2	Albero inferiore comando sterzo Devio sgancio Giunto cardanico Assieme parti di fissaggio giunto Fascetta Vite Dado Rondella Vite Dado Rondella Piastrina Passafilo Flangia inferiore Vite Rondella Rondella Supporto articolazione sferica Rondella Dado Tampone Boccola Estensione del pignone scatola guida Vite Dado Rondella Bullone Dado Rondella Supporto Sx. piantone guida Supporto Dx. piantone guida	Lower steering shaft Mainswitch Universal joint Fixing items for joint Clamp Screw Nut Washer Screw Nut Washer Plate Guiding bush Lower flange Screw Washer Upper flang Ball Bush Mounting for joint Washer Nut Anti-vibration rubber Bush Pinion extension Screw Nut Washer Bolt Nut Washer Left mounting for steering colum Right mounting for steering colum






SOSPENSIONE ANTERIORE - AMMORTIZZATORE E DISCO FRENO

TAV. 34

DATA : DICEMBRE 1984

FRONT SUSPENSION - SHOCK ABSORBER AND BRAKE DISC

	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif.	Dis.No. Part.No.	an	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 13 10 11 11 12 11 13 14 11	Part.No. 124457 113582 113581 125048 116358 100809 114812 114809 13543321 13606011 16104121 114815 16105121 116722	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Molla sospensione Distanziale superiore Distanziale inferiore Ammortizzatore Tampone fine corsa Estendblock Hyperblock Scodellino tenuta molla Prigioniero Prigioniero Distanziale Dado Rondella Dado Fuso a snodo Dx.	Suspension spring Upper spacer Lower spacer Shock absorber Pad Estendblock Hyperblock Cup, spring retainer Stud Stud Spacer Nut Washer Nut Stub axle, right	- 16 - 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	Part. No. 116721 125724 125723 112799 124510 118522 14238731 124511 12066 125725 13909870	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Fuso a snodo Sx. Mozzo ruote anteriore Dx. Mozzo ruote anteriore Sx. Cuscinetto Rondella Vite Coppetta riparo cuscinetto Coppetta riparo cuscinetto Perno fissaggio cuscinetto Spina Dado Disco freno Vite Rondella	Stub axle, leftFront wheel hub, rightFront wheel hub, leftBearingWasherScrewBearing coverBtay bolt for bearingPinNutBrake discScrewWasher
						<u> </u>			



Ferrari

SOSPENSIONE ANTERIORE - LEVE


FRONT SUSPENSION - WISHBONES

TAV. 35

DATA : DICEMBRE 1984

80620

Rif. Dis. No Part. No	10	2 ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION] [RH.	Dis. No. Part. No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 11469 2 161036 3 10685 4 10098 6 11773 7 161051 8 12167 9 12539 - 12139 - 12139 - 12139 - 12139 11 12139 - 12139 12 11161 13 12416 14 12169 15 1610513 16 10702! - 107414 - 107422 - 107423 - 107424 - 107422 - 107422	621 54 84 85 30 121 79 96 92 93 90 91 17 51 51 51 51 51 90 91 17 51 90 91 17 51 90 91 17 51 90 91 17 51 92 91 91 92 91 92 92 92 93 91 92 92 92 93 92 93 94 92 93 94 93 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94	222824222222848888888888888888888888888	Biscottino per barra Dado Rondella Gommino Tubo distanziale Rondella Dado Perno Vite Leva superiore Dx. Leva inferiore Dx. Leva inferiore Dx. Leva inferiore Sx. Flamblock Forcella inferiore Vite Dado Rondella di rasamento per forcella inferiore spessore mm. 1 (di eventuale montaggio) Idem spessore mm. 2,5 Idem spessore mm. 3 Idem spessore mm. 3,25	Rod link Nut Washer Grommet Spacer tube Washer Nut Pin Screw Upper lever, right Lower lever, left Flamblock Lower fork Screw Nut Shim for lower fork, thickness 1 mm. (possible fitting) Ditto, thickness 1,5 mm. Ditto, thickness 2,5 mm. Ditto, thickness 3,25 mm. Ditto, thickness 3,25 mm.		17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38	12575821 101041 115072 124365 103256 125397 109013 12574521 12574521 12574521 112441 16105121 114818 114702 13543121 16104411 116280 114462 101445 106616	4 - - 8 8 2 4 2 2 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 2 2 1 2 2 4 4 2 2 2 2	Dado Rondella Piastrina superiore registrazione incidenza (di eventuale montaggio) Piastrina superiore registrazione chasse Piastrina inferiore registrazione chasse Vite Dado Vite Dado Vite Barra stabilizzatrice Tampone tenuta barra Supporto Prigioniero Dado Giunto sferico superiore Giunto sferico inferiore Rondella Rondella	Nut Washer Upper adjusting plate for caster angle (possible fitting) Upper adjusting plate Lower adjusting plate Lower adjusting plate Screw Nut Screw Nut Screw Stabilizer rod Pad for rod Support Stud Nut Upper ball joint Lower ball joint Washer Washer






SOSPENSIONE POSTERIORE - AMMORTIZZATORE E DISCO FRENO

TAV. 36

REAR SUSPENSION - SHOCK ABSORBER AND BRAKE DISC

DATA : DICEMBRE 1984

	s.No. rt.No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	RH.	Dis.No. Part.No.	ary	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5726 5727 5935 5984 0876 8190 9372 5511 2289 0579 4458 3581 3582 4335 6358 0809 2441 6616 05121 4812	1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	Albero con mozzo Sx. Albero con mozzo Dx. Cuscinetto esterno Cuscinetto interno Distanziale interno Distanziale interno Molla sospensione Distanziale inferiore Distanziale superiore Ammortizzatore Tampone Estendblock Bullone Rondella Dado Hyperblock	Shaft with left hub Shaft with right hub Outer bearing Inner bearing Inner spacer Spacer Flange, connecting axle shafts Washer Ring nut Centrifugal ring Suspension spring Lower spacer Upper spacer Shock absorber Pad Estendblock Bolt Washer Nut Hyperblock	222 233 244 255 266 277 288 299 800 311 322 333 344 355 866 377	114809 13543521 12646721 113113 16104121 16105121 114815 125977 125978 119374 13543321 16100811 106852 115968 11061575 103117 125735 125736 106853 13524570	6 2 8 2 4 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 20	Scodellino tenuta molla Prigioniero Rondella Dado Dado Rondella Portamozzo Dx. Portamozzo Sx. Flangia tenuta cuscinetto Prigioniero Dado Rondella Anello di tenuta Anello seeger Coperchietto paraspruzzi Disco freno Vite Rondella Heli - coil	Cap spring retainer Stud Washer Nut Nut Washer Hub holder, right Hub holder, left Flange, connecting axle shafts Stud Nut Washer Sealing ring Seger ring Splash guard Brake disc Screw Washer Heli - coil





SOSPENSIONE POSTERIORE - LEVE


REAR SUSPENSION - WISHBONES

TAV. 37


DATA : DICEMBRE 1984

Rif.	Dis.No. Part.No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	RH.	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - 11 12 13 14 15 16 16 17 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16	124622 124425 123194 123195 16104421 10788521 16104421 122425 121396 121394 121395 111616 124163 121693 16105121 106616 112439	44222242111648842	Protezione per snodi Distanziale Snodo sferico Dado Dado di registro Dado Distanziale Leva superiore Leva inferiore Dx. Leva inferiore Sx. Flamblock Forcella inferiore Vite Dado Rondella Vite	Protection for ball joint Spacer Ball joint Ball joint Nut Nut Nut Spacer Upper lever Lower lever, right Lower lever, left Flamblock Lower fork Screw Nut Washer Screw	177 188 19 - - - - 20 21 22 23 24 25	112440 16105121 107340 107338 107339 107341 107342 101041 12575821 123506 116381 104417 12575621	2 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 4 1 2 2 4	Vite Dado Rondella di rasamento per forcella inferiore mm. 2,5 (di eventuale montaggio) Idem spessore mm. 1 Idem spessore mm. 2 Idem spessore mm. 3 Idem spessore mm. 3,25 Rondella Dado Barra stabilizzatrice Tampone tenuta barra Cavallotto tenuta barra Dado	Screw Nut Shim for lower fork, thickness 2,5 mm. (possible fitting) Ditto, thickness 1 mm. Ditto, thickness 2 mm. Ditto, thickness 3 mm. Ditto, thickness 3,25 mm. Washer Nut Stabilizer rod Pad for rod Rod retainer Nut

-



Rif.	Dis. No. Part. No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Ri	f. Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 - 2 3 - 4	123970 123971 123973 125731 125730 124344	2 2 1 2 2 2	Cerchio per ruota anteriore Cerchio per ruota posteriore Ruota di scorta Vite fissaggio ruota Sx. Vite fissaggio ruota Dx. Pneumatico per ruota anteriore Good Year 225/50 VR 16''	Front rim Rear rim Spare rim Locking nut left wheels Locking nut right wheels Front tyre Good Year 225/50 VR 16''	- 5 6	124245	2 1 -	Pneumatico per ruota posteriore Good Year 255/50 VR 16'' Pneumatico per ruota di scorta Good Year T105 R19 Valvola tubeless	Rear tyre Good Year 255/50 VR 16'' Spare tyre Good Year T105 R19 Valve





ACCESIONE MOTORE

TAV. 39


DATA : DICEMBRE 1984

08723

1

ENGINE IGNITION

Rif.	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	RI	f. Dis.No. Part.No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
- - 1 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 - 8 9 10 11 2 13 4 5 6 7 - 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 - 8 9 10 11 12 3 14 5 6 7 - 8 9 10 11 12 3 14 5 6 7 - 8 9 10 11 12 3 14 5 6 7 - 8 9 10 11 12 3 14 5 6 7 - 8 9 10 11 12 3 14 5 6 7 - 8 9 10 11 12 3 14 5 6 7 - 8 9 10 11 12 3 14 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	122397 122398 122396 122379 117293 117261 119484 119052 117430 122399 124288 122744 122745 122794 122975 122010 124644 10902621 12575411 12643701 103549	1 1 1 1 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 2	Assieme corpo distributore Dx. Assieme corpo distributore Sx. Corpo distributore Dx. Corpo distributore Sx. Anello di tenuta Guarnizione Anello centrifugatore Sensore elettromagnetico Copertura (osso) per sensore Calotta distributrice Spazzola rotante Rullino riferimento timer Timer Anello seeger Rondella Bobina Staffa Vite Dado Rondella Boccola antivibrante	Right distributor assembly Right distributor housing Left distributor housing Sealing ring Gasket Centrifuger ring Electromagnetic sensor Cup (red) for sensor Cup (white) for sensor Distributor cap Rotor arm Reference roller Timer Seeger ring Washer Coil Bracket Screw Nut Washer Bush, vibration damping	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3	1 12574211 2 10519401 3 13899970 4 109478 5 122740 6 122928 7 122929 8 122918 0 122918 0 122927 1 121788 121789 121790 2 124205 3 122970 4 61683800 5 10902321 6 1197771 7 124564	4	Distanziale Dado Rondella Spina Anello di tenuta Innesto Assieme cavi candela Sx. Assieme cavi candela Dx. Cavo bobina distributore Candela di accensione Prolunga Molletta supporto cavi (4 cavi) Molletta supporto cavi (2 cavi) Molletta supporto cavi Cappuccio Massa bobine Vite Rondella Protezione Dx. per distributore Protezione Sx. per distributore	Spacer Nut Washer Pin Sealing ring Coupling Cables, left spark plugs Cables, left spark plugs Cables, right spark plugs Cable, distributor - coil Spark plug — # 566444 Extension Small clip for cable support Small clip for cable support Small clip for cable support Small clip for cable support Boot Coil ground Screw Washer R.H. protection for distributor L.H. protection for distributor






GENERAZIONE DI CORRENTE

ELECTRIC GENERATING SYSTEM

TAV. 40

DATA . DICEMBRE 1984

Rif.	Dis. No. Part. No.	Q.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Ri	f. Dis. No. Part. No.	a.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 12 3 14 15 16 17 7 8 9 20 21 22	120967 124683 102683 16044431 11198071 10519621 11073 110111 107221 11195471 15896411 106543 124683 107003 121840 105158 106426 105390 11198671 16109221 122294 15970931	1 1 1 3 3 3 1 1 1 4 4 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Motorino avviamento Cuffia per motorino Distanziale Bullone Rondella Alternatore Ventola Păratia Rondella Dado Distanziale Cappuccio per staccabatteria Cappuccio Regolatore di tensione Supporto alternatore Rondella Bullone Rondella Dado Staffa di regolazione Vite	Starter motor Cover for starter motor Spacer Bolt Washer Alternator Fan Plate Washer Nut Spacer Cap for battery switch Cap Voltage regulator Support for alternator Washer Bolt Washer Nut Plate for adjustement Screw		7 6166700 8 61666700 9 61666800 9 61666900 115668 123677 3 119441 4 118060 5 12574011 6 14497701 7 14776078 8 16043121 9 16104411 0 10519601	1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 4 1 2	Rondella Dado Cinghia comando alternatore Puleggia Cavo collegamento motorino alternatore Cavo batteria connettore lato motore Cavo di massa staccabatteria Cavo di massa motore Interruttore staccabatteria Cuffia per interruttore Batteria 12V 66Ah 300A Dado Rondella Bullone Vite Dado Rondella Rondella	Washer Nut Alternator belt Pulley Cable from starter motor to alternator Cable form battery to connector engine side Cable form battery switch Earth cable for battery switch Battery 12V 66Ah 300A Nut Washer Bolt Screw Nut Washer Washer






COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA E COMANDI

TAV. 41

DATA : DICEMBRE 1984

AIR CONDITIONING COMPRESSOR AND CONTROLS

Rif. Dis. No. Part. No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	RH.	Dis.No. Part.No.	Q.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 121966 2 122448 3 122416 4 122418 5 12575621 6 126014711 7 121928 8 102695 9 11343821 10 12575611 11 15970921 12 122947 13 12574511 14 14496601 15 124333 16 124334 17 122422 18 122973 19 61470700 20 61470800 21 61470900	1 1 1 1 6 2 8 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Compressore (SANKYO 507) Staffa superiore Supporto inferiore Vite Dado autobloccante Rondella Silentblock Rondella Vite Boccola Dado Rondella Raccordo aspirazione Raccordo mandata Giunto con rotazione oraria Cinghia comando compressore Tubo condensatore-depuratore Tubo depuratore-evaporatore Tubo evaporatore-compressore	Compressor (SANKYO 507) Lower bracket Upper mounting Screw Selflocking nut Washer Silentblock Washer Screw Bush Nut Washer Fitting for intake Fitting for outlet Clutch - clock wise rotation Control belt for compressor Pipe condenser to receiver drier Pipe receiver drier to evaporator Pipe evaporator to compressor	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	61471000 6140000 60870300 11087876 117546 61701500 123298 61742600 114730 60649100 61358300 61047900 60815000 122953 61701400 61701300 10902511 103549 103550 12643701 10615471 12574211	1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 3 3 3 7 3	Tubo compressore-condensatore Condizionatore completo Convogliatore Anello elastico Motorino Guarnizione inferiore Vite Valvola espansione Filtro disidratore con pressostato di max. e di min. Condensatore Coperchio per condizionatore Termocontatto bimetallico Molletta Ventola a 4 pale Guarnizione superiore Guarnizione laterale Vite Boccola antivibrante Distanziale Rondella piana Rondella elastica Dado	Pipe compressor to condenser A.C. assembly Conveyor Seeger Fan motor Lower gasket Screw Expansion valve Receiver drier with mix and max. pressure switch Condenser Front housing Thermo - switch Spring 4 blade fan Upper gasket Lateral gasket Screw Anti-vibration bush Spacer Washer Washer Nut



4

Rif.	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	R <i>H</i> .	Dis.No. Part.No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	123254	1	Contenitore porta attrezzi contenente:	Tool kit case with:	11	106531	1	Chiave a bussola per avviamento a mano martinetto	Socket spanner for jack
2 3	101514 101517	8 1	Serie chiavi fisse Cacciavite per viti ad intaglio	Set of spanners Screwdriver, 150 mm.	12 13	106532 105974	1	Chiave a cricchetto zinco - cromata Triangolo di segnalazione	Ratchet spanner, zincplated Warning device
4	101516	1	da 150 mm. Cacciavite per viti ad intaglio da 120 mm.	Screwdriver, 120 mm.	14 15 16	105975 126779 123758	1	Mazzuolo in piombo Chiave a bussola per candele Chiave fissaggio ruote	Lead hammer Spanner for spark plug Spanner for wheels
5 6	101518 101519	1	Cacciavite tipo Philiphs per viti fino a	Philips screwdriver up to ϕ 4 mm. Philips screwdriver	17 18		1	Scatola porta lampade Gancio di traino	Box with spare bulbs Eyebolt for towing
7	101515	1	da ϕ 5 a 9 mm. Pinza universale da 180 mm.	from ϕ 5 to 9 mm. Pliers, 180 mm.	19 20 21	122973 122004 121655	1	Cinghia comando compressore A.C. Cinghia comando alternatore Cinghia comando pompa acqua	Compressor belt Alternator belt Water pump belt
9 10	126841 106530	1	Trousse in finta pelle nera contenente attrezzi di emergenza composta di: Martinetto sollevamento vettura	Bag, black imitation leather containing tools: Jack, type 232F	22 23 24 25	122918 126782 126781 126780	2 1 1 1	Candela di accensione Cricchetto per chiave candele Prolunga per chiave candele Snodo per chiave candele	Sparking plugs Ratchet for spark plug spanner Spark plug spanner extension Spark plug spanner joint
			tipo 232F I particolari n. 2 - 3 : 4 - 5 - 6 - 7 - non plessivo n. 123254 Items nos. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - are not s 123254	sono forniti a ricambio ma con il com- upplied as sparts but only with unit no.					

CARROZZERIA

CARROSSERIE

COACHWORK


ELENCO DELLE TAVOLE

LISTE OF TABLES

Table 101 - Body shell - Outer elements Tavola 101 - Scocca elementi esterni Table 102 - Body shell - Inner elements Tavola 102 - Scocca elementi interni Table 103 - Body shell - Inner elements Tavole 103 - Scocca elementi interni Tavola 104 - Isolamenti Table 104 - Insulations Tavola 105 - Cofano anteriore e posteriore Taple 105 - Front and rear bonnet Tavola 106 - Porte Table 106 - Doors Tavola 107 - Paraurti - Fanali - Fregi esterni Table 107 - Bumpers - Lights - Outer name Tavola 108 - Cristalli e guarnizioni Table 108 - Glasses and gaskets Tavola 109 - Accessori, rivestimenti interni e sedili Table 109 - Interior trim - Accessories and seats Tavola 110 - Plancia e tunnel Table 110 - Instrument panel and tunnel Tavola 111 - Strumentazione e accessori abitacolo **Table 111** - Instruments and accessories Tavola 112 - Impianto elettrico - Valvole - Teleruttori Table 112 - Electrical system - Fuses and relays Table 113 - Windshield wiper - Washer and horn Tavola 113 - Tergi lavacristallo e trombe Tavola 114 - Dispositivo alzafari e proiettori Tavola 115 - Gruppo riscaldatore
 Table 115
 Heating system

LISTE DES TABLES


Table 101Body shell - Outer elementsTable 101Coque, éléments extérieursTable 102Body shell - Inner elementsTable 102Coque, éléments intérieursTable 103Body shell - Inner elementsTable 103Coque, éléments intérieursTable 104- InsulationsTable 104- IsolationsTable 105- Front and rear bonnetTable 105- Coffre avant et arrièreTable 106- DoorsTable 106- PortesTable 107- Bumpers - Lights - Outer nameTable 107- Pare-chocs, feux et emblèmes extérieursTable 108- Glasses and gasketsTable 108- Vitres et jointsTable 109- Interior trim - Accessories and seatsTable 109- Accessories garnitures intérieurs et siégesTable 111- Instrument panel and tunnelTable 110- Tableau de bord et tunnelTable 112- Electrical system - Fuses and relaysTable 112- Installation èlectrique - Fusibles - RelaisTable 113- Windshield wiper - Washer and hornTable 113- Dispositif pour soulevement projecteursTable 114- Headlights lifting device and sealed beamsTable 114- Essuie - Lave-Glace et avertisseur sonoresTable 115- Heating systemTable 115- Appareil de chauffage



DATA : DICEMBRE 1984

BODY SHELL - OUTER ELEMENTS

Rif. Dis. No Part. No	in +	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Ri	f. Dis.No. Part.No.	a.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 6115680 2 6115670 3 6147270 4 6115700 5 6115710 6 6115720 7 6115730 9 6115730 10 6115770 11 6115770 12 6165090 13 6002410 14 6002420 15 6173330 16 6071430 17 6145220 18 6060240 19 2028750 20 6053810 21 6053800 22 6139800	0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1	Parafango ant. Sx. Parafango ant. Dx. Rivestimento ant. inferiore Rivestimento sottoparabrezza Padiglione Brancardo sottoporta Sx. Brancardo sottoporta Dx. Parafango post. Sx. Parafango post. Dx. Rivestimento post. inferiore Griglia retroproiettore Dx. Griglia retroproiettore Sx. Vite Molletta Carniera sportello olio con molla Guarnizione Vite Scontrino Molla Cavo apertura sportello	L.H. front fender R.H. front fender Front lower covering Front covering Covering under windshield Roof L.H. door sill covering Reaf fender L.H. Rear fender R.H. Rear covering R.H. headlamp grill L.H. headlamp grill Screw Strap Hinge with spring Gasket Screw Lock straiker Spring Cable	23 24 29 20 27 28 29 30 31 32 33 34 39 41 42	 61469200 61469500 61397500 61719300 61701800 60892600 61472400 61472500 61372500 61392800 61396700 61396700 61200600 61650300 61649800 61649900 	1 1 1 1 2 1 1	Molla per perno Perno Sede perno Sportello olio Vite fiss. cavo Cerniera sportello benzina Targa adesiva sportello benzina Gommino Montante Dx. parabrezza Griglia anteriore Sportello benzina Targa adesiva sportello olio Scontrino serratura Dx. Scontrino serratura Dx. Staffa fiss. griglia Rete per scarichi laterali Rete per scarico Dx. Rete per scarico Sx. Rete per scarico centrale	Spring Pin Pin seat Oil lid Screw Hinge Adhesive plate fuel Rubber R.H. post covering L.H. post covering Front grill Fuel lid Spring Adhesive plate oil R.H. lock striker Bracket for grill Wire net R.H. wire net L.H. wire net Center wire net






SCOCCA ELEMENTI INTERNI

TAV. 102 DATA : **DICEMBRE 1984**

BODY SHELL - INNER ELEMENTS

51017

811	is.No. ort.No.	Q.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	RH	Dis.No. Part.No.	an	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	372700 372800 445700 383000 377900 762100 596300 25920 593800 532600 532600 532700 445800 445900 593900 445900 593900 70200 773100 570200 773400 22900 774100 22900 774100 774000 775000	$ \begin{array}{c} 1\\ 2\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\ 1\\$	Pianale in resina Dx. Pianale in resina Sx. Guarnizione passaruota Coperchio ispezione tergi Staffa fiss. tergi - Fino vett. N. 54233 Staffa fiss. tergi - Da vett. N. 54235 Riporto superiore vano ruota Telaio anteriore Paratia ant. sottofaro Dx. Passaruota ant. Dx. Passaruota ant. Sx. Parasassi ant. Dx. Parasassi ant. Dx. Paratia centrale sottofaro Dx. Coperchio su passaruota Dx. Parete Dx. Parete Dx. Parete Sx. Rinforzo ant. sede cofano Riparo batteria Rinforzo sottoparabrezza Riparo ruota di scorta Guarnizione Supporto fari ausiliari Dx. Supporto fari ausiliari Dx. Supporto fari ausiliari Sx. Coperchio riparo ruota Traliccio ant. Dx. Traliccio ant. Sx. Montante cerniere porta Dx.	Resin flat bed (R.H.) Resin flat bed (L.H.) Gasket Cover Bracket - To chassis No. 54233 Bracket - To chassis No. 54235 Upper additional panel Front frame Front shield panel (R.H.) Front wheelhouse (L.H.) Front gravel guard (L.H.) Contral shield panel (R.H.) Cover R.H. panel L.H. panel L.H. panel Front stiffening Battery protection Stiffening under wind shield Protection wheel compartment Gasket Bracket for auxiliary beams (R.H.) Bracket for auxiliary beams (L.H.) Cover Front frame (R.H.) Front frame (L.H.) R.H. door hinge post	- 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 55 55 55	61456500 61456600 61457200 61457300 61697900 61450000 61450000 61473200 61392500 61386200 61386300 61461200 61461800	1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Montante cerniere porta Sx. Paratia Dx. Paratia Sx. Paratia Dx. Paratia Dx. Paratia Sx. Paratia Paratia Angolare Staffa appoggio ruota di scorta Guarnizione Piano sottolunotto Coperchio batteria Guarnizione coperchio Condotto aria ant. Dx. Condotto aria post. Dx. Condotto aria post. Sx. Paratia superiore centrale condens. Paratia ant. superiore condensatore Supporto Sx. Supporto Dx. Sostegno rivestimento ant. Staffa Dx. fiss. griglia Staffa Sx. fiss. griglia Tappo Guarnizione (vetture con A.C.) Passatubi (vetture con A.C.)	L.H. door hinge post R.H. shield panel L.H. shield panel R.H. shield panel Shied panel Shied panel Shied panel Angle Bracket Gasket Plane rear window Cover for battery Gasket for cover Front air duct (R.H.) Front air duct (R.H.) Rear air duct (R.H.) Rear air duct (L.H.) Shield panel L.H. support R.H. support Support for front covering Right bracket fixing grill Left bracket fixing grill Plug Gasket (only for A.C.) Gasket (only for A.C.)






SCOCCA ELEMENTI INTERNI

BODY SHELL - INNER ELEMENTS


TAV. 103 DATA : *DICEMBRE 1984*


51521

Rif. Dis. Part.		2 ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	RH.	Dis.No. Part.No.	ary	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5600 9800 3900 5202 7200 9800 9900 7700 7800 8800 9200 8800 9200 8900 9500 8100 8200 1600 6800 8400 9800 9800 9800 9800 9900	111122111111111111111111111111111111111	Ossatura post. Dx. Ossatura post. Sx. Supporto cofano motore Montante Dx. Montante Sx. Supporto cerniere porta Angolare Staffa per maniglia apricofano ant. Riporto montante cerniere porta Dx. Riporto montante cerniere porta Dx. Fianchetto Dx. Fianchetto Sx. Staffa Dx. per serbatoio Staffa Sx. per serbatoio Centina ant. padiglione Angolare sul roll-bar Tubo longherina Dx. Tubo longherina Dx. Rinforzo longherone Dx. Rinforzo longherone Dx. Rinforzo longherone Sx. Supporto parafango post. Dx. Traliccio post. Sx. Traliccio post. Dx. Staffa fiss. superiore radiatore olio Staffa fiss. superiore radiatore olio Rinforzo post. longherina Dx. Rinforzo post. longherina Dx. Rinforzo post. longherina Sx.	R.H. rear framework L.H. rear framework Support for bonnet Right post. Left post. Support for hinges door Angle Bracket for handle Sheef for R.H. pillar Sheef for R.H. pillar Right panel Left panel Right bracket for fuel tank Left bracket for fuel tank Front rib for roof Angle for roll-bar Right rail Left rail Stiffening for right sill panel Support for L.H. rear fender Support for R.H. rear fender Rear left frame Bracket for oil radiator Bracket for oil radiator Bracket for oil radiator Rear stiffening for left rail Rear stiffening for left rail	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 45 55 56	61670700 61702700 61709900 61470200 61470300 61694000 61383100 6148500 61464500 61669600 61669600 61645200 61645200 61645200 613878 123878 123878 123879 123922 61379300 61380000 61380000 61380000 6138200 60679700 125921 61614400 60568000	1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Rinforzo post. Dx. Rinforzo post. Sx. Supporto tampone Supporto Dx. bloccacofano Supporto centrale bloccacofano Passaruota post. Dx. Passaruota post. Dx. Passaruota post. Sx. Guarnizione Telaio fisso Dx. Telaio fisso Dx. Telaio fost. vetro fisso Dx. Condotto post. vetro fisso Dx. Condotto post. vetro fisso Sx. Convogliatore aria radiatore olio Sede radiatore olio Molletta bloccaggio asta cofano Presa aria per scambiatore Dx. Presa aria per scambiatore Dx. Presa aria per scambiatore Dx. Roll-bar Centina posteriore Rinforzo post. Dx. Rinforzo post. Sx. Appoggiapiedi passeggero Tubo per cavo sportello olio Passatubi Telaio mobile Staffa supporto molletta Tamponi appoggio cofano	Rear right stiffening Rear left stiffening Support for stopponnet Left support for stop bonnet Central support for stop bonnet Right rear wheelhouse Left rear wheelhouse Gasket Right fixed frame Left fixed frame Left fixed frame Right conveyor Left conveyor Conveyor for oil radiator Seat for oil radiator Clip fixing rod for bonnet Air intake for right heat exchanger Air intake for left heat exchanger Roll-bar Rear rib Right rear stiffening Left rear stiffening Passenger footrest Tube for cable Gasket Mobile frame Bracket for support clip Stopper



Rif.	Dis.No. Part.No.	Q.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rh	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	61654000 61654300 61654400 61654400 61654200 61710600 61710700 61663800 61663900 61664000 61664100 61664200		Isolante tunnel Isolante Dx. sottolunotto Isolante Sx. abitacolo-motore Isolante Dx. abitacolo-motore Isolante Dx. traversa sottolunotto Isolante Cx. traversa sottolunotto Isolante Cx. Isolante Dx. Isolante Dx. Isolante Dx. Isolante Sx. Isolante Sx.	Insulation Right insulation Left insulation Right insulation Left insulation Central insulation Right insulation Left insulation Left insulation Left insulation Left insulation	14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25	61664300 61664400 61664500 61664500 61664700 61664700 61664800 61707600		Isolante Dx. Isolante Sx. Isolante Dx. Isolante Dx. Isolante Dx. inferiore Isolante Dx. inferiore Isolante Dx. superiore Isolante Sx. superiore Paratia marmitta	Right insulation Left insulation Right insulation Left insulation Insulation Right lower insulation Left lower insulation Right upper insulation Shieldpanel for exhaust








COFANO ANTERIORE E POSTERIORE

FRONT AND REAR BONNET

TAV. 105

Rif. Dis. No. Part. No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rif	Dis. No. Part. No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 61651000 2 61658200 3 61658300 4 61658400 5 61356200 6 61603600 7 61394200 8 60644100 9 13340911 10 60962400 11 60061504 12 60118007 13 50036508 14 61720700 15 61393000 16 61720800 17 60126703 18 61673200 19 60277407 20 60388204 21 61785000	1 1 1 1 1 1 4 8 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cofano anteriore Cerniera Dx. Cerniera Sx. Staffa per asta di sostegno Griglia Serratura di sicurezza Cerniera Dx. Vite Vite Seeger Perno cerniera Asta di sostegno Maniglia apertura cofano Guaina cavo Cavo Guaina cavo emergenza Cavo emergenza Gancio di chiusura Serratura Guarnizione Guarnizione	Front bonnet Right hinge Left hinge Bracket for rod support Grill Safety catch Right hinge Screw Screw Seeger Pin Support rod Handle Sheath safety cable Sheath safety cable Hook for gripping Catch Gasket Gasket	22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41	14496401 106850 61614500 61715100 61396100 61396200 61396300 61469600	2 4 1 1 1 1 30 22 2 2 2 2 2 1 1	Cofano motore Dado Rondella piana Rondella elastica Asta sostegno cofano Cerniera Sx. Griglia ant. Dx. Griglia ant. Sx. Griglia post. Dx. Griglia post. Sx. Vite Molletta Stelo Boccola Rondella Seeger Riparo Dx. Riparo Sx. Copertura ruota di scorta	Motor bonnet Nut Washer Support rod bonnet Left hinge Right front grill Central grill Right rear grill Left rear grill Screw Clip Stem Bush Washer Seeger Right panel Left panel Cover for spare wheel



Rif.	Dis.No. Part.No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION		H. Dis. No. Part. No.		ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1	61404700	1	Porta Dx.	Right door	4	1260537	1 6	Bo	ondella dentata	Washer
	61404800	1	Porta Sx.	Left door				Go	ommino paracolpi	Rubber
2	50031608	2	Cerniera mobile inferiore	Mobile hinge, lower	4	2 2028670				Screw
3	60265402	1	Cerniera mobile superiore Dx.	Mobile hinge, upper R.H.	4	3 1589621	1 2 3 4	Da	ado	Nut
	60265501		Cerniera mobile superiore Sx.	Mobile hinge, upper L.H.	4	4019570			appo	Plug
4		4	Perno cerniere	Pin for hinge	4	5 1090221	1 10	D Vit	ite fiss. staffa alzacristallo m.	Screw for manual window regulator
5	11065775 60059409	2	Seeger cerniere superiori	Seeger	-	1090221	1 8	Vit	ite fiss. staffa alzacristallo elettrico	Screw for electric window regulator
D	60059409 61384700		Asta comando sicura Dx.	R.H. safety rod	4	6 1449650	1 16	6 Ro	ondella	Washer
7	60813500	2	Asta comando sicura Sx.	L.H. safety rod	4	6005630		2 Cai	arrucole	Pulley
8	20170403	2	Molletta asta sicurezza serratura Pomello sicura	Clip for safety rod	4			Ma	aniglia apriporta esterna Dx.	Right outsider handle
ğ	61617500	2	Boccola per pomello	Knob for safety rod Bushing for safety rod		6140900			aniglia apriporta esterna Sx.	Left outsider handle
10	61407200	2	Tirante arresto porta	Tie rod	4	1061547	1 10		ondella elastica	Washer
11	60730200	2	Spina tirante	Pin	5					Screw
12	61674000	11	Telaio vetro porta Dx.	Right glass frame	5				ado ondella	Nut
· ·	61674100		Telaio vetro porta Sx.	Left glass frame		2 1264370 1264060			ondella	Washer Washer
13	60263803	1	Vetro scendente Dx. azzurrato	Right mobile glass		5008690			occola in nylon	Bush
•	60263902	1	Vetro scendente Sx. azzurrato	Left mobile glass	5 5 5 5 5	6044140	9 0		istanziale	Spacer
14	60264405	1	Vetro fisso Dx. azzurrato	Right fixed glass	5	1257412	í ē		ado autobloccante	Nut
•	60264504	1	Vetro fisso Sx. azzurrato	Left fixed glass	50	1263810		Bo	ondella piana	Washer
15	61420600	1	Specchio retrovisore Dx.	Right rear mirror	5	6007880			rno fiss. carrucole superiori	Pin
	61420700	1	Specchio retrovisore Sx.	Light rear mirror	59	1264440			ondella	Washer
16	61612700		Alzacristallo manuale Dx.	Right window regulator manual	6	1414141		Vit	te fiss. carrucole inferiori	Screw
	61612600		Alzacristallo manuale Sx.	Left window regulator manual	61	6044160	7 8	Bo	occola	Bush
17	61612800		Staffa Dx. fiss. alzacristallo m.	Right bracket	62	2 6011680	3 2		IVO	Cable
18	61612900 61613000		Staffa Sx. fiss. alzacristallo m.	Left bracket	63	6030220			inalino posteriore	Rear channel
10	61613100		Staffa intermedia Dx. Staffa intermedia Sx.	Right central bracket	64	1257541			ado fiss. carrucole inf. e mobili	Nut
19	61613200	2	Boccola per alzacristallo m.	Left central bracket	6				ado fiss. carrucole superiori	Nut
20	61613300	2	Maniglia alzacristallo m.	Bush Handle for window regulator	66				nnello interno rivestito Dx.	Right panel with covering
21	61613400	2	Ghiera sotto maniglia	Ring nut under handle	•	6140770		Pan	nnello interno rivestito Sx.	Left panel with covering
22	61613500	2	Molla per maniglia	Spring for handle	-	6167140			vestimento pannello Dx.	Covering for right panel
23	61330100	ī	Motorino alzacristallo Sx.	Left electric window regulator	67	6167150 6161410) 1) 2	RIV	vestimento pannello Sx.	Covering for left panel
.	61723700	i	Motorino alzacristallo Dx.	Right electric window regulator	68				ete altoparlante rno maniglia esterna	Grill for loud-speaker Pin for outsider handle
24	61611900	1	Staffa Dx. fiss. alzacristallo E.	Right bracket	69				te speciale	Special screw
-	61612000	1	Staffa Sx. fiss. alzacristallo E.	Left bracket	70				miasta ant. Dx.	Right front half rod
25	61439900	2	Maniglia apriporta interna	Door handle, inside]	6145500			miasta ant. Sx.	Left front half rod
26	61439800	2	Mostrina per maniglia	Moulding for handle	71				miasta post.	Rear half rod
27	61775600	1	Rivestimento esterno Dx.	Right outer covering	72	6008860		Ma	anicotto	Sleeve
-	61775700	1	Rivestimento esterno Sx.	Left outer covering	73	4006320	3 4	Mo	olletta	Clip
28	60251204 60269404	4	Cerniera fissa	Fixed hinge	74	6165150) 2	Mo	olletta	Clip
29 30	60734000	4	Piastra fiss. cerniere	Fixing plate for fixed hinge	7!	6167230) 1		rratura Dx.	Right lock
30		12	Zincofil Vite	Zincofil		6167240			rratura Sx.	Left lock
32	10902121	4	Vite	Screw	76	2029830			te serratura	Screw
32 33 34	12644421	4	Rondella piana	Screw Washer		2003700			olletta	Clip
34	12035671	4	Rondella elastica	Washer	78			1 0.0	occhetto Dx.	Right block
35	10902221	2	Vite ant, superiore	Screw	79	6060660			occhetto Sx.	Left block
35 36	10902621	6	Vite	Screw						Spring
37	20030003	2	Vite post. inferiore	Screw	81				rminale	Terminal Tio rod
38	13273906	2	Vite post. superiore	Screw	82				rante Ipariglio serratura	Tie rod Lock
39	60702900	2	Rondella post. superiore	Washer	83	2006320			iparigno serratura niera	Rina
	t		,		J Lů	1 2000320	· [2	UN		niiy






TAVOLA 106/a

R <i>H</i> .	Dis.No. Part.No.	217	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	RH.	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
85 - 86 - 87 - 88 89 - 90 91 92 93	20035804 2 61456000 1 61456100 1 60304805 1 60304904 1 60269206 1 60269305 1 15908502 4 61741300 1 61741400 1 60322500 2 60302106 1 60278405 2 60278504 2	2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2	Distanziale Modanatura ant. Dx. Modanatura Dx. Modanatura post. Dx. Modanatura post. Sx. Vite Modanatura Dx. Modanatura Sx. Guarnizione cristallo fisso Canalino ant. Guarnizione superiore Guarnizione esterna Dx. interna Sx.	Spacer Right front moulding Left front moulding Right moulding Left rear moulding Left rear moulding Left moulding Weatherstrip, fixed glass Front channel Rear gasket Upper gasket Gasket, R.H. outsider, L.H. inside	96 97 98 99 100 101 102 - 103 - 104 - 105 -	61409700 20181103 61455400 61769100 40127409 61668000 61737400 61631200 61631300 61667200 61455500 61455500 61761900 61762000 61763300	2 2 3 2 2 1 1	Guarnizione esterna Sx. interna Dx. Guarnizione Guarnizione sottoporta Tappo Catadiottro Plafoniera Guarnizione specchio Dx. Guarnizione specchio Sx. Altoparlante Maniglia interna Dx. rivestita Modanatura Dx. fiss. guarnizione Modanatura Sx. fiss. guarnizione Guarnizione sottoporta	Gasket L.H. outsider, R.H. inside Gasket Gasket Gasket Plug Reflector Roof light Right gasket Loud-speaker Right inside handle with covering Left inside handle with covering Right moulding fixing gasket Left moulding fixing gasket Under door gasket



Rif. Dis. No. Part. No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	ſ	RH.	Dis.No. Part.No.	۵ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 61456200 2 60795400 3 61650400 4 60995100 5 61474400 6 61596900 7 20043105 8 61383400 9 61180900 10 60324506 11 61025000 12 61393100 13 61393700 17 61650700 - 61650800 16 61591100 - 61650800 18 61691100 - 61712400 19 61650500 20 61281000 21 16100811 22 10615671 23 10519601 24 10643221 25 61650600 26 13836011	1 1 1 4 1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Lamiera chiusura sopra radiatore Fregio ant. Ferrari Cavallino post. Guarnizione per cavallino Fregio Ferrari Dx. Fregio Ferrari Dx. Fregio Pininfarina Sigla GTO Cavallino ant. Molletta Sigla Ferrari Paraurti ant. Staffa Dx. paraurti ant. Staffa Dx. paraurti ant. Staffa Dx. paraurti ant. Paraurti post. Dx. Paraurti post. Sx. Protezione fanale paraurti Dx. Protezione fanale paraurti Dx. Protezione fanale paraurti Dx. Isolante Dx. Isolante Dx. Isolante Dx. Staffa fiss. paraurti post. Dado fiss. paraurti post. Rondella piana Vite Piastrino Sx. Vite con bordo	Panel Ferrari name Rear horse Gasket for horse Right badge Left badge Eft badge OTO name plate Front horse Clip Ferrari name plate Front bumper Right bracket for front bumper Left bracket for front bumper Left rear bumper Right rear bumper Right protection Left protection Left protection Right insulation Left insulation Right place Bracket fixing rear bumper Nut Washer Washer Screw Left place Screw	2 2233 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	28 - 29 80 31 32 33 34 35 86 37 88 99 - 10 - 11	14496401 61667600 61728600 61667700 5002007 61668700 61668600 60170305 60170206 60670000 61670000 61670000 61730500 61730500 61737500 61737500	16 4 8 2 1 1 2 2 2 8 4 1 1 1 1 1 1	Rondella Fari per lampeggio - No per F. Fari per lampeggio - Vale per F. Perni per regolazione fari Fanali direzione Fanale ant. direzione - posizione Dx. Fanale ant. direzione - posizione Sx. Fanale ant. direzione - posizione Sx. Fanale post. direzione - retromarcia Fanale post. direzione - retromarcia Fanale post. direzione - retromarcia Guarnizione fanali post. Griglia presa aria inferiore Dx. Solo per D. Griglia presa aria superiore Dx. Solo per D. Griglia presa aria superiore Dx. Solo per D. Griglia presa aria superiore Sx. Solo per D. Staffa Dx. fiss. retronebbia (opzionale) Staffa Sx. fiss. retronebbia (opzionale)	Washer Head lamp - No for F. Head lamp - Only for F. Pin for adjustment head lamp Position light Front direction - parking indicator light (R.H.) Front direction - parking indicator light (L.H.) Number plate light Rear parking and stop light Rear direction and reverse light Rear fog light (optional) Clip Gasket Right grill - Only for D. Left grill - Only for D. Left upper grill - Only for D. Left upper grill - Only for D. R.H. bracket fixing rear fog light (optional) L.H. bracket fixing rear fog light (optional)






CRISTALLI E GUARNIZIONI

GLASSES AND GASKETS




DATA : DICEMBRE 1984

RH.	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION] [4	R <i>if.</i>	Dis.No. Part.No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
2 3 4 5 6 - 7 8 9 10	61673700 61452300 60089505 40208209 60643400 61357500 61756500 61385000 61385000 61385000 61385200 61385200 61452500 61452600	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Cornice parabrezza Parabrezza con antenna radio Sigillante cordoncino Windo-Weld Molletta fiss, cornice Rivetto a tenuta stagna Vetro post. Dx. (plexiglass) Vetro post. Sx. (plexiglass) Vetro post. Sx. (cristallo) Telaio vetro fisso post. Dx. Telaio vetro fisso post. Sx. Modanatura Dx. Modanatura Sx. Guarnizione Guarnizione telaio vetro post Dx. Guarnizione telaio vetro post. Sx.	Windshiesd trim Windo-Weld sealant Clip Rivet Right rear glass (plexiglass) Left rear glass (plexiglass) Left rear glass (glass) Frame for right rear glass Frame for left rear glass Right moulding Left moulding Gasket Right gasket Left gasket		12 13 14 15 16 17 18 19 20 21	60338704 60370301 61457800 61457800 61473600 60054509 60801500 61733100 60032703 61609600 61708700 61653600	1	Lunotto Guarnizione lunotto Gocciolatoio Dx. Gocciolatoio ant. Dx. Gocciolatoio ant. Sx. Interruttore plafoniere interne Protezione interruttore Isolante fra rivestimento e padiglione Rivestimento padiglione Specchio retrovisore interno Guarnizione Riparo cerniere porta Dx. Riparo cerniere porta Sx. Angolare sede inf. parabrezza	Rear window glass Gasket Right drip Left drip Switch Protection switch Insulation Roof covering Inside rear view mirror Gasket Guard for hinge right door Guard for hinge left door Unequal angle




Rif.	Dis. No. Part. No.	<u>a</u> ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION		if. Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
13 - - - 14 - - - - - - - - - - - - - - -	61717300 61722300 61653900 61653900 61658100 61454000 61690800 61411000 614900 614453800 61767700 61461900 61462200 61115000 61462200 61462200 61386400 61386400 61386500 61281200 61388500 61281200 61281200 61388100 61281300 61281400 61388200 61388200 61388200 61388200 61385500 61385500 61385500 61355500 40294308 60773600 60856400 14306426 40294308 61721300 60843500 6084300 60843500 6084300 60843500 6084350 6084350 6084350 6084350 6084350 6084350 608450 608450 6084350 608450 608450 608450 608450 608450 608450 608450 608450 608450 608450 608450 608450 608450 608450 608450 608450 608450 60850	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Serie cinture di sicurezza Parete centrale abitacolo completa Alluminio riflettente lato motore Rivestimento lato abitacolo Guarnizione parete centrale Rivestimento parete Dx. Rivestimento parete Dx. Rivestimento parete Sx. Stelo (in alternativa al 61767700) Stelo (in alternativa al 61767700) Stelo (in alternativa al 61411000) Tappeto sottosedile Dx. Tappeto sottosedile Dx. Tappeto sottosedile Sx. Perno Dx. per parasole Parasole pilota Parasole con specchio passeggiero Sedile Dx. completo di guide Sedile Sx. completo di guide Sedile Sx. completo di guide Schienale Dx. rivestito Rivestimento Schienale Dx. rivestito Rivestimento parte laterale Schienale Sx. rivestito Rivestimento parte laterale Rivestimento parte centrale Cuscino Dx. rivestito Rivestimento parte centrale Paratia rivestita post. sedili Scorrevole Dx. Scorrevole Dx. Scorrevole Sx. Impugnatura comando scorrevoli Vite Vite fulcro sedile Dx. Regolatore sedile Dx. Regolatore sedile Sx. Vite fiss. regolatore a schienale Vite fiss. regolatore a schienale Vite fiss. regolatore a schienale Vite fiss. regolatore a cuscino Tappo sede cintura 4 attacchi Coperchio inferiore regolatore Dx. Coperchio speriore regolatore Dx. Coperchio speriore regolatore Dx. Coperchio speriore regolatore Tappeto anteriore Sx.	Set of safety belts Central dead wall - complete Aluminium insulation Covering for dead wall Gasket for central dead wall Covering for left dead wall Covering for left dead wall Stem. (alternative to 61767700) Stem. (alternative to 61411000) Carpet under right seat Carpet under left seat Right pin Left pin Driver padded sun visor Passenger padded sun visor Right seat complete with guide Left seat complete with guide Headrest with covering Covering Right seat back with covering Lateral covering Right seat cushion with covering Left covering Right covering Right covering Right covering Right covering Right guide Left guide Grip for guide Screw Screw Right seat adjuster Left seat adjuster Left seat adjuster Screw Plug Lower cover for right adjuster Lower cover for right adjuster Lower cover for right adjuster Lower cover for radjuster Left front carpet	2	$\begin{array}{r} 9 & 61462500 \\ 61462800 \\ 61462800 \\ 61461800 \\ 61719800 \\ 6161719800 \\ 6161719800 \\ 6161719900 \\ 6161719800 \\ 61461700 \\ 61458500 \\ 61461700 \\ 61461700 \\ 61663200 \\ 61663200 \\ 61663700 \\ 61663700 \\ 61663700 \\ 61685600 \\ 61685600 \\ 61685600 \\ 61685700 \\ 61461300 \\ 61461300 \\ 61461500 \\ 9 & 61458100 \\ 6145800 \\ 61465500 \\ 6145800 \\ 61466500 \\ 61598700 \\ 61466500 \\ 61598700 \\ 61598700 \\ 61598700 \\ 61466600 \\ 7 & 61785100 \\ 8 & 6179300 \\ 9 & 61709200 \\ 0 & 61709200 \\ 0 & 61709200 \\ 0 & 6177900 \\ 8 & 61677100 \\ \end{array}$	$\begin{array}{c} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 $	Tappeto anteriore Dx. Tappeto su passaruota Dx. Tappeto su passaruota Sx. Tappeto inferiore Dx. Tappeto inferiore Sx. Copertura fiss. ant. sedile Copertura fiss. post. esterna sedile Ossatura brancardo Dx. rivestita Rivestimento Ossatura copricavo Dx. rivestita Rivestimento Ossatura copricavo Dx. rivestita Rivestimento Ossatura copricavo Sx. rivestita Rivestimento Copricentralina Dx. rivestita Rivestimento Ossatura Dx. rivestita Rivestimento Ossatura Sx. rivestita Rivestimento Ossatura Sx. rivestita Rivestimento Ossatura Sx. rivestita Rivestimento Ossatura Sx. rivestita Rivestimento Ossatura Sx. rivestita Rivestimento Ossatura rivestita ant. padiglione Rivestimento Ossatura rivestita post. padiglione Rivestimento Ossatura rivestita sottolunotto Rivestimento Sastura rivestita sottolunotto Rivestimento Sastura rivestita sottolunotto Rivestimento Sastura rivestita SX. Base Dx. sottolunotto rivestita Rivestimento Susatura rivestita Dx. Rogento fiss. cinture Vite fiss. copricentralina Rondella	Right front carpet Right carpet Left carpet Right lower carpet Front cover Rear cover Rear cover Right framework with covering Covering Left framework with covering Covering Left framework with covering Covering Right framework with covering Covering Left cover with covering Covering Right framework with covering Covering Rear framework with covering Covering Rear framework with covering Covering Rear framework with covering Covering Right framework with covering Left framework with covering Covering Right framework with covering Covering Right framework with covering Left framework with covering Covering Left framework with covering Right framework with covering Covering Left framework with covering Right framework with covering Right framework with covering Right framework with covering Covering Left framework with covering Right framework with covering Noulding Left framework covering Washer Screw Washer



INSTRUMENT PANEL AND TUNNEL

Ierrari GTO


RH.	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Ri	f. Dis. No. Part. No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 - 2 - 3 4 5 6 - 7 - 8 - 9 - 10 -	61383500 61384000 61446500 61410700 61671300 60164001 60164100 61472100 61384500 61384500 61384700 61383700 61384100 61447300 61384200 61384200		Plancia rivestita Rivestimento Plancia centrale rivestita Rivestimento Coperchio sede autoradio Ghiera Anello fissaggio ghiera Guscio sottopiantone rivestito Rivestimento Modanatura rivestita Rivestimento Visiera rivestita Rivestimento Riporto rivestito Rivestimento Cassetto rivestito Rivestimento	Dashboard with covering Covering Cover for housing radio Ring nut Ring fixing ring nut Cover with covering Covering Woulding with covering Covering Moulding with covering Covering Glove box with covering Covering	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Fianco rivestito Dx. plancia Sigla GTO Fianco rivestito Sx. plancia Diffusore aria centrale Diffusore laterale Ossatura consolle (vetture con A.C.) Tunnel anteriore rivestito Tunnel posteriore rivestito Rivestimento Piastra tunnel centrale Copripedale acceleratore Tappeto e protezione appoggio piede Tappeto sottopedaliera Cavallino Diffusori aria condizionata	Right moulding with covering GTO name plate Left moulding with covering Central air outlet Console framework (cars with A.C.) Front tunnel with covering Central tunnel with covering Rear tunnel with covering Covering Plate for central tunnel Cover for accelerator pedal Carpet and protection Under pedals carpet Horse Air outlets for air conditioned



INSTRUMENTS AND ACCESSORIES

DATA : DICEMBRE 1984

Rif.	Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	Rit	Dis. No. Part. No.	Q. ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 6 7 8 9 10 11 12 13 4 15 6 7 8 9 10 11 12 21 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 23 14 5 6 7 8 9 10 11 12 23 14 5 6 7 8 9 10 11 12 21 14 15 16 7 8 9 10 11 11 12 11 14 15 16 17 10 11 11 12 21 12 11 11 11 11 11 11 11 11	61107600 61107500 60701500 114633 61669200 50017201 61669400 60712600 50316009 50316108 50316207 121632 60160801 61665800 61414500 60771400 60771300 50127406 61696900 12638101 17671101 121295	1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1	Corpo accendisigari Accendisigari Presa di corrente Alzacristalli (opzionale) Interruttore retronebbia Pomello Interruttore emergenza Interruttore ventole riscaldamento Targhetta etronebbia Targhetta ventola Dx. Targhetta ventola Sx. Reostato luci strumenti Rondella in gomma Pulsante avviamento Spia ventole riscaldamento Spia generatore Leva defroster Posacenere Rondella Vite Contagiri	Body for cigarette lighter Cigarette lighter Current socket Window control switch (optional) Rear fog switch Knob Emergency switch Herting fans switch Rear fog plate Emergency plate Right fan plate Left fan plate Abber washer Push button for starter Heating fans warning light Generator warning light Generator warning light Defroster lever Ash-tray Washer Screw Engine speed indicator	24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46	121293 121291 121292 121294 121296 50319508 50319607 61383600 61410800 60078003 61733500 61733600 61733800 61733800 61734000 61734000 61734100 61734200 61682900 61682000 101990	1	Tachimetro elettronico Termometro acqua Termometro olio Indicatore pressione olio Indicatore livello benzina Manometro aria Leva rubinetto acqua Ponticello per leve Piastra portastrumenti Staffa superiore. Staffa inferiore Guaina cavo rubinetto Dx. Cavo rubinetto Dx. Guaina cavo rubinetto Sx. Guaina cavo defroster Dx. Cavo cubinetto Sx. Guaina cavo defroster Dx. Cavo defroster Dx. Guaina cavo defroster Sx. Cavo defroster Sx. Mostrina commutatore (vetture con A.C.) Pomello commutatore (vetture con A.C.) Pomello termostato (vetture con A.C.) Pomello termostato (vetture con A.C.)	Electronic speedometer Water temperature gauge Oil temperature gauge Oil pressure gauge Fuel level gauge Air gauge Water tap lever Support for levers Instruments plate Upper bracket Lower bracket Sheath for right tap cable Cable for right tap cable Cable for left tap Sheath for left defroster cable Cable for right defroster cable Cable for left defroster Sheath for left defroster Plate for commutator (cars with A.C.) Plate for thermostat (cars with A.C.) Knob for commutator (cars with A.C.) Knob for thermostat (cars with A.C.)






IMPIANTO ELETTRICO — VALVOLE — TELERUTTORI


TAV. 112

ELECTRICAL SYSTEM - FUSES AND RELAYS

DATA : DICEMBRE 1984

Rif.	Dis. No. Part. No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION] [Rif.	Dis. No. Part. No.	an	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 15 16	61667500 61675100 116055 61352100 40130106 40130007 110354 125243 125242 125241 125240 122481 119660 61048000 61683300 61431000	1 1 1 2 6 12 2 3 12 5 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Centralina elettrica completa Piastra -non a ricambio- Coperchio posteriore Scatola portafusibili - non a ricambio- Teleruttore BOSCH 0332204101 Teleruttore BOSCH 0332015006 Fusibile 20 A Fusibile 15 A Fusibile 15 A Fusibile 7.5 A Modulo comando manometro aria Intermetitore tergi Intermittenza luci direzione Staffa Staffa Dx. centralina Staffa Sx. Centralina	Complete electronic unit Plate -not spare part- Rear cover Valve box - not spare part- Microrelays - BOSCH 0332204101 Microrelays - BOSCH 0332015006 20 A Fuse 15 A Fuse 10 A Fuse 7.5 A Fuse Module for air gauge Intermittence, wind shield wiper Flasher for direction lights Bracket Right bracket Left bracket 		19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	61666000 61666200 61666300 61666400 616681200 61666000 115607 115608 61667000 61680700 61680700 61680700 6166500 61668700	h 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2	Cavi parte anteriore Dx. Cavi parte anteriore Sx. Cavi plancia Cavi parte posteriore Cavi tunnel Cavo leva freno a mano Cavi impianto A.C. Cavi proiettore Dx. Cavi proiettore Sx. Cavo motorino avviam. e generatore Cavi servizi motore Cavi sul motore lato Dx. Cavi sul motore lato Sx. Cavi porta Cavi luce targa	Right front cables Left front cables Dash-board cables Rear cables Tunnel cables Cable for lever parking brake Cables for right head lamp Cables for left head lamp Cables for right side motor Cables for right side motor Door cables Cables for number plate light








TERGI LAVACRISTALLO E TROMBE

WINDSHIELD WIPER - WASHER AND HORN

TAV. 113

tavola 113

RH.	Dis.No. Part.No.	aty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION] [⁄	R <i>H</i> f.	Dis.No. Part.No.	a.ty	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
- 11 12 13	108741 61411400 61411500 61460000 60133907 108324 61460100 16100811 12642721 61667300 61762200 50103100 60860200 50332402 60736800	2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Spazzola tergi Braccio tergi Dx. Braccio tergi Sx. Leveraggio tergi Ghiera Distanziale Sx. Boccola Sx. Dado Rondella Motorino tergi (fino vett. n. 54233) Motorino tergi (da vett. n. 54235) Raccordo a F Borsa tergi con elettropompa Valvola di non ritorno Tubo acqua	Wiper brush Right wiper arm Left wiper arm Levers, windshield wiper Ring nut Left spacer Left bush Nut Washer Motor, windshield wiper - from car No. 54235 3 way union Water reservoir with electric pump Non return valve Water pipe		15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	61444900 60630000 40222705 61687800 60665500 60884300 60741100 61761200 61762300 103549 10902521 10516471 60411600	1 6 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3	Boccola Supporto borsa acqua Rondella (da vett. n. 54235) Staffa per supporto Compressore trombe Trombe Condotto aria compressore-trombe Raccordo a 3 vie Boccola Dx. Distanziale Dx. Distanziale (da vett. n. 54235) Gommino (da vett. n. 54235) Vite (da vett. n. 54235) Rondella elastica (da vett. n. 54235) Leveraggio tergi completo leveraggio + ghiera + distanziale + boccola	Bush Support for water bag Washer (from car No. 54235) Bracket for support Compressor for horns Horns Air duct compressor- horns 3 way union Right bush Right spacer Spacer (from car No. 54235) Screw (from car No. 54235) Washer (from car No. 54235) Levers, windshield wiper complete levers + ring nut + spacer + bush






DISPOSITIVO ALZAFARI E PROIETTORI

HEADLIGHTS LIFTING DEVICE AND SEALED BEAMS

TAV. 114

Rif. Dis.No. Part.No.	any	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	RI	f. Dis.No. Part.No.	ary	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 60570600 2 60644600 3 50087709 4 11087976 5 15896211 6 60154804 7 60331402 8 13842471 9 60331204 - 60331303 10 60727500 - 60727600 11 60645100 12 61326200 13 50070507	1 1 8 6 2 6 2 2 1 6 1 1 1 1 2 2 4	Contenitore proiettore Dx. Contenitore proiettore Sx. Vite Puntalino Seeger Dado Cornice proiettore Proiezione superiore motorino Dx. Protezione inferiore motorino Sx. Motorino alzafari Dx. Protezione connettore Biella Boccola	Right housing headlamp Serew Rod Seeger Nut Housing sealed beam Upper guard motor Screw Lower guard light motor Lower guard left motor Left headlamp lifting motor Connector protection Connecting rod Bush	14 11 11 11 21 22 22 24 29 20	5 60648000 61402200 61402200 6 60570800 60570900 8 12605371 10615770 12638601 12164721 10902121 8 61325900 61445000 60865200 60865200	1 1 8 1 1 8 2 2 2 6 2 4 2	Perno fulcro Supporto ghiera Dx. Supporto ghiera Sx. Molletta Rivestimento anteriore Sx. Rondella Rondella Dado Vite Perno Staffa Proiettore con lampada (no per F.) Proiettore con lampada (vale per F.) Lampada per proiettore	Fulcrum pin Right support Left support Clip Right front covering Left front covering Washer Washer Washer Nut Screw Pin Bracket Headlamp with bulb (no for F.) Headlamp with bulb (only for F.) Bulb for headlamp





GRUPPO RISCALDATORE

HEATING SYSTEM

TAV. 115

Rif.	Dis.No. Part.No.	<u>a</u> ny	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION	R <i>if</i> .	Dis.No. Part.No.	ary	DENOMINAZIONE	DESCRIPTION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9	61400400 61400500 60658600 6153608 61682600 61453600 61474300 61474300 61401000 61401200 61716900 61401200 61401200 61401300 61401500 61401500 61401700	1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Riscaldatore superiore Riscaldatore inferiore Elettroventilatore Raccordo a 3 vie Deviatore aria Dx. Deviatore aria Sx. Staffa deviatore Dx. Convogliatore aria - vetture con A.C. Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo Tubo	Upper heater Electric fan 3 way union Right diverter connection Left diverter connection Bracket for right diverter connection Air conveyor (cars with A.C.) Air duct Air duct	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 33 34	61401800 61402000 61402000 61713700 61453700 60055407 60055506 61400200 50091503 20143202 60054400 61439700 61384600 61470600 61470600	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	Tubo Tubo Condotto aria Staffa deviatore Sx. Guarnizione per condotto Convogliatore Dx. Convogliatore Dx. Distributore aria Guarnizione distributore Tappo (non vale per A.C. Diffusore inferiore passeggero - (per A.C. quantità = 1) Diffusore inferiore passeggero - (vetture con A.C.) Convogliatore aria bocchette A.C. Condotto aria (vetture con A.C.) Tubo (vetture con A.C.)	Air duct Air duct Air duct Bracket for left deverter connection Gasket for air duct Right conveyor Left conveyor Air diffuser Plug (no for A.C.) Lower air outlet - for A.C. quantity = 1 Lower air outlet for passenger (cars with A.C.) Air conveyor for A.C. Air duct (cars with A.C.) Air duct (cars with A.C.)