

Jso e manutenzione




348GT




**USO E MANUTENZIONE
OWNER'S MANUAL
NOTICE D'ENTRETIEN
BETRIEBSANLEITUNG**

348 GT



348GTB



348GTS



GENERALITA'
GENERAL
GENERALITES
ALLGEMEINES



MOTORE
ENGINE
MOTEUR
MOTOR



INIEZIONE-ACCENSIONE
IGNITION-INJECTION
ALLUMAGE-INJECTION
ZÜNDUNG-EINSPIRZUNG



FRIZIONE-CAMBIO
CLUTCH-GEARBOX
EMBRAYAGE-BOITE
KUPPLUNG-GETRIEBE



GUIDA E STERZO
STEERING
DIRECTION
LENKUNG




SOSPENSIONI
SUSPENSIONS
SUSPENSIONS
AUFHÄNGUNGEN



RUOTE E FRENI
WHEELS AND BRAKES
ROUES ET FREINS
RÄDER UND BREMSEN



COMANDI - USO DELLA VETTURA
CONTROLS - RUNNING INSTRUCTIONS
COMMANDES-UTILISATION DE LA VOITURE
GEBRAUCHSHINWEISE - FAHRHINWEISE



CLIMATIZZAZIONE
AIR CONDITIONING
CLIMATISATION
KLIMAANLAGE



IMPIANTO ELETTRICO
ELECTRICAL SYSTEM
INSTALLATION ELECTRIQUE
ELEKTRISCHE ANLAGE



TELAIO/ATTREZZATURA
CHASSIS/TOOLS
CHASSIS/OUTILLAGE
RAHMEN/WERKZEUGE



CONTROLLI E MANUTENZIONI
SERVICE AND MAINTENANCE
CONTROLES ET ENTRETIENS
WARTUNG

AVVERTENZA : La bomboletta ripara - gomme deve sempre essere custodita nell'apposita custodia posta all'interno del contenitore attrezzi (vedi fig. 2 - pag. M4)

IMPORTANT: The tyre-repair spray must always be kept in the special container as which is placed inside the tool box shown in fig. 2 page M4.

ATTENTION : La bombe pour la réparation des pneus doit toujours se trouver dans le conteneur de protection placé à l'intérieur de la valise porte-outils comme indiqué sur la fig. 2 page M4.

INFORMATION: Die Reifenreparaturflasche muß immer in dem dafür vorgesehenen Behälter in der Werkzeugtasche aufbewahrt werden (siehe Abb. 2 Seite M4).

A	GENERALITA' GENERAL GENERALITES ALLGEMEINES
---	--

Servizio assistenza	A2	Customer service.....	A2	Service assistance	A2	Kundendienst	A2
Dati di identificazione.....	A3	Identification data	A3	Données d'identification	A3	Kenndaten	A3
Dimensioni vettura	A5	Car dimensions	A5	Dimensions du véhicule	A5	Fahrzeugmaße	A5
Pesi e prestazioni.....	A6	Weights and performance figures	A6	Poids et performances	A6	Gewichte und Leistungs- daten	A6
Rifornimenti	A7	Capacities	A7	Ravitaillements	A7	Füllmengen	A7

SERVIZIO ASSISTENZA**CUSTOMER SERVICE****SERVICE ASSISTANCE****KUNDENDIENST**

Le informazioni contenute nel presente libretto, sono limitate a quelle strettamente necessarie all'uso ed alla buona conservazione della vettura.

Attenendosi scrupolosamente alla osservanza di esse, il Proprietario potrà sicuramente trarre dalla sua vettura le maggiori soddisfazioni ed i migliori risultati.

Si consigliamo inoltre di fare eseguire tutte le operazioni di manutenzione e di controllo presso le nostre Agenzie o presso le Officine da noi autorizzate, poiché dispongono di personale specializzato e di attrezature adeguate.

Il Servizio di Assistenza Tecnica è a completa disposizione dei Signori Clienti per tutte le informazioni ed i consigli richiesti.

The information contained in this handbook is strictly limited to the information necessary for the use and maintenance of the car.

Providing that the service schedules are respected, the customer can be assured of obtaining the maximum satisfaction and best results from his car.

It is recommended that all the maintenance and service operations be carried out by our authorized dealers where specialized staff and equipment are available.

Technical assistance is available to all Customers for any information or recommendations concerning their cars.

Les renseignements contenus dans la présente notice se limitent aux informations strictement nécessaires à l'utilisation et au entretien de la voiture.

Eu respeçtant scrupuleusement ces informations, le Propriétaire pourra certainement tirer de son véhicule les plus grandes satisfactions et les meilleurs résultats.

Nous conseillons, en outre, de faire exécuter toutes les opérations d'entretien et de contrôle auprès de nos Agences ou des Ateliers de réparation autorisés, étant donné qu'ils disposent d'un personnel spécialisé et d'équipements appropriés.

Le Service d'Assistance Technique (Service après-vente) est à l'entière disposition du client pour tous renseignements et tous conseils.

Die in dieser Anleitung enthaltenen Angaben sind auf das Notwendige beschränkt zur Behandlung und sachkundigen Wartung Ihres Fahrzeuges.

Nur bei strikter Beachtung dieser Vorschriften wird das Fahrzeug seine Höchstleistungen und volle Betriebstüchtigkeit gewährleisten.

Es wird im übrigen unbedingt empfohlen, Service und sämtliche Wartungsarbeiten von unseren Vertragshändlern bzw. - Werkstätten ausführen zu lassen, diese verfügen über Fachpersonal und das entsprechende Spezialwerkzeug.

Der technische Kundendienst steht selbstverständlich unseren Kunden jederzeit und für jede Auskunft oder Rat zur Verfügung.

PARTI DI RICAMBIO

Si raccomanda l'uso di parti di ricambio originali FERRARI che devono essere richieste solo presso i Centri Assistentziali Ferrari, precisando:

- 1 - tipo e numero dell'autotelaio;
- 2 - tipo e numero del motore.

SPARE PARTS

The use of only FERRARI spare parts is recommended: they can be supplied by a Ferrari Authorized Dealer by giving the following information:

- 1 - chassis type and number;
- 2 - engine type and number.

PIECES DE RECHANGE

Nous recommandons d'utiliser les pièces de rechange d'origine FERRARI, qui ne doivent être demandées qu'au service des Services Ferrari en précisant:

- 1 - type et numéro du châssis;
- 2 - type et numéro du moteur.

ERSATZTEILE

Wir empfehlen, ausschließlich Original-FERRARI-Ersatzteile zu verwenden und diese nur bei Ferrari Vertragshändlern und - Werkstätten zu beziehen. Folgende Bestellbezeichnung angeben:







- 1 - Typ und Fahrgestellnummer;
- 2 - Typ und Motornummer.







DATI DI IDENTIFICAZIONE

IDENTIFICATION DATA

DONNEES D'IDENTIFICATION

KENNDATEN





A - Tipo e numero di identificazione del motore; **B** - Tipo e numero di identificazione del telaio; **C** - Targhetta tipo vettura e numero telaio sul canotto; **D** - Targhetta identificazione vettura; **E** - Targhetta Ferrari; **F** - Targhetta omologazione ECE; **G** - Targhetta vernice; **H** - Targhetta lubrificanti; **I** - Targhetta pressioni pneumatici; **L** - Targhetta omologazione fari anabbaglianti; **M** - Targhetta di omologazione dispositivo lavacristallo; **N** - Targhetta benzina senza piombo; **O** - Targhetta anti-freeze; **P** - Targhetta "Alta Tensione".

A - Engine identification number and type; **B** - Chassis identification number and type; **C** - Plate giving model of car and chassis number on the steering column; **E** - Ferrari plate; **F** - Vehicle identification plate; **F** - ECE homologation label; **G** - Paint plate; **H** - Lubricant plate; **I** - Tyre pressure plate; **L** - Dipped beam homologation label; **M** - Screen washer type approval plate; **N** - Unleaded fuel only label; **O** - Anti-freeze plate; **P** - "High Voltage" label.

A - Type et numéro d'identification du moteur; **B** - Type et numéro d'identification du châssis; **C** - Plaquette type du véhicule et numéro de châssis sur le comode; **D** - Plaquette d'identification du véhicule; **E** - Plaquette Ferrari; **F** - Plaquette d'homologation ECE; **G** - Plaquette coloris; **H** - Plaquette lubrifiants; **I** - Plaquette pression pneumatiques; **L** - Plaquette d'homologation feux de croisement; **M** - Plaquette d'homologation dispositif lave-glace; **N** - Plaquette d'essence sans plomb; **O** - Plaquette anti-freeze; **P** - Plaquette "Haute Tension".

A - Typ und Motornummer; **B** - Typ und Rahmennummer; **C** - Fahrzeugtypenschild und Rahmennummer auf dem Lenkrohr; **D** - Fahrzeugkennzeichnung; **E** - Ferrari-Schild; **F** - ECE-Zulassungsschild; **G** - Lackschild; **H** - Schmiermittelschild; **I** - Reifendruckschild; **L** - Zulassungsschild Abblendlichter; **M** - Zulassungsschild Scheibenwaschanlage; **N** - Bleifreie Benzin-Schild; **O** - Frostschutzmittelschild; **P** - Warnschild Hochspannung.





Fig. 1 - Ingombro vettura.

Fig. 1 - Overall vehicle dimensions.

Fig. 1 - Dimension de la voiture.

Abb. 1 - Fahrzeugmaße.

A 0001






DATI PRINCIPALI	SPECIFICATIONS	DONNEES PRINCIPALES	ALLGEMEINE ANGABEN
PESI	WEIGHTS	POIDS	GEWICHTE
Peso in ordine di marcia	Curb weight	Poids en ordre de marche	Gewicht in fahrbereitem Zustand
1.500 kg (348 gtb)	3,306 lbs. (348 gtb)	1.500 kg (348 gtb)	1.500 kg (348 gtb)
1.510 kg (348 gts)	3,329 lbs. (348 gts)	1.510 kg (348 gts)	1.510 kg (348 gts)
N° POSTI 2	NUMBER OF SEATS 2	NBRE. DE SIEGES 2	ANZAHL SITZE 2
PRESTAZIONI	PERFORMANCE	PERFORMANCES	GESCHWINDIGKEITEN
1 km da fermo 25,78 sec.	Standing kilometre 25.78 secs.	km départ arrêté 25,78 sec.	1 km aus dem Stand..... 25,78 s
velocità massima raggiungibile 279 km/h	maximum speed..... 173 mph	vitesse maximum 279 km/h	Höchstgeschwindigkeit . 279 km/h



RIFORNIMENTI


CAPACITIES

RAVITAILLEMENTS

FÜLLMENGEN

PARTI DA RIFORNIRE PARTS TO BE SERVICED PARTIES A RAVITAILLER ZU VERSORGENDEN AGGREGATE	Quantità Quantity Quantité Menge	Rifornire con: Fill with: Ravitailler avec: Einfüllen:
MOTORE - Capacità totale ENGINE - Total capacity MOTEUR - Capacité totale MOTOR - Gesamtfüllmenge	11 lt	  MAX - MIN = 2 lt
Pressione olio (a caldo) Oil pressure (warm engine) Pression d'huile (à chaud) Öldruck (warm)		Agip Sint 2000 SAE 10W40
Consumo olio Oil consumption Consommation d'huile Ölverbrauch	1 + 2 lt/1000 Km .26 to .52 U.S. Gal./600 mis. 1 + 2 lt/1000 km 1 + 2 lt/1000 km	secondo le condizioni d'impiego according to driving and other conditions selon le type d'utilisation Abhängig von der Fahrweise und den Einsatzbedingungen
CAMBIO E DIFFERENZIALE GEARBOX - DIFFERENTIAL BOITE DE VITESSES ET DIFFERENTIEL GETRIEBE UND DIFFERENTIAL	4 lt	 Agip ROTRA LSX 75W90
CIRCUITO FRENI E FRIZIONE BRAKE SYSTEM AND CLUTCH CIRCUIT FREINS ET EMBRAYAGE BREMS-UND KUPPLUNGSANLAGE	1,6 lt	 Agip BRAKE FLUID DOT4
CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO COOLING SYSTEM CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT KÜHLSYSTEM		  6 Cm.
Capacità totale Total capacity Capacité totale Gesamtfüllmenge	20 lt	Agip Antifreeze

PARTI DA RIFORNIRE PARTS TO BE SERVICED PARTIES A RAVITAILLER ZU VERSORGENDEN AGGREGATE	Quantità Quantity Quantité Menge		Rifornire con: Fill with: Ravitailleur avec: Einfüllen:
CONDIZIONAMENTO AIR CONDITIONING AIR CONDITIONNE KLIMAANLAGE			
Compressore Compressor Compresseur Kompressor	150 cc (.25 pints)		Agip TER 60
Liquido refrigerante Coolant Liquide réfrigérant Kühlmittel	gr. 950 + 1000 (2.1 + 2.2 lbs)		FREON 12 ANIDRO
SCATOLA GUIDA STEERING BOX CRÉMAILLÈRE DE DIRECTION LENKGEHÄUSE	120 cc (.2 pints)		BP energrease FGL (G 4937)
RECIPENTE LIQUIDO LAVA-PARABREZZA WINDSCREEN WASHER BOTTLE RESERVOIR LIQUIDE LAVE-GLACE SCHEIBENWASCHBEHÄLTER	3 lt (5.3 pints)		Miscela di acqua e glass cleaner Mixture of water and screen washer fluid Mélange d'eau et de liquide lave-glace Gemisch aus Wasser und Scheibenklar
<p>Nota: Per la pulizia del parabrezza usare una fiala di glass-cleaner in estate e due in inverno</p> <p>Note: One container of glass cleaner is recommended for cleaning the windscreen in summer, and two in winter</p> <p>Note: Pour le nettoyage du pare-brise utiliser un flacon de liquide lave-glace en été et deux en hiver</p> <p>Achtung: Für Windschutzscheibenreinigung im Sommer eine Flasche "Glass Cleaner" verwenden, im Winter zwei</p>			

PARTI DA RIFORNIRE PARTS TO BE SERVICED PARTIES A RAVITAILLER ZU VERSORGENDEN AGGREGATE	Quantità Quantity Quantité Menge	Rifornire con: Fill with: Ravitailleur avec: Einfüllen:
SERBATOIO CARBURANTE PETROL TANK RESERVOIR D'ESSENCE KRAFTSTOFFTANK	88 lt	Benzina senza piombo 95 N.O. Unleaded fuel 95 O.N. Essence sans plomb 95 I.O. Bleifrei - Oktanzahl 95
Riserva Reserve Réserve Kraftstoffreserve	20 lt	

**Consumo carburante - Dir. CEE
80/1268 (litri per 100 Km)**

Fuel consumption - EEC directive 80/1268 (Miles per Imp. Gall.)

**Consommation d'essence - Dir.
CEE 80/1268 (l/100 km)**

Kraftstoffverbrauch - EG-Richtlinie 80/1268 (l/100 km)


Ciclo urbano	20,8
A 90 km/h	8,4
A 120 km/h	9,7

Urban cycle	13.58
A 56 miles/h	33.63
A 75 miles/h	29.12

Cycle urbain	20,8
A 90 kms/h	8,4
A 120 kms/h	9,7

Stadtzyklus	20,8
Mit 90 km/h	8,4
Mit 120 km/h	9,7

Dati principali	B4	Main specifications	B4	Caractéristiques principales	B4	Allgemeine Angaben	B4
Distribuzione	B5	Timing	B5	Distribution	B5	Steuerung	B5
- Gioco valvole	B6	- Valve clearance	B6	- Jeu soupapes	B6	- Ventilspiel	B6
- Dati fasatura	B6	- Timing data	B6	- Angles de calage	B6	- Einstelldaten	B6
- Tensione cinghia.....	B8	- Belt tension	B8	- Tension courroie	B8	- Riemenspannung	B8
Lubrificazione	B8	Lubrication	B8	Lubrification	B8	Schmierung	B8
- Controllo livello olio	B9	- Checking oil level	B9	- Contrôle niveau d'huile	B9	- Ölstandskontrolle	B9
- Sostituzione olio e filtro	B11	- Changing oil and filter...	B11	- Remplacement huile		- Öl- und Filterwechsel	B11
- Impianto ricircolo		- Crankcase emission		et filtre	B11		
vapori olio	B12	control system	B12	- Dispositif de recyclage		- Öldampfrückführanlage .	B12
Raffreddamento	B13	Cooling	B13	gaz du carter	B12	Kühlung	B13
- Cinghie comando		- Alternator and		Refroidissement	B13	- Antriebsriemen	
alternatore e		air conditioning		- Courroie commande		Lichtmaschine und	
compressore AC	B16	compressor drive belts	B16	alternateur		Kompressor Klimaanlage	B16
				et compresseur AC	B16		



B
2

Fig. 1 - Gruppo motopulsore.

Fig. 1 - Propelling unit.

Fig. 1 - Groupe motopropulseur.

Abb. 1 - Motoraggregat.

B 0011




Fig. 2 - Sezione longitudinale
motore.

Fig. 2 - Engine - horizontal cross
section.

Fig. 2 - Coupe longitudinale
moteur.

Abb. 2 - Motor - Längsschnitt.

DATI PRINCIPALI

Type		F 119 H
Numero dei cilindri		8 a V di 90°
Diametro dei cilindri	mm	85
Corsa pistoni	mm	75
Cilindrata totale	cm ³	3405
Rapporto di compressione		10,8 : 1
Regime massimo	giri/min.	7750
Potenza max. (Dir. CEE 88/195)	KW	235
Regime corrispondente	giri/min.	7200
Potenza specifica	KW	69
Potenza fiscale	CV	28
Coppia massima (Dir. CEE 88/195)	Nm	324
	Kgm	33,06
Regime corrispondente	giri/min.	5000

MAIN SPECIFICATION


Type		F 119 H
Cylinders		8 - V , 90°
Cylinders bore	mm	85
Piston stroke	mm	75
Piston displacement	cc	3405
Compression ratio		10,8 : 1
Max. engine speed	rpm	7750
Max. power (Dir. CEE 88/195)	KW	235
Corresponding engine speed	rpm	7200
Specific power	KW	69
Italian fiscal rating	CV	28
Maximum torque (Dir. CEE 88/195)	Nm	324
	Kgm	33,06
Corresponding engine speed	rpm	5000

DONNEES PRINCIPALES

Type		F 119 H
Nombre de cylindres		8 - V de 90°
Diamètre cylindres	mm	85
Course piston	mm	75
Cylindrée totale	cm ³	3405
Rapport de compression		10,8 : 1
Régime maximum	t/mn	7750
Puissance maximale (Dir. CEE 88/195)	KW	235
Régime correspondant	t/mn	7200
Puissance spécifique	KW	69
Puissance fiscale (Italie)	CV	28
Couple maximal (Dir. CEE 88/195)	Nm	324
	Kgm	33,06
Régime correspondant	t/mn	5000

ALLGEMEINE ANGABEN

Typ		F 119 H
Anzahl der Zylinder		V8 - 90°
Durchmesser der Zylinder	mm	85
Kolbenhub	mm	75
Hubraum total	cm ³	3405
Verdichtungsverhältnis		10,8 : 1
Max. Drehzahl	min ⁻¹	7750
Max. Leistung DIN	KW	235
Entspr.Drehzahl	min ⁻¹	7200
Literleistung	KW	69
Steuer-Leistung (Italien)	CV	28
Max. Drehmoment (Dir. CEE 88/195)	Nm	324
	Kgm	33,06
Entsp. Drehzahl	min ⁻¹	5000

DISTRIBUZIONE**VALVE TIMING****DISTRIBUTION****STEUERUNG**

B 0012

Fig. 3 - Schema comando distribuzione

1 - Ingranaggio albero distribuzione comando valvole di aspirazione dei cilindri 1-2-3-4; 2 - Ingranaggio albero distribuzione comando valvole scarico cilindri 1-2-3-4; 3 - Ingranaggio conduttore; 4 - Tenditore; 5 - Ingranaggio albero distribuzione comando valvole di aspirazione dei cilindri 5-6-7-8; 6 - Ingranaggio albero distribuzione comando valvole di scarico dei cilindri 5-6-7-8; 7 - Grani di trascinamento.

Fig. 3 - Layout of camshaft drive

1 - Inlet camshaft drive gear for cylinders 1-2-3-4; 2 - Exhaust camshaft drive gear for cylinders 1-2-3-4; 3 - Driving gear; 4 - Idler; 5 - Inlet camshaft drive gear for cylinders 5-6-7-8; 6 - Exhaust camshaft drive gear for cylinders 5-6-7-8; 7 - Driving dowels.

Fig. 3 - Schéma commande distribution

1 - Engrenages de l'arbre de distribution commandant les soupapes d'admission des cylindres 1-2-3-4; 2 - Engrenages de l'arbre de distribution commandant les soupapes d'échappement des cylindres 1-2-3-4; 3 - Pignon de commande; 4 - Tendeur; 5 - Engrenages de l'arbre de distribution commandant les soupapes d'admission des cylindres 5-6-7-8; 6 - Engrenage de l'arbre de distribution commandant les soupapes d'échappement des cylindres 5-6-7-8; 7 - Ergots d'entraînement.

Abb. 3 - Schema des Nockenwellenantriebs

1 - Nockenwellenzahnrad für den Antrieb der Einlaßventile der Zylinder 1-2-3-4; 2 - Nockenwellenzahnrad für den Antrieb der Auslaßventile der Zylinder 1-2-3-4; 3 - Antriebsrad; 4 - Spanner; 5 - Nockenwellenzahnrad für den Antrieb der Einlaßventile der Zylinder 5-6-7-8; 6 - Nockenwellenzahnrad für den Antrieb der Auslaßventile der Zylinder 5-6-7-8; 7 - Mitnahmestifte

La distribuzione è a valvole in testa, comandate da quattro alberi a camme.

Gli alberi sono comandati da due cinghie dentate tramite l'albero motore.

Su ogni testa, le valvole sono disposte a V di 32°30' e portano all'estremità superiore un bicchierino sul quale a sede una pastiglia.

Per consentire la realizzazione dei giuochi prescritti, le pastiglie vengono fornite con spessori variabili da 3,25 a 4,60 mm con intervallo di mm 0,05.

Non è consentita la diminuzione dello spessore delle pastiglie con rettifica, poiché le due superfici sono indurite con speciale procedimento.

GIUOCO VALVOLE

Il gioco tra valvole e alberi a camme a motore freddo deve essere:

- **Aspirazione:**
mm $0,20 \div 0,25$
- **Scarico:**
mm $0,35 \div 0,40$

DATI DI FASATURA

Aspirazione:
inizio prima del P.M.S. 10°

fine dopo il P.M.I. 58°

The valve train features overhead valves operated by four camshafts.

The shafts are driven by one toothed belt by the crankshaft.

In each cylinder head, the valves are arranged in a 32°30' V. At the stem end of each valve, there is a tappet on which a shim rests.

To obtain the specified clearances, the shims are supplied in thicknesses ranging from .128" to .181" (from 3.25 to 4.60 mm), in .002" (0.05mm) increments.

CAUTION: Reducing the thickness of the shims by grinding is not permitted as both surfaces are hardened by a special treatment.

VALVE CLEARANCE

The clearance between valves and camshafts must be as follows, when the engine is cold:

- **Inlet:**
.008 \div .01 in ($0.20 \div 0.25$ mm)
- **Exhaust:**
.014 \div .016 in ($0.35 \div 0.40$ mm)

TIMING DATA

Inlet:
opens 10° before TDC

closes 58° after BDC

La distribution est à soupapes en tête, commandées par quatre arbres à cames.

Les arbres sont commandés par deux courroies crantées, actionnées par le vilebrequin.

Sur chaque culasse, les clapets sont disposés en V de 32°30' et à leur extrémités supérieures ils portent une coupelle sur laquelle se trouve une pastille.

Afin de permettre la réalisation des jeux prescrits, les pastilles sont fournies en épaisseur variables de pastilles de 3,25 à 4,60 mm d'épaisseur (avec intervalles de 0,05 mm) sont fournies.

Il ne faut pas, il n'est pas permis de réduire l'épaisseur des pastilles l'épaisseur des pastilles, étant donné que leurs deux faces ont été durcies suivant un procédé spécial.

JEU POUSSOIRS

Le jeu entre les poussoirs et les arbres à cames, moteur à froid, doit être:

- **Admission:**
mm $0,20 \div 0,25$
- **Echappement:**
mm $0,35 \div 0,40$

DONNÉES POUR LE CALAGE DE LA DISTRIBUTION

Admission:
commencement avant le point mort haut 10°
fin après le point mort bas 58°

Obengesteuerter Nockenwellenantrieb mit 4 Nockenwellen.

Die Wellen werden durch 2 Zahnräder über die Kurbelwelle angetrieben.

An jedem Zylinderkopf sind die Ventile V-förmig in einem Winkel von 32°30' angeordnet und tragen am oberen Ende einen Stößel, auf dem Platz für eine Einstellscheibe ist.

Um die vorgeschriebenen Ventilspiele herzustellen, werden die Einstellscheibe in unterschiedlichen Stärken von 3,25 bis 4,60 mm, um jeweils 0,05 mm ansteigend, geliefert.

Die Verringerung der Stärke der Einstellscheibe durch Abschleifen ist nicht zulässig, weil die 2 Oberflächen durch ein spezielles Verfahren gehärtet worden sind.


VENTILSPIEL

Das Spiel zwischen Ventilen und Nockenwellen soll bei kaltem Motor folgende Werte aufweisen:

- **Einlaß:**
mm $0,20 \div 0,25$
- **Auslaß:**
mm $0,35 \div 0,40$

EINSTELLDATEN

Einlaß:
Beginn vor OT 10°
Ende nach UT 58°

Scarico:inizio prima del P.M.I. **50°**fine dopo il P.M.S. **14°****Gioco tra punterie ed eccentrici per messa in fase:**- aspirazione e scarico mm **0,50****Exhaust:**opens **50°** before BDCcloses **14°** after TDC**Clearance between tappets and camshafts for valve timing:**- inlet and exhaust: **.02 in (0.50 mm)****Echappement:**commencement avant le point mort bas **50°**
fin après le point haut **14°****Jeu entre les pousoirs-soupapes et les cames pour le calage**- admission et echappement mm **0,50****Auslaß:**Beginn vor UT **50°**Ende nach OT **14°****Spiel zwischen Ventilstößen und Nocken für die Einstellung:**- Einlaß und Auslaß mm **0,50**

B 0013

Fig. 4 - Controllo gioco punterie

1 - Coperchio alberi distribuzione; 2 - Albero distribuzione; 3 - Gioco fra albero distribuzione e punteria; 4 - Piattello per registro gioco; 5 - Valvola; 6 - Punteria comando valvola; 7 - Intaglio sulla punteria per l'estrazione del piattello.

Fig. 4 - Adjusting valve clearance

1 - Camshaft cover; 2 - Camshaft; 3 - Clearance between tappet and cam; 4 - Clearance adjustment shim; 5 - Valve; 6 - Tappet; 7 - Tappet slot permitting clearance adjustment shim removal.

Fig. 4 - Réglage du jeu des soupapes

1 - Carter arbre distribution; 2 - Arbre distribution; 3 - Jeu entre poussoirs et came; 4 - Pastille réglage jeu; 5 - Soupape; 6 - Poussoir; 7 - Gravure pour enlever la pastille.

Abb. 4 - Einstellung des Ventilspiels

1 - Ventildeckel; 2 - Nockenwelle; 3 - Spiel zwischen Nockenwelle und Ventilstöbel; 4 - Scheibe zur Spieleinstellung; 5 - Ventil; 6 - Ventilstöbel; 7 - Kerbe am Ventilstöbel für die Entfernung der Einstellscheibe.

**TENSIONE CINGHIE DENTATE
COMANDO DISTRIBUZIONE****CAMSHAFT DRIVE TOOTHED
BELT TENSION****TENSION DES COURROIES
CRANTEES COMMANDE DISTRIBUITION****SPANNUNG DER ZAHNRIEMEN
DES NOCKENWELLENANTRIEBS**

In normali condizioni di funzionamento non è necessario eseguire alcuna registrazione di tensione.

In normal operating conditions, it is not necessary to make any adjustment to the tension of the belt.

Aucun réglage de tension n'est nécessaire en cas de fonctionnement normal.

Im normalen Betriebszustand ist es nicht erforderlich, eine Einstellung der Spannung vorzunehmen.

LUBRIFICAZIONE MOTORE**ENGINE LUBRICATION****LUBRIFICATION MOTEUR****MOTORSCHMIERUNG**

La lubrificazione è del tipo con coppa a secco e pompe ad ingranaggi.

Il motore è dotato di 2 pompe, una di recupero che aspira l'olio dalla coppa e lo invia al radiatore e quindi al serbatoio, e una di mandata che aspira l'olio dal serbatoio e lo manda in pressione agli organi rotanti del motore.

Lubrication is of the dry sump and gear pump type.

The engine is fitted with two pumps; a return pump which draws oil from the sump and sends it to the oil cooler and then to the tank and a delivery pump which draws oil from the tank and delivers it under pressure to the rotating parts of the engine.

La lubrification est du type à carter sec et pompe à engrenages.

Le moteur est équipé de 2 pompes, une dite de récupération qui aspire l'huile du carter et l'envoie au radiateur et donc au réservoir et une de débit qui aspire l'huile du réservoir et la transmet sous pression aux organes en mouvement du moteur.

Die Schmierung ist eine Trocken-sumpfschmierung mit Zahnrad-pumpen.

Der Motor ist mit 2 Pumpen ausgerüstet; eine Pumpe, die das Öl aus der Ölwanne ansaugt und es zum Kühler fördert und von dort zum Behälter, und eine Förderpumpe, die das Öl aus dem Behälter ansaugt und es unter Druck zu den drehenden Teilen des Motors fördert.





Fig. 5 - Organi della lubrificazione

A - Tappo carico olio con asta livello; B - Filtro olio.

Fig. 5 - Components of the lubrication


A - Oil filter cap with dipstick; B - Oil filter.

Fig. 5 - Organes de lubrification

A - Tubulure de remplissage huile moteur avec jauge de niveau;
B - Filtre d'huile.

Abb. 5 - Organe der Schmierung

A - Öleinfüllstutzen mit Peilstab; B - Ölfilter.



B 0006

Livello olio

Il livello olio deve essere controllato ogni 500 Km di percorso con

Oil level

The oil level must be checked every 500 km by using the dipstick

Niveau d'huile

Le niveau d'huile doit être contrôlé tous les 500 km. Le contrôle est

Fig. 6 - Schema impianto lubrificazione

1 - Serbatoio olio; 2 - Radiatore olio; 3 - Termocontatto; 4 - Trasmettitore elettrico pressione olio; 5 - Tappo carico olio con asta livello; 6 - Filtro olio; 7 - Filtro nel serbatoio; 8 - Tubo dal serbatoio al motore; 9 - Tubo dal motore al radiatore; 10 - Tubo dal radiatore al serbatoio; 11 - Elettroventilatore radiatore.

Fig. 6 - Lubrication system layout

1 - Oil reservoir; 2 - Oil radiator; 3 - Thermoswitch; 4 - Electric oil pressure transmitter; 5 - Oil filler cap with dipstick; 6 - Oil filter; 7 - Filter in reservoir; 8 - Pipe from reservoir to engine; 9 - Pipe from engine to radiator; 10 - Pipe from radiator to reservoir; 11 - Radiator electric fan.

Fig. 6 - Schéma du circuit de lubrification

1 - Réservoir d'huile; 2 - Radiateur à huile; 3 - Thermocontact; 4 - Transmetteur électrique de pression d'huile; 5 - Bouchon de remplissage avec jauge d'huile; 6 - Filtre d'huile; 7 - Filtr dans le réservoir; 8 - Conduite du réservoir au moteur; 9 - Conduite du moteur au radiateur; 10 - Conduite du radiateur au réservoir; 11 - Ventilateur électrique du radiateur.

Fig. 6 - Schema der Schmieranlage

1 - Ölbehälter; 2 - Ölkühler; 3 - Thermokontakt; 4 - Elektrischer Öldruckgeber; 5 - Öleinfüllstutzen mit Meßstab; 6 - Ölfilter; 7 - Filter im Behälter; 8 - Leitung vom Behälter zum Motor; 9 - Leitung vom Motor zum Kühler; 10 - Leitung vom Kühler zum Behälter; 11 - Kühlerventilator.

Ölstand

Der Ölstand muß alle 500 km mit dem Ölmeßstab im Deckel des Ein

l'apposita asta posta sul tappo del bocchettone di riempimento; deve essere sempre compreso tra i limiti "Min" e "Max" incisi sull'asta di controllo.

Per eseguire l'operazione di controllo livello far marciare il motore al minimo per alcuni minuti (temp. olio >70°C), quindi controllare il livello immediatamente dopo l'arresto.

Pressione e temperatura olio

La spia rossa esistente nel cruscotto (Fig. 2 - Sez. H), si accende allorquando con motore fermo si porta la chiave di accensione in posizione II (marcia), o quando con motore in moto non esiste pressione olio. In marcia normale deve risultare sempre spenta. In condizioni **normali** di funzionamento la pressione dell'olio deve essere compresa tra 5,5 e 6,5 bar con il motore funzionante a 6000 giri/1' e la temperatura olio a 100°C. **Un valore di pressione inferiore a 4,5 bar con motore caldo e al minimo è da ritenersi normale.**

NB: Nel caso l'indice del termometro salga oltre 130°C è necessario ridurre immediatamente il regime di rotazione del motore; se tale segnalazione persiste far verificare l'impianto da un Servizio Ferrari

on the filler; the level must always be between the "Min" and "Max" limits marked on the dipstick.

To check the oil level, run the engine at idle for several minutes: with the oil temperature greater than 158°F (70°C), check the level immediately after stopping the engine.

Oil temperature and pressure

The red indicator lamp in the dashboard (Fig. 2, section H) lights up whenever the ignition key is turned to position II (on) with the engine not running, or, when there is no oil pressure when the engine is running. During normal driving, it should always be off. In **normal** operating conditions, oil pressure must be between 78 and 92 lb/in² (5.5 and 6.5 bar) with the engine operating at 6000 rpm and oil temperature at 212°F (100°C). **An oil pressure below 64 p.s.i. (4.5 kp/cm²) is normal when the engine is warm and idling.**

WARNING: If the oil temperature gauge needle goes beyond 266°F (130°C), the engine speed must be reduced immediately; if this indication continues, have the system checked by a Ferrari Dealer.

réalisé à l'aide de la jauge; le niveau doit se situer entre les 2 repères "Min" et "Max" marqués sur la jauge.

Pour réaliser le contrôle du niveau, mettre en marche le moteur pendant quelques minutes jusqu'à ce que la température d'huile soit > 70°C; puis arrêter le moteur et tout de suite, contrôler le niveau.

Pression et température d'huile

Le témoin rouge situé dans le tableau de bord (Fig. 2, par. H) s'allume lors de la mise sous tension du circuit, c'est-à-dire lorsque l'on met la clé de contact sur la position II (Marche) ou lorsque, moteur en marche, il n'y a pas de pression d'huile. En fonctionnement normal, le témoin doit toujours être éteint. En fonctionnement **normal**, la pression de l'huile doit être comprise entre 5,5 et 6,5 bar à un régime moteur de 6000 tr/mn et la température de l'huile à 100 °C. **Moteur chaud, au ralenti, une pression d'huile inférieure à 4,5 bar peut être considérée comme normale.**

NB: Si la température de l'huile monte au dessus de 130°C, vous devez réduire immédiatement le régime du moteur; si cela persiste, faire vérifier le circuit de lubrification par les services Ferrari.


füllstutzens kontrolliert werden; er muß immer zwischen den Markierungen "Min" und "Max" auf dem Meßstab liegen.

Zur Kontrolle des Ölstands den Motor einige Minuten im Leerlauf drehen lassen (Öltemp. > 70°C) und dann, einige Augenblicke nach Ausschalten des Motors, den Ölstand kontrollieren.

Öltemperatur und -druck

Die rote Kontrolleuchte im Armaturenbrett (Abb. 2, Abschnitt H) leuchtet auf, wenn man den Zündschlüssel bei stehendem Motor auf die Stellung II (Betrieb) dreht, oder bei laufendem Motor, wenn kein Öldruck vorhanden ist. Im normalen Betrieb muß sie immer erloschen sein. Unter **normalen** Betriebsverhältnissen muß der Öldruck zwischen 5,5 und 6,5 bar bei mit 6000 min⁻¹ laufendem Motor und einer Öltemperatur von 100 °C liegen. **Ein Druck unter 4,5 bar bei warmem Motor im Leerlauf ist normal.**

Merke: Wenn die Thermometeranzeige 130°C überschreitet, muß die Drehzahl des Motors sofort reduziert werden. Wenn diese Anzeige fortbesteht, die Anlage von einer Ferrari-Vertragswerkstatt überprüfen lassen.




Sostituzione olio e filtro

Per sostituire l'olio scaricarlo completamente con motore caldo ($60 \div 70^{\circ}\text{C}$), togliendo i tappi **B** dal serbatoio e **A** dalla coppa (Fig. 7).

Controllare che dopo la sostituzione del filtro non vi siano perdite.

La sostituzione dell'olio e del filtro deve avvenire agli intervalli riportati nel piano di manutenzione (vedere pag. N4).

NB: Si raccomanda l'uso esclusivo di filtri olio e di lubrificanti approvati dalla Ferrari.



Changing oil and filter

To change the oil, drain completely with the engine warm: $140 \div 158^{\circ}\text{F}$ ($60 \div 70^{\circ}\text{C}$), by removing plug **B** from the tank and plug **A** from the sump (Fig. 7).

Afterwards, check there are no leaks after the filter has been changed.

The oil and filter must be changed at the intervals specified in the maintenance schedule (see page N4).

WARNING: It is recommended that only oil filters and lubricants approved by Ferrari be used.

Fig. 7 - Tappi scarico olio

- A** - Tappo scarico olio dalla coppa;
- B** - Tappo scarico olio dal serbatoio.

Fig. 7 - Drain plugs

- A** - Oil drain plug for the sump;
- B** - Oil drain plug for the reservoir.

Fig. 7 - Bouchons de vidange

- A** - Bouchon de vidange huile du carter;
- B** - Bouchon de vidange huile du réservoir.

Fig. 7 - Ölabläßschrauben

- A** - Ölabläßschraube der Ölwanne;
- B** - Ölabläßschraube des Behälters.

Remplacement huile et filtre

Pour remplacer l'huile, réaliser la vidange complète moteur chaud ($60 \div 70^{\circ}\text{C}$) en enlevant les bouchons **B** du réservoir et **A** du carter.

Contrôler qu'après remplacement du filtre, il n'y a aucune fuite.

Les remplacements de l'huile et du filtre doivent être réalisés à intervalles réguliers, selon les prescriptions du programme d'entretien (voir page N4).

NB: On recommande l'utilisation exclusive des filtres et lubrifiants approuvés par Ferrari.

Öl- und Filterwechsel

Zum Ölwechsel das Öl vollständig bei warmem Motor ($60 \div 70^{\circ}\text{C}$) ablassen, wobei der Verschluß **B** vom Ölbehälter und der Verschluß **A** von der Ölwanne (Abb. 7) abzunehmen sind.

Kontrollieren, daß nach dem Filterwechsel keine Ölverluste auftreten.

Der Öl- und Filterwechsel soll gemäß den Intervallen im Wartungsplan durchgeführt werden (s. Seite: N4).

MERKE: Es wird empfohlen, nur von Ferrari freigegebene Ölfilter und Öle zu verwenden.

DISPOSITIVO DI RICIRCOLAZIONE GAS E VAPORI DI OLIO	CRANKCASE EMISSION CONTROL SYSTEM	DISPOSITIF DE RECYCLAGE DES GAZ DU CARTER	ANLAGE ZUR GAS- UND ÖLDAMPFRÜCKFÜHRUNG VOM KURBELGEHÄUSE
---	--	--	---

Descrizione

Il dispositivo di circolazione dei gas e vapori di olio è a circuito chiuso.

I vapori di olio ed i gas provenienti dalle teste passano al serbatoio olio nel quale vengono condensati.

I gas e vapori di olio vengono aspirati dal motore attraverso il tubo di mandata dei vapori alle prese aria, grazie alla depressione creata dal motore in normali condizioni di funzionamento.

Description

The crankcase emission control system is a closed type circuit.

The oil vapors from the cylinder heads pass through a drop separator contained in the engine oil tank.

Oil vapors are drawn from the oil engine tank fill pipe into the air intakes and into the intake manifolds because of the vacuum caused by the engine in all operating conditions.

Description

Le dispositif de recyclage des gaz et vapeurs d'huile est du type à circuit fermé.

Les vapeurs de l'huile et les gaz provenant des culasses passent dans réservoir de l'huile où ils sont condensés.

Les gaz et le vapeurs d'huile sont aspirés par le moteur à travers le tuyau des vapeurs aux prises d'air grâce à la dépression créée par le moteur durant les conditions normales de fonctionnement.

Beschreibung

Die Gas- und Öldampfumwälzalange arbeitet im geschlossenen Kreis.

Die von den Zylinderköpfen austretenden Öl- und Gasdämpfe werden in den Behälter gefördert und kondensieren dort.

Die vom Gehäuse stammenden Gase werden durch das Motorvacuum während der normalen Fahrbedingungen in die Ansaugkanäle gesaugt.




Fig. 8 - Dispositivo riciclo gas e vapori

A - Tubo uscita vapori dalle teste; **B** - Tubo raccolta vapori al serbatoio; **C** - Serbatoio olio; **D** - Tubo mandata vapori alle prese aria.

Fig. 8 - Crankcase emission control system

A - Blow-by outlet from cyl. heads; **B** - Delivery hose to oil tank; **C** - Oil tank; **D** - Breather pipe to air cleaners.


Fig. 8 - Dispositif de recyclage des gaz du carter

A - Tuyau sortie vapeurs des culasses; **B** - Tuyau collecteur vapeurs au réservoir; **C** - Réservoir d'huile; **D** - Tuyau vapeurs d'huile aux prises d'air.

Abb. 8 - Anlage für die Gas- und Dämpferrückführung vom Kurbelgehäuse

A - Austrittsrohr Dämpfe der Zylinderköpfe; **B** - Sammelrohr Dämpfe zum Behälter; **C** - Ölbehälter; **D** - Förderrohr Öldämpfe zu den Luftanschlüssen.

RAFFREDDAMENTO	COOLING	REFROIDISSEMENT	KÜHLUNG
<p>Il raffreddamento del motore viene realizzato in circuito pressurizzato ($0,9 \text{ Kg/cm}^2$) mediante circolazione di miscela antifreeze.</p> <p>La massima temperatura tollerata è di 115°C.</p> <p>N.B.: Nel caso l'indice del termometro salga oltre 115°C è necessario ridurre immediatamente il regime di rotazione del motore; se tale temperatura persiste far verificare l'impianto presso il più vicino Servizio Ferrari.</p> <p>La circolazione del liquido raffreddamento è attivata da una pompa centrifuga comandata dall'albero motore tramite la cinghia di distribuzione.</p>	<p>The engine cooling system is pressurized to 0.9 kg/cm^2, using a circulating antifreeze mixture.</p> <p>Maximum permissible coolant temperature is $239 \pm 3^\circ\text{F}$ (115°C).</p> <p>Warning: If the temperature gauge goes beyond $239 \pm 3^\circ\text{F}$ (115°C), reduce engine speed immediately; if this temperature continues, have the system checked by the nearest Ferrari Dealer. Continued engine operation with high water temperature can cause engine damage.</p> <p>Circulation of the coolant is by a centrifugal pump driven by the crankshaft through the timing belt.</p>	<p>Le refroidissement du moteur est réalisé par la circulation sous pression ($0,9 \text{ kg/cm}^2$) d'un mélange antigel.</p> <p>La température maximum tolérée est de 115°C.</p> <p>NB: Si la température monte au-dessus de 115°C, vous devez réduire immédiatement le régime du moteur; si cela persiste, faire vérifier le circuit par les Services Ferrari les plus proches.</p> <p>La circulation du liquide de refroidissement est activée par une pompe centrifuge commandée par le vilebrequin et actionnée par la courroie commande distribution.</p>	<p>Die Kühlung des Motors arbeitet als Druckkühlung ($0,9 \text{ kg/cm}^2$) mit Umwälzung eines Frostschutzgemisches.</p> <p>Die höchstzulässige Temperatur beträgt 115°C.</p> <p>Merke: Wenn die Thermometeranzeige 115°C überschreitet, muß die Motordrehzahl sofort heruntergefahren werden. Wenn diese Temperatur fortbesteht, ist die Anlage in der nächstgelegenen Ferrari-Vertragswerkstatt einer Kontrolle zu unterziehen.</p> <p>Die Umwälzung der Kühlflüssigkeit erfolgt durch eine Kreiselpumpe, die über den Motorzahnriemen von der Kurbelwelle aus angetrieben wird.</p>
<h3>Radiatori</h3> <p>Il radiatore destro porta nella parte superiore un termocontatto (4) per l'inserimento automatico degli elettroventilatori quando la temperatura del liquido di raffreddamento raggiunge $85^\circ \pm 2^\circ\text{C}$ e per il disinserimento quando essa scende a $76^\circ \pm 2^\circ\text{C}$.</p>	<h3>Radiator</h3> <p>The right hand side radiator has a thermal switch at the top (4). This automatically operates the electric fans when the coolant temperature reaches $185 \pm 3^\circ\text{F}$ ($85 \pm 2^\circ\text{C}$). The fans stop running when the temperature falls to $169 \pm 3^\circ\text{F}$ ($76 \pm 2^\circ\text{C}$).</p>	<h3>Radiateurs</h3> <p>Le radiateur droit comporte dans sa partie supérieure un thermocontact (4) qui enclenche automatiquement des ventilateurs électriques lorsque la température du liquide de refroidissement atteint $85 \pm 2^\circ\text{C}$ et les coupe lorsqu'elle descend à $76 \pm 2^\circ\text{C}$.</p>	<h3>Kühler</h3> <p>Der rechte Kühler enthält im oberen Teil einen Thermokontakt (4) für die automatische Einschaltung der Elektrogebläse, wenn die Temperatur der Kühlflüssigkeit $85^\circ \pm 2^\circ\text{C}$ erreicht, und für die Ausschaltung, wenn sie auf $76^\circ \pm 2^\circ\text{C}$ absinkt.</p>
<h3>Serbatoio di espansione</h3> <p>Compensa le variazioni di volume e di pressione della miscela dovute al riscaldamento del motore; esso porta superiormente un bocchettone con tappo munito di valvola tarata a 0.9 bar.</p>	<h3>Expansion tank</h3> <p>This compensates for the variations in volume and pressure of the mixture as the engine warms up. The expansion tank cap incorporates a valve set at 12.8 lb/in^2 (0.9 bar).</p>	<h3>Reservoir d'expansion</h3> <p>Permet de compenser les variations de volume et de pression du liquide de refroidissement provoquées par l'échauffement du moteur. Le réservoir comporte en sa partie supérieure un bouchon équipé d'un clapet de surpression taré à 0.9 bar.</p>	<h3>Dehnungsbehälter</h3> <p>Kompensiert die Volumen- und Druckschwankungen des Gemisches durch die Motorerwärmung. Er weist oben einen Stutzen mit auf 0.9 bar eingestelltem Ventilverschluß auf.</p>

**Riempimento del circuito**

Per il riempimento del circuito (da eseguire a motore freddo) procedere nel seguente modo:

Filling the system

Fill the system (with the engine cold) as follows:

Remplissage du circuit

Pour remplir le circuit (à réaliser moteur froid) procéder de la façon suivante:

Fig. 9 - Schema impianto di raffreddamento

1 - Vite spuro aria; 2 - Corpo valvola termostatica; 3 - Serbatoio di espansione; 4 - Termostato per azionamento ventole; 5 - Eletroventilatore; 6 - Radiatore; 7 - Vite spuro aria.

Fig. 9 - Layout of cooling system

1 - Air bleed screw; 2 - Thermostat body; 3 - Expansion tank; 4 - Thermal switch for operating fans; 5 - Electric fans; 6 - Radiator; 7 - Air bleed screw.

Fig. 9 - Schema circuit de refroidissement

1 - Vis de purge; 2 - Corps du thermostat; 3 - Réservoir d'expansion; 4 - Thermocontact commande ventilateur; 5 - Ventilateur électrique; 6 - Radiateur; 7 - Vis de purge.

Abb. 9 - Schema der Kühlanlage

1 - Entlüftungsschraube; 2 - Thermostatventilgehäuse; 3 - Dehnungsbehälter; 4 - Thermokontakte für die Lüftereinschaltung; 5 - Elektrogebläse; 6 - Kühler; 7 - Entlüftungsschraube.

Befüllen des Kreislaufs

Für die Befüllung des Kreislaufs (bei kaltem Motor durchzuführen) ist wie folgt vorzugehen:

- immettere il liquido raffreddamento attraverso il vaso di espansione fino al completo riempimento dello stesso;
 - azionare l'impianto di climatizzazione selezionando la temperatura massima; scaldare il motore fino a quando la valvola termostatica non apre il passaggio attraverso il radiatore;
 - aggiungere di nuovo liquido per ripristinare il livello nel vaso di espansione, effettuare lo spурго, rabboccare se necessario, quindi chiudere il bocchettone con l'apposito tappo.
- Controllare saltuariamente il livello del liquido nel serbatoio, **esclusivamente a motore freddo**; il livello non deve scendere al disotto di $6 \div 8$ cm dal piano del bocchettone immissione liquido.
- fill the expansion tank until it is completely full with coolant;
 - turn on the air conditioning to max. temperature; warm the engine until the thermostat allows the coolant through the radiator;
 - add more coolant to restore the level in the expansion tank. Bleed the system & top up if necessary. Close the filler with the cap provided.

Ocassionally check the level of the coolant in the tank but, **only when the engine is cold**; the level must not fall below $2.4 \div 3.1$ in ($6 \div 8$ cm) from the level of the coolant filler.

Warning: do not remove the expansion tank cap when the engine is hot.

Warning: If it is necessary to keep topping up after covering limited distances, have the system checked by a Ferrari Dealer.

- remplir de liquide le circuit de refroidissement par le réservoir d'expansion jusqu'à ce qu'il soit totalement plein;
 - actionner le système de climatisation et sélectionner la température max. faire chauffer le moteur jusqu'à ce que le thermostat ouvre le passage vers le radiateur.
 - rétablir le niveau de liquide dans le réservoir d'expansion puis le fermer à l'aide de son bouchon
- Contrôler régulièrement le niveau du liquide dans le réservoir; **exclusivement lorsque le moteur est froid**; le niveau ne doit pas descendre en dessous de $6 \div 8$ cm du plan de l'orifice de remplissage du réservoir.

N.B.: ne jamais enlever le bouchon du réservoir d'expansion lorsque le moteur est chaud.

N.B.: s'il s'avère nécessaire d'ajouter régulièrement du liquide de refroidissement sur des parcours de courtes distances, faire vérifier le circuit par les services Ferrari.

- die Kühlflüssigkeit durch das Dehnungsgefäß einfüllen, bis dieses vollständig gefüllt ist;
- Heizung einschalten; den Motor erwärmen bis das Thermostatventil den Durchgang zum den Kühler öffnet;
- erneut Kühlflüssigkeit hinzugeben, um den Flüssigkeitsstand im Dehnungsgefäß aufzufüllen und dann den Stutzen mit dem Verschluß verschließen.

Den Flüssigkeitsstand im Behälter, **ausschließlich bei kaltem Motor**, in unregelmäßigen Abständen kontrollieren. Der Flüssigkeitsstand darf nicht unter $6 \div 8$ cm unterhalb der Ebene des Flüssigkeitseinfüllstutzens liegen.

MERKE: Den Deckel vom Dehnungsbehälter nicht bei warmem Motor abnehmen.

MERKE: Wenn nach einer begrenzten Fahrstrecke mehrmals nachgefüllt werden muß, muß die Anlage in einer Ferrari-Vertragswerkstatt überprüft werden.

Valvola termostatica

E' posta sul corpo pompa acqua e incomincia ad aprirsi quando la temperatura della miscela raggiunge 82°C .

Thermostat

This is located on the water pump body and starts opening when the mixture temperature reaches 180°F (82°C).

Thermostat

Il est situé sur le corps de la pompe à eau et il commence à s'ouvrir lorsque la température du mélange atteint 82°C .

Thermostatventil

Es ist am Wasserpumpengehäuse angeordnet und beginnt sich zu öffnen, wenn die Temperatur des Gemisches 82°C erreicht.

N.B.: Non è possibile eliminare la valvola termostatica in quanto la circolazione del liquido di raffreddamento avverrebbe prevalentemente attraverso il bypass escludendo il radiatore.

Ogni anno far sostituire la miscela refrigerante presso una stazione di Servizio Ferrari.

CINGHIE COMANDO ALTERNATORE E COMPRESSORE ARIA CONDIZIONATA

Controllo tensione e sostituzione

Nota: la tensione delle cinghie è da verificare a motore freddo.

Cinghia comando alternatore

A cinghia nuova il valore di tensione deve essere 110 ± 115 controllato mediante tensiometro tipo STAEGER. In occasione dei controlli manutentivi, il valore non dovrà risultare inferiore al 10% del valore prescritto a cinghia nuova. Per aumentare la tensione della cinghia occorre allentare la vite **C** sul cuscinetto tendicinghia quindi agire sul bullone **D** e bloccare nuovamente il dado.

Cinghia comando compressore aria condizionata

A cinghia nuova il valore di tensione deve essere 110 ± 115 con-

WARNING: Do not remove the thermostat from the cooling system. The removal of the thermostat from the system will cause the coolant to circulate predominantly through the bypass and not the radiator.

Every year have the coolant mixture changed at a Ferrari Dealer.

ALTERNATOR AND AIR CONDITIONING COMPRESSOR DRIVE BELTS

Checking tension and changing

WARNING: The tension of the belts is to be checked when the engine is cold.

Alternator pump drive belt

With a new belt, the belt tension must be 110 ± 115 , checked with a STAEGER type tensiometer. During routine maintenance, the belt tension must not be less than 10 % of the value for a new belt. In order to increase the belt tension, loosen the **C** screw at the belt tension bearing, and then turn the adjusting screw **D** until the tension is properly set. Retighten nut **C**.

Air conditioning compressor drive belt

With a new belt, the belt tension must be 110 ± 115 , checked by

N.B.: On ne peut éliminer le thermostat étant donné que dans ce cas, la circulation du liquide de refroidissement se ferait au-travers du by-pass excluant le radiateur.

Une fois par an faire remplacer le mélange réfrigérant par une Station-Service Ferrari.

COURROIES COMMANDE ALTERNATEUR ET COMPRESSEUR AIR CONDITIONNÉE

Contrôle tension et remplacement

NOTE: la tension de la courroie doit être contrôlée lorsque le moteur est froid.

Courroie commande alternateur

Lorsque la courroie est neuve, la valeur de tension doit être de 110 ± 115 , contrôlée à l'aide d'un tensiomètre type STAEGER. À l'occasion des contrôles périodiques d'entretien, la valeur de tension ne devra pas être inférieure à 10% de celle indiquée pour la courroie neuve. Pour augmenter la tension de la courroie, desserrer l'écrou **C** sur le coussinet de serrage; rebloquer ensuite le boulon **D** et l'écrou.

Courroie commande compresseur conditionnement d'air

Lorsque la courroie est neuve, la valeur de tension doit être de 110 ± 115 ,

P.S. Es ist nicht möglich, das Thermostatventil auszuschalten, weil die Kühlflüssigkeitsumwälzung überwiegend durch den Bypass erfolgen würde, unter Umgehung des Kühlers.

Das Kühlgemisch einmal jährlich in einer Ferrari-Werkstatt austauschen.

ANTRIEBSRIEMEN LICHTMASCHINE UND KOMPRESSOR KLIMAANLAGE

Spannungskontrolle und Austausch

MERKE: Die Spannung der Riemens muß bei kaltem Motor überprüft werden.

Antriebsriemen Lichtmaschine

Der neue Riemen soll eine Spannung von 110 ± 115 aufweisen, die mit dem Spannungsmesser Typ STAEGER überprüft wird. Bei den Wartungskontrollen darf die Spannung nicht unter 10% des Werts des neuen Riemens liegen. Um die Riemenspannung zu erhöhen, ist die Mutter **C** am Riemenspannlager zu lösen, dann mit Schraube einstellen **D** und Mutter festziehen.

Antriebsriemen Kompressor Klimaanlage

Der neue Riemen soll eine Spannung von 110 ± 115 aufweisen,

trollato mediante tensiometro tipo STAEGER.

In occasione dei controlli manutenzionali, il valore non dovrà risultare inferiore al 10% del valore prescritto con cinghia nuova.

Per aumentare la tensione della cinghia occorre allentare il dado **A** sulla staffa di regolazione ed il bullone **E** fissaggio compressore al supporto; spostare il compressore verso l'esterno tramite il bullone **B** e bloccare nuovamente il dado e il bullone.

using a STAEGER type tensiometer.

At maintenance checks, the tension must not be below 10% of the value indicated for the new belt

÷ 115, contrôlée à l'aide d'un tensiomètre type STAEGER.

À l'occasion des contrôles périodiques d'entretien, la valeur de tension ne devra pas être inférieure à 10% de celle indiquée pour la courroie neuve.

Pour augmenter la tension de la courroie, desserrer l'écrou **A** sur la patte de réglage et le boulon de fixation **E** du compresseur à son support; pousser le compresseur vers l'extérieur à l'aide du boulon **B** et rebloquer l'écrou et le boulon.

die mit dem Spannungsmesser Typ STAEGER überprüft wird.

Bei den Wartungskontrollen soll die Spannung nicht unter 10% des mit dem neuen Riemen vorgeschriebenen Werts liegen.

Um die Riemenspannung zu erhöhen, sind die Mutter **A** am Einstellbügel und die Befestigungsschraube **E** des Kompressors an der Halterung zu lösen; den Kompressor mit der Schraube **B** nach außen verstetzen und Mutter und Schraube festziehen.




Fig. 10 - Tensione cinghie.

Fig. 10 - Tensioning of belts.

Fig. 10 - Tension des courroies.

Abb. 10 - Keilriemenspannung.

Impianto di accensione-iniezione Bosch Motronic M2.7	C2
- Componenti	C4
Candele di accensione	C11
Impianto iniezione aria e convertitori catalitici	C12
Dispositivi d'allarme di sovratemperatura nel sistema di scarico	C14
Impianto controllo emissione vapori di benzina	C15

Bosch Motronic M2.7 ignition - injection system	C2
- Components	C4
Spark plugs.....	C11
Air injection system and catalytic converter	C12
Exhaust over-temperature warning system	C14
Evaporative emission control system	C15

Circuit d'allumage et d'injection Bosch Motronic M2.7	C2
- Composants	C4
Bougies	C11
Injection d'air et catalyseurs	C12
Dispositif d'alarme température trop élevée dans le système d'échappement	C14
Circuit de contrôle de l'émission des vapeurs d'essence	C15

Zünd/Einspritzanlage	
Bosch Motronic M2.7	C2
- Komponenten	C4
Zündkerzen	C11
Lufteinspritzung und Katalysator	C12
Alarmvorrichtungen Überhitzung der Abgasanlage.....	C14
Prüfkreis Kraftstoffdampf-Emissionswerte	C15

IMPIANTO ACCENSIONE - INIEZIONE BOSCH MOTRONIC M2.7

BOSCH MOTRONIC M2.7 IGNITION-INJECTION SYSTEM

CIRCUIT D'ALLUMAGE ET D'INJECTION BOSCH MOTRONIC M2.7

ZÜND/EINSPRITZANLAGE BOSCH MOTRONIC M2.7




Fig. 1 - Impianto accensione - iniezione

1 - Centralina elettronica controllo accensione e iniezione (ECM); 2 - Segnale impianto climatizzazione inserito; 3 - Contagiri; 4 - Modulo di potenza; 5 - Bobina di accensione; 6 - Dissipatore termico supporto bobine; 7 - Misuratore portata aria; 8 - Sonda lambda; 9 - Filtro aria; 10 - potenziometro farfalla (1 per bancata); 11 - Vite by-pass aria su corpo farfallato; 12 - Regolatore giri minimo; 13 - Elettrovalvola compensazione aspirazione; 14 - Cavi alta tensione; 15 - Prolunghe resistive; 16 - Candele di accensione; 17 - Sensore di fase motore; 18 - Sensore giri motore bancata 5/8; 19 - Sensore giri motore bancata 1/4; 20 - Filtro carburante; 21 - Pompa elettrica carburante; 22 - Regolatore di pressione carburante; 23 - Tubo portainiettori; 24 - Sensore temperatura acqua; 25 - Elettroiniettore; 26 - Termocoppia; 27 - Centralina per termocoppia sul catalizzatore; 28 - Elettrovalvola comando iniezione aria; 29 - Elettrovalvola controllo omissione vapori benzina; 30 - Presa diagnosi.

Fig. 1 - Ignition-injection system

1 - Electronic control unit (ECU); 2 - Air conditioning on signal; 3 - Rev counter; 4 - Power module; 5 - Ignition coil; 6 - Heat sink; 7 - Air mass meter; 8 - Oxygen sensor; 9 - Air filter; 10 - Throttle position potentiometer; 11 - Air by-pass screw on throttle body; 12 - Engine speed control; 13 - Idle speed compensator motor; 14 - High tension leads; 15 - Resistor extensions; 16 - Spark plugs; 17 - Engine timing sensor; 18 - Engine speed sensor bank 5/8; 19 - Engine speed sensor bank 1/4; 20 - Fuel filter; 21 - Electric fuel pump; 22 - Fuel pressure regulator; 23 - Injector fuel line; 24 - Engine coolant temperature sensor; 25 - Injector; 26 - Thermocouple; 27 - Three way catalytic converter thermocouple control unit; 28 - Secondary air injection system control electrovalve; 29 - Evaporative emission control system electrovalve; 30 - Diagnosis socket.

Fig. 1 - Circuit d'allumage et d'injection

1 - Centrale électronique contrôle allumage et injection (ECM); 2 - Signal circuit climatisation inséré; 3 - Compte-tours; 4 - Module de puissance; 5 - Bobine d'allumage; 6 - Dissipateur thermique support bobine; 7 - Mesureur entrée air; 8 - DéTECTEUR Lambda; 9 - Filtre à air; 10 - Potentiomètre du position du papillon; 11 - Vis by-pass air sur corps en papillons; 12 - Régulateur du ralenti; 13 - Electrosoupe compensation aspiration; 14 - Câbles à haute tension; 15 - Rallonges résistantes; 16 - Bougies d'allumage; 17 - Capteur de phase moteur; 18 - Capteur régime moteur cylindres 5/8; 19 - Capteur régime moteur cylindres 1/4; 20 - Filtre carburant; 21 - Pompe électrique carburant; 22 - Régulateur de pression carburant; 23 - Tuyau carburant porte-injecteurs; 24 - Capteur température eau; 25 - Elettroiniettore; 26 - Thermocouple; 27 - Boîtier pour thermocouple sur le catalyseur; 28 - Electrovanne pour injection d'air; 29 - Électrovanne pour contrôle de l'émission des vapeurs d'essence; 30 - Prise diagnostique

Abb.1 - Schema der Zünd/Einspritzanlage

1 - Elektronische Steuerung für Kontrolle von Zündung und Einspritzung (ECM); 2 - Signal Klimaanlage eingeschaltert; 3 - Drehzahlmesser; 4 - Leistungsmodul; 5 - Zündspule; 6 - Kühlkörper Spulenhalterung; 7 - Luftdurchsatzmesser; 8 - Lambda Sonde; 9 - Luftfilter; 10 - Drosselklappenpotentiometer; 11 - Bypassluftschraube am Drosselklappengehäuse; 12 - Leerlaufdrehzahlregler; 13 - Ansaugausgleichselektroventil; 14 - Hochspannungskabel; 15 - Widerstandsverlängerungen; 16 - Zündkerzen; 17 - Phasenfühler; 18 - Drehzahlfühler Zylinder 5/8; 19 - Drehzahlfühler Zylinder 1/4; 20 - Kraftstofffilter; 21 - Elektro-Benzinpumpe; 22 - Kraftstoffdruckregler; 23 - Kraftstoffleitung Einspritzdüsenhalterung; 24 - Wassertemperaturfühler; 25 - Elektro einspritzventil; 26 - Thermoelement; 27 - Steuergäuse Thermoelement auf Vorkatalysatoren; 28 - Luftein spritzsteuerventil; 29 - Elektrosteuerventil Abgabe Benzindämpfe; 30 - Diagnosestecker.

Ogni fila di cilindri è dotata di un impianto di accensione-iniezione integrato Motronic M2.7 controllato da una centralina elettronica a microprocessore (ECM).

In base al regime di rotazione, alla quantità di aria aspirata dal motore ed al segnale proveniente dalla sonda lambda, la centralina elettronica dosa sia la quantità di carburante da inviare agli iniettori che l'anticipo di accensione necessari per rendere ottimale il rendimento del motore.

Each bank of cylinders incorporates an integral Motronic M2.7 ignition-injection system controlled by a microprocessor electronic control unit (ECU).

The ECU controls the amount of fuel that is delivered by the fuel injectors.

In addition, the ECU also adjusts the ignition advance to optimise engine efficiency and performance according to the engine speed and the quantity of air intake.

Chaque rangée de cylindres est pourvue d'un circuit d'allumage-injection intégré Motronic M2.7 contrôlé par une centrale électronique à microprocesseur (ECM).

Selon le régime de rotation et la quantité d'air aspirée par le moteur, la centrale électronique dose aussi bien la quantité de carburant à envoyer aux injecteurs que l'avance à l'allumage nécessaire pour optimiser le rendement du moteur.

Jede Zylinderreihe ist mit einer integrierten Zünd/Einspritzanlage Montronic M2.7 ausgestattet, die von einem elektronischen Mikroprozessor gesteuert wird (ECM).

Auf der Grundlage der Drehzahl, der vom Motor angesaugten Luft und des von der Lambda-Sonde kommenden Signals dosiert die elektronische Steuerung sowohl die an die Einspritzdüsen zu fördernde Kraftstoffmenge als auch die Vorzündung, die notwendig ist, um einen optimalen Motorwirkungsgrad zu erzielen.

COMPONENTI DELL'IMPIANTO	SYSTEM COMPONENTS	COMPOSANTS DU CIRCUIT	KOMPONENTEN DER ANLAGE
Sensore di giri motore Genera un segnale elettrico rilevando il passaggio dei denti di una ruota fonica montata sull'albero motore. Su di essa è realizzata una "finestra" (mancanza di due denti), che permette alla centralina elettronica di individuare il punto morto superiore del cilindro N° 1 della bancata. In particolare esso avviene 114° di rotazione dell'albero motore dopo il passaggio del primo dente successivo alla finestra.	Engine speed sensor This sensor generates an electrical signal produced by the teeth of a wheel fitted to the crankshaft. The wheel incorporates a "window" (two teeth missing) which enables the ECU to identify top dead center (TDC) of cylinder no. 1 in the cylinder bank. This occurs after 114° of crankshaft rotation following the first tooth after the window.	Capteur de tours moteur Il produit un signal électrique en relevant le passage des dents d'une roue phonique montée sur le vilebrequin. Sur cette roue, il y a une "fenêtre" (absence de deux dents) qui permet à la centrale électronique de localiser le point mort supérieur du cylindre N°1. En particulier, cela se produit à 114° de rotation du vilebrequin après le passage de la première dent après la fenêtre.	Motordrehzahlfühler Er erzeugt ein elektrisches Signal, das den Durchgang der Zähne eines Phonrades erfaßt, das an der Kurbelwelle montiert ist. An diesem Rad ist ein Fenster (es fehlen zwei Zähne), das es der elektronischen Steuerung erlaubt, den oberen Totpunkt des Zylinders Nr. 1 der Zylinderreihe festzustellen. Dies erfolgt insbesondere bei einer Umdrehung der Kurbelwelle von 114° nach Durchgang des ersten Zahnes nach dem Fenster.
Sensore di fase motore E' posizionato sull'asse a camme di aspirazione della bancata 1/4 e genera un segnale elettrico che assieme al segnale del sensore giri motore, permette alla centralina di riconoscere la esatta fasatura del motore.	Engine timing sensor It is located on the inlet camshaft of the 1/4 cylinder bank and produces an electronic signal which allows the ECU to recognize the position of the crankshaft.	Capteur de phase moteur Il est placé sur l'arbre à cames de la rangée 1/4 et il produit un signal électrique qui avec le signal du capteur tours moteur, permet à la centrale de reconnaître la position exacte du moteur.	Phasenfühler Er befindet sich an der Einlaßnockenwelle der Zylinderreihe 1/4 und erzeugt ein elektrisches Signal, das es der Steuerung zusammen mit dem Motordrehzahlführersignal erlaubt, die genaue Stellung des Motors zu erkennen.
Misuratore di portata aria o debimetro a filo caldo Il segnale di uscita di questo sensore informa la centralina sul volume di aria aspirata dal motore, informazione necessaria per stabilire la quantità di benzina da inviare agli iniettori.	Air flow sensor The air flow sensor produces a signal that is proportional to the engine air intake volume. This signal is necessary in order to calculate the amount of fuel that is to be delivered by the fuel injectors.	Mesureur d'entrée air ou débitmètre à fil chaud Le signal de sortie de ce capteur informe la centrale sur le volume d'air aspiré par le moteur, information nécessaire pour déterminer la quantité d'essence à envoyer aux injecteurs.	Luftdurchsatzmesser oder Hitzdrahdurchsatzmesser Das Ausgangssignal dieses Fühlers informiert die Steuerung über das vom Motor angesaugte Luftvolumen, eine Information, die benötigt wird, um die zu den Einspritzdüsen zu fördernde Benzinkenmege feszulegen.
Sonda Lambda E' posizionata all' ingresso del catalizzatore, genera un segnale	Oxygen sensor The oxygen sensor is located on the inlet side of the catalyst. A voltage signal is generated depend-	Détecteur Lambda Positionné sur l'entrée du catalyseur, il fournit un signal de tension suivant le taux d'oxygène dans les	Lambda Sonde Ist am Katalysatoreingang angeordnet und erzeugt ein von der Sauerstoffkonzentration in den Abga-

in tensione che dipende dalla concentrazione di ossigeno nei gas di scarico, e invia questo segnale alla centralina elettronica di controllo.

Sensore temperatura liquido raffreddamento

E' un sensore del tipo NTC ed è posizionato sul corpo uscita acqua dalle teste.

In base alla temperatura del liquido di raffreddamento la centralina di accensione-iniezione opera delle correzioni sul tempo di iniezione e sull'antico di accensione.

Potenziometro posizione farfalla

Sulle farfalle delle due bancate è posizionato un potenziometro che informa, in modo continuo, la centralina sull'apertura delle farfalle stesse in base all'angolo di rotazione dell'alberino di supporto. All'avviamento del motore la centralina si autoregola sulla posizione del potenziometro; è pertanto necessario all'avviamento del motore **non** premere sul pedale dell'acceleratore.

Segnali impianto climatizzazione inserito

Le informazioni dell'inserimento dell'impianto di climatizzazione e del giunto elettromagnetico del compressore sono necessarie alla centralina elettronica per una corretta regolazione del regime di minimo.

ing on the oxygen concentration in the exhaust. This signal is sent to the ECU to adjust the fuel delivery accordingly.

Coolant temperature sensor

The coolant temperature sensor is of the NTC type (Negative Temperature Coefficient). The sensor is located on the water outlet of the cylinder heads.

The ECU continually adjusts the injection time and ignition advance according to the coolant temperature.

Throttle position potentiometer

The potentiometer situated on the throttle housing continually produces a signal which is sent to the ECU. In this way, the ECU is able to monitor the throttle opening continually depending on the rotational angle of the throttle plate. During engine starting, the ECU readjusts the base setting of the throttle potentiometer. **Therefore, during engine starting, it is imperative that the accelerator pedal not be depressed.**

Air conditioning "ON" signals

An electrical signal is sent to the ECU whenever the electromagnetic clutch is energized. This allows the ECU to make any necessary adjustments regarding the engine idle speed.

gaz d'échappement, et envoie ce signal à l'unité de commande électronique.

Capteur température liquide de refroidissement

C'est un capteur de type NTC et il est placé sur le corps sortie eau par les têtes.

Selon la température du liquide de refroidissement, la centrale d'allumage-injection effectue des corrections sur le temps d'injection et sur l'avance de l'allumage.

Potentiomètre de position du papillon

Un potentiomètre situé sur les papillons des deux supports cylindres informe constamment l'unité centrale sur l'ouverture des papillons, sur la base de l'angle de rotation de l'arbre de support. Au démarrage du moteur, l'unité centrale se règle automatiquement sur la position du potentiomètre; il est vivement recommandé, donc, de **ne pas appuyer sur la pédale d'accélérateur pendant le démarrage.**

Signaux circuit climatisation inseré

Les informations sur l'inseration du circuit de climatisation et du joint électromagnétique du compresseur sont nécessaires à la centrale électronique pour un réglage correct du ralenti.

sen abhängiges Signal für das elektronische Steuergerät.

Kühlflüssigkeitstemperaturfühler

Dies ist ein NTC-Fühler, der am Wasseraustrittsgehäuse der Zylinderköpfe positioniert ist.

In Abhängigkeit der Temperatur der Kühlflüssigkeit nimmt die Zünd/Einspritz-Steuerung Berichtigungen der Einspritzzeit und der Vorzündung vor.

Drosselklappenpotentiometer

An den Drosselklappen der zwei Zylinderreihen ist ein Potentiometer positioniert, der das Steuergerät über die Öffnung der Drosselklappen auf der Grundlage des Tragwellendrehwinkels ständig informiert. Beim Anlassen des Motors stellt sich das Steuergerät auf die Stellung des Potentiometers automatisch ein; beim Motoranlassen darf also das Gaspedal **nicht** niedergedrückt werden.

Signal Klimaanlage eingeschaltet

Die Information über die Einschaltung der Klimaanlage und der elektromagnetischen Kupplung des Kompressors wird von der elektronischen Steuerung für eine richtige Einstellung der Drehzahl benötigt.

Elettroiniettori

Ogni cilindro ha un elettroiniettore che spruzza la benzina direttamente nel condotto di aspirazione. Gli elettroiniettori di ogni bancata operano in modo sequenziale e fasato, vengono cioè comandati secondo l'ordine di scoppio del motore, e viene stabilito l'istante e la durata della loro apertura.

Moduli di potenza

Ogni bancata ha un modulo di potenza all'interno del quale sono contenuti i circuiti elettrici necessari per permettere la carica e la scarica delle bobine in base al segnale di comando generato dalla centralina elettronica di controllo.

Bobine di accensione

L'accensione utilizzata è del tipo senza distributore di accensione. Ogni bancata del motore ha quindi un gruppo di due bobine con quattro uscite di alta tensione ad ognuna delle quali è collegata una candela.

Contagiri

La centralina della bancata 5/8 genera il segnale di comando per il funzionamento dei contagiri.

Altri componenti del circuito aria

Filtro: è del tipo a carta e deve essere sostituito secondo le indicazioni riportate nel piano di manutenzione.

Injectors (Electro-magnetic)

Each cylinder has an injector which sprays the fuel directly into the intake manifold.
The injectors on each bank operate sequentially and in phase.

Ignition power modules

Each bank has a power module containing the electrical circuits required to charge and discharge the ignition coils on the basis of the control signal generated by the electronic control unit.

Ignition coils

The ignition system used does not incorporate a distributor.
Each cylinder bank has a separate ignition coil with four high-tension outputs, which are connected to each of the spark plugs.

Rev counter

The ECU for the 5/8 cylinder bank generates a signal for operating the tachometer.

Other air system components

Air Filter: the filter is of the paper-type and should be replaced according to the prescribed maintenance intervals.

Electroinjecteurs

Chaque cylindre a un électroinjecteur qui envoie l'essence directement dans le conduit d'aspiration.
Les électroinjecteurs de chaque rangée fonctionnent de façon séquentielle, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent en suivant l'ordre des explosions moteur et le moment et la durée de leur ouverture sont fixés.

Modules de puissance

Chaque rangée a un module de puissance contenant les circuits électriques nécessaires pour permettre la charge et la décharge des bobines selon le signal de commande émis par la centrale électronique de contrôle.

Bobine d'allumage

Le type d'allumage utilisé est dépourvu de distributeur d'allumage.
Chaque rangée du moteur a donc un groupe de deux bobines avec quatre sorties de haute tension qui sont toutes reliées à une bougie.

Compte-tours

La centrale de la rangée 5/8 produit le signal de commande pour le fonctionnement du compte-tours.

Autres composants du circuit air

Filtre: il est du type en papier et il doit être remplacé selon les indications du programme d'entretien.

Elektroeinspritzdüsen

Jeder Zylinder ist mit einer Elektroeinspritzdüse versehen, die das Benzin direkt in die Ansaugleitung spritzt. Die Elektroeinspritzdüsen jeder Zylinderreihe werden sequentiell und abgestimmt gesteuert, d.h. entsprechend der Zündfolge des Motors, und Zeitpunkt und Dauer ihrer Öffnung werden festgelegt.

Leistungsmodule

Jede Zylinderreihe ist mit einem Leistungsmodul versehen, das die elektrischen Stromkreise enthält, die notwendig sind, um die Spulen auf Grundlage des von der elektronischen Steuerung erzeugten Steuersignals zu laden und zu entladen.

Zündspulen

Die benutzte Zündung ist eine Zündung ohne Zündverteiler.
Jede Motorzylinderreihe verfügt deswegen über eine Gruppe von zwei Spulen mit vier Hochspannungsausgängen, an die jeweils eine Zündkerze angeschlossen ist.

Drehzahlmesser

Die Steuerung der Zylinderreihe 5/8 erzeugt das Steuersignal für den Betrieb des Drehzahlmessers.

Weitere Komponenten des Luftkreislaufs

Filter: Dies ist ein Papierfilter, er muß entsprechend den Angaben im Wartungsplan ausgetauscht werden.

Regolatore giri minimo

E' praticamente un by-pass ad apertura variabile posto sul circuito aspirazione di ciascuna bancata, comandato in modo continuo mediante l'azione di un motore passo-passo incorporato.

Regola i giri del minimo per carichi parziali e condizioni della temperatura variabili, secondo le strategie implementate sulla centralina.

Elettrovalvola compensazione

Quando il regime del motore è compreso fra 3500 e 5500 giri/min. e con il contatto di piena apertura del microinterruttore chiuso, la centralina della bancata 5/8 comanda il funzionamento della elettrovalvola di compensazione.

Attraverso un circuito pneumatico, controllato dalla elettrovalvola stessa, vengono messi in comunicazione i polmoni di aspirazione delle due bancate eliminando eventuali differenze di aspirazione che potrebbero portare ad irregolarità di funzionamento del motore.

Elettrovalvola comando iniezione aria

Viene comandata dalla centralina elettronica della bancata 5/8 e controlla il funzionamento dell'impianto di iniezione aria alle teste durante il riscaldamento del motore.

Engine idling control

It is a variable opening by-pass situated on the intake circuit of both cylinder banks. The ECU controls the operation of the compensating motors to adjust idle speed.

It controls idling revolutions for partial loads and variable temperatures, according to the strategies implemented on the ECU.

Compensation solenoid valve

When the engine speed is between 3500 and 5500 RPM and the WOT (wide open throttle) contact of the microswitch closed, the 5/8 cylinder bank ECU controls the operation of the compensation solenoid valve.

Whenever the compensation solenoid valve is energized, the intake manifold of each cylinder bank is temporarily connected. This eliminates any intake differences which could result in engine irregularities.

Air injection system control electrovalve

It is activated from the ECU of the 5/8 cylinder bank and controls the pneumatic valve which allows air to be injected into the exhaust ports of the cylinder heads during warm-up.

Régulateur du ralenti

Il s'agit d'une sorte de by-pass à ouverture variable, situé sur le circuit d'aspiration de chaque support cylindres, commandé de façon continue par l'action d'un moteur pas-à-pas incorporé.

Ce dispositif règle le ralenti en fonction des charges partielles et les conditions de la température qui varient selon la stratégie du boîtier électronique.

Electrosouape compensation

Lorsque le régime du moteur est compris entre 3500 et 5500 tours/mn et que le contact de pleine ouverture du microinterrupteur est fermé, la centrale de la rangée 5/8 commande le fonctionnement de l'électrosouape de compensation. A travers un circuit pneumatique, contrôlé par la souape, les poumons d'aspiration des deux rangées sont mis en communication, éliminant d'éventuelles différences d'aspiration qui pourraient provoquer des irrégularités dans le fonctionnement du moteur.

Électrovanne pour le contrôle de l'injection d'air

Elle est actionnée par la centrale électronique de la rangée de cylindres 5/8 et commande le circuit d'injection d'air dans les culasses pendant le réchauffement du moteur.

Leerlaufdrehzahlregler

Es handelt sich um eine Ableitvorrichtung mit variabler Öffnung. Diese Vorrichtung befindet sich auf dem Einlasskreis jeder Zylinderreihe und wird über einen eingebauten Motor mit Schrittschaltung kontinuierlich gesteuert.

Je nach der auf dem Steuergerät implementierten Strategie regelt die Vorrichtung die Leerlaufdrehzahl für variable Temperaturverhältnisse und für Teillast.

Ausgleichselektroventil

Bei Motordrehzahl en zwischen 3500 und 5500 min-1 und voll geöffnetem Kontakt des geschlossenen Mikroschalters betätigt die Steuerung der Zylinderreihe 5/8 das Ausgleichselektroventil.

Durch einen pneumatischen Kreis, der durch das Elektroventil selbst gesteuert wird, werden die Ansaugkammern der zwei Zylinderreihen miteinander verbunden, wobei evtl. Ansaugunterschiede ausgeglichen werden, die zu unregelmäßigem Motorbetrieb führen könnten.

Lufteinspritzsteuerelektroventil

Es wird von der elektronischen Steuerung der Zylinderreihe 5/8 betätigt und steuert die Anlage zur Einspritzung von Luft in die Zylinderköpfe während der Motorerwärmung.

Altri componenti del circuito benzina

Other fuel system components

Autres composants du circuit essence

Weitere Komponenten des Benzinkreises




Fig. 2 - Impianto alimentazione benzina

1 - Serbatoio carburante; 2 - Pompa benzina Sx; 3 - Pompa benzina Dx; 4 - Filtri benzina; 5 - Tubazioni di mandata benzina; 6 - Collettore con iniettori; 7 - Regolatore pressione carburante; 8 - Tubazioni ritorno benzina; 9 - Bocchettone di carico; 10 - Tappo scarico carburante.

Fig. 2 - Fuel system

1 - Fuel tank; 2 - LH fuel pump; 3 - RH fuel pump; 4 - Fuel filters; 5 - Fuel delivery lines; 6 - Manifold with injectors; 7 - Fuel pressure regulator; 8 - Fuel return lines; 9 - Fuel filler; 10 - Fuel drain plug.

Fig. 2 - Circuit d'alimentation carburant

1 - Réservoir; 2 - Pompe à essence gauche; 3 - Pompe à essence droite; 4 - Filtre carburant; 5 - Tuyau d'aménée d'essence à la rampe d'injecteurs; 6 - Collecteur avec injecteurs; 7 - Régulateur pression carburant; 8 - Tuyau retour essence; 9 - Goulotte de remplissage; 10 - Bouchon vidange essence

Abb. 2 - Kraftstoffzufuhranlage

1 - Tank; 2 - Benzinpumpe; 3 - Benzinpumpe; 4 - Benzinfilter; 5 - Benzinförderleitung; 6 - Krümmer mit Einspritzdüsen; 7 - Kraftstoffdruckregler; 8 - Kraftstoffrücklaufleitungen; 9 - Befüllungsstutzen; 10 - Kraftstoffablaßschraube.

Regolatore di pressione carburante


Regola la pressione della benzina in funzione della depressione del polmone di aspirazione.

Con il motore avviato al regime di minimo, la pressione del circuito carburante deve essere di $3,8 \pm 0,2$ bar.

Fuel pressure regulator

The fuel pressure regulator controls the fuel system pressure in relation to engine manifold vacuum.

Fuel system pressure should be 54 ± 3 p.s.i. (3.8 ± 0.2 bar) when the engine is idling.



C 0003

Pompa elettrica carburante

Aspira la benzina dal serbatoio e la invia in pressione agli elettroiniettori attraverso il filtro; le pompe dei due impianti sono immerse nel carburante e vengono controllate dalle centraline elettroniche di accensione-iniezione.

Electric fuel pump

The fuel pump draws fuel from the tank, which is then supplied under pressure to the injectors through a fuel filter. The fuel pumps for the two systems are immersed in the fuel and are controlled by the ECU's.

Régulateur pression d'essence

Il régule la pression de l'essence en fonction de la dépression du poumon d'aspiration.

Lorsque le moteur tourne au ralenti, la pression du circuit carburant doit être de $3,8 \pm 0,2$ bar.

Kraftstoffdruckregler

Er regelt den Druck des Benzins in Abhängigkeit vom Unterdruck in der Ansaugkammer.

Bei Motor im Leerlauf soll der Druck im Kraftstoffkreislauf $3,8 \pm 0,2$ bar betragen.

Fig. 3 - Alimentazione del motore

A - Pompa elettrica; B - Filtro benzina.

Fig. 3 - Engine fuel feed

A - Electric fuel pump; B - Fuel filter.

Fig. 3 - Alimentation du moteur

A - Pompe électrique; B - Filtre carburant.

Abb. 3 - Kraftstoffzufuhr

A - Elektropumpe; B - Kraftstofffilter.

Pompe électrique carburant

Elle aspire l'essence du réservoir et elle l'envoie sous pression aux électroinjecteurs à travers le filtre; les pompes des deux circuits sont immergées dans le carburant et contrôlées par les centrales électroniques d'allumage-injection.

Elektrische Kraftstoffpumpe

Sie saugt das Benzin aus dem Tank an und fördert es unter Druck durch den Filter zu den Elektroein-spritzdüsen. Die Pumpen der zwei Anlagen sind im Kraftstoff eingetaucht und werden von der elektronischen Einspritz/Zündanlage gesteuert.

Elettrovalvole controllo emissione vapori benzina

Vengono comandate dalle ECM in base al funzionamento del motore e permettono il passaggio ai collettori di aspirazione dei vapori di benzina presenti nel filtro a carbone attivo.

Filtro carburante

E' del tipo a carta con potere filtrante di 10 micron. Per un corretto funzionamento dell'impianto è necessario sostituirlo seguendo le indicazioni riportate nel piano di manutenzione.

Serbatoio benzina

Ha una capacità complessiva di circa 88 lt.

Relé e cablaggio

Nell'impianto di accensione-iniezione vengono utilizzati due relé di normale uso automobilistico che

Electrovalves used in order to control the fuel vapor discharge

The electrovalves come into operation depending on the engine operating conditions and are energized by the ECU's. The electrovalves allow any fuel vapors that may be present in the air filter or charcoal canister to be drawn into the intake manifolds.

Fuel filter

The fuel filter is of the paper cartridge type with a 10 micron filtering capacity. Replace the filter as prescribed in the maintenance schedule to ensure proper system operation.

Fuel tank

The fuel tank has a total capacity of 23.2 U.S. gal. (88 litres).

Relays and wiring

The ignition-injection system incorporates two standard automobile relays which control the supply to the electronic control unit, injec-

Électrovannes pour le contrôle de l'émission des vapeurs d'essence

Elles sont commandées par la ECM selon le régime du moteur et permettent le passage vers les collecteurs d'injection des vapeurs d'essence contenues dans le filtre et dans le charbon actif.

Filtre carburant

Il est en papier avec une capacité de filtrage de 10 microns. Pour un fonctionnement correct du circuit, il est nécessaire de le changer selon les recommandations données pour son entretien.

Réservoir essence

Il a une capacité totale d'environ 88 l.

Relais et câblage

Dans le circuit d'allumage-injection, on utilise deux relais normaux qui contrôlent l'alimentation de la cen-

Elektroventile zur Steuerung der Benzindampfabgabe

Sie werden von der ECM auf der Grundlage des Motorbetriebs betätigt und erlauben den Durchgang der im Filter und in der Aktivkohle vorhandenen Benzindämpfe zu den Ansaugkrümmern.

Kraftstofffilter

Dies ist ein Papierfilter mit einer Filterleistung von 10 micron. Für einen einwandfreien Betrieb der Anlage ist es erforderlich, ihn entsprechend den Angaben im Wartungsplan auszutauschen.

Kraftstofftank

Er hat ein Gesamtfassungsvermögen von 88 l.

Relais und Verkabelung

In der Zünd/Einspritzanlage werden zwei normale Relais verwendet, die die Versorgung der elektronischen Steuerung, der Elek-


Tipo - Type
Type - Typ

Champion A - 59GC

Diametro e passo
Diameter and pitch
Diamètre et pas

Durchmesser und Gewindesteigung

mm 12 x 1,25



C 0005

Nota: Dovendo usare altri tipi di candele accertarsi che il loro grado termico corrisponda esattamente a quello delle candele prescritte.

Procedura di montaggio:

- trattare la **parte filettata** con una minima quantità di prodotto lubrificante a base di molibdeno (Champion 2612 o equivalente).
- Avvitare la candela con accostamento della guarnizione sulla sede di appoggio.
- Applicare gradualmente la coppia di serraggio, utilizzando una chiave dinamometrica tarata a 1.5 kgm.

Note: If it is necessary to use another type of spark plug, make sure that the heat range is exactly the same as that of the prescribed plugs.

Spark plug installation:

- apply a small amount of molybdenum-based lubricant to the **threaded section** of the spark plug (Champion 2612 or equivalent).
- Screw in the spark plug in order to seat the gasket.
- Tighten the spark plug with a torque wrench to 1.5 kgm (10.8 lb.ft.).

Nota: Si vous devez utiliser d'autres types de bougies, assurez-vous que leur degré thermique correspond exactement à celui des bougies prescrites.

Procédure de montage:

- traiter la **partie filetée** avec une quantité minime de produit lubrifiant à base de molybdène (Champion 2612 ou équivalent).
- Visser la bougie en approchant le joint du logement d'appui.
- Appliquer graduellement le couple de serrage en utilisant une clé dynamométrique étalonnée à 1.5 kgm.

Ordine di accensione
Firing order
Ordre de l'allumage
Zündfolge

1 - 5 - 3 - 7 - 4 - 8 - 2 - 6

Fig. 4 - Controllo distanza elettrodi.

Fig. 4 - Checking the plug gap.

Fig. 4 - Contrôle de la distance des électrodes.

Abb. 4 - Kontrolle des Elektrodenabstands.

Bemerkung: Müssen andere Zündkerzenfabrikate benutzt werden, vergewissern sie sich, daß ihr Temperaturverhalten genau dem der vorgeschriebenen Zündkerzen entspricht.

Kerzeneinbau:

- Einschraubgewinde mit einer kleinen Menge Schmierstoff auf Molybdän-Basis behandeln (Champion 2612 oder gleichwertige Sorte).
- Zündkerzen so weit einschrauben, bis die Dichtung auf dem Sitz aufliegt.
- Mit einem auf 1.5 kgm geeichten Drehmomentschlüssel die Zündkerzen progressiv anziehen.

IMPIANTO INIEZIONE ARIA SECONDARIA E CONVERTITORI CATALITICI A TRE VIE

SECONDARY AIR INJECTION SYSTEM AND THREE WAY CATALYTIC CONVERTERS

INJECTION D'AIR SECONDAIRE ET CATALYSEURS A TROIS VOIES

LUFTEINSPRITZUNG UND KATALYSATOREN




Fig. 5 - Impianto iniezione aria secondaria e convertitori catalitici a tre vie

1 - Valvola Cut-Off; 2 - Valvola di non ritorno; 3 - Tubo iniezione aria; 4 - Elettrovalvola; 5 - Catalizzatore destro; 6 - Catalizzatore sinistro; 7 - Sonda lambda; 8 - Termocoppia; 9 - Raccordo prelievo gas di scarico; 10 - Serbatoio del vuoto; 11 - Elettrovalvola; 12 - Valvola pneumatica; 13 - Tubo dalla elettrovalvola alla Cut-Off bancata Dx.

Fig. 5 - Secondary air injection system and three way catalytic converters

1 - Cut-off valve; 2 - Check valves; 3 - Air injection pipes; 4 - Electrovalve; 5 - R.H. three way catalytic converter; 6 - L.H. three way catalytic converter; 7 - Oxygen sensor; 8 - Thermocouple; 9 - Exhaust sampling pipe; 10 - Vacuum reservoir; 11 - Electrovalve; 12 - Pneumatic valve; 13 - Pipe from the solenoid the RH bank Cut-Off.

Fig. 5 - Circuit d'injection d'air secondaire et catalyseurs à trois voies

1 - Soupape d'injection, 2 - Clapet anti-retour; 3 - Tuyaux d'injection air; 4 - Electrovanne; 5 - Catalyseur droit; 6 - Catalyseur gauche; 7 - DéTECTeur lambda; 8 - Thermocouple; 9 - Conduite de prélevement de gaz d'échappement; 10 - Réservoir à vide; 11 - Electrovanne; 12 - Vanne pneumatique; 13 - Tuyau de l'électrovanne à la Cut-Off droit.

Abb. 5 - Lufteinspritzanlage und Katalysatoren

1 - Cut-Off-Ventil; 2 - Rückschlagventil; 3 - Lufteinspritzrohr; 4 - Elektroventil; 5 - Rechter Katalysator; 6 - Linker Katalysator; 7 - Lambda-Sonde; 8 - Thermoelement; 9 - Abgas-Anchluss; 10 - Vacuum-Behälter; 11 - Elektroventil; 12 - Pneumatisches Ventil; 13 - Schlauch vom Magnetventil zum Cut-Off der rechten Zylinderreihe.

L'impianto di iniezione aria ad impulsi fornisce aria supplementare (prelevata dal filtro) ai collettori di scarico per attivare la post-combustione e accelerare l'entrata in efficienza del catalizzatore negli avviamenti a freddo. Per facilitare questa reazione i collettori sono coibentati.

Componenti dell'impianto:

- tubazioni per iniezione aria nei condotti di scarico;
- valvola di arresto comandata dalla depressione nei collettori di scarico per mezzo di una elettrovalvola;
- 2 valvole di non ritorno per proteggere l'impianto dal riflusso di gas di scarico;
- 2 elettrovalvola di controllo;
- 1 sensore temperatura acqua NTC;
- 2 centralina elettroniche.

Il funzionamento dell'impianto di iniezione è comandato dalla ECM dell'impianto iniezione benzina (bancata 5/8) e attivato attraverso il controllo di una elettrovalvola.

L'iniezione di aria viene attivata se la temperatura del liquido di raffreddamento motore è compresa fra 15 e 50°C, mentre non funziona per temperatura acqua inferiore a 15°C (questo per evitare surriscaldamenti dell'impianto di scarico dovuti a miscela troppo ricca).

L'impianto di scarico comprende pure 2 catalizzatori trivalenti che

The "pulse air" injection system provides secondary air in the exhaust manifolds in order to activate post-combustion and reduce catalyst light-off time during cold starting. This reaction is accelerated by the insulation of the exhaust manifolds.

The system consists of:

- pipes for secondary air injection in engine exhaust ports;
- Cut-off valve energized by intake manifold pressure, and controlled via an electrovalve;
- 2 check valves to protect the system from the back flow of the exhaust gases;
- 2 control electrovalves;
- 1 NTC cooling temperature sensor;
- 2 ECU's.

The operation of the air injection system is controlled by the ECU of the fuel injection system (cylinder bank 5/8) and the system is activated with the aid of an electrovalve control.

The air injection is activated if the coolant temperature is between 15 and 50°C.

It is not activated if the water temperature is below 15°C. This is to prevent overheating the exhaust system by an overly rich fuel-air mixture.

Moreover, the exhaust system incorporates two three-way catalysts

Le circuit d'injection d'air à impulsions fournit de l'air supplémentaire (provenant du filtre) aux collecteurs d'échappement pour activer la post-combustion et accélérer l'entrée en fonction du catalyseur dans les départs à froid. Pour aider cette réaction, les collecteurs sont calorifugés.

Composants:

- tuyau pour l'injection d'air dans la tuyauterie d'échappement;
- soupape d'arrêt commandée par la dépression dans les collecteurs d'échappement à travers une électrovanne;
- 2 clapets anti-retour pour protéger le système du retour des gaz d'échappement;
- 2 électrovannes;
- 1 détecteur de température eau NTC;
- 2 unités électroniques.

Son fonctionnement est commandé par l'ECM du système d'injection (rangée de cylindres 5/8) et est activé par la commande de l'électrovanne.

L'injection d'air se produit lorsque la température de l'eau de refroidissement du moteur se situe entre 15 et 50 °C, mais à une température inférieure à 15 °C elle ne se produit pas (pour éviter une surchauffe du système d'échappement provoqué par un mélange trop riche).

La tuyauterie d'échappement comprend aussi deux catalyseurs tri-

Die Impulsluftfeinspritzanlage liefert Zusatzluft (aus dem Filter entnommen) zu den Auspuffkrümmern zur Aktivierung der Nachverbrennung und zur Beschleunigung der Betätigung des Katalysators bei Kaltstarts. Um diese Reaktion zu erleichtern, sind die Krümmer wärmeisoliert.

Anlagenkomponenten:

- Lufteinspritzleitungen in die Auspuffrohre;
- vom Unterdruck in den Auspuffkrümmern über ein Magnetventil gesteuertes Sperrventil;
- 2 Rückschlagventile zum Schutz gegen rückströmende Abgase;
- 2 Steuermagnetventile;
- 1 NTC-Wassertemperatursensor;
- 2 EC Module.

Der Betrieb der Einspritzanlage wird von der ECM der Benzineinspritzanlage (Zylinderreihe 5/8) gesteuert, und die Anlage wird durch die Steuerung eines Elektroventils betätigt.

Die Lufteinspritzung wird aktiviert, wenn die Kühlwassertemperatur des Motors zwischen 15 und 50 °C liegt, während sie bei Wassertemperaturen unter 15 °C nicht betätigt wird (dies, um Überhitzung der Auspuffanlage durch ein zu fettes Gemisch zu vermeiden).

Die Auspuffanlage beinhaltet außerdem zwei Dreiwege-Katalysa-

riducono contemporaneamente CO, HC, NOx.

DISPOSITIVI D'ALLARME DI SOVRATEMPERATURA NEL SISTEMA DI SCARICO

Sul cruscotto dei veicolo vi sono 2 spie rosse recanti la scritta "SLOW-DOWN CYL 1/4" e "SLOW DOWN CYL 5/8" (vedi Fig. 2, pag. H5); ciascuna è comandata dalla relativa termocoppia posta all'uscita del catalizzatore e in caso di funzionamento irregolare del motore con conseguente alta temperatura nel sistema di scarico, la spia lampeggerà o resterà accesa in maniera fissa.

N.B.: Se la spia lampeggia, la temperatura del catalizzatore si è eccessivamente elevata. Il guidatore deve decelerare immediatamente e raggiungere un'officina di servizio e far eliminare la causa del cattivo funzionamento.

Se la spia è accesa in maniera fissa, la temperatura nel catalizzatore ha raggiunto un livello pericoloso e potrebbe danneggiare il catalizzatore; proseguendo la marcia la ECU dell'impianto iniezione - accensione interviene togliendo il comando di controllo degli elettroiniettori e provocando lo spegnimento del motore.

Il guidatore deve fermare la vettura e farla portare in officina, a

which are designed to reduce CO, HC and NOx emissions simultaneously.

EXHAUST SYSTEM OVER TEMPERATURE WARNING SYSTEM

There are two red warning lights "SLOW-DOWN CYL 1/4" and "SLOW-DOWN CYL 5/8" on the dash board of the vehicle (See Fig. 2 page H5). Each one is controlled by the corresponding thermocouple placed on the outlet of the three way catalytic converter. In case of engine malfunction with consequently high temperature in the exhaust system, it will flash or remain constant.

WARNING: If the warning light flashes, it means that the catalytic converter temperature is too high. The driver has to slow down at once and reach a Ferrari Dealer in order to eliminate the malfunction.

If the warning light remains illuminated, this would indicate the catalytic converter temperature has reached a dangerous level and that the catalyst could be damaged. Stop the engine at once and do not drive the vehicle. Continued operation of the vehicle in this condition will result in disruption of the fuel supply.

The ECU of the fuel injection system will disable the injectors

valents qui réduisent en même temps CO, HC et NOx.

DISPOSITIF D'ALARME TEMPÉRATURE TROP ÉLEVÉE DANS LE SYSTÈME D'ÉCHAPPEMENT

Sur le tableau de bord, il y a deux témoins rouges indiquant "SLOW DOWN CYL 1/4" et "SLOW DOWN CYL 5/8" (voir Fig. 2 page H5). Les témoins sont commandés par le thermocouple correspondant à la sortie du catalyseur et clignotent ou restent allumés en cas de panne de moteur et ayant pour conséquence une augmentation de température.

N.B.: Si le témoin clignote, cela signifie que la température a augmentée excessivement. Le conducteur doit immédiatement ralentir et rejoindre le centre d'assistance le plus proche afin d'éliminer la cause du mauvais fonctionnement.

Si le témoin reste allumé, cela signifie que la température est arrivée à atteint un niveau dangereux et pourrait endommager le catalyseur; en continuant la marche, l'ECU du système injection-allumage coupe le contrôle des injecteurs électriques et cause l'arrêt du moteur.

Le conducteur doit immédiatement s'arrêter et faire remonter

toren für die gleichzeitige Reduzierung von CO, HC und NOx.

ALARMVORRICHTUNG FÜR ÜBERHITZUNG DER ABGASANLAGE

Auf der Instrumententafel befinden sich zwei rote Kontrolleuchten mit dem Hinweis "SLOW-DOWN CYL 1/4" und "SLOW-DOWN CYL 5/8" (s. Abb. 2 S. H5). Die Kontrolleuchten werden vom entsprechenden Thermoelement am Ausgang des Katalysators betätigt und blinken bzw. bleiben bei Motorstörungen und damit verbundener Temperaturanstieg erleuchtet.

MERKE: Das Blinken der Kontrolleuchte deutet auf eine übermäßige Temperatur des Katalysators hin. In diesem Fall muß der Fahrer unbedingt und sofort die Geschwindigkeit herabsetzen und eine Ferrari-Servicewerkstatt zur Behebung der Störung aufsuchen. Wenn die Kontrolleuchte ständig aufleuchtet, bedeutet dies, daß die Temperatur im Katalysator einen gefährlichen Wert erreicht hat und den Katalysator beschädigen könnte; bei Weiterfahrt schaltet sich die ECU der Einspritz-Zündungsanlage ein, indem sie den Motor durch Beseitigung der Elektro einspritzdüsensteuerung abstellt. Das Fahrzeug sofort anhalten und mit dem Abschleppdienst

mezzo veicolo di soccorso stradale, per far eliminare la causa del cattivo funzionamento.

Nota: Le due spie "SLOW DOWN" si accendono per autocontrollo, per circa 2 sec., tutte le volte che si ruota la chiave in posizione di MARCIA.

jectors shutting off the corresponding cylinder bank.

Note: The two "SLOW DOWN" lights are controlled automatically for 2 seconds whenever the ignition key is switched to the "ON" position.

la voiture auprès du centre d'assistance Ferrari le plus proche pour l'éventuelle réparation.

Note: les deux témoins "SLOW-DOWN" s'allument pour un auto-contrôle pendant environ 2 sec. toutes les fois que la clé est mise en position de MARCHE.

zur Behebung der Störung zu einer Ferrari-Servicewerkstatt transportieren.


Bemerkung: Die zwei "SLOW-DOWN" Kontrolleuchten leuchten ca. 2 Sek. auf, jedesmal beim Einschalten der Zündung.

IMPIANTO CONTROLLO EMISSIONE VAPORI DI BENZINA

EVAPORATIVE EMISSION CONTROL SYSTEM

CIRCUIT DE CONTRÔLE DE L'EMISSION DES VAPEURS D'ESSENCE

PRÜFKREIS KRAFTSTOFFDAMPF-EMISSIONSWERTE



C 0014

Fig. 6 - Impianto controllo emissioni vapori di benzina

A - Tappo a chiusura stagna; B - Filtro a carbone attivo; C - Valvola di spurgo; D - Collettore per separazione liquido vapore; E - Valvola a due vie (con dispositivo anti-ribaltamento); F - Serbatoio carburante.

Fig. 6 - Evaporative emission control system

A - Sealed cap; B - Charcoal canister; C - Purge valve; D - Fluid/vapor separating manifolds; E - Two-way valve (with anti-roll-over device); F - Fuel tank.

Fig. 6 - Circuit de contrôle des émissions des vapeurs d'essence

A - Bouchon à fermeture étanche; B - Filtre à charbon actif; C - Valve de purge; D - Collecteur pour séparation liquide-vapeur; E - Valve à deux voies (avec dispositif anti-tonneau), F - Réservoir à essence.

Abb. 6 - Zur Kontrolle der Benzindampfmissionen

A - Tankdeckel; B - Aktivkohlefilter; C - Tankentlüftungsventile; D - Sammler für die Flüssigkeit/Dampftrennung; E - 2 Wege-Ventil (Anti-Roll over Ventil); F - Kraftstofftank.

Il sistema di controllo delle emissioni per evaporazione è progettato per prevenire l'inquinamento atmosferico da evaporazione dall'impianto di alimentazione.

I principali componenti dell'impianto sono:

- 1 - Serbatoio a riempimento limitato con tappo a tenuta.
- 2 - Valvola a 2 vie.
- 3 - Separatore liquido-vapori.
- 4 - Filtro a carbone attivo.
- 5 - Tubo collegamento vapori.
- 6 - Valvole di controllo.

Funzionamento

I vapori di benzina dal serbatoio confluiscono al filtro del carbone attivo dove vengono assorbiti e trattenuti quando il motore è spento.

Con il motore in moto, i vapori di benzina trattenuti dal filtro carbone sono aspirati dai collettori di aspirazione attraverso 2 tubazioni di spurgo.

Nel bocchettone di carico è inserita una strozzatura che impedisce rifornimenti accidentali di benzina etilata.

Nella tubazione dal separatore vapori liquido alla valvola a due vie vi è una valvola normalmente aperta che si chiude solo in caso di ribaltamento della vettura.

The fuel vapor control system is designed to prevent air pollution caused by the vapor losses from the fuel system into the atmosphere.

Major system components:

- 1 - Limited filling tank with sealed filler cap.
- 2 - Two-way valve.
- 3 - Liquid/vapor separator.
- 4 - Charcoal canister.
- 5 - Vapor purge line.
- 6 - Purge valves.

Mode of operation

The fuel vapors from the fuel tank flow into the charcoal canister where they are absorbed and stored when the engine is not operating.

When the engine is running, the fuel vapors retained in the charcoal canister are purged through a line which conveys them to the intake manifold.

The tank filler is designed with a restrictor to prevent accidental filling with leaded fuel.

In the line from the liquid vapor separator to the two-way valve, there is a roll-over valve which is normally opened and closes only in case of a "roll-over" accident.

Le système de contrôle des émissions des vapeurs d'essence a été conçu pour prévenir la pollution atmosphérique dues aux évaporations du circuit d'alimentation.

Composants principaux:

- 1 - Réservoir à remplissage limité avec bouchon étanche.
- 2 - Soupape à deux voies.
- 3 - Séparateur liquide-vapeur.
- 4 - Filtre à charbon actif.
- 5 - Tuyau de purge.
- 6 - Soupapes de purge.

Fonctionnement

Les vapeurs d'essence du réservoir passent au filtre à charbon où elles sont absorbées et retenues lorsque le moteur est arrêté.

Lorsque le moteur tourne, les vapeurs d'essence retenues par les filtres à charbon sont aspirées par les collecteurs d'admission à travers deux tuyaux de purge.

Un étranglement se trouve dans la tubulure de remplissage qui empêche le remplissage accidentel d'essence plombée.

Sur le tuyau de jonction entre le séparateur et la soupape à deux voies se trouve un clapet normalement ouvert qui se ferme uniquement en cas de basculement du véhicule.

Das System zur Kontrolle der Verdampfungsemissionen hat den Zweck, die Umweltverschmutzung durch aus der Kraftstoffzufuhranlage austretende Dämpfe zu verhindern.

Hauptkomponenten der Anlage sind:

- 1 - Kraftstofftank mit Auffüllbegrenzung und dicht schließendem Tankverschluß.
- 2 - Zwei-Wegeventil.
- 3 - Flüssigkeit/Dampf-Abscheider.
- 4 - Aktivkohlefilter.
- 5 - Dampfableitleitung.
- 6 - Ablaßventile.

Arbeitsweise

Vom Tank strömen die Dämpfe zum Aktivkohlefilter, wo sie bei abgeschaltetem Motor aufgesaugt und gesammelt werden.


Bei laufendem Motor werden die vom Kohlefilter zurückgehaltenen Kraftstoffdämpfe über zwei Abläufleitungen von den Ansaugkrümmer angesaugt.

Im Einfüllstutzen ist eine Drosselung eingesetzt, die die ungewollte Betankung mit verbleitem Benzin verhindert.


In der Leitung zwischen Abscheider und Zweiwege-Ventil befindet sich das normalerweise geöffnete Kippventil, das sich beim Kippen des Fahrzeugs schließt.

Frizione	D3	Clutch	D3	Embrayage	D3	Kupplung	D3
- Registrazione	D3	- Adjustment	D3	- Réglage	D3	- Einstellung	D3
- Disco frizione	D3	- Clutch plate	D3	- Disque d'embrayage	D3	- Kupplungsscheiben	D3
- Serbatoio liquido comando frizione e freni.....	D3	- Clutch and brake operating fluid reservoir	D3	- Réservoir liquide commande embrayage et freins	D3	- Kupplungs- und Brems- flüssigkeitsbehälter	D3
Cambio e differenziale.....	D5	Gearbox and differential	D5	Boîte de vitesses et différentiel	D5	Getriebe und Differential	D5
- Rapporti di trasmissione ...	D7	- Gearbox ratios	D7	- Rapports de transmission .	D7	- Übersetzung	D7
- Olio cambio/differenziale ...	D8	- Gearbox and differential	D8	- Huile boîte de vitesses et différentiel	D8	- Getriebe- und Differentialöl	

D
2



D 0001



D 0002

Fig. 1 - Pedaliera comando frizione

1 - Puntalino; 2 - Dado; 3 - Molla richiamo pedale; 4 - Puntalino registrazione allineamento pedale; 5 - Pedale frizione; 6 - Puntalino registrazione corsa pedale.

Fig. 2 - Sezione longitudinale frizione.

Fig. 1 - Clutch pedal

1 - Push rod; 2 - Nut; 3 - Pedal return spring; 4 - Pedal alignment adjustment; 5 - Clutch pedal; 6 - Pedal travel adjustment.

Fig. 2 - Clutch longitudinal section.

Fig. 1 - Pédalier commande d'embrayage

1 - Tige de poussée; 2 - Ecrou; 3 - Ressort de rappel pédale; 4 - Pointeau de réglage alignement pédale; 5 - Pédale d'embrayage; 6 - Pointeau de réglage course pédale.

Fig. 2 - Section longitudinale de l'embrayage.

Abb. 1 - Kupplungspedal

1 - Kolbenstange; 2 - Mutter; 3 - Pedal - Rückholfeder; 4 - Pedal Einstellschraube; 5 - Kupplungspedal; 6 - Einstellschraube Pedalweg.


Abb. 2 - Kupplungslängsschnitt.

FRIZIONE	CLUTCH	EMBRAYAGE	KUPPLUNG
<p>La frizione è del tipo monodisco a secco, volano smorzatore, molla a diaframma, comando del disinnesto tramite reggisposta idraulico.</p> <p>Registrazione</p> <p>La frizione è del tipo con reggisposta sempre a contatto; quando il disco si usura lo spingidisco arretra.</p> <p>Essendo il comando del tipo idraulico non è necessaria alcuna regolazione della posizione del pedale.</p> <p>Disco frizione</p> <p>Spessore del disco frizione senza carico: mm 7,35 - Limite di usura: mm 1,5</p> <p>Note: una ridotta corsa del pedale per il disinnesto sta ad indicare un'avanzata usura del disco.</p> <p>Serbatoio liquido comando frizione e freni</p> <p>Il livello del liquido nel serbatoio (Fig. 3) deve essere verificato senza togliere il coperchio; deve essere sempre compreso fra i segni "Max" e "Min" riportati sul serbatoio stesso.</p>	<p>The clutch is the dry single-plate type, with flywheel damper, diaphragm spring pressure plate with operated through a hydraulic release piston.</p> <p>Adjustment</p> <p>The clutch is of the permanent contact release bearing type; when the clutch disc wears, the pressure plate member moves back.</p> <p>As operation is of the hydraulic type, no adjustment of the pedal position is necessary.</p> <p>Clutch plate</p> <p>Thickness of clutch plate when not under load: 7,35 mm - Wear limit: 1,5 mm</p> <p>Note: reduced pedal travel when disengaging indicates advanced plate wear.</p> <p>Clutch and brake fluid reservoir</p> <p>The level of the fluid in the reservoir (Fig. 3) must be checked without removing the cap: it must always be between the "Min" and "Max" signs marked on the reservoir.</p>	<p>L'embrayage est du type monodisque à sec et a un moyeu élastique et un ressort à diaphragme; le commandé s'effectue au travers une butée et un support de butée hydraulique.</p> <p>Réglage</p> <p>L'embrayage est du type à butée toujours en contact. Lorsque le disque s'use, la butée récupère le jeu.</p> <p>La commande étant hydraulique, aucun réglage de la pédale n'est nécessaire.</p> <p>Disque d'embrayage</p> <p>Epaisseur du disque sans charge: 7,35 mm - Limite d'usure: 1,5 mm</p> <p>Note: une course réduite de la pédale lors du débrayage est un signe d'usure du disque.</p> <p>Réservoir liquide commande embrayage et freins</p> <p>Le niveau du liquide dans le réservoir (Fig. 3) doit toujours être contrôlé sans enlever le bouchon; il doit toujours se situer entre les repères "Max" et "Min" du réservoir.</p>	<p>Die Kupplung ist eine Einscheiben-trockenkupplung mit Zwei-Massen-Schwungscheibe, Membranfeder und Steuerung der Auskupplung über ein hydraulisches Drucklager.</p> <p>Einstellung</p> <p>Die Kupplung ist mit einem Drucklager ausgestattet, das immer Kontakt hat. Wenn die Scheibe sich abnutzt, hebt sich die Kupplungsdruckplatte.</p> <p>Da die Steuerung hydraulisch erfolgt, ist keine Einstellung des Pedal erforderlich.</p> <p>Kupplungsscheibe</p> <p>Kupplungsscheibenstärke ohne Belastung: 7,35 mm - Verschleißgrenze: mm 1,5</p> <p>Bemerkung: Reduzierter Pedalhub bei Auskupplung weist auf fortgeschrittenen Scheibenverschleiß hin.</p> <p>Kupplungsflüssigkeitsbehälter</p> <p>Der Flüssigkeitsstand im Behälter (Abb. 3) muß überprüft werden, ohne den Deckel abzunehmen. Der Flüssigkeitsstand muß immer zwischen den Markierungen "Max" und "Min" am Behälter liegen.</p>

Spurgo aria

L'operazione di spurgo dell'aria, che consigliamo di fare eseguire ad una stazione di Servizio Ferrari, deve essere effettuata dal raccordo posto lateralmente sulla campana frizione.

Nota: il liquido uscito dal raccordo durante l'operazione di spurgo non deve essere riutilizzato.

**Bleeding**

The air bleeding operation should be carried out by a Ferrari Dealer. Bleeding is to be done through the bleed screw on the clutch housing.

Note: Any brake fluid that is recovered during the bleeding operation must not be reused.

Purge d'air

La purge d'air que nous conseillons de faire réalisé auprès des services Ferrari doit être effectuée à partir du raccord situé sur la partie latérale de la cloche d'embrayage.

Nota: le liquide sorti du raccord pendant l'opération ne doit pas être réutilisé.

Entlüftung

Die Entlüftung, die in einer Ferrari-Vertragswerkstatt durchgeführt werden sollte, muß von dem seitlichen Anschluß an der Kupplungsglocke aus vorgenommen werden.


Bemerkung: Die während der Entlüftung aus dem Anschluß ausgetretene Flüssigkeit darf nicht wieder benutzt werden.

Fig. 3 - Serbatoio liquido comando frizione e freni.

Fig. 3 - Clutch and brake fluid reservoir.

Fig. 3 - Réservoir de liquide commande embrayage.

Abb. 3 - Kupplungsflüssigkeitsbehälter.




D 0004

Fig. 4 - Complessivo frizione - cambio - differenziale.

Fig. 4 - Gearbox - clutch - differential assembly.

Fig. 4 - Ensemble boîte de vitesses - embrayage - différentiel.

Abb. 4 - Kupplung - Differential und Getriebeaggregat.



D 0005

Fig. 5 - Compressivo frizione - cambio - differenziale (Sezione longitudinale).

Fig. 5 - Gearbox - clutch - differential assembly.

Fig. 5 - Ensemble boîte de vitesses - embrayage - différentiel.

Abb. 5 - Kupplung - Differential und Getriebeaggregat (Längsschnitt).

Il cambio è a 5 marcie avanti e retromarcia sincronizzate.

La scatola del cambio contiene pure la coppia conica di rinvio e la coppia cilindrica del differenziale autobloccante a lamelle.

La lubrificazione del differenziale è comune a quella del cambio.

The gearbox has 5 synchronized forward speeds and reverse.

The gearbox also contains the helical spur gear crown and pinion and a lamellar self-locking differential.

The differential lubrication is common with the gearbox lubrication.

La boîte de vitesses est à 5 rapports avant et marche arrière synchronisés.

Le différentiel autobloquant et le couple d'engrenages cylindriques hélicoïdaux sont à l'intérieur de la boîte de vitesses.

La lubrification du différentiel est commune à celle de la boîte de vitesses.

Das Getriebe ist ein synchronisiertes Getriebe mit 5 Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang.

Das Getriebegehäuse enthält auch das Kegelrad-, Stirnradausgleichsgetriebe und das Lamellensperr-differential.

Die Schmierung von Differential und Getriebe sind miteinander verbunden.

RAPPORTI DI TRASMISSIONE

GEARBOX RATIOS

RAPPORTS DE TRANSMISSION

ÜBERSETZUNG

Rapporto coppia cilindrica di rinvio Spur gear drive ratio Rapport couple cylindrique de renvoi Stirnradausgleichsgetriebe	25 / 27
---	-----------------------------

Rapporti ingranaggi cambio Gear ratios Rapports pignon boîte Übersetzungsverhältnisse der Zahnräder	
1^a	14 : 45 = 0.311
2^a	19 : 40 = 0.475
3^a	24 : 35 = 0.686
4^a	32 : 35 = 0.914
5^a	36 : 31 = 1.161
RM	14 : 39 = 0.359

Rapporto coppia cilindrica differenziale Differential spur gear drive ratio Rapport couple cylindrique différentiel Hinterachsgetriebe-Übersetzung	16 / 57
---	-----------------------------

Rapporto coppia conica di rinvio Helical pinion drive ratio Rapport couple conique de renvoi Kegelradausgleichsgetriebe	19 / 20
--	-----------------------------


1^a	13,017
2^a	8,526
3^a	5,906
4^a	4,429
5^a	3,393
RM	11,282

OLIO CAMBIO E DIFFERENZIALE**Controllo livello e sostituzione**

Il livello dell'olio del gruppo cambio e differenziale deve essere controllato utilizzando l'apposita asta **A** e deve essere compreso fra i segni "Max" e "Min" incisi sull'asta stessa.

Il controllo del livello va eseguito con l'asta completamente avvitata.

Per sostituire l'olio, lasciarlo scolare (quando è ben caldo) dal tappo **B** sulla scatola; per l'introduzione utilizzare il tappo **C**. Introdurre dapprima metà del quantitativo prescritto, quindi attendere qualche minuto affinché il livello si stabilizzi, quindi completare il riempimento.

**GEARBOX AND DIFFERENTIAL OIL****Checking level and changing**

The gearbox and differential unit oil level is checked using the dipstick on the filler cap. The level must always be between the "Min" and "Max" limits marked on the dip stick.

The oil level check is carried out with the dipstick fully screwed in.

When changing the oil, let the oil drain from drainplug **B** (gearbox warm). Use fill plug **C** when filling. At first, only fill with half the specified quantity. Once the oil level has stabilized after a few minutes, introduce the remainder of the oil.

HUILE BOÎTE DE VITESSES ET DIFFÉRENTIEL**Contrôle niveau et vidange**

Le niveau d'huile de l'ensemble boîte-différentiel doit être vérifié en utilisant la jauge **A** et il doit se situer entre les signes "Max" et "Min" inscrits sur cette jauge.

Le contrôle du niveau doit être effectué lorsque la jauge est complètement vissée.

Pour changer l'huile, la laisser couler (quand elle est bien chaude) du bouchon **B** situé sur le carter; introduire l'huile neuve par le bouchon **C**. Introduire d'abord la moitié de la quantité nécessaire, attendre quelques minutes afin que le niveau se stabilise, puis terminer le remplissage.

GETRIEBE- UND DIFFERENTIAL-ÖL**Ölstandskontrolle und Ölwechsel**

Der Ölstand von Getriebe und Differential soll mit dem Stab **A** kontrolliert werden und zwischen den Markierungen "Max" und "Min" auf dem Stab liegen.

Die Ölstandskontrolle wird mit voll eingeschraubtem Stab durchgeführt.

Das Öl (wenn es richtig warm ist) zum Ölwechsel aus Öffnung **B** im Gehäuse ablassen. Zum Einfüllen den Einfüllstutzen **C** benutzen. Zuerst die Hälfte der vorgeschriebenen Menge einfüllen, einige Minuten warten, bis sich der Ölstand stabilisiert, restliche Ölmenge einfüllen.

Fig. 6 - Olio cambio e differenziale

A - Asta controllo livello olio; **B** - Tappo scarico olio; **C** - Tappo di riempimento e di rabbocco; **D** - Raccordo di sfato.

Fig. 6 - Gearbox and differential oil


A - Dipstick; **B** - Oil drain plug; **C** - Oil filler cap; **D** - Oil drain plug.

Fig. 6 - Huile boîte de vitesses et différentiel

A - Jauge de contrôle niveau huile; **B** - Bouchon de vidange huile; **C** - Bouchon de remplissage huile; **D** - Bouchon vidande huile

Abb. 6 - Getriebe- und Differentialöl

A - Ölmeßstab; **B** - Ölableßschraube; **C** - Einfüllstutzen; **D** - Entlüftungsanschluß.



E

**GUIDA E STERZO
STEERING
DIRECTION
LENKUNG**

Dati principali E3 Specification E3 Caractéristiques principales E3 Allgemeine Daten E3

**E
1**

GUIDA E STERZO	STEERING	DIRECTION	LENKUNG
<p>Dati principali</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sterzo collassabile e regolabile in altezza. - Guida a cremagliera. - Giri volante per sterzata 3,25 - Diametro di sterzata m 12,05 - Snodi a lubrificazione permanente. <p>La vettura è dotata di guida del tipo a cremagliera con pignone di comando ad asse inclinato di 4°5' con tiranti laterali di comando simmetrici ed indipendenti per ogni ruota.</p> <p>Snodi sferici a lubrificazione permanente e con ripresa automatica del gioco.</p> <p>La guida non richiede speciali operazioni di manutenzione; se non si verificano perdite non è necessario né la sostituzione né il rabbocco del grasso semifluido.</p> <p>Se si verificano perdite occorre svuotare completamente la scatola dal grasso contenuto dopodiché aggiungere 120 cc. del grasso semifluido prescritto (vedi pag. A8)</p>	<p>Principal data</p> <ul style="list-style-type: none"> - Collapsible and height adjustable steering wheel. - Rack and pinion steering. - Number of steering wheel revolutions: lock to lock: 3,25 - Turning circle diameter:..... 40 ft(12,05 m) - Permanently lubricated joints. <p>The vehicle is equipped with a rack and pinion steering with drive pinion, axis inclined by 4°5' and symmetrical steering rods, independent for each wheel.</p> <p>All joints are permanently lubrication with automatic clearance adjustment.</p> <p>The steering does not need any particular maintenance. If no leaks are verified, neither a replacement nor a replenishment of the semi-liquid grease is required.</p> <p>If the leaks are verified, the steering gear has to be drained completely from the grease contained in it, whereafter 120 cm³ of the prescribed semiliquid grease (see page A8) have to be introduced.</p>	<p>Caractéristiques principales</p> <ul style="list-style-type: none"> - Direction rabattable et réglable en hauteur. - Direction à crémaillère. - Nombre de tours volant 3,25 - Diamètre de bracage 12,05 m - Articulation à lubrification permanente. <p>Le véhicule est doté d'une direction à crémaillère avec pignon d'entraînement à axe incliné de 4°5', avec des bielles de direction symétriques indépendants pour chaque roue.</p> <p>Articulation sphérique à lubrification permanente et rattrapage automatique du jeu.</p> <p>La direction ne nécessite aucun entretien spécial. Si aucune fuite n'est constatée, il n'est pas nécessaire de remplacer le lubrifiant ni d'en rajouter.</p> <p>Si une fuite est constatée, le mécanisme de direction doit être complètement vidangé, puis remplie de 120 cm³ de graisse semi-fluide (voir page A8).</p>	<p>Hauptdaten</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abklappbare und höhenverstellbares Lenkrad. - Zahnstangenlenkung. - Lenkradumdrehungen für Lenkbewegung von Anschlag zu Anschlag 3,25 - Wendekreis m 12,05 - Gelenke mit Dauerschmierung. <p>Das Fahrzeug ist mit einer Zahnstangenlenkung mit Antriebsritzel, um 4°5' geneigter Achse und symmetrischen Lenkstangen, die für jedes Rad unabhängig sind, ausgestattet.</p> <p>Kugelgelenke mit Dauerschmierung und automatischer Spielnachstellung.</p> <p>Die Lenkung erfordert keine besondere Wartung. Wenn keine Leckagen festgestellt werden, ist weder ein Austausch noch ein Auffüllen des halbfüssigen Fettes erforderlich.</p> <p>Wenn Leckagen festgestellt werden, muß das Lenkgetriebe von dem darin enthaltenen Fett vollständig entleert werden, wonach 120 cm³ des vorgeschriebenen halbfüssigen Fettes (siehe Seite A8) nachzufüllen sind.</p>

Generalità	F2	General	F2	Généralités	F2	Allgemeines	F2
Controllo e registrazione		Checking and adjusting		Contrôle et réglage assiette	F2	Kontrolle und Einstellung	
assetto ruote	F2	wheel alignment	F2	- Données de réglage		des Radstands	F2
- Dati di assetto	F3	- Alignment information	F3	assiette	F3	- Einstelldaten	F3
Ammortizzatori	F3	Shock absorbers	F3	Amortisseurs	F3	Stoßdämpfer	F3

SOSPENSIONI ANTERIORE E POSTERIORE

Le sospensioni sono a ruote indipendenti, con bracci inferiori e superiori oscillanti.

Molle ad elica, ammortizzatori a gas telescopici a doppio effetto e barre stabilizzatrici trasversali.

I bracci inferiori e superiori sono ancorati al telaio e al portamozzo mediante boccole elastiche che non richiedono ingrassaggio.

CONTROLLO E REGISTRAZIONE ASSETTO RUOTE

Quando si riscontra un'anormale logorio dei pneumatici e comunque agli intervalli prestabiliti occorre far verificare la convergenza e l'inclinazione delle ruote.

Prima di procedere al controllo dell'assetto controllare:

- pressione dei pneumatici;
- giuoco fra pignone e cremagliera della guida;
- giuoco fra perni sferici e tiranti sterzo;
- efficienza degli ammortizzatori;
- giuoco fra il montante del fuso a snodo ed i perni sferici.

Disporre quindi la vettura in piano ed a carico statico (due persone più pieno di carburante).

FRONT AND REAR SUSPENSION

The front and rear suspension is independent with upper and lower wishbones.

Coil springs, double-acting telescopic hydraulic dampers and anti-roll bars are fitted.

The upper and lower wishbones are attached to the chassis and forks by means of resilient bushings which do not require lubrication...

CHECKING AND ADJUSTING WHEEL ALIGNMENT

When abnormal tire wear is found and, in any event, at the prescribed intervals, it is necessary to check wheel alignment angles.

Before checking alignment, check the following:

- tire pressures;
- play between steering rack and pinion;
- play between ball joints and steering rods;
- efficiency of the shock absorbers;
- play between the steering knuckle upright member and the ball joints.

Next, position the car on level ground and with a static load (two people plus full fuel tanks).

SUSPENSION AVANT ET ARRIÈRE

Les suspensions sont à roues indépendantes avec bras oscillants inférieurs et supérieurs. Ressorts hélicoïdaux amortisseurs hydrauliques télescopiques à double effet et barre stabilisatrice transversale.

Les fixations des bras inférieurs et supérieurs au châssis et porte-fusée comportent des bagues élastiques ne nécessitant pas de graissage.

CONTROLE ET RÉGLAGE ASSETTE

Lorsque l'on constate une usure irrégulière des pneumatiques et de toute façon à intervalles réguliers, on doit faire contrôler le pincement et le carrossage des roues.

Avant de procéder au contrôle, vérifier:

- la pression des pneumatiques;
- le jeu entre pignon et crémaillère du boîtier de direction;
- le jeu entre rotule et tirant;
- l'efficacité des amortisseurs;
- le jeu entre montant de fusée et rotule.

Placer ensuite le véhicule en charge (2 personnes et le plein de carburant) sur un plan horizontal.

VORDERRAD- UND HINTERRAD-AUFHÄNGUNGEN

Die Aufhängungen sind Einzelrad-aufhängungen mit oberen und unteren Querlenkern, Schraubenfedern, doppelt wirkenden hydraulischen Teleskopstoßdämpfern und Querstabilisatoren.

Die unteren und oberen Querlenker sind am Rahmen und an der Radnabe mit elastischen Buchsen verankert, die keine Schmierung benötigen.

KONTROLLE UND EINSTELLUNG DES RADSTANDS

Wird ein anomaler Verschleiß der Reifen festgestellt und auf jeden Fall in den vorgeschriebenen Intervallen, müssen die Vorspur und der Sturz der Räder überprüft werden.

Vor Kontrolle des Radstands ist folgendes zu kontrollieren:

- Reifendruck;
- Spiel zwischen Ritzel und Zahnräte der Lenkung;
- Spiel zwischen Kugelbolzen und Spurstangen;
- Wirksamkeit der Stoßdämpfer;
- Spiel zwischen Achsschenkelträger und Kugelbolzen.

Dann das Fahrzeug mit statischer Belastung (2 Personen zuzügl. vollgefüllter Kraftstofftank) auf eine ebene Fläche stellen.

DATI DI ASSETTO

ALIGNMENT INFORMATION

DONNEÉS DE RÈGLAGE

EINSTELLDATEN

	Anteriore / Front	Posteriore / Rear
Inclinazione ruote Camber	- 0°30' ÷ - 0°50'	-1°20' ÷ -1°40'
Convergenza Toe-in	2 ÷ 3 mm	2,5 ÷ 3,5 mm
Incidenza Caster	5°30' ± 15'	
Altezza telaio da terra Floor chassis height	(1) mm 129 ÷ 137 (2) mm 129 ÷ 135	(1) mm 121 ÷ 135 (2) mm 122 ÷ 135

(1) - con pneumatici Bridgestone

(2) - con pneumatici Pirelli

(1) - with tyres Bridgestone

(2) - with tyres Pirelli

AMMORTIZZATORI

Gli ammortizzatori sono a doppio effetto e ad azione diretta in quanto agiscono sulla sospensione senza interposizione di leve.

Nella parte superiore portano entrambi, infilati sullo stelo, tamponi di gomma per l'arresto dello scuotimento superiore della sospensione.

Per l'arresto dello scuotimento inferiore, ammortizzatori anteriori e posteriori portano all'interno un tamponcino elastico.

SHOCK ABSORBERS

The shock absorbers are double-acting and operate directly on the suspension lever.

There is a rubber stop fitted in the upper portion of each shock absorber in case of over extension.

Should the suspension bottom, there is corresponding rubber stop also fitted..

	AV / Vorne	AR / Hinten
Radsturz Carrossage	- 0°30' ÷ - 0°50'	-1°20' ÷ -1°40'
Vorspur Pincement	2 ÷ 3 mm	2,5 ÷ 3,5 mm
Nachlauf Chasse	5°30' ± 15'	
Garde au sol du chassis Bodenhöhe des Rahmens	(1) mm 129 ÷ 137 (2) mm 129 ÷ 135	(1) mm 121 ÷ 135 (2) mm 122 ÷ 135

(1) - avec pneus Bridgestone

(2) - avec pneus Pirelli

(1) - mit Reifen Bridgestone

(2) - mit Reifen Pirelli

AMORTISSEURS

Les amortisseurs sont à double effet et à action directe du fait qu'ils agissent sur la suspension sans interposition de leviers.

Leur partie supérieure comporte sur la tige des tampons en caoutchouc servant de butée supérieure de la suspension.

Pour le débattement inférieur les amortisseurs avant et arrière comportent une butée en caoutchouc à l'intérieur.

STOSSDÄMPFER

Die Stoßdämpfer sind doppelt- und direktwirkende Stoßdämpfer, weil sie ohne dazwischen angeordnete Hebel direkt auf die Aufhängung wirken.

Oben weisen sie auf die Stange aufgesetzte Gummipuffer auf, um das Durchschlagen der Aufhängung oben zu vermeiden.

Um die Stoßdämpferbewegung nach unten abzufangen, enthalten die vorderen und hinteren Stoßdämpfer innen einen Gummipuffer.

Ruote	G2	Wheels	G2	Roue	G2	Räder	G2
- Dati principali	G2	- Specification	G2	- Caractéristiques principales	G2	- Allgemeine Daten	G2
- Precauzioni in caso di foratura	G2	- Precautions in the event of a puncture	G2	- Précautions en cas de crevaison	G2	- Vorsichtsmaßnahmen bei einer Reifenpanne	G2
- Istruzioni per l'uso dei pneumatici	G3	- Instructions regarding the use of tyres	G3	- Instructions pour l'utilisation des pneus	G3	- Instruktionen für die Benutzung der Reifen	G3
- Equilibratura	G5	- Balancing	G5	- Equilibrage	G5	- Auswuchten	G5
Freni	G6	Brakes	G6	Freins	G6	Bremsen	G6
- ABS	G7	- ABS	G7	- ABS	G7	- ABS	G7
- Spia ABS	G8	- ABS warning light	G8	- Témoin du dispositif ABS	G8	- ABS-Kontrolleuchte	G8
- Spia avaria freni	G9	- Brake warning light	G9	- Témoin de panne freins	G9	- Bremskontrolleuchte	G9
- Spia freno di stazionamento	G9	- Handbrake warning light	G9	- Témoin de frein de stationnement	G9	- Kontrolleuchte Handbremse	G9
- Serbatoio liquido comando fre- ni e frizione	G10	- Brake and clutch fluid reservoir	G10	- Réservoir liquide de frein et embrayage	G10	- Brems- und Kupplungs- flüssigkeitsbehälter	G10
- Sostituzione pastiglie	G10	- Changing pads	G10	- Remplacement plaquettes	G10	- Bremsbelagwechsel	G10
- Spurgo aria	G12	- Bleeding air	G12	- Purge d'air	G12	- Entlüftung	G12
- Freno di stazionamento	G13	- Handbrake	G13	- Frein à main	G13	- Handbremse	G13

RUOTE		WHEELS		ROUES		RÄDER	
Dati principali		Specification		Caractéristiques principales		Allgemeine Daten	
Cerchi (in lega leggera) Rims (light alloy) Jantes (en alliage léger) Leichtmetalfelgen		Pneumatici Tyres Pneus Reifen		Circonferenza di rotolamento (a carico statico) Rolling circumference (static load) Circonférence de roulement (statique) Abrollumfang (bei statischer Last)		Pressioni (a freddo) Pressures (at cold) Pression (à froid) Drücke (kalt)	
Anteriore/Front Avant/Vorn	Posteriore/Rear Arrière/Hinten	Anteriore/Front Avant/Vorn	Posteriore/Rear Arrière/Hinten	Anteriore/Front Avant/Vorn	Posteriore/Rear Arrière/Hinten	Anteriore/Front Avant/Vorn	Posteriore/Rear Arrière/Hinten
7 1/2 J x 17"	9J x 17"	Bridgestone EXPEDIA 215/50 ZR 17"	Bridgestone EXPEDIA 255/45 ZR 17"	mm 1948	mm 1980	2,4 bar 35 p.s.i.	2,3 bar 34 p.s.i.
		PIRELLI P Zero 215/50 ZR 17"	PIRELLI P Zero 255/45 ZR 17"	mm 1935	mm 1980	2,2 bar 32 p.s.i.	2,2 bar 32 p.s.i.

Precauzioni in caso di foratura

In caso di foratura di un pneumatico si può eseguire un primo intervento di depannamento con l'apposita bomboletta in dotazione alla vettura (712P-AGIP 9929600) la quale permette di ottenere una pressione del pneumatico tale da poter proseguire con sufficiente sicurezza. Dopo l'intervento con bomboletta si deve considerare tuttavia la vettura in situazione di emergenza (velocità massima consentita 150 Km/h) e la necessità di provvedere al più presto alla sostituzione del pneumatico.

Interventi di riparazione su pneumatici di questo tipo sono sconsigliati per motivi di sicurezza.

Precautions in the event of a puncture

If a tyre punctures, an emergency repair can be made with the special bottle supplied with the car (712P-AGIP 9929600), with which the tyre can be given pressure suitable for the car to be driven with sufficient safety. However, after the bottle has been used, the car must be considered to be in an emergency situation (maximum permissible speed 150 kph) and the tyre must be replaced as soon as possible.

Repair on this type of tyre are not recommended for safety reasons.

Précautions en cas de crevaison

En cas de crevaison d'un pneus ou en cas de pneu lacéré, une bombe livrée (712P-AGIP 9929600) peut dépanner. Elle permet d'obtenir une pression du pneus suffisante pour poursuivre sa route sans danger.

Il faut tout de même considérer que le véhicule est en situation anormale (vitesse maxi permise 150 Km/h) et prévoir au plus vite le remplacement du pneus.

La réparation des pneus de ce genre, est déconseillée pour des raisons de sécurité.

Vorsichtsmaßnahmen bei einer Reifenpanne

Bei einer Reifenpanne kann man "Erste Hilfe" mit der Reifenfüllflasche (712P-AGIP 9929600), die zur Fahrzeugausrüstung gehört, leisten. Damit läßt sich ein zum Weiterfahren ausreichender Reifendruck herstellen. Nach Anwendung der Reifenfüllflasche darf man eine Höchstgeschwindigkeit von 150 km/h jedoch nicht überschreiten, und der Reifen muß so schnell wie möglich ersetzt werden.

Reparaturen an Reifen dieses Typ sind aus Sicherheitsgründen untersagt.

Nota: Nel caso di utilizzo della bomboletta seguire scrupolosamente le indicazioni indicate sulla bomboletta stessa. Il prodotto sopra descritto è assolutamente inefficace in casi di grosse forature o lacerezioni del pneumatico.

Avvertenza: La bomboletta ripara-gomme deve sempre essere custodita nella valigetta porta-attrezzi.

ISTRUZIONI PER L'USO DEI PNEUMATICI

Per una guida sicura è di primaria importanza che i pneumatici siano mantenuti costantemente in buone condizioni.

1 - Le pressioni di gonfiamento dei pneumatici devono corrispondere ai valori prescritti e devono essere verificate solamente quando i pneumatici sono freddi: la pressione, infatti, aumenta con il progressivo aumento di temperatura del pneumatico durante il servizio. Non ridurre mai la pressione di gonfiamento se i pneumatici sono caldi. Una pressione di gonfiamento insufficiente è all'origine di un eccessivo riscaldamento del pneumatico con possibilità di danneggiamenti interni irreparabili e conseguenze distruttive sul pneumatico.

Controllare a freddo la pressione di gonfiamento, almeno ogni due settimane e prima di lunghi viaggi.

Note: If the bottle is used, follow the instructions on the bottle scrupulously. The product described above is totally ineffective in cases where punctures are large holes or slashes in the tyre.

Important: The tyre repair spray must always be kept in the special container in the front compartment.

INSTRUCTIONS REGARDING THE USE OF TYRES

In order to ensure safe travel it is imperative that the tyres are kept in a excellent condition.

1 - The tyre pressure must correspond to the specified pressure and it can only be checked when the tyres are cold: the pressure increases with the temperature of the tyre while in operation. Never reduce the tyre pressure when the tyres are warm.

Insufficient pressure leads to the tyres becoming extremely warm, causing possible damage to the inner part of the wheel.

The tyre pressure should be checked when it is cold at least once every two weeks and before longer journeys.

Note: suivre scrupuleusement les indications portées sur la bombe. Par ailleurs, ce produit est absolument inefficace en cas d'importantes crevasses, ou lacérations du pneu.

Attention: La bombe pour la réparation des pneus doit se trouver dans le molette à outils.

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION DES PNEUS

Il est d'une importance primordiale de maintenir les pneus en parfait état pour garantir une conduite en toute sécurité.

1 - La pression des pneus doit correspondre à la charge prévue et elle ne doit être vérifiée que lorsque les pneus sont froids: la pression augmente avec la température des pneus.

Ne jamais réduire la pression des pneus si ceux-ci sont chauds.

Une pression insuffisante provoque une surchauffe importante des pneus pouvant endommager conséquemment un endommagement interne du pneu.

Vérifier la pression des pneus à froid au moins toutes les deux semaines et avant d'entreprendre un long voyage.

Bemerkung: Bei Benutzung der Reifenfüllflasche sorgfältig die auf der Flasche angegebenen Instruktionen beachten. Das oben beschriebene Produkt ist vollkommen unwirksam bei großen Löchern oder Rissen im Reifen.

Information: Die Reifenreparaturflasche muß immer in der Werkzeugtasche aufbewahrt werden.

INSTRUKTIONEN FÜR DIE BENUTZUNG DER REIFEN

Für ein sicheres Fahren ist es von höchster Wichtigkeit, daß die Reifen in einwandfreiem Zustand gehalten werden.

1 - Der Reifendruck muß der vorgesehenen Belastung entsprechen und nur in kaltem Zustand der Reifen überprüft werden: Der Druck nimmt mit der Temperatur des Reifens im Betrieb zu.

Den Reifendruck nie reduzieren, wenn die Reifen warm sind.

Ein unzureichender Druck führt zu einer zu starken Erwärmung des Reifens mit der Möglichkeit einer inneren Beschädigung des Reifens.

Den Reifendruck in kaltem Zustand mindestens alle zwei Wochen und vor längeren Reisen überprüfen.

2 - Urti violenti contro marciapiedi, buche stradali e ostacoli di varia natura, così come marcia prolungata su strade dissestate possono essere causa di lesioni nei pneumatici. I pneumatici non dimenticano le offese!

3 - Verificare regolarmente se i pneumatici presentano segni di lesioni (es. abrasioni, tagli, screpolature, rigonfiamenti, ecc.).

Corpi estranei penetrati nel pneumatico possono aver causato lesioni strutturali che possono essere diagnosticate solo smontando il pneumatico. In tutti i casi le lesioni devono essere esaminate da un esperto in quanto esse possono limitare seriamente la vita di un pneumatico.

4 - Il pneumatico invecchia anche se usato poco o non usato mai. Scropolature nella gomma del battistrada e dei fianchi, a volte accompagnate da rigonfiamenti sono un segnale di invecchiamento. Fare accertare da uno specialista la idoneità all'impiego per i pneumatici invecchiati.

Pneumatici che sono montati su di un veicolo da oltre sei anni devono comunque essere controllati da uno specialista.

Non impiegare mai pneumatici usati di provenienza dubbia.

2 - The tyres can sustain damage if they are driven with force against paving stones, over pot-holes and other obstacles and if one drives along uneven roads for longer periods. The tires can be permanently damaged!

3 - Check regularly to see if the tyres show signs of damage (for example abrasions, bulges indentations and fissures etc.).

The foreign objects which penetrate the tyres can damage the structure of the tyre. This damage is only visible if one takes off the tyre. This damage must be inspected by an expert since it can considerably reduce the service life of the tyres.

4 - The tyre ages even if it is not used or not used at all. Signs of aging can be established if cracking is detected the wheel tread and sidewalls, are sometimes accompanied by bulges.

Let a specialist check the suitability of older tyres. If a tyre has been mounted on a vehicle more than 6 years, it should definitely be inspected by a specialist.

Never purchase used tyres whose origin is dubious.

2 - Des chocs violents contre des trottoirs, des ornières ou d'autre obstacles, un long parcours sur une route en mauvais état permet endommager les pneus. Les pneus se souviennent encore longtemps d'un tel traitement !

3 - Contrôler régulièrement si les pneus ne sont pas endommagés (p. ex. frottements, coupures, fissures, hernies, etc).

Les corps étrangers que pénètrent dans les pneus peuvent endommager la structure du pneu, ce qui n'est visible que si l'on démonte le pneu. Les lésions doivent en tout cas être examinées par un expert étant donné qu'elles peuvent considérablement limiter la durée de vie du pneu.

4 - Le pneu vieillit même s'il est peu ou pas utilisé. L'apparition de fissures sur la surface de roulement et sur les côtés, peut être un signe de vieillissement; cette apparition est parfois accompagnée d'hernies. Faire vérifier un vieux pneu par spécialiste pour savoir s'il est encore utilisable.

Les pneus qui sont montés depuis plus de six ans sur un véhicule doivent en tout cas être contrôlés par un spécialiste.

Ne jamais utiliser des pneus d'occasion dont l'origine n'est pas certaine.

2 - Heftiges Anfahren gegen Kantsteine, Löcher im Straßenbelag und andere Hindernisse sowie eine längere Fahrt auf unebenen Straßen können zu einer Beschädigung der Reifen führen. Die Reifen vergessen eine solche Behandlung nicht!

3 - Regelmäßig überprüfen, ob die Reifen Anzeichen von Beschädigungen aufweisen (z.B. Abrieb, Einschnitte, Risse, Ausbauchungen etc.).

In den Reifen eingedrungene Fremdkörper können zu Schäden der Reifenstruktur führen, die nur festgestellt werden können, wenn man den Reifen abnimmt. In allen Fällen müssen die Beschädigungen von einem Fachmann untersucht werden, da sie die Lebensdauer eines Reifens erheblich einschränken können.

4 - Der Reifen altert, auch wenn er wenig oder gar nicht benutzt wird. Risse in der Lauffläche und an den Seiten, manchmal begleitet von Ausbauchungen, sind ein Alterungssignal. Lassen Sie die Eignung älterer Reifen von einem Fachmann überprüfen.

Reifen, die seit mehr als sechs Jahren an einem Fahrzeug montiert sind, sollten auf jeden Fall von einem Fachmann kontrolliert werden.

Nie gebrauchte Reifen zweifelhafter Herkunft benutzen.

5 - Controllare regolarmente la profondità degli incavi del battistrada. Minore è la profondità degli incavi, maggiore è il rischio di slittamento. Guidare con cautela su strade non asciutte.

Equilibratura

Le ruote complete di pneumatici, debbono essere equilibrate staticamente e dinamicamente con macchina equilibratrice, per mezzo di appositi contrappesi.

Nota: Si raccomanda di usare unicamente pesi autoadesivi.

Istruzioni per l'applicazione

Per una corretta applicazione dei contrappesi procedere nel modo seguente:

- pulire accuratamente con **eptano** la parte del cerchio su cui andrà applicato il contrappeso.
- Togliere la carta protettiva e fissare il peso sul cerchio esercitando una pressione uniforme al fine di ottenere una perfetta adesione.

5 - Check the tyre tread depth regularly. The smaller the tread deptd, the more apt skidding will occur especially in the rain.

Balancing

The wheels, complete with tyres, must be statically and dynamically balanced with balancing machines, using suitable counterweights.

N.B.: Use stick-on weights only.

Instructions for application

Procedure for correct application of counterweights is as follows:

- clean the part of the rim where the counterweights is to be applied thoroughly with **solvent**.
- Remove the backing paper and apply the weight to the rim, pressing evenly for a perfect adhesion.

5 - Contrôler périodiquement le profil des pneus. Plus le profil est mince, plus le danger de dérapage est grand. Conduire prudemment sur les routes mouillées.

Equilibrage

Les roues munies des pneus doivent être équilibrées de façon statique et dynamique avec une machine adéquate au moyen de contre-poids spéciaux.

Note: Nous conseillons d'utiliser uniquement des poids auto-adhésifs

Instructions pour l'application

Pour une application des contre-poids correcte, procéder de la façon suivante:

- nettoyer soigneusement, avec de l'**heptane**, la partie de la jante où l'on doit appliquer le contre-poids.
- Enlever le papier de protection et fixer le poids sur la jante en exerçant une pression uniforme afin d'obtenir une adhésion parfaite.

5 - Regelmäßig das Reifenprofil kontrollieren. Je geringer das Profil, desto größer ist die Rutschgefahr. Fahren Sie auf nassen Straßen vorsichtig.

Auswuchten


Die Räder müssen sowohl statisch als auch dynamisch durch besondere Gegengewichte mit Auswuchtmaschinen ausgewuchtet werden.

Bemerkung: Nur selbstklebende Auswuchtgewichte verwenden.

Die Anwendung

Um die Gegengewichte anzubringen, wie folgt vorgehen:

- den Teil der Felge, an dem das Gegengewicht angebracht wird, sorgfältig mit **Heptan** reinigen.
- Das Schutzpapier entfernen und das Gewicht an der Felge befestigen, wobei ein gleichmäßiger Andruck ausgeübt wird, um eine einwandfreie Haftung zu erreichen.

**Fig. 1 - Impianto freni**

1 - Aggregato idraulico principale; 2 - Aggregato idraulico ausiliario; 3 - Sensore ruota ant. sinistra; 4 - Sensore ruota ant. destra; 5 - Sensore ruota post. destra; 6 - Sensore ruota post. sinistra; 7 - Centralina elettronica; 8 - Valvola ritardatrice; 9 - Correttore di frenata; 10 - Spia ABS; 11 - Spia avaria freni.

Fig. 1- Brake system

1 - Main hydraulics; 2 - Auxiliary hydraulics; 3 - Front wheel speed sensor (LH); 4 - Front wheel speed sensor (RH); 5 - Rear wheel speed sensor (RH); 6 - Rear wheel speed sensor (LH); 7 - Electronic control unit; 8 - Delay valve; 9 - Braking force regulator; 10 - ABS warning light; 11 - Brake failure warning light.

Fig. 1 - Circuit de freinage

1 - Bloc hydraulique principal; 2 - Bloc hydraulique auxiliaire; 3 - Capteur roue AV. G; 4 - Capteur roue AV.D; 5 - Capteur roue AR.G; 6 - Capteur roue AR.D; 7 - Boîte électronique; 8 - Retardateur (clapet); 9 - Correcteur de freinage; 10 - Témoin du dispositif ABS; 11 - Témoin de panne freins.

Abb.1 - Bremsanlage

1 - Haupthydraulikaggregat; 2 - Hilfhydraulikaggregat; 3 - Fühler Vorderrad links; 4 - Fühler Vorderrad rechts; 5 - Fühler Hinterrad rechts; 6 - Fühler Hinterrad links; 7 - Elektronische Steuereinheit; 8 - Verzögerungsventil; 9 - Bremskraftregler; 10 - ABS-Kontrollleuchte; 11 - Bremskontrollleuchte

G 0007

L'impianto frenante con freni a disco ventilati sulle 4 ruote con regolatore di pressione sul circuito dei freni posteriori, è comandato attraverso un aggregato idraulico che raggruppa serbatoio, pompe freni separate per asse anteriore e posteriore, servofreno idraulico ed elettrovalvole antibloccaggio ruote (ABS).

I circuiti idraulici per freni anteriori e posteriori sono indipendenti; in caso di avaria di uno di essi è sempre possibile la frenata di emergenza con il circuito efficiente.

Un'accumulatore idraulico, alimentato da una elettropompa ad alta pressione, fornisce all'aggregato idraulico il liquido freni in pressione necessario sia per l'efficienza del servofreno che per la funzione antibloccaggio.

The braking system includes 4 ventilated discs brakes with a rear wheel brake pressure regulator actuated by a hydraulic group with the following components: fluid reservoir, split master cylinders for front and rear brakes, hydraulic booster and solenoid operated valves for anti-skid system (ABS).

The hydraulic circuits are independent for the front and rear wheels. If one circuit fails, emergency brake power is still provided by the working circuit.

A hydraulic accumulator charged by an high-pressure electric pump supplies the pressurised brake fluid required by the booster and ABS system to the hydraulic assembly.

Dispositif de freinage avec freins à disque ventilés sur les 4 roues, commandé par un bloc hydraulique constitué d'un réservoir, des cylindres de freins répartis sur les essieux AV et AR, d'un servofrein hydraulique et d'une électrovanne anti-blocage (ABS).

Les circuits hydrauliques avant et arrière sont indépendants. En cas d'anomalie de l'un des circuits il sera toujours possible de freiner avec le circuit restant.

L'accumulateur de liquide de frein, alimenté par une électropompe à haute pression, fournit au bloc hydraulique le liquide de frein à la pression requise tant pour le servofrein que pour le système de freinage antiblocage.

Das Bremssystem umfaßt 4 innenbelüftete Scheibenbremsen mit Hinterradbremskraftregler, die von einem Hydraulikaggregat mit folgenden Komponenten betätigt werden: Bremsflüssigkeitsbehälter, auf Vorder- und Hinterachse aufgeteilte Bremszylinder, hydraulischer Bremsskraftverstärker und Antiblockier-Magnetventile (ABS).

Getrennte Bremskreise für Vorder- und Hinterachse. Bei Ausfall eines der beiden Bremskreise lässt sich eine Notbremsung mit dem anderen Kreis durchführen.

Ein von einer elektrischen Hochdruckpumpe betätigter Hydrospeicher liefert dem Hydraulikaggregat den für die Funktion von Bremsskraftverstärker und ABS notwendigen Bremsflüssigkeitsdruck.

ABS	ABS	ABS	ABS
E' un dispositivo di sicurezza che interviene per evitare il bloccaggio ruote qualora il pedale freno venisse azionato con eccessiva energia da parte del guidatore; questa funzione viene abilitata quando la velocità della vettura supera 8 Km/h e viene realizzata attraverso una centralina elettronica che, elaborando i segnali provenienti dai quattro sensori sulle ruote, comanda le elettrovalvole dell'aggregato idraulico in modo da modulare la pressione nel circuito freni.	This is a safety device which prevents wheel locking when the driver applies too much effort to the pedal; this function is activated whenever car speed exceeds 8 kph through an electronic control unit. This unit processes the signals from the four wheel sensors and energises the hydraulic assembly solenoid valves so that the brake pressure is adjusted.	Dispositif de sécurité conçu pour éviter le blocage des roues lorsque la pression sur la pédale de frein est trop énergique; cette fonction se vérifie lorsque la voiture roule à plus de 8 Km/h par un boîtier électronique qui, après traitement des signaux en provenance des 4 capteurs disposés sur les roues, commande les électrovanne du bloc hydraulique pour moduler la pression dans le circuit des freins.	Es handelt sich um eine Sicherheitsvorrichtung mit der Aufgabe, bei heftigem Bremspedaldruck die Blockierung der Räder zu vermeiden. Diese Funktion ist bei einer Fahrzeuggeschwindigkeit ab 8 km/h wirksam. Die Regeleinheit bildet ein elektronisches Steuergehäuse, das die von den vier Radsensoren eintreffenden Signale auswertet, hierdurch werden die Magnetventile des Hydraulikaggregats betätigt und somit eine Druckregelung im Bremskreis hergestellt.

L'intervento ABS viene percepito dal guidatore attraverso un brusco arretramento del pedale freno.

Nota: Il dispositivo ABS non dispensa il conducente da una condotta di guida prudente. Esso, infatti, non può compensare velocità eccessiva rispetto alle condizioni del traffico o del fondo stradale, pneumatici usurati, particolari dei freni usurati o errori di guida.

ABS operation is detected by the driver through the sudden return of the pedal.

Note: The ABS system does not relieve the driver of the need to drive carefully.

It cannot compensate for the driver exceeding speed limits for the traffic or road conditions, worn tyres, worn brake components or driving errors.

L'intervention du dispositif ABS sera perçue par le conducteur par le retour brusque de la pédale de frein.

Note: Le dispositif ABS ne dispense pas le conducteur d'adopter une conduite prudente.

En effet le dispositif ne compensera pas les excès de vitesse par rapport à l'intensité de la circulation ou par rapport à l'état de la chaussée, l'usure des pneus ou des plaquettes de freins et autres, ou encore les erreurs de conduite.

Die ABS Aktivierung macht sich durch eine plötzliche Rücknahme des Bremspedals bemerkbar.

Bemerkung: Die ABS-Vorrichtung ist kein Ersatz für eine vorsichtige Fahrweise.

Sie kann keine den Verkehrs- oder Straßenverhältnissen angepaßte Geschwindigkeit, verschlissene Reifen, verschlossene Bremsbeläge oder Lenkfehler kompensieren.

Spia ABS

Segnala al conducente eventuali avarie al dispositivo ABS; con spia accesa, la funzione antibloccaggio viene automaticamente disinserita e rimane l'impianto freni normale.

- Se assieme alla spia ABS, è accesa anche la spia avaria freni, il livello liquido freni è basso, oppure la pressione idraulica per il servofreno è scarsa.

- La spia ABS si accende per circa 4 sec. durante l'autodiagnosi che l'impianto fa di se stesso ogni qualvolta la chiave accensione viene ruotata in posizione MARCHE dopo di che, normalmente si spegne e rimane spenta.

ABS warning light

This warns the driver of any faults in the ABS system; when the light is on the anti-lock function is automatically de-activated and the normal braking system applies.

- If the brake failure light is on at the same time as the ABS light, either the brake fluid level is low or there is insufficient brake booster pressure.

- The ABS light comes on for about 4 seconds during the self-diagnosis process which the system undergoes whenever the ignition key is turned to the ON position. It goes out afterwards and stays out.

Témoin du dispositif ABS

Un brusque retour de la pédale de frein signalera au conducteur l'intervention du dispositif ABS; lorsque le témoin allumé, le système de freinage antibloquant est automatiquement mis hors service et seul le freinage normal fonctionne.

- Si le témoin s'allume en même temps que le témoin de panne des freins, cela indique un niveau insuffisant du liquide de freins ou une pression insuffisante.


- Le témoin du dispositif ABS reste allumé 4s. environ durant l'autodiagnostic chaque fois que l'on tourne la clé de contact en position MARCHE, après quoi, généralement, il s'éteint et doit rester éteint.

ABS Kontrolleuchte

Meldet dem Fahrer Störungen am ABS System; bei eingeschalteter Kontrolleuchte wird die ABS Funktion automatisch deaktiviert, es wirkt nur die normale Bremsanlage.

- Leuchtet außer der ABS-Kontrolleuchte ebenfalls die Bremskontrolleuchte, so liegt entweder ein niedriger Bremsflüssigkeitsstand oder ein unzureichender Hydraulikdruck für den Bremskraftverstärker vor.

- Die ABS-Kontrolleuchte leuchtet beim Einschalten der Zündung während der Autodiagnose ca. 4 s lang auf; dann erlischt sie normalerweise und leuchtet nicht wieder auf.



Spia avaria freni

Si accende quando il livello olio nella vaschetta scende al di sotto del minimo o per segnalare che la pressione per il servofreno è scarsa.

Si accende pure per autocontrollo in fase di avviamento.

Nota: Nel caso la spia avaria freni resti accesa arrestare immediatamente la vettura e far verificare l'impianto presso un centro autorizzato Ferrari.

Brake failure light

It comes on when the fluid level in the reservoir falls below minimum or when there is insufficient pressure for the booster.

It comes on for a short time when the car is started for self-diagnosis purposes.

Note: if the brake failure light stays on, stop the car immediately and have the system checked by an authorised Ferrari Dealer.

Fig. 2 - Spie freni

1 - Spia avaria freni; 2 - Spia ABS; 3 - Spia freno di stazionamento.

Fig. 2 - Brakes warning lights

1 - Brake failure warning light; 2 - ABS warning lights; 3 - Parking brake warning lights.

Fig. 2 - Témoins des freins

1 - Témoin frein défectueux; 2 - Témoin du dispositif ABS; 3 - Témoin du frein à main.

Abb. 2 - Bremskontrolleuchten

1 - Bremskontrolleuchte; 2 - ABS-Kontrollleuchte, 3 - Handbremskontrolleuchte.

Témoin de freins défectueux

Il signale que le niveau d'huile dans le réservoir est au-dessous du niveau minimum, et que la pression pour le servofrein est insuffisante.

Il s'allume aussi lors de l'autodiagnostic en phase de démarrage.

Note: Si le témoin de freins défectueux reste allumé, arrêter immédiatement la voiture et faire vérifier l'installation chez un Service Ferrari.

Bremskontrolleuchte

Die Bremskontrolleuchte leuchtet jedesmal dann auf, wenn der Flüssigkeitsstand im Bremsbehälter unter die min. Markierung abfällt bzw. der Bremskraftdruck zu niedrig ist. Beim Anlassen leuchtet sie ebenfalls zur Funktionskontrolle auf.


Bemerkung: Wenn die Bremskontrolleuchte nicht erlischt, das Fahrzeug sofort anhalten und die Bremsanlage in einer Ferrari-Vertragswerkstatt überprüfen lassen.

Spia freno di stazionamento

Si accende quando si inserisce il freno di stazionamento o per segnalare un'eccessiva usura delle pastiglie freni anteriori.

Serbatoio liquido comando freni e frizione

Il livello nel serbatoio, da verificare senza togliere il tappo, deve sempre essere compreso fra i segni "Max" e "Min" riportati sul serbatoio stesso.



Sostituzione pastiglie freno (Fig. 4)

Le pastiglie freno interne anteriori sono provviste di segnalatore di usura collegato alla spia freno di stazionamento; all'accendersi di

Handbrake warning light

The Handbrake warning light is illuminated when the handbrake is applied or when the front brake pads have become excessively worn.

Brake and clutch fluid reservoir

The fluid level in the reservoir must be checked without removing the cap and must always fall between the "Max" and "Min" marks on the reservoir.

Témoin de frein de stationnement

Il signale l'utilisation du frein à main ou une usure excessive des plaquettes de freins AV.

Réservoir de liquide de frein et embrayage

Le niveau de liquide dans le réservoir doit être vérifié sans enlever le bouchon; il doit toujours se trouver entre les niveaux de "Max" et "Min" indiqués sur le réservoir.

Kontrolleuchte Handbremse

Leuchtet beim Anziehen der Handbremse bzw. übermäßiger Abnutzung der vorderen Bremsbeläge auf.

Brems- und Kupplungsflüssigkeitsbehälter

Den Flüssigkeitsstand im Behälter bei aufgeschraubtem Verschluß nachprüfen. Die Flüssigkeit soll zwischen den "Min" und "Max" Markierungen am Behälter stehen.

Fig. 3 - Vaschetta liquido freni e frizione.

Fig. 3 - Brake and clutch fluid reservoir.

Fig. 3 - Réservoir liquide de freins et embrayage.

Abb. 3 - Brems- und Kupplungsflüssigkeitsbehälter

Changing brake pads (Fig. 4)

The front brake pads are fitted with a wear indicator which activates the handbrake warning light; when this warning light is illuminated or

Remplacement des plaquettes de frein (Fig. 4)


Les plaquettes de frein intérieures avant sont équipées d'un signal d'usure, connecté au témoin de frein de stationnement: lorsque

Bremsbelagwechsel (Abb. 4)

Die vorderen, inneren Bremsbeläge sind mit einer an die Handbremsleuchte angeschlossenen Verschleißanzeige ausgerüstet.

questa spia o comunque quando la frenata non è più regolare far controllare lo spessore delle pastiglie e lo stato delle superfici frenanti.

whenever brake effectiveness is reduced, have the pads checked for wear and the brake disc surfaces inspected.



Lo spessore minimo tollerabile delle pastiglie è di mm 3 (spessore della sola guarnizione).

Usare esclusivamente pastiglie tipo **GALFER 3318 FF** per freni anteriori e posteriori.

Per sostituire le pastiglie rimuovere, utilizzando apposite pinze, le mollette **B** di ritegno; estrarre le

The minimum pad thickness allowed is 3 mm of friction material.

Use only **GALFER 3318 FF** brake pads for both front and rear brakes.

To change the pads, remove the retaining springs **B** with suitable pliers. Remove the brake pads and

celui-ci s'allume ou lorsque le freinage n'est plus régulier, il faut faire contrôler l'épaisseur des plaquettes et l'état des surfaces freinantes.

Beim Aufleuchten dieser Kontrollleuchte und bei ungleichförmiger Bremswirkung die Stärke der Bremsbeläge und den Zustand der Bremsscheibenflächen überprüfen.

Fig. 4 - Sostituzione pastiglie freno

A - Pastiglia; B - Molla ritengo pastiglie.

Fig. 4 - Changing brake pads

A - Pad; B - Pad retaining spring.

Fig. 4 - Remplacement plaquettes de frein

A - Plaquette; B - Ressort de plaquettes de frein.

Abb. 4 - Austausch der Bremsbeläge

A - Bremsbelag; B - Bremsbelaghaltfeder.

Il n'est pas permis d'utiliser des plaquettes dont l'épaisseur serait inférieure à 3 mm. (épaisseur de la garniture seule).

Utiliser exclusivement les plaquettes **GALFER 3318 FF** pour les freins AV et AR.

Pour remplacer les plaquettes, enlever les ressorts **B** à l'aide d'une pince prévue à cet effet, extraire

Die minimal zulässige Bremsbelagstärke beträgt 3 mm (reine Belagstärke).

Für Vorder- und Hinterbremsen ausschließlich **GALFER 3318 FF**-Bremsbeläge verwenden.

Zum Austausch der Bremsbeläge unter Benutzung einer geeigneten Zange die Haltefedern **B** entfernen.

pastiglie e spingere verso l'interno i pistoncini corrispondenti; montare le nuove pastiglie e le mollette **B**.

Evitare frenate troppo violente fino a quando le nuove pastiglie non siano ben adattate (80 ÷ 100 km di percorso).

Non è ammesso rettificando i dischi, diminuire lo spessore al di sotto della quota minima stampigliata sui dischi stessi.

Nota: Per la pulizia delle pinze o delle pastiglie non usare assolutamente benzina, nafta, trielina o altri solventi che potrebbero danneggiare le guarnizioni dei cilindretti idraulici.

Attenzione: Dopo la sostituzione delle pastiglie è necessario azionare il pedale freno 3+4 volte prima di utilizzare la vettura.

Spurgo aria

L'operazione di spurgo aria, che consigliamo di far eseguire presso un centro autorizzato Ferrari, deve essere eseguita su ogni singolo circuito idraulico e deve essere effettuata dal raccordo di spurgo di ciascuna pinza verificando ogni volta che il livello del liquido nel serbatoio sia sufficiente.

Nota: Il liquido uscito dai tubetti non deve essere riutilizzato.

press the corresponding pistons to the inside. Mount the new brake pads and the springs **B**.

Avoid hard braking until the new pads are well bedded in (after 80 to 100 km).

Do not grind the discs to a thickness of less than the minimum value stamped on the brake discs.

Note: Under no circumstances use petrol, naphtha, trichloroethylene or other solvents for cleaning the calipers or pads as the substances could damage the hydraulic cylinder seals.

WARNING: After fitting new brake pads, it is necessary to apply the brake pedal three or four times prior to moving the vehicle.

Bleeding

The air bleeding operation must be carried out on each individual hydraulic circuit and must be done from each caliper's bleed screw. On each occasion, check that the level of the fluid in the reservoir is correct.

WARNING: The brake fluid drained during bleeding must not be re-used!

les plaquettes et comprimer vers l'intérieur les pistons correspondants, monter les plaquettes neuves et les ressorts **B**.

Avec les plaquettes neuves, éviter les freinages trop violents jusqu'à ce qu'elles soient quelque peu tassées (parcours de 80 à 100 Km).

Lors de la vérification des disques ne pas descendre en-dessous de la cote minimum marquée sur les disques.

Note: pour le nettoyage des pinces ou des plaquettes, ne pas utiliser de produits solvants tels que essence, pétrole, trichlore, etc... ceux-ci risquant de détériorer les joints des cylindres de roues.

Note: Après d'avoir remplacé les plaquettes des freins il est nécessaire d'actionner la pédale 3 ou 4 fois avant l'utilisation de la voiture

Purge d'air

L'opération de purge d'air doit être réalisée sur chaque circuit hydraulique et effectuée par le raccord de purge de chaque roue, vérifier à chaque fois que le niveau du liquide dans le réservoir est suffisant.

Note: le liquide sorti des tuyaux ne doit pas être réemployé.

nen; die entsprechenden Kolben nach innen drücken; die neuen Bremsbeläge und die Federn **B** montieren.

Zu plötzliches Bremsen vermeiden, solange die neuen Bremsbeläge sich noch nicht eingepaßt haben (Fahrstrecke von 80 ÷ 100 km).

Es ist nicht zulässig, durch Abschleifen der Scheiben die Stärke unter die auf den Scheiben eingestanzte Mindeststärke zu reduzieren.


Bemerkung: Für die Reinigung der Bremszangen oder Bremsbeläge auf keinen Fall Benzin, Petroleum, Trichloräthylen oder andere Lösungsmittel benutzen, die die Dichtungen der Hydraulikzylinder beschädigen könnten.

Bemerkung: Nach ersetzen der Bremsbeläge ist Notwendig das Bremspedal 3+4 mal zu betätigen bevor das fahrzeug gefahren wird.

Entlüftung

Anlage ausschließlich von einer Ferrari-Servicewerkstatt entlüften lassen, und zwar jeden Hydraulikkreis einzeln mittels der Entlüftungsanschlüsse an den Bremszangen. Hierbei den ausreichenden Flüssigkeitsstand im Behälter überprüfen.

Merke: Die beim Entlüften ausgetretene Bremsflüssigkeit darf keinesfalls wiederverwendet werden.



FRENO DI STAZIONAMENTO

Per inserirlo tirare completamente la leva verso l'alto; con il freno inserito la leva può essere riabbassata per facilitare l'accesso al posto guida.

Per disinserirlo alzare completamente la leva e premere il pulsante posto alla sua estremità quindi abbassare tenendo premuto il pulsante.

HANDBRAKE

To engage, pull hand lever all the way up; when the handbrake is engaged the lever can be lowered for easier access to the driver's seat.

To release, pull hand lever all the way up, push the button at the end of the handle and lower the lever while holding the button in.

Fig. 5 - Disaerazione dei cilindretti freni

A - Vite di spуро.

Fig. 5 - Bleeding air from brake cylinders

A - Bleed screw.

Fig. 5 - Purge

A - vis de purge.

Abb. 5 - Entlüftung der Bremszylinder

A - Entlüftungsschraube.

FREIN DE STATIONNEMENT

Pour serrer, tirer complètement le levier en position haute; quand le frein est serré le levier peut être rabattu pour faciliter l'accès au siège conducteur.

Pour desserrer tirer complètement le levier en position haute, en fin de course appuyer sur le bouton et rabattre le levier en tenant le bouton enfoncé.

HANDBREMSE

Zum Anziehen den Hebel ganz nach oben ziehen; bei gezogener Handbremse lässt sich für einen bequemen Einstieg der Hebel wieder in die Ausgangsposition bringen.

Zum Lösen den Hebel vollständig hochziehen und den Sperrknopf hineindrücken; anschließend den Hebel bei gedrücktem Sperrknopf in Ausgangsposition bringen.




Fig. 6 - Registrazione freno a mano.

Fig. 6 - Adjusting handbrake.

Fig. 6 - Réglage du frein à main.

Abb. 6 - Einstellung der Handbremse.

Registrazione

Se la corsa della leva del freno a mano è eccessiva, ciò è dovuto all'usura delle guarnizioni dei ceppi frenanti o all'allentamento del cavo di comando.

Ristabilire quindi per prima cosa il gioco esatto tra ceppi e tamburo e se necessario agire sui controdadi **A** del cavo di comando (Fig. 6).

Adjustment

Excessive brake lever travel indicates there is brake shoe wear or the cable is loose.

To remedy, adjust brake shoe clearance and, if necessary, turn locknut **A** (Fig. 6) on the cable.

Réglage

Si la course du levier du frein à main est trop importante, ce qui est dû à l'usure des mâchoires de frein ou au relâchement du câble de commande, rétablir tout d'abord le jeu exact entre mâchoires et tambour et, si nécessaire, agir sur les tendeurs spéciaux **A** du câble de commande (Fig. 6).

Einstellung

Bei übermäßigem Hebelweg infolge Belagverschleiß oder Dehnung des Zugseils zunächst das exakte Spiel zwischen Bremsbelägen und Bremstrommel überprüfen und bei Bedarf an der Kontermutter **A** nachstellen (Abb. 6).


Comandi e apparecchi di controllo	Controls and instrumentation	Commandes et appareils de contrôle	Bedienelemente, Anzeige- und Kontrollelemente
H2	H2	H2	H2
Lettura orologio	Setting clock.....	Lecture montre	Ablesen der Uhr
H7	H7	H7	H7
Leve di commutazione luci esterne, tergilavoro, lavavetri	Windscreen washer, wiper and exterior lighting switch levers	Levier de commande feux, essuie-glaces, lave-glaces	Hebel für Beleuchtung, Scheibenwaschanlage
H8	H8	H8	H8
Norme da seguire durante il primo periodo d'uso	Rules to be followed when vehicle is first used	Norme pour le rodage	Beim Einfahren zu beachtende Vorschriften
H10	H10	H10	H10
Porte	Doors	Portes	Türen
H11	H11	H11	H11
Commutatore a chiave	Key-operated switch	Commutateur à clé	Zündschloß mit Lenkredsperrre
H11	H11	H11	H11
Avviamento del motore	Engine starting	Mise en marche du moteur	Anlassen des Motors
H13	H13	H13	H13
Sedili	Seats	Sièges	Sitze
H15	H15	H15	H15
Cinture di sicurezza	Seat belts	Ceintures de sécurité	Sicherheitsgurte
H16	H16	H16	H16
Volante guida regolabile	Adjustable steering wheel	Volant réglable	Verstellbares Lenkrad
H19	H19	H19	H19
Alette parasole e specchi retrovisori	Sun visors and rearview mirrors	Pare-soleil et rétroviseurs	Sonnenblenden und Rückspiegel
H19	H19	H19	H19
Lampade illuminazione interno vettura	Interior lights	Lampes éclairage intérieur voiture	Fahrzeuginnenbeleuchtung
H21	H21	H21	H21
Cassetto ripostiglio	Glove box	Boite à gants	Handschuhfach
H22	H22	H22	H22
Cofano motore	Engine cover	Capot moteur	Motorhaube
H23	H23	H23	H23
Accessibilità al tappo serbatoio carburante	Access to fuel filler cap	Accès au bouchon du réservoir carburant	Zugang zum Tankenfüllstutzenverschluß
H24	H24	H24	H24
Cofano anteriore	Bonnet	Capot avant	Fronthaube
H25	H25	H25	H25
Tettuccio rigido (348 gts)....	Hard-top (348 gts)....	Capote (348 gts)	Hard-top (348 gts)
H26	H26	H26	H26
Gancio di traino	Tow eye-bolt	Crochet remorquages	Abschlepphaken
H27	H27	H27	H27

COMANDI E APPARECCHI DI
CONTROLLO

CONTROLS AND INSTRUMENTATION

COMMANDES ET APPAREILS
DE CONTRÔLE

BEDIENELEMENTE, ANZEIGE-
UND KONTROLLINSTRUMENTE



Apparecchi di controllo e comandi

- 1 - Pulsante decremento temperatura aria richiesta.
- 2 - Interruttore luci retronebbia.
- 3 - Leva apertura cofano motore.
- 4 - Interruttore per fari antinebbia (dove obbligatorio).
- 5 - Interruttore lunotto termico.
- 6 - Leva apertura cofano anteriore.
- 7 - Pulsante distribuzione aria dalle bocchette plancia.
- 8 - Tachimetro elettronico.
- 9 - Maniglia chiusura porta.
- 10 - Portamonete.
- 11 - Pulsante a disposizione.
- 12 - Pulsante sblocco porta.
- 13 - Display indicazione portata aria.
- 14 - Pulsante comando portella aria esterna/ricircolo.
- 15 - Pulsante distribuzione aria verso il basso e verso il parabrezza.
- 16 - Pulsante incremento portata aria.
- 17 - Pulsante distribuzione aria verso il basso e verso le bocchette plancia.
- 18 - Pulsante distribuzione aria verso il basso.
- 19 - Display indicazione temperatura richiesta.
- 20 - Contagiri elettronico con indicate le zone di regime elevato (giallo) e pericoloso (rosso).
- 21 - Numeratore contachilometri.
- 22 - Numeratore contachilometri parziale.
- 23 - Display orologio elettronico.
- 24 - Pulsante sbloccaggio leva freno di stazionamento.
- 25 - Portaoggetti.
- 26 - Leva commutazione luci esterne.
- 27 - Leva comando indicatori di direzione.
- 28 - Indicatore livello carburante.
- 29 - Termometro acqua.
- 30 - Apertura d' emergenza cofano anteriore.

Controls and instrumentation

- 1 - Air temperature decrease push button.
- 2 - Rear fog lights switch.
- 3 - Lever for engine cover opening.
- 4 - Switch for fog lamps (where mandatory).
- 5 - Heated rear window switch.
- 6 - Lever for bonnet opening.
- 7 - Push button air distribution from the dashboard nozzles.
- 8 - Electronic speedometer.
- 9 - Door closing handle.
- 10 - Purse.
- 11 - Not used push button.
- 12 - Door unlocking push button.
- 13 - Air flow display.
- 14 - Push button for actuating outside/circulation air flap.
- 15 - Push button air distribution to the bottom and to the windscreens.
- 16 - Push button to increase the air flow.
- 17 - Push button air distribution to the bottom and to the dashboard nozzles.
- 18 - Push button air distribution to the bottom.
- 19 - Display set temperature.
- 20 - Electronic revolution counter with high (yellow) and dangerous (red) speed indicator.
- 21 - Odometer.
- 22 - Trip odometer.
- 23 - Electronic clock display.
- 24 - Push button unlocking parking brake.
- 25 - Glove box.
- 26 - Outside lighting switch.
- 27 - Direction indicator lever.
- 28 - Fuel gauge.
- 29 - Water thermometer.
- 30 - Bonnet emergency opening lever.

Eléments de commande et de contrôle

- 1 - Bouton de réduction température de l'air.
- 2 - Interrupteur feux anti-brouillard AR.
- 3 - Levier ouverture capot moteur.
- 4 - Interrupteur pour phares anti-brouillard (si obligatoire).
- 5 - Interrupteur dégivrage lunette AR.
- 6 - Levier ouverture capot AV.
- 7 - Bouton des diffuseurs d'air du tableau de bord.
- 8 - Compteur électronique.
- 9 - Poignée de fermeture de porte.
- 10 - Portemonnaie.
- 11 - Bouton sans fonction.
- 12 - Bouton de verrouillage de porte.
- 13 - Affichage du débit d'air.
- 14 - Bouton commande clapet air extérieur/recirculation.
- 15 - Bouton répartition d'air vers le bas et vers le pare-brise.
- 16 - Bouton augmentation débit d'air.
- 17 - Bouton répartition d'air vers le bas et vers les diffuseurs du tableau de bord.
- 18 - Bouton diffusion d'air vers le bas.
- 19 - Affichage température de consigne.
- 20 - Compte-tours électronique avec zone de haut régime (jaune) et zone hors régime (rouge).
- 21 - Totalisateur kilométrique.
- 22 - Totalisateur kilométrique journalier.
- 23 - Cadran montre électronique.
- 24 - Bouton déblocage frein de stationnement.
- 25 - Boîte à gants.
- 26 - Levier commutation éclairage extérieur.
- 27 - Levier commande clignotants.
- 28 - Indicateur niveau du carburant.
- 29 - Thermomètre de l'eau.
- 30 - Levier ouverture de secours du capot moteur.

Bedienelemente, Anzeige- und Kontroll-instrumente

- 1 - Druckknopf Lufttemperaturreduzierung.
- 2 - Nebelschlußleuchtschalter.
- 3 - Motorhaubenöffnungsknopf.
- 4 - Schalter für Nebelscheinwerfer (wo obligatorisch).
- 5 - Schalter heizbare Heckscheibe.
- 6 - Knopf für Öffnung Fronthaube.
- 7 - Druckknopf Luftverteilung von den Armaturenbrettdüsen.
- 8 - Elektronischer Tachometer.
- 9 - Türschließgriff.
- 10 - Portemonnaie.
- 11 - Nicht belegter Druckknopf.
- 12 - Türentriegelungsdruckknopf.
- 13 - Luftdurchsatzanzeige.
- 14 - Druckknopf Betätigung Außen/Umwälzluftklappe.
- 15 - Druckknopf Luftverteilung nach unten und zur Windschutzscheibe.
- 16 - Druckknopf Erhöhung Luftdurchsatz.
- 17 - Druckknopf Luftverteilung nach unten und zu den Armaturenbrettdüsen.
- 18 - Druckknopf Luftverteilung nach unten.
- 19 - Anzeige Temperatursollwert.
- 20 - Elektronischer Drehzahlmesser mit Angabe hoher Drehzahl (gelb) und gefährlicher Drehzahl (rot).
- 21 - Kilometerzähler.
- 22 - Tageskilometerzähler.
- 23 - Elektronische Uhr.
- 24 - Druckknopf Entriegelung Handbremse.
- 25 - Handschuhfach.
- 26 - Schalter Außenbeleuchtung.
- 27 - Betätigungshebel Fahrtrichtungsanzeiger.
- 28 - Kraftstoffanzeiger.
- 29 - Wasserthermometer.
- 30 - Notfallhebel Öffnung Fronthaube.

- 31** - Reostato per illuminazione strumenti e comandi.
32 - Diffusore per ventilazione parabrezza.
33 - Azzonatore contachilometri parziale. Azionare solo in senso antiorario e a vettura ferma.
- 34** - Manometro olio motore.
35 - Bocchetta laterale per climatizzazione.
36 - Diffusore per ventilazione vetri porte.
37 - Maniglia interna apertura porta.
- 38** - Pulsante bloccaggio portiera dall'interno (a porta chiusa).
39 - Altoparlante.
40 - Termometro olio motore.
41 - Pedale disinnesco frizione.
42 - Sportello cassetto porta-oggetti.
43 - Leva comando tergilustrino e lavacristallo.
44 - Commutatore per orientamento specchio esterno destro o sinistro.
45 - Diffusore aria di climatizzazione.
46 - Pulsante incremento temperatura richiesta.
47 - Pulsante avvisatore acustico.
48 - Interruttore luci di emergenza.
49 - Sensore temperatura abitacolo.
50 - Pulsante inserimento riscaldamento automatico.
51 - Serratura cassetto portaoggetti.
52 - Pulsante inserimento impianto climatizzazione automatico.
53 - Pulsante inserimento ventilazione dinamica da esterno.
54 - Leva di comando cambio delle marce.
55 - Pulsante distribuzione aria verso il parabrezza per disappannamento.
56 - Pulsante decremento portata aria.
57 - Leva freno di stazionamento.
58 - Accendisigari.
59 - Posacenere.
60 - Comando alzacristallo sinistro.
61 - Interruttore luci di parcheggio.

- 31** - Rheostat for illumination of instruments and controls.
32 - Nozzle for windscreen ventilation.
33 - Trip odometer reset knob. Turn only anticlockwise and with the car stopped.
- 34** - Motor oil pressure gauge.
35 - Air conditioning side outlet.
36 - Side window ventilation outlets.
37 - Door interior handle.
- 38** - Inside door locking button (with closed door).
39 - Loudspeaker.
40 - Motor oil thermometer.
41 - Clutch pedal.
42 - Glove box lid.
43 - Windscreen wiper and washer lever.
44 - LH/RH mirror adjustment switch.
45 - Air conditioning nozzle.
46 - Air temperature increase control knob.
- 47** - Horn button.
48 - Hazard warning light switch.
49 - Passenger room temperature sensor.
50 - Push button automatic heating on.
- 51** - Glove box lock.
52 - Push button automatic air conditioning on.
53 - Push button dynamic outside ventilation on.
54 - Gear lever.
55 - Push button windspeed ventilation on.
56 - Push button decrease air flow.
- 57** - Parking brake lever.
58 - Cigarette lighter.
59 - Ashtray.
60 - LH window control switch.
61 - Parking lights switch.

- 31** - Rhéostat pour éclairage instruments et éléments de commande.
32 - Diffuseur pour ventilation pare-brise.
33 - Remise à zéro du compteur journalier. Ne le tourner que dans le sens inverse aux aiguilles d'une montre et à l'arrêt du véhicule.
- 34** - Manomètre huile moteur.
35 - Diffuseur latéral pour climatisation.
36 - Diffuseur ventilation glaces des portes.
37 - Poignée pour l'ouverture de portière de l'intérieur.
- 38** - Bouton pour blocage de portière de l'intérieur (à portière fermée).
39 - Haut-parleur.
40 - Thermomètre huile moteur.
41 - Pédale de débrayage.
42 - Clapet de boîte à gants.
43 - Levier commande essuie-glace et lave-glace.
44 - Commutateur pour orientation rétroviseur gauche ou droit.
45 - Diffuseur d'air climatisé.
46 - Bouton augmentation température.
- 47** - Commande de l'avertisseur sonore.
48 - Interrupteur feux de détresse.
49 - Capteur température habitacle.
50 - Bouton chauffage automatique.
- 51** - Serrure boîte à gants.
52 - Bouton climatisation automatique.
53 - Bouton ventilation dynamique de l'extérieur.
54 - Levier commande de vitesse.
55 - Bouton de ventilation pare-brise.
56 - Bouton réduction débit d'air.
- 57** - Levier frein de stationnement.
58 - Allume-cigare.
59 - Cendrier.
60 - Commande lève-glace G..
61 - Interrupteur feux de stationnement.

- 31** - Regelwiderstand für Beleuchtung Instrumente und Bedienelemente.
32 - Düse für Frontscheibenbelüftung.
33 - Tageskilometerzählernullstellung. Nur entgegengesetzt dem Uhrzeigersinn und bei stehendem Fahrzeug betätigen.
- 34** - Motorölmanometer.
35 - Seitliche Klimaanlagendüse.
36 - Düse für die Türscheibenbelüftung.
37 - Innerer Türöffnungsgriff.
- 38** - Innerer Türschloßverriegelungsknopf (bei geschlossener Tür).
39 - Lautsprecher.
40 - Motorölthermometer.
41 - Kupplungspedal.
42 - Handschuhfachklappe.
43 - Betätigungshebel Scheibenwisch- und Waschanlage.
44 - Schalter für Ausrichtung linker und rechter Spiegel.
45 - Düse klimatisierte Luft.
46 - Druckknopf Temperaturerhöhung.
- 47** - Druckknopf Hupe.
48 - Schalter Warnblinkanlage.
49 - Fahrgastrumtemperaturfühler.
50 - Druckknopf Einschaltung automatische Heizung.
51 - Schloß Handschuhfach.
52 - Druckknopf Einschaltung automatische Klimaanlage.
53 - Druckknopf Einschaltung dynamische Außenbelüftung.
54 - Gangschalthebel.
55 - Druckknopf für Einschaltung Frontscheibenbelüftung.
56 - Druckknopf Reduzierung Luftdurchsatz.
- 57** - Hebel Handbremse.
58 - Zigarettenanzünder.
59 - Ascher.
60 - Fensterheber links.
61 - Schalter Standlicht.

- 62** - Levetta comando orientamento specchio esterno.
63 - Pulsante apertura sportello per rifornimento.
64 - Pedale freno.
65 - Comando alzacristallo destro.
66 - Sede apparecchio radio.
67 - Altoparlante.
68 - Pulsante bloccaggio cinture di sicurezza.
69 - Pedale acceleratore.
70 - Leva bloccaggio e sbloccaggio pianto guida registrabile.

- 62** - Exterior mirror adjusting lever.
63 - Push button for opening filler neck lid.
64 - Brake pedal.
65 - RH window control switch.
66 - Radio compartment.
67 - Loudspeaker.
68 - Seat belt push button.
69 - Accelerator pedal
70 - Steering wheel adjustment lever

- 62** - Levier réglage rétroviseur extérieur.
63 - Bouton d'ouverture bouchon du réservoir.
64 - Pédale de frein.
65 - Commande lève-vitre D.
66 - Emplacement autoradio.
67 - Haut-parleur.
68 - Bouton blocage ceinture de sécurité.
69 - Pédale d'accélérateur.
70 - Levier blocage et déblocage volant de direction réglable
- 62** - Hebel Betätigung Ausrichtung Außen-spiegel.
63 - Druckknopf für Öffnung Deckel Tank-stützen.
64 - Bremspedal.
65 - Betätigung rechter Fensterheber.
66 - Radiofach.
67 - Lautsprecher.
68 - Druckknopf Blockierung Sicherheitsgur-te.
69 - Gaspedal.
70 - Hebel für Blockierung und Entriegelung der verstellbaren Lenksäule

Segnalatori luminosi

Optical displays

Témoins lumineux

Leuchtanzeigen




Fig. 2 - Segnalatori luminosi.

Fig. 2 - Optical displays.

Fig. 2 - Témoins lumineux.

Abb.2 - Kontrolleuchten.

- 1 - Spia slow-down cilindri 5/8.
- 2 - Spia insufficiente pressione olio (luce rossa).
- 3 - Spia cintura anteriore sinistra (Non utilizzata)
- 4 - Spia temperatura acqua.
- 5 - Spia "check engine" cilindri 5/8 (Non utilizzata)
- 6 - Segnalatore luminoso funzionamento indicatore di direzione (luce verde).
- 7 - Spia luci esterne (luce verde).
- 8 - Spia luci abbaglianti (luce blu).
- 9 - Spia per freno di stazionamento inserito e usura pastiglie freni ant. (luce rossa).
- 10 - Spia riserva carburante (luce arancio).
- 11 - Spia alternatore (luce rossa).
- 12 - Spia "check engine" cilindri 1/4 (Non utilizzata).
- 13 - Spia avaria freni (luce rossa); si accende automaticamente per controllo all'avviamento, con la chiave in posizione II o III.
- 14 - Spia proiettori fendinebbia (luce verde).
- 15 - Spia cintura anteriore destra (Non utilizzata).
- 16 - Spia ABS.
- 17 - Spia slow-down cilindri 1/4.
- 18 - Spia a disposizione.
- 19 - Spia luci posteriori per nebbia (luce arancio).
- 20 - Spia luci di parcheggio (luce verde).
- 21 - Spia lunotto termico (luce arancio).
- 22 - Spia luci di emergenza;
- 23 - Spia a disposizione.

- 1 - Slow-down check lamp cylinders 5/8.
- 2 - Low oil pressure warning light (red).
- 3 - LH seat belt light (Not used).
- 4 - Water temperature warning light.
- 5 - Motor check lamp cylinders 5/8 (Not used).
- 6 - Direction indicator lamp (green).
- 7 - Exterior lights indicator (green).
- 8 - Main beam indicator lamp (blue).
- 9 - Handbrake and front brakepad wear warning light (red).
- 10 - Fuel reserve warning light (orange).
- 11 - Alternator warning light (red).
- 12 - Engine check lamp cylinders 1/4 (Not used).
- 13 - Brake warning light (red); lights up automatically for monitoring purposes when car is started with key at II or III.
- 14 - Fog light indicator lamp (green).
- 15 - Front RH belt indicator (Not used).
- 16 - ABS indicator lamp.
- 17 - Slow-down lamp cylinders 1/4.
- 18 - Available.
- 19 - Rear fog indicator lamp (orange).
- 20 - Parking lights indicator lamp (green).
- 21 - Heated rear window indicator lamp (orange).
- 22 - Hazard warning light.
- 23 - Available.

- 1 - Témoin "Slow-Down" cylindres 5/8.
- 2 - Témoin pression d'huile insuffisante (lumière rouge).
- 3 - Témoin ceinture de sécurité AV gauche (libre).
- 4 - Témoin température de l'eau.
- 5 - Témoin "check engine" cylindres 5/8 (libre).
- 6 - Témoin des clignotants (lumière verte).
- 7 - Témoin éclairage extérieur (lumière verte).
- 8 - Témoin des phares (lumière bleue).
- 9 - Témoin pour frein de stationnement serré et usure plaquettes de frein AV (lumière rouge).
- 10 - Témoin réserve de carburant (lumière orange).
- 11 - Témoin alternateur (lumière rouge).
- 12 - Témoin "check engine" cylindres 1/4 (libre).
- 13 - Témoin freins défectueux (lumière rouge); s'allume chaque fois que l'on tourne la clé de contact en position II ou III.
- 14 - Témoin phares anti-brouillard (lumière verte).
- 15 - Témoin ceinture de sécurité AV droite (libre).
- 16 - Témoin système ABS.
- 17 - Témoin "Slow-Down" cylindres 1/4.
- 18 - Témoin vacant.
- 19 - Témoin feux anti-brouillard AR (lumière orange).
- 20 - Témoin feux de stationnement (lumière verte).
- 21 - Témoin dégivreur lunette AR (lumière orange).
- 22 - Témoin feux de détresse.
- 23 - Témoin vacant.


- 1 - Slow-Down-Checkleuchte Zyl. 5/8.
- 2 - Öldruckwarnleuchte (rotes Licht).
- 3 - Kontrolleuchte Sicherheitsgurt vorne links (Nicht Verwendet).
- 4 - Wassertemperaturkontrolleuchte.
- 5 - Motorcheckleuchte Zylinder 5/8 (Nicht Verwendet).
- 6 - Richtungsblinkanzeige (grün).
- 7 - Kontrolleuchte Außenbeleuchtung (grün).
- 8 - Fernlichtkontrolleuchte (blau).
- 9 - Kontrolleuchte für eingelegte Handbremse und Bremsbelagverschleiß Vorderradbremsen (rot).
- 10 - Kraftstoffreservekontrolleuchte (orange).
- 11 - Lichtmaschinenkontrolleuchte (rot).
- 12 - Motorcheckleuchte Zylinder 1/4 (Nicht Verwendet).
- 13 - Bremskontrolleuchte rot; leuchtet automatisch zur Kontrolle beim Anlassen mit Zündschlüssel in Stellung II oder III auf.
- 14 - Kontrolleuchte Nebelscheinwerfer (grün).
- 15 - Kontrolleuchte Sicherheitsgurt vorne rechts (Nicht Verwendet).
- 16 - ABS-Kontrolleuchte.
- 17 - Slow-Down-Leuchte Zylinder 1/4.
- 18 - Nicht belegt.
- 19 - Kontrolleuchte Nebelschlußleuchte (orange).
- 20 - Standlichtkontrolleuchte (grün).
- 21 - Kontrolleuchte heizbare Heckscheibe (orange).
- 22 - Anzeige Warnblinkanlage.
- 23 - Nicht belegt.

LETTURA OROLOGIO

L'orologio è del tipo al quarzo con display a led.

SETTING CLOCK

The clock is a quartz clock with LEDs.



Messa a punto orologio

Premendo il tasto **A** si predispone l'orologio per la messa apunto: verranno richiamati singolarmente sul display le ore o i minuti oppure i secondi, se il tasto **A** viene premuto rispettivamente 1, 2 o 3 volte.

La sincronizzazione viene effettuata attraverso il tasto **B** che, quando premuto, provoca l'avanzamento di ore e minuti, nonché l'azzeramento dei secondi.

Premendo una 4^a volta il tasto **A** comparirà l'indicazione esatta di ore e minuti.

Adjusting the clock

Pressing the button **A**, the time can be set: according to pressing the key **A** once, twice or three times, hours minutes and seconds are displayed.

The setting is done pressing button **B**, running quickly through hours and minutes and resetting the seconds to zero.

Pressing **A** the fourth time, the exact time with hours and minutes is displayed again.

LECTURE MONTRE

La montre est à quartz à affichage à diodes électroluminescentes.

ABLESEN DER UHR

Die Uhr ist eine Quarzuhr mit LED-Display.

Fig. 3 - Orologio digitale.

Fig. 3 - Digital clock.

Fig. 3 - Montre numérique.

Abb. 3 - Digitaluhr.

Mise à l'heure de la montre

Il est possible de régler la montre en appuyant sur le bouton **A**: selon le nombre de fois que vous appuierez sur le bouton **A** (1, 2 ou 3 fois), vous verrez respectivement apparaître les heures, minutes et secondes.

Le réglage sera effectué par le bouton **B** qui fait rapidement défiler les heures et les minutes et qui ramèn les secondes à zéro.

L'affichage exact des heures et des minutes s'effectue en pressant le bouton **A** une 4 ème fois.

Einstellen der Uhr

Durch Tastendruck **A** lässt sich die Uhrzeit einstellen: auf der Anzeige erscheinen dabei je nach einmaligem, zweimaligem oder dreimaligem Druck von Taste **A** in der Reihenfolge die Stunden, Minuten und Sekunden.

Die Einstellung wird mit Taste **B** vorgenommen, durch deren Druck Stunden und Minuten schnell durchlaufen sowie die Sekunden auf 0 gesetzt werden.

Das vierte Drücken auf **A** bringt daraufhin wieder die genaue Uhrzeit mit Stunden und Minuten zur Anzeige.




Fig. 4 - 5 - Leve di commutazione luci esterne, indicatori di direzione tergilavoro e lavacristallo.

Pomello A di comando apertura fari e commutazione luci esterne

Con la chiave di accensione inserita la rotazione del pomello A aziona le luci esterne.

Rif. Fig. 4

1 - Luci posizione e luci targa.

2 - Sollevamento luci a scomparsa e accensione proiettori a luce anabbagliante.

Spostando la leva verso il basso, con pomello in posizione 2, si azionano le luci abbaglianti.

Fig. 4 - 5 - Lights, direction indicators, windscreen washer/wiper levers.

Retractable headlamps and main/dipped beam control knob

With the ignition key in the position the external lights are switched on by turning knob A.

See Fig. 4

1 - Parking lights and license plate lamps.

2 - Headlamps up and dipped beam on.

Main beam comes on when the lever is pushed down and the knob is in the 2 position.




Fig. 4 - 5 - Leviers de commande de feux, essuie-glace et lave-glace.

Bouton A de commande ouverture et commutation feux extérieurs

Lorsque la clé de contact est enclenchée, tourner le bouton A pour allumer les feux extérieurs.

Rif. Fig. 4

1 - Feux de position et de plaque.

2 - Soulèvement des projecteurs et allumage des feux de code.

En tirant la commande vers le bas, avec le bouton en position 2, on actionne les feux de route.

Abb. 4 - 5 - Hebel für Beleuchtung, Scheibenwischer und Scheibenwaschanlage.

Knopf A für die Betätigung der versenkbaren Scheinwerfer und der Außenbeleuchtung

Bei eingeschalteter Zündungslüppel wird durch Drehung des Knopfes A die Außenbeleuchtung eingeschaltet.

Siehe Abb. 4

1 - Standlicht und Kennzeichenbeleuchtung.

2 - Ausfahren der Scheinwerfer und Einschalten des Abblendlichts.

Wird der Hebel in Stellung 2 nach unten gedrückt, wird das Fernlicht eingeschaltet.

N.B.: Lo spostamento della leva verso il basso è possibile solo con il pomello **A** in posizione **2**.

Nota: per azionare le luci fendinebbia anteriori è necessario (con chiave di accensione inserita) premere l'interruttore **4** Fig. 1.

L'accensione delle luci retronebbia avviene solamente con luci fendinebbia anteriori inserite;

Tirando la leva verso il volante si azionano le luci per il lampeggio

Levetta B comando indicatori di direzione (il ritorno nella posizione centrale è automatico).

D - Lampeggio per svolta a destra.

S - Lampeggio per svolta a sinistra.

Levetta comando tergilavavetri e lavacristallo (con chiave accensione inserita) Fig. 5.

Tirando la leva verso il volante si mette in azione il lavacristallo

I - Tergicristallo fermo

II - Intermittenza

III - Funzionamento continuo (bassa velocità)

III- Funzionamento continuo (alta velocità)

NOTE: The lever can only be pushed down when the knob **A** is in the **2** position.

Note: in order to turn on the front fog lamps, the switch **4**, Fig. 1, has to be pressed (with the ignition key in the one position).

The rear fog lamp can only be turned on when the front fog lamps are illuminated.

Pull lever towards steering wheel to flash.

Direction indicator control lever B (returns to centre automatically).

D - right turn.

S - left turn.

Windscreen wiper and washer switch (with ignition key in the "ON" position) Fig. 5.

Pull the lever towards the steering wheel to operate the washer.

I - Windscreen washer off

II - Intermittent operation

III - Continuous operation (low speed)

III- Continuous operation (high speed)

N.B.: Le déplacement du levier de commande vers le bas n'est possible que si le pommeau **A** se trouve en position **2**.

Note: pour actionner les phares anti-brouillards AV (lorsque la clé de contact est enclenchée) appuyer sur l'interrupteur **4** Fig. 1. La mise en marche des feux anti-brouillard AR ne peut être effectuée que lorsque les phares anti-brouillard AV sont allumés.

En tirant la commande vers le volant on actionne les feux d'appel

Levier B commande des clignotants (avec retour automatique à la position centrale).

D - Clignotant droit.

S - Clignotant gauche.

Levier de commande des essuie glace et lave-glace (clé de contact en position de marche) Fig. 5.

En déplaçant le levier vers le volant, le lave-glace se met en marche.

I - Essuie-glace arrêté

II - Fonctionnement intermittent

III - Fonctionnement continu (basse vitesse)

III- Fonctionnement continu (haute vitesse)

PS: Der Hebel kann nur nach unten gedrückt werden, wenn der Knopf **A** in Stellung **2** steht.

Bemerkung: Um die Nebelscheinwerfer vorne zu betätigen, ist (bei eingeschalteter Zündschlüssel) der Schalter **4**, Abb. 1, zu drücken. Die Einschaltung der Nebelschlußleuchte erfolgt nur bei eingeschalteten Nebelscheinwerfern.

Zieht man den Hebel zum Lenkrad hin, betätigt man die Lichthupe.

Hebel B für die Blinkerbetätigung (die Rückkehr in die Mittellstellung erfolgt automatisch).

D - Rechts blinken.

S - Links blinken.

Hebel für die Betätigung der Scheibenwischer und der Scheibenwaschanlage (bei eingeschalteter zündung) Abb. 5.

Zieht man den Hebel zum Lenkrad hin, wird die Scheibenwaschanlage betätigt.

I - Scheibenwischer ausgeschaltet

II - Intervallschaltung

III - Dauerbetrieb (niedrige Geschwindigkeit)

III- Dauerbetrieb (hohe Geschwindigkeit)

Norme da seguire durante il primo periodo d'uso

- Evitare di superare i 5.000 giri/1' nei primi 1.000 Km di percorso.
- Sostituire l'olio motore e il filtro durante l'esecuzione del tagliando gratuito; quindi sostituire nuovamente l'olio e il filtro ogni 10.000 Km di percorso.
- Dopo l'avviamento evitare di superare i 4000 giri/1' prima che il motore si sia sufficientemente riscaldato (temperatura acqua 65 + 70 °C).

- Evitare di mantenere il motore ad un regime elevato e costante per un tempo prolungato.

- A vettura nuova è necessario un periodo di rodaggio di almeno 5000 Km.

Prima di usare la vettura per lunghi viaggi controllare:

- il livello del liquido di raffreddamento nel serbatoio di espansione.
- Il livello olio nel serbatoio; se si trova sotto la metà tra il minimo e il massimo ristabilire il livello.
- La pressione dei pneumatici ed il loro stato di usura.
- Il livello liquido per freni e frizione nella vaschetta.

E' comunque consigliabile eseguire questi controlli ogni **500 km**.

Rules to be followed when the car is first used

- Avoid exceeding 5.000 rpm for the first 600 miles.
- Change the engine oil and filter when the free voucher is used. Thereafter, change the oil and filter every 7500 miles.
- After starting, avoid exceeding 4.000 rpm before the engine has warmed up sufficiently (water temperature of 140 - 158°F).
- **Avoid keeping the engine at constant high revs for a prolonged period.**
- A new car must be run in for at least 3,000 miles.

Before using the car, check the following:

- the level of the coolant in the expansion tank.
 - The oil level in the oil tank; if it is below half-way between the minimum and maximum levels, top up.
 - The tire pressures and state of tire wear.
 - The level of brake and clutch fluid in the reservoir.
- However: It is, in any event, a good practice to carry out the above checks every **300 miles**

Norme pour le rodage

- Ne pas dépasser un régime de 5.000 tr/mn pendant les 1.000 premiers km.
- Remplacer l'huile moteur et le filtre lors du coupon gratuit. Faire une vidange et changer le filtre tous les 10.000 km
- Après démarrage éviter d'aller au-delà de 4.000 tr/mn avant que le moteur ne soit suffisamment chaud (température de l'eau 65 + 70°C).
- **Éviter de rester à un régime élevé pendant une période prolongée.**
- Le véhicule étant neuf, la période de rodage est au minimum de 5.000 km.

Avant d'utiliser votre véhicule, vérifier:

- le niveau du liquide de refroidissement dans le réservoir d'expansion.
- Le niveau d'huile dans le réservoir; si celui-ci se situe entre le mini et le maxi, faire l'appoint.
- La pression des pneumatiques et leur état d'usure.
- Le niveau du liquide de frein et d'embrayage.

Ces contrôles doivent normalement être effectués tous les **500 km**.

Beim Einfahren zu beachtende Vorschriften

- Bei den ersten 1.000 km eine Drehzahl von 5.000 min⁻¹ möglichst nicht überschreiten.
- Bei der kostenlosen Garantiedurchsicht Motoröl und Filter auswechseln; dann Öl und Filter erneut alle 10.000 km wechseln.
- Nach dem Starten möglichst nicht über 4.000 min⁻¹ drehen, solange der Motor nicht ausreichend warm ist (Wassertemperatur 65 + 70 °C).
- **Den Motor nicht während längerer Zeit konstant mit hoher Drehzahl fahren.**
- Bei einem neuen Fahrzeug ist eine Einfahrtstrecke von mindestens 5.000 km erforderlich.


Vor Starten des Fahrzeugs folgendes kontrollieren:

- den Kühlflüssigkeitsstand im Ausdehnungsbehälter.
- Den Ölstand im Behälter; wenn er unter der Hälfte zwischen Minimum und Maximum ist, Öl nachfüllen.
- Den Reifendruck und den Verschleißzustand der Reifen.
- Den Brems- und Kupplungsflüssigkeitsstand in den Behältern. Empfehlenswert ist, diese Prüfungen alle **500 km** durchzuführen.

PORTE

Le porte sono provviste di serratura con chiave; è quindi possibile la chiusura o l'apertura dall'esterno tanto dal lato destro quanto dal lato sinistro (non premere la levetta **B** a porta aperta).

Azionando con la chiave la serratura esterna di una porta, tramite un comando elettrico si blocca o si sblocca anche l'altra portiera.


**COMMUTATORE A CHIAVE CON ANTIFURTO****Posizione chiave:**

0) Blocco (chiave estraibile). A chiave estratta anche parzialmente lo sterzo è bloccato. Possono essere accese le luci di parcheggio.

DOORS

The doors are lockable; it is therefore possible to close or open them from outside both from the right-hand side and the left-hand side (never press lever **B** with the door open).

When locking one door with the key, the opposite door will also be automatically locked through an electric centralized system.

**KEY-OPERATED SWITCH WITH ANTI-THEFT DEVICE****Key position:**

0) Lock (key can be removed). With the key drawn out even partially, the steering is locked. Parking lights or hazard warning lights

PORTES

Les portes sont équipées de serrures avec clé; il est possible de les fermer ou de les ouvrir de l'extérieur côté droit ou gauche (ne touchez pas la manette **B** lorsque la porte est ouverte).

En tournant la clé d'une des serrures extérieures, au moyen d'une centrale électrique, on bloque ou débloque aussi l'autre serrure

TÜREN

Die Türen sind mit Schlossern versehen; sie können deswegen sowohl auf der linken als auch auf der rechten Seite von außen verschlossen oder geöffnet werden.

Dreht man den Schlüssel in einem Türschloß, wird auch die andere Tür ver- oder entriegelt.

Fig. 6 - Apertura porta

A - Levetta sbloccaggio porta dall'esterno;
B - Pomello per bloccaggio porta dall'interno (a porta chiusa); **C** - Levetta apertura porta dall'interno; **D** - Bracciolo chiusura porta; **F** - Lampade ingombro porta.

Fig. 6 - Door opening

A - Lever for unlocking door from the outside; **B** - Knob for locking door from the inside (with door closed); **C** - Door opening handle; **D** - Arm rest and door pull; **F** - Open door marker lights.

Fig. 6 - Ouverture portes

A - poignée d'ouverture extérieure; **B** - bouton de verrouillage de la porte de l'intérieur (porte fermée); **C** - levier pour l'ouverture; **D** - bras pour fermeture de porte de l'intérieur; **F** - voyants dans la porte.

Abb. 6 - Türöffnung

A - Hebel für die Türentriegelung von außen; **B** - Knopf für die Verriegelung der Tür von innen (bei geschlossener Tür); **C** - Hebel für Türöffnung; **D** - Türgriff; **F** - Umrißleuchten für geöffnete Tür.

ZÜNDSCHEISS MIT LENKRADSPERRE**Schlüsselstellung:**

0) Blockiert (Schlüssel kann herausgezogen werden).

Bei auch nur teilweise herausgezogenem Schlüssel ist die Lenkung

COMMUTATEUR A CHIAVE CON ANTIFURTO**Posizione chiave:**

0) Blocco (chiave estraibile). A chiave estratta anche parzialmente lo sterzo è bloccato. Possono essere accese le luci di parcheggio.

KEY-OPERATED SWITCH WITH ANTI-THEFT DEVICE**Key position:**

0) Lock (key can be removed). With the key drawn out even partially, the steering is locked. Parking lights or hazard warning lights

COMMUTATEUR A CLE AVEC ANTIVOL**Position de la clé:**

0) Verrouillage (clé enlevée) lorsque la clé est enlevée, même partiellement, la direction est verrouillée. Les feux de position et

gio o le luci di emergenza. Ruotando di pochi gradi la chiave (posizione I) si alimenta l'impianto ABS per consentire un pronto intervento della pompa in caso la pressione sia diminuita e si inserisce il circuito di eccitazione alternatore.

II) Marcia

Accensione motore, predisposizione servizi.

III) Avviamento

Nota: per facilitare lo sbloccaggio dello sterzo, mentre si effettua la rotazione della chiave, ruotare leggermente nei 2 sensi il volante di guida.

Non estrarre la chiave se la vettura non è ferma.

can be turned on. Turning the key to the position I, the ABS unit is energized in order to provide a buildup of the hydraulic pressure if the pressure had decreased and the alternator triggering circuit is switched on.

II) On

Engine run position.

III) Starting

Note: to help unlock the steering, turn the steering wheel gently in both directions while the key is being turned.

Do not remove the key unless the car is stationary.

les feux de détresse peuvent être allumés. Si l'on tourne la clé en position I, le système ABS est alors alimenté pour permettre une intervention rapide de la pompe dans le cas où la pression diminuerait et où le circuit d'excitation de l'alternateur se mettrait en marche.

II) Marche

Mise sous tension du circuit de démarrage et des organes des services.

III) Démarrage

Nota: pour faciliter le déverrouillage de la direction, tourner légèrement la clé en actionnant dans les deux sens le volant.

Ne jamais enlever la clé, lorsque le véhicule roule.

blockiert. Standlicht oder Warnblinkeranlage können eingeschaltet werden. Dreht man den Schlüssel auf Stellung I, wird die ABS-Anlage versorgt, um schnell einzugreifen, wenn der Druck abfällt und der Lichtmaschinenerregungskreis sich einschaltet.

II) Betrieb

Motorzündung, Freigabe bestimmter Dienste.

III) Anlassen

Bemerkung: Um die Freigabe der Lenkung zu erleichtern, das Lenkrad leicht in beide Richtungen drehen, während man den Schlüssel im Schloß dreht.

Den Schlüssel nicht abziehen, wenn das Fahrzeug nicht steht.




Fig. 7 - Comutatore a chiave con antifurto.

Fig. 7 - Key-operated switch with anti-theft device.

Fig. 7 - Commutateur à clé avec antivol.

Abb. 7 - Zündschloss mit Lenkradsperre.

AVVIAMENTO DEL MOTORE**Avviamento a freddo**

- Portare la leva del cambio in posizione di folle.
- Premere a fondo il pedale della frizione ed eseguire l'avviamento girando la chiave verso la posizione **III**.
- Non premere sul pedale dell'acceleratore.
- A motore avviato rilasciare la chiave che automaticamente ritorna nella posizione di marcia **II**.
- Nel caso di mancato avviamento, riportare la chiave nella posizione **0** prima di ripetere la manovra.
- Non premere a fondo il pedale dell'acceleratore se la temperatura dell'olio non ha raggiunto almeno $65 + 70^{\circ}\text{C}$ circa.

Avviamento a caldo

Ripetere le stesse operazioni eseguite per l'avviamento a freddo.

Nota: se dopo alcuni tentativi, il motore non dovesse avviarsi ricercare una delle seguenti possibili cause:

- 1 - Insufficiente velocità del motorino di avviamento (batteria scarica, olio troppo viscoso o troppo freddo).
- 2 - Dispositivo di accensione difettoso (candele umide, bobine inefficienti).

ENGINE STARTING**Starting when cold**

- Make sure the gear lever is in the neutral position.
- Depress the clutch pedal and turn the key to position **III**.
- Do not press the accelerator pedal.
- As soon as the engine fires, release the key so that it can automatically return to the running position **II**.
- If the engine does not start or if it stalls, it is necessary to turn the key back to position **0** prior to attempting to restart.
- Do not fully press the accelerator pedal if the oil temperature has not reached approx. $149 - 158^{\circ}\text{F}$.

Hot starting

Repeat the same operations for cold starting.

Caution: if the engine still does not start after a few attempts, investigate for the following possible causes:

- 1 - The cranking speed is too slow (battery not properly charged, oil too thick).
- 2 - Faulty ignition equipment (damp spark plugs, inoperative coils).

MISE EN MARCHE DU MOTEUR**Mise en marche à froid**

- Placer le levier de vitesse au point mort.
- Appuyer à fond sur la pédale de débrayage et effectuer la mise en marche en tournant la clé vers la position **III**.
- Ne pas appuyer sur l'accélérateur.
- Lorsque le moteur est parti, relâcher la clé qui retourne automatiquement en position de marche **II**.
- En cas de non-départ, tourner la clé dans la position **0** avant de répéter la manœuvre.
- Ne pas pousser à fond la pédale de l'accélérateur si la température de l'huile n'a pas atteint au moins $65 + 70^{\circ}\text{C}$ environ.

Mise en route à chaud

Refaire la même opération que lors du démarrage à froid.

Note: si après plusieurs tentatives le moteur ne se met pas en marche, rechercher les diverses causes possibles suivantes:

- 1 - Vitesse du démarreur insuffisante (batterie déchargée, huile trop visqueuse ou trop froide).
- 2 - Dispositif d'allumage défectueux (bougies humides, bobines inefficaces).

ANLASSEN DES MOTORS**Kaltstart**

- Schalthebel in Leerlaufstellung bringen.
- Kupplungspedal durchtreten und Motor mit Schlüssel auf **III** anlassen.
- Kein Gas geben.
- Sobald der Motor anspringt, den Schlüssel loslassen; dieser kehrt automatisch in Stellung **II** zurück.
- Sollte der Motor nicht anspringen, Schlüssel auf **0** zurückdrehen und Fahrzeug erneut anlassen.
- Das Gaspedal erst bei einer Öltemperatur von mindestens $65 + 70^{\circ}\text{C}$ ganz durchtreten.

Anlassen des warmen Motors

Die unter Abschnitt Anlassen des kalten Motors ausgeführten Vorgänge wiederholen.

Bemerkung: Sollte der Motor nach mehreren Versuchen nicht anspringen, so sind folgende Ursachen zu überprüfen:

- 1 - Ungenügende Anlasserdrehzahlgeschwindigkeit (entladene Batterie, schwerflüssiges oder zu kaltes Öl).
- 2 - Mangelhafte Zündanlage (nasse Kerzen, leistungsunfähige Zündspulen).

3 - Circuiti elettrici non ben isolati.

4 - Fusibili pompe benzina bruciate.

Durante la marcia

- Non viaggiare mai, neppure in discesa, con l'indice dei contagiri orientato verso il regime massimo del motore.

Quando l'indice dei contagiri è prossimo al massimo regime (zona color rosso), occorre adottare una condotta di guida prudente, per non superare tale limite.

- In condizioni normali tutti i segnali luminosi a luce rossa, sui quadri di controllo, devono risultare spenti; la loro accensione segnala una irregolarità nel corrispondente impianto. Assicurarsi del regolare comportamento dei vari organi, osservando i relativi strumenti di controllo.

Nota

- Non percorrere discese con motore fermo.

- Dopo un uso gravoso lasciare girare qualche minuto il motore al minimo prima di arrestarlo.

3 - Electric circuits not properly insulated.

4 - Electric fuel pumps fuses burnt.

Precautions when running

- Never run, including downhill, with the rev counter in the maximum RPM zone.

When the engine speed approaches the maximum permitted speed (red sector), it is necessary to drive with care in order not to exceed the maximum permitted R.P.M.

- Under normal running conditions, all the red warning lights should be out. Should a red warning light come on, this indicates a malfunction of the related system. Check the functioning of the appropriate system referencing the relative instruments. Continuing to drive while a red warning light is on will result in serious damage to your car and will affect its functioning and response.

Warning

- Do not coast downhill with the engine switched off.

- When the engine is very hot after having been used to its limit, it is recommended to let it idle for a few minutes prior to switching it off.

3 - Circuits électriques mal isolés.

4 - Fusibles de la pompe à essence brûlés.

Durant la marche

- Ne jamais rouler, même en descente, avec l'indicateur des compte-tours au régime maximum. Quand l'indicateur des compte-tours est proche du régime maximum (Zone rouge), il convient d'adopter un mode de conduite plus prudent, afin de ne pas dépasser de telles limites.

- En conditions normales, tous les signaux lumineux rouges, sur les cadrans de contrôle, doivent rester éteints; leur éclairage signale une irrégularité de l'installation à laquelle ils correspondent. S'assurer du comportement régulier des divers organes, en observant les instruments de contrôle correspondants.

Note

- Ne pas parcourir de descente lorsque le moteur est éteint.

- Après une utilisation aux maximum des limites, laisser le moteur en marche pour quelques minutes avant de l'arrêter.

3 - Ungenügend isolierte Stromkreise.

4 - Durchgebrannte Benzinpumpensicherungen.

Fahrvorschriften

- Nie fahren, auch nicht auf fallenden Strecken, wenn der Drehzahlmesser die Höchstdrehzahl anzeigt.

Wenn die Drehzahl die höchste zugelassene Grenze nahekommt, soll man mit Vorsicht fahren, um diese nicht zu überschreiten.

- Unter normalen Umständen sollen alle roten Kontrollleuchten an der Schalttafel aus bleiben; wenn eine Kontrollleuchte aufleuchtet, deutet dies auf eine Störung der entsprechenden Anlage hin. Mittels der entsprechenden Steuerinstrumente überprüfen, ob die verschiedenen Anlagen einwangfrei funktionieren.

SEDILI	SEATS	SIEGES	SITZE
L'inclinazione dello schienale può essere regolato agendo sulla leva B .	The backrest can be adjusted by pressing lever B .	L'inclination du dossier peut être réglée en appuyant sur le levier B .	Die Neigung der Rücklehne kann mit dem Hebel B eingestellt werden.
Ciascun sedile può essere spostato in senso longitudinale dopo aver tirato verso l'alto la leva A .	Each seat can be moved backwards and forwards after lever A has been raised.	Lorsque l'ou a tiré vers le haut le levier A , on peut déplacer chaque siège dans le sens longitudinal.	Jeder Sitz kann in Längsrichtung verstellt werden, nachdem man den Hebel A nach oben gezogen hat.
I sedili sono dotati di appoggiatesta C regolabili in altezza.	The seats are fitted with height-adjustable headrests C .	Les sièges sont pourvus d'appuis-tête C réglables en hauteur.	Die Sitze sind mit einer höhenverstellbaren Kopfstütze C versehen.




Fig. 8 - Sedili.

Fig. 8 - Seats.

Fig. 8 - Sièges.

Abb. 8 - Sitze.

CINTURE DI SICUREZZA

SEAT BELTS

CEINTURES DE SECURITE

SICHERHEITSGURTE

Le cinture (Fig. 9) sono del tipo a 3 punti di attacco con avvolgitore a bloccaggio inerziale di emergenza.

The seat belts (Fig. 9) are of the inertia reel triple attachment point type.

Les ceintures (Fig. 9) sont du type 3 points avec enrouleur à inertie.

Die Sicherheitsgurte (Abb. 9) sind 3-Punkt-Gurte mit im Notfall durch Einwirkung der Trägheitskraft blockierenden Aufrollvorrichtungen.




Fig. 9 - Cinture di sicurezza.

Fig. 9 - Seat belt.

Fig. 9 - Ceintures de sécurité.

Abb. 9 - Sicherheitsgurte.

La cinghia esce dal contenitore **A** e, scivolando sulla guida **B** che la mantiene nella corretta posizione, termina nel punto di attacco **D** provvedendo a trattenere il busto e il bacino.

The belt runs from container **A** and, sliding on guide **B** which keeps it in the correct position, it ends at attachment point **D**, thereby holding the wearer's torso and pelvis.

La ceinture sort du boîtier **A**, passe dans le renvoi **B** qui la maintient dans une position correcte et se termine par la fixation **D**, ce qui correspond à un maintien correct du buste et de l'abdomen.

Der Riemen tritt aus dem Behälter **A** aus, gleitet über die Führung **B**, die ihn in der richtigen Stellung hält, und endet am Anschlußpunkt **D** und schützt so Brust- und Beckenbereich.

L'avvolgitore con bloccaggio di emergenza permette ampia libertà di movimento agli occupanti in condizioni di marcia normale, provvedendo però al bloccaggio nel caso di brusche frenate o di collisioni.

Istruzioni per l'uso

Le cinture debbono essere indossate ed allacciate prima di avviare il motore o la vettura dopo aver opportunamente posizionato i sedili.

Per allacciare le cinture, passare il braccio sotto il lembo esterno; quindi farle scorrere dolcemente attorno al busto ed al bacino fino ad infilare il terminale **C** nell'estremità **E**.

Eseguendo questa operazione non estrarre le cinture troppo velocemente dall'arrotolatore per non provocare il bloccaggio automatico.

Se il movimento di estrazione viene interrotto è necessario riavvolgerle parzialmente e ripetere la sequenza.

Per liberarsi delle cinture premere al centro il bottone "press" posto sulla estremità **E**.

Avvertenze

Ciascuna cintura è concepita per essere usata da occupanti che hanno la statura di un adulto ed è prevista per l'uso da parte di un

The inertia reel winder allows ample freedom of movement to the occupants under normal driving conditions but locks in the event of violent braking or collisions.

Instructions

The seat belts must always be put on and fastened before the engine is started or the car moved but before the seats are positioned as required.

To fasten the seat belts put your arm under the outermost strap, wrap around the torso and pelvis and then insert fastener **C** in end **E**. Make sure the belts are not twisted.

Be careful not to pull the belts too quickly or the automatic lock will be activated.

If you interrupt this operation you will have to rewind the belt partially and start again.

Push the "press" button on fastener **E** to release the belt.

Warnings

Each seat belt is designed for use by occupants having the stature of an adult. They must be used for one passenger only.

L'enrouleur permet un libre déplacement des occupants en marche normale, tout en intervenant en bloquant ceux-ci lors de brusques décelération ou en cas de collision.

Instruction d'utilisation

Les ceintures doivent être mises avant la mise en route du moteur, après avoir placés les sièges dans la position souhaitée.

Pour boucler la ceinture, passer le bras sous le brin extérieur puis le faire dérouler doucement autour du buste et de l'abdomen jusqu'au verrouillage de l'extrémité **C** dans l'embout **E**.

En exécutant cette opération ne pas tirer les ceintures trop rapidement hors de l'enrouleur pour ne pas provoquer le blocage automatique.

Si le mouvement d'extraction est interrompu, il est nécessaire de les réenrouler en partie et de réeffectuer l'opération.

Pour se libérer des ceintures, appuyer au centre le bouton "press" placé sur l'extrémité **E**.

Remarques

Chaque ceinture a été projetée pour être utilisée par des personnes ayant la hauteur d'un adulte et pour l'utilisation d'un seul passager à la

Die Aufrollvorrichtung mit Notfall-blockierung sorgt für große Bewegungsfreiheit der Fahrzeuginsassen während der normalen Fahrt, blockiert aber bei plötzlichen Bremsmanövern oder Kollisionen.

Bedienungshinweise

Die Sicherheitsgurte vor Starten des Motors oder Anfahren des Fahrzeugs anlegen, aber nachdem die Sitze richtig eingestellt worden sind.

Zum Anlegen der Gurte den Arm unter die außenliegende Hüfte legen und den Gurt dann um Brust und Becken legen und das Ende **C** im Haltepunkt **E** einklinken. Die Gurte nicht verdrehen.

Führt man diese Operation aus, die Gurte nicht zu schnell aus der Aufwickelvorrichtung ziehen, um keine automatische Blockierung hervorzurufen.

Wenn die Ausziehbewegung unterbrochen wird, die Gurte wieder loslassen und erneut aus der Aufrollvorrichtung ziehen.

Um die Sicherheitsgurte zu lösen, den Knopf "press" in **E** drücken.

Bemerkung

Jeder Gurt ist für den Gebrauch durch einen einzelnen Insassen mit erwachsener Körpergröße vorgesehen: Absolut zu vermeiden ist

passeggero per volta; non si deve quindi far passare la cintura intorno ad un bambino seduto sulle ginocchia di un passeggero.	Never put a belt around a child seated on the knees a passenger's.	fois. Il ne faut pas donc faire passer la ceinture autour à un enfant assis sur les genoux d'un passager.	das Anschnallen einer Person mit-samt einem auf dem Schoß sit-zenden Kindes.
La regolazione deve essere effettuata con la persona occupante ben seduta e col busto eretto ed appoggiato allo schienale.	Adjust the belt with the occupant seated properly and with his back right up against the seat.	Le réglage doit être réalisé lorsque la personne est bien assise sur le siège, la poitrine bien droite et bien appuyée contre le dossier.	Den Gurt einstellen, wenn der Fahrzeuginsaße richtig auf seinem Sitz sitzt, mit aufgerichteter Brust und gegen die Rückenlehne gedrückt.
Periodicamente controllare che gli ancoraggi siano ben fissati e che le cinture siano in buone condizioni.	Occasionally, check that mounting bolts are tight and that webbings are in good conditions.	Contrôler périodiquement que les points d'ancrage soient correctement fixés et que les ceintures soient en bonnes conditions.	Von Zeit zu Zeit überprüfen, ob die Anschlußpunkten befestigt sind und die Gurte noch in gutem Zustand sind.
Nel caso di un incidente anche se la cintura usata e all'aspetto priva di danni si raccomanda di sostituirla con una nuova.	In case of an accident, even if the used belt is apparently undamaged, it is suggested to replace it with a new one.	En cas d'accident même si la ceinture paraît intacte, il est recommandé de la remplacer.	Es wird empfohlen, bei Unfällen den gebrauchten Gurt durch einen neuen ersetzen zu lassen, auch wenn er anscheinend keinen Schaden erlitten hat.
Per la pulizia lavarla a mano usando acqua tiepida e sapone neutro.	To keep the belts cleaned hand wash only using warm water and mild soap.	Pour la nettoyer utiliser du savon neutre et de l'eau tiède.	Zu seiner Reinigung sollte man ihn von Hand in lauwarmem Wasser unter Verwendung neutraler Seife waschen.
Risciacquare e lasciare asciugare accuratamente all'ombra.	Rinse and dry thoroughly out of direct sun light.	Ensuite rincer et laisser sécher à l'ombre.	Ihn dann wieder ausspülen und sorgfältig im Schatten trocknen lassen.
Non usare detergenti, candeggianti o tinture. Evitare contatti con sostanze chimiche che possano indebolire il tessuto.	Do not use strong detergents, bleaches, dyes and avoid chemicals that can weaken the equipment.	Ne pas utiliser de détergents, de produits blanchissants ou teinture. Eviter les contacts avec des substances chimiques pouvant endommager le tissus.	Keine Reinigungsmittel, Bleichmittel oder Färbemittel benutzen. Die Berührung mit chemischen Substanzen vermeiden, die das Gewebe schwächen können.
Per pulire i contenitori delle cinture soffiare con aria secca e pulita.	To clean the retractors, blow with dry and clean compressed air into the retractor housing.	Nettoyer les conteneurs de ceintures en soufflant de l'air sec et pur.	Für die Reinigung der Aufnahmehälter der Gurte diese mit trockener Luft durchblasen.
Si raccomanda di consultare in caso di dubbio il costruttore e di non procedere a modifiche od aggiunte alle cinture e/o ai punti di attacco.	Consult the manufacturer if you have any doubts and never carry out any modifications to the belts and/or anchorage points.	Il est recommandé de consulter le fabricant en cas de doute et de ne jamais entreprendre de modifications au niveau des ceintures ou des points d'ancrage.	Es wird empfohlen, im Zweifelsfall den Hersteller zu konsultieren und an den Gurten und/oder Anschlußpunkten keine Änderungen oder Hinzufügungen vorzunehmen.

VOLANTE GUIDA REGOLABILE

ADJUSTABLE WHEEL

STEERING

VOLANT REGLABLE


VERSTELLBARES LENKRAD

La posizione del volante guida é regolabile in senso verticale dopo aver sbloccato il supporto mediante rotazione della leva **A**.

The position of the steering wheel can be adjusted upwards by turning lever **A** to release the support.

La position du volant est réglable dans le sens vertical après avoir débloqué le support en tirant sur le levier **A**.

Das Lenkrad ist höhenverstellbar, nachdem man die Halterung durch Drehen des Hebels **A** entriegelt hat.



ALETTE PARASOLE E SPECCHI RETROVISORI

Lo specchio retrovisore, è di tipo orientabile e dotato di posizione antiabbagliante mediante la levetta **A**.

Nell'aletta parasole del passeggero è sistemato lo specchio di cortesia **B**.

SUN VISORS AND REAR VIEW MIRRORS

The adjustable type rear view mirror is equipped with an anti-glare device controlled by lever **A**.

The courtesy mirror **B** is located in the sun visor of the passenger's side.

PARE-SOLEIL ET RETROVISEURS

Le rétroviseur est orientable et pourvu d'une position anti-feux de route grâce au petit levier **A**.

Dans le pare-soleil côté passager est placé le miroir de courtoisie **B**.

SONNENBLENDEN UND RÜCKSPIEGEL

Der Rückspiegel ist verstellbar und kann mit dem Hebel **A** in Abblendstellung gebracht werden.

In der Sonnenblende des Beifahrers ist der Make-up-Spiegel **B** integriert.




Fig. 11 - Alette parasole e specchio retrovisore interno.

Fig. 11 - Sun visors and internal rear view mirror.

Fig. 11 - Pare-soleil et rétroviseur interne

Abb. 11 - Sonnenblenden und Innentürspiegel.

SPECCHI RETROVISORI ESTERNI

Di tipo regolabile sono montati sui montanti di entrambe le portiere. Muovendo la levetta 62 Fig. 1, in senso trasversale o longitudinale si regola elettricamente l'orientamento degli specchi.

Per orientare lo specchio destro o sinistro portare verso destra o verso sinistra il commutatore 44 Fig. 1.

Nota: Gli specchi retrovisori esterni sono muniti di resistenza per lo sbrinamento che si inserisce premendo l'interruttore comando luncto termico (n. 5 Fig. 1).

DOOR MIRRORS

Adjustable type, located on both doors.

Moving the lever 62, Fig. 1, in transverse or longitudinal direction, the mirrors are adjusted electrically.

In order to adjust the righthand or lefthand mirror, the switch 44, Fig. 1, has to be moved to the left or to the right.

Note: The door mirrors are equipped with a heating element for deicing which is turned on when the switch for the heated rear window is activated (no. 5, Fig. 1).

RETROVISEURS EXTERNAUX

Ils sont réglables et montés sur les montants des deux portières.

En bougeant le levier 62 Fig. 1, dans le sens transversal ou longitudinal, on peut régler électriquement l'orientation des rétroviseurs.

Pour orienter le rétroviseur droit ou gauche, actionner le commutateur 44 Fig. 1 vers le bas ou vers le haut.

Note: Les rétroviseurs extérieurs sont munis d'une résistance pour le dégivrage qui se met en marche lorsque l'interrupteur pour le dégivrage de la lunette AR a été actionné (No. 5, Fig. 1).


AUSSEN RÜCKSPIEGEL

Einstellbar und auf beiden Seiten montiert.


Bewegt man den Hebel 62, Abb. 1, in Quer- oder Längsrichtung, werden die Spiegel elektrisch verstellt.

Um den rechten oder linken Spiegel einzustellen, muß der Schalter 44, Abb. 1, nach rechts oder links betätigt werden.

Bemerkung: Die Außenrückspiegel sind mit einem Widerstand für die Enteisung ausgestattet, der sich einschaltet, wenn man den Schalter für die heizbare Heck Scheibe betätigt (Nr. 5, Abb. 1).



LAMPADE ILLUMINAZIONE INTERNO VETTURA INTERIOR LIGHTS



Plafoniera: Si accende automaticamente all'apertura delle porte; inoltre a porte chiuse si può accendere o spegnere agendo sull'interruttore **D** Fig. 13 - 14.

Dome lamp: It is switched on automatically when opening the doors. Besides that it can be turned on or off by actuating the switch **D**, Fig. 13 - 14, with closed doors.




Fig. 12 - Specchio retrovisore esterno.

Fig. 12 - Door mirror.

Fig. 12 - Rétroviseur extérieur.

Abb. 12 - Außenrückspiegel.

FAHRZEUGINNENBELEUCHTUNG

Fig. 13 - Lampade per illuminazione interno vettura (348 gtb).

Fig. 13 - Interior light (348 gtb).

Fig. 13 - Lampe pour éclairage intérieur voiture (348 gtb).

Abb. 13 - Fahrzeuginnenbeleuchtung (348 gtb).

Fig. 14 - Lampade per illuminazione interno vettura (348 gts).

Fig. 14 - Interior light (348 gts).

Fig. 14 - Lampe pour éclairage intérieur voiture (348 gts).

Abb. 14 - Fahrzeuginnenbeleuchtung (348 gts).


Plafonnier: Il s'allume automatiquement à l'ouverture des portières; il peut en outre s'allumer ou s'éteindre si l'on actionne l'interrupteur **D** Fig. 13 - 14.

Deckenleuchte: Schaltet sich automatisch beim Öffnen der Türen ein; außerdem kann sie durch Betätigen des Schalters **D**, Abb. 13 - 14 bei geschlossenen Türen eingeschaltet oder ausgeschaltet werden.

Nota: All'apertura della porta si accende pure la lampada illuminazione sede chiave di accensione la quale si spegne automaticamente dopo circa 15 sec. dalla chiusura delle porte.

Plafoniera orientabile: si accende premendo l'interruttore **C**. La direzione del fascio luminoso si effettua manovrando il porta lampada **B**.

CASSETTI RIPOSTIGLIO



Cassetto plancia

Si apre sollevando il coperchio **A**. All'interno sono sistemate la luce di illuminazione **B** e la presa di corrente, per lampada trasportabile, **C**.

Note: When opening the door, also the ignition key lighting is switched on which darkens again automatically about 15 s after closing the doors.

Rotating dome lamp: It is switched on by actuating switch **C**. The direction of the light beam is adjusted by rotating the lamp socket **C**.

GLOVE BOX

Glove box

It is opened by lifting the lid **A**. Inside, there are the lamp **B** and the power connection for the portable lamp **C**.

Note: Lorsque la portière s'ouvre, l'éclairage de la clé de contact s'allume; il s'éteint automatiquement env. 15 secondes après la fermeture des portières.

Plafonnier orientable: Il s'allume en actionnant l'interrupteur **C**. La direction du faisceau lumineux se règle en faisant tourner le socle de la lampe **B**.

BOITE A GANTS

Boîte à gants

Elle s'ouvre lorsqu'on soulève le couvercle **A**. Vous trouverez à l'intérieur la lumière d'éclairage **B** et la prise pour lampe électrique **C**.

Bemerkung: Beim Öffnen der Tür schaltet sich auch die Zündschlüsselbeleuchtung ein, die automatisch ca. 15 s nach Schließen der Tür erlischt.

Drehbare Deckenleuchte: Schaltet sich ein, wenn man den Schalter **C** betätigt. Die Richtung des Lichtstrahls wird durch Drehen am Lampensockel **B** eingestellt.

HANDSCHUHFACH

Handsuhufach

Wird geöffnet durch Anheben des Deckels **A**. Im Inneren befinden sich die Lampe **B** und der Stromanschluß für die tragbare Taschen-




Fig. 16 - Cassetto ripostiglio tunnel (348 gtb).

Fig. 16 - Glove box on the tunnel (348 gtb).

Fig. 16 - Boîtier tunnel (348 gtb).

Abb. 16 - Getriebetunnelablagefach (348 gtb).




Fig. 16 - Cassetto ripostiglio tunnel (348 gts).

Fig. 16 - Transmission tunnel shelf (348 gts).

Fig. 16 - Boîtier tunnel de transmission (348 gts).

Abb. 16 - Getriebetunnelablagefach (348 gts).

Cassetto tunnel

Il cassetto portaoggetti sul tunnel si apre disimpegnando la serratura **D** con l'apposita chiave e sollevando il coperchio.

Nel cassetto è sistemata la lampada trasportabile di ispezione.

Per l'utilizzo della lampada servirsi della presa per accensisigari.

COFANO MOTORE

Apertura

Per sbloccare il cofano motore tirare la levetta **A** Fig. 17.

Il cofano è tenuto in posizione di apertura da due ammortizzatori **B** Fig. 18.

Apertura di emergenza

Nel caso la levetta **A** non funzioni servirsi dell'anello **D** posto nel vano bocchettone di carico carburante.

Glove box on the tunnel

The glove box on the tunnel is opened unlocking the lock **D** with the corresponding key and lifting the lid.

In this compartment, the inspection pocket lamp is placed.

The cigarette lighter serves for using the lamp.

ENGINE COVER

Opening

In order to unlock the engine cover, pull on lever **A**, Fig. 17.

The cover is held in position by means of two shock absorbers **B**, Fig. 18.

Emergency opening

If the lever **A** does not work, use the ring **D** in the fuel filler neck.

Boîtier tunnel

Le boîtier vide-poches du tunnel de transmission s'ouvre avec la clé correspondant à la serrure **D** puis en soulevant le couvercle.

Vous trouverez dans ce boîtier la lampe d'inspection.

Pour vous servir de la lampe, utilisez l'allume-cigarette.

CAPOT MOTEUR

Ouverture

Pour déverrouiller le capot moteur, tirer le levier **A**, Fig. 17.

Le capot est maintenu en position ouverte par deux amortisseurs **B** Fig. 18.

Ouverture de secours

Dans le cas où le levier **A** ne fonctionnerait pas, se servir de l'anneau **D** se trouvant dans la tubulure de remplissage de carburant.

Getriebetunnelablagefach

Das Ablagefach auf dem Getriebetunnel öffnet sich, wenn man das Schloß **D** mit dem entsprechenden Schlüssel öffnet und den Deckel hochhebt.

In diesem Fach befindet sich die Kontrolltaschenlampe.

Für die Benutzung der Lampe benutzt man den Zigarettenanzünder.

MOTORHAUBE

Öffnen

Um die Motorhaube zu entriegeln, am Hebel **A**, Abb. 17, ziehen.

Die Haube wird durch zwei Stoßdämpfer **B**, Abb. 18, in ihrer Stellung gehalten.

Öffnung im Notfall

Wenn der Hebel **A** nicht funktioniert, bediene man sich des Rings **D** im Kraftstoffeinfüllstutzen.




Fig. 17 - 18 - 19 - Cofano motore

A - Levetta apertura cofano; B - Ammortizzatori sostegno cofano; C - Anello per apertura di emergenza.

ACCESSIBILITA' AL TAPPO SERBATOIO CARBURANTE




Fig. 17 - 18 - 19 - Engine cover

A - Lever for opening engine cover; B - Engine cover holding shock absorber; C - Ring for opening in emergency.

ACCESS TO FUEL FILLER CAP




Fig. 17 - 18 - 19 - Capot moteur

A - Levier ouverture capot; B - Amortisseurs soutien capot; C - Anneau d'ouverture de secours.

ACCES AU BOUCHON RESERVOIR CARBURANT




Abb. 17 - 18 - 19 - Motorhaube

A - Hebel Öffnung Motorhaube; B - Motorhaubenhaltestoßdämpfer; C - Ring für Öffnung in Notfällen.

ZUGANG ZUM TANKDECKEL





Fig. 20 - Tappo serbatoio carburante.

Fig. 20 - Fuel filler cap.

Fig. 20 - Bouchon réservoir carburant.

Abb. 20 - Tankdeckel.

Fig. 21 - Apertura di emergenza.

Fig. 21 - Emergency opening.

Fig. 21 - Ouverture de secours.


Abb. 21 - Notfallöffnung.

Per accedere al tappo di carico serbatoio agire, con chiave di accensione inserita, sull'interruttore **63** Fig. 1. In caso di avaria della normale apertura elettromagnetica servirsi della levetta **A** (Fig. 21) posta nel vano motore sopra l'ammortizzatore sinistro.

COFANO ANTERIORE

Apertura

Per sbloccare il cofano anteriore tirare la levetta **A** Fig. 22.



H 0088

Fig. 22 - 23 - 24 - Cofano anteriore


A - Levetta apertura cofano; **B** - Ammortizzatori sostegno cofano; **C** - Anello per apertura di emergenza.

In order to be able to open the filler cap, the switch **63**, Fig. 1, is active only when ignition key on. If the normal electromagnetic opening mechanism fails, use lever **A** (Fig. 21) in the engine compartment above the lefthand shock absorber.

BONNET

Opening

Operate lever **A** Fig. 22 to release the bonnet.



H 0024

Fig. 22 - 23 - 24 - Bonnet

A - Bonnet opening lever; **B** - Bonnet holding shock absorber; **C** - Ring for opening in emergencies.

Pour accéder au bouchon de réservoir, appuyer sur l'interrupteur **63**, Fig. 1, la clé de contact étant enclenchée. En cas de non-fonctionnement de l'ouverture électromagnétique normal, actionner le levier **A** (Fig. 21) situé dans le compartiment moteur au-dessus de l'amortisseur à gauche.

CAPOT AVANT

Ouverture


Pour débloquer le capot avant, tirer le levier **A** Fig. 22.

Um den Tankdeckel öffnen zu können, ist bei eingeschaltetem Zündschlüssel der Schalter **63**, Abb. 1, zu betätigen. Bei Ausfall der normalen elektromagnetischen Öffnung den Hebel **A** (Abb. 21) im Motorraum über dem linken Stoßdämpfer betätigen.

FRONTHAUBE

Öffnen

Betätigen Sie Hebel **A**, Abb. 22, um die Fronthaube zu öffnen.



H 0025

Abb. 22 - 23 - 24 - Fronthaube

A - Haubenöffnungshebel; **B** - Fronthaubenhaltestoßdämpfer; **C** - Ring für Öffnung in Notfällen.

Il cofano è tenuto in posizione di apertura da due ammortizzatori **B** Fig. 23.

Apertura di emergenza

Nel caso la levetta **A** non funzioni servirsi dell'anello **C** Fig. 24 posto sotto la plancia lato pilota.

The cover is held in position by means of two shock absorbers **B**, Fig. 23.

Opening in emergency

If the lever **A** does not work, use the ring **C**, Fig. 24, placed below the dashboard on the driver side.

Le capot est maintenu en position ouverte par deux amortisseurs **B** Fig. 23.

Ouverture de secours


Si le levier **A** ne fonctionne pas, se servir de l'anneau **C**, Fig. 24, situé sous le tableau de bord, côté conducteur.

Die Haube wird von zwei Stoßdämpfern **B**, Abb. 23, in ihrer Stellung gehalten.


Öffnung im Notfall

Wenn der Hebel **A** nicht funktioniert, bediene man sich des Ringes **C**, Abb. 24, der sich unter dem Armaturenbrett auf der Fahrerseite befindet.

TETTUCCIO RIGIDO (348 gts)



HARD-TOP (348 gts)



CAPOTE (348 gts)




Fig. 25 - 26 - 27 - Tettuccio rigido (smontaggio e rimontaggio).

Per disimpegnare il tettuccio rigido si ottiene tirando verso il basso i ganci **A** (Fig. 25).

Il tettuccio smontato viene alloggiato nell'apposita sede dietro i sedili e protetto dal telo **B** (Fig. 27).

Fig. 25 - 26 - 27 - Hardtop (removal and mounting)

In order to unlock the hardtop, the hooks are (Fig. 25) to be pulled downwards.

The dismounted hardtop is placed onto its supports after the seats and protected by the canvas **B** (Fig. 27).

Fig. 25 - 26 - 27 - Capot (démontage et montage)

Pour débloquer la capote tirer les crochets **A** (Fig. 25) vers le bas.

La capote démontée sera logée derrière les sièges dans son logement et protégée par la bache **B** (Fig. 27).

Abb. 25 - 26 - 27 - Hardtop (Ausbau und Einbau)

Um das Hardtop-Verdeck zu entriegeln, sind die Haken **A** (Abb. 25) nach unten zu ziehen.

Das ausgebaute Verdeck wird auf seine Auflage hinter den Sitzen gelegt und durch die Plane **B** (Abb. 27) geschützt.

Per il rimontaggio del tettuccio occorre infilare i due perni posteriori **C** (Fig. 26) nelle apposite sedi quindi premere verso il basso la parte posteriore ed agganciare i ganci **A**.

For replacing the hardtop, the two rear bolts **C** (Fig. 26) have to be put into the seats, then press down the rear part and engage the hooks **A**.

Por remonter la capote, placer les deux chevilles **C** (Fig. 26) dans leurs logements respectifs, puis appuyer la partie AR vers le bas et accrocher les crochets **A**.

Für das Wiedereinsetzen des Verdecks die zwei hinteren Bolzen **C** (Abb. 26) in ihre jeweiligen Aufnahmen setzen, dann den hinteren Teil nach unten drücken und die Haken **A** einhaken.

GANCIO DI TRAINO

Anteriormente, nella parte sinistra della vettura, si trova la sede a cui avvitare l'apposito gancio di traino vettura. Il gancio è posto nella borsa attrezzi.

TOW EYE-BOLT

The threaded hole into which the special tow eye-bolt can be screwed is located at the front left of the car. The eye-bolt is included in the tool kit.

CROCHET DE REMORQUAGE

La partie AV gauche du véhicule comporte un orifice dans lequel on visse le crochet de remorquage du véhicule. Le crochet se trouve dans la trousse à outil.

ABSCHLEPPHAKEN

Vorne links am Fahrzeug kann der Abschlepphaken eingeschraubt werden. Der Haken befindet sich in der Werkzeugtasche.




Fig. 28 - Posizione gancio di traino.

Fig. 28 - Position of tow eye-bolt.

Fig. 28 - Position crochet de remorquage.

Abb. 28 - Lage des Abschlepphakens.

Descrizione	I3	Description	I3	Description	I3	Beschreibung	I3
Funzionamento dell'impianto	I5	System operation	I5	Fonctionnement de		Arbeitsweise der Anlage.....	I5
Manovra dei comandi	I6	Operating the controls	I6	l'installation	I5	Betätigung der	
				Commandes	I6	Bedienelemente	I6
				Diagnostique			
				de l'installation.....	I10	Diagnose der Anlage	I10
Diagnosi dell'impianto	I10	Diagnostics of the system ..	I10				

CLIMATIZZAZIONE ABITACOLO
E SBRINAMENTO PARABREZZA

AIR CONDITIONING OF THE PASSENGER COMPARTMENT AND WINDSCREEN DEFROSTING

CLIMATISATION DE L'HABITACLE ET DÉGIVRAGE DU PARABRISE

KLIMATISIERUNG DES FAHRGASTRAUMS UND ENTEISUNG DER WINDSCHUTZSCHEIBE




Fig. 1 - Impianto climatizzazione

1 - Condensatore; **2** - Valvola acqua riscaldamento; **3** - Filtro disidratatore; **4** - Gruppo climatizzazione; **5** - Bocchetta laterale per climatizzazione e diffusore per ventilazione vetri porte; **6** - Elettroventola condensatore; **7** - Centralina di comando; **8** - Diffusore per ventilazione parabrezza; **9** - Compressore; **10** - Comandi per regolazione portata aria; **11** - Comandi per impostazione temperatura abitacolo; **12** - Comandi per distribuzione aria; **13** - Comandi generali per controllo climatizzazione; **14** - Diffusore aria di climatizzazione; **15** - Ghiera orientamento flusso aria in senso trasversale; **16** - Bocchette orientabili in senso verticale; **17** - Ghiera per chiusura bocchette; **18** - Pulsante esclusione ventilazione esterna; **19** - Valvola espansione; **20** - Diffusore aria verso pavimento; **21** - Pompa elettrica acqua riscaldamento; **22** - Sensore temperatura abitacolo; **23** - Motorino portella aria esterna/ricircolo; **24** - Sensore temperatura esterna; **25** - Sensore temperatura evaporatore; **26** - Sensore temperatura aria trattata.

Fig. 1 - Air conditioning system.

1 - Condenser; **2** - Water heating valve; **3** - Drying filter; **4** - Air conditioning group; **5** - Lateral nozzle for air conditioning and nozzle for aeration of the door windows; **6** - Condenser electric fan; **7** - Control; **8** - Nozzle for wind-screen aeration; **9** - Compressor; **10** - Controls for airflow control; **11** - Controls for entry of the passenger compartment temperature; **12** - Control for air distribution; **13** - General controls for control of the air conditioning plant; **14** - Conditioned air nozzle; **15** - Ring nut for alignment of the airflow in transverse direction; **16** - Vertically adjustable nozzles; **17** - Ring nut for closing the nozzles; **18** - Push button for excluding external aeration; **19** - Expansion valve; **20** - Nozzle for air distribution to the bottom; **21** - Electric water pump for heating; **22** - Temperature sensor in the passenger compartment; **23** - Motor flap outside air/circulation air; **24** - Outside temperature sensor; **25** - Evaporator temperature sensor; **26** - Sensor of treated air.

Fig. 1 - Climatisation

1 - Condensateur; **2** - Valve d'eau de chauffage; **3** - Filtre déshydratant; **4** - Groupe climatiseur; **5** - Diffuseur latéral pour climatisation et diffuseur pour ventilation des portes vitrées; **6** - Ventilateur électrique condensateur; **7** - Commande; **8** - Diffuseur pour ventilation pare-brise; **9** - Compresseur; **10** - Réglage débit d'air; **11** - Commande température habitacle; **12** - Commande diffusion de l'air; **13** - Commande générale pour le contrôle de la climatisation; **14** - Diffuseur d'air climatisé; **15** - Bague filetée pour orientation du courant d'air en sens transversal; **16** - Diffuseurs orientables en sens vertical; **17** - Bague filetée pour fermeture des diffuseurs; **18** - Bouton exclusion ventilation externe; **19** - Valve d'allongement; **20** - Diffuseur d'air vers le plancher; **21** - Pompe à eau de chauffage électrique; **22** - Capteur de température habitacle; **23** - Clapet moteur air de l'extérieur/recirculation; **24** - Capteur de température externe; **25** - Capteur de température de l'évaporateur; **26** - Capteur de température de l'air traité.

Abb. 1 - Klimaanlage

1 - Kondensator; **2** - Warmwasserventil; **3** - Trocknungsfilter; **4** - Klimaaggregat; **5** - Seitliche Düse für Klimatisierung und Düse für die Belüftung der Türscheiben; **6** - Kühlgebläse Kondensator; **7** - Steuergerät; **8** - Düse für die Windschutzscheibenbelüftung; **9** - Kompressor; **10** - Bedienelemente für die Luftdurchsatzregelung; **11** - Bedienelemente für die Eingabe der Fahrgastrautemperatur; **12** - Bedienelemente für die Luftverteilung; **13** - Allgemeine Bedienelemente für die Steuerung der Klimaanlage; **14** - Düse klimatisierte Luft; **15** - Verstellung für die Ausrichtung der Luftströmung in Querrichtung; **16** - Vertikal verstellbare Düsen; **17** - Verstellung für das Schließen der Düsen; **18** - Druckknopf Innenluftumwälzung; **19** - Dehnungsventil; **20** - Düse für die Luftverteilung zum Boden; **21** - Elektrische Wasserpumpe Heizung; **22** - Temperaturfühler Fahrgastram; **23** - Motor Klappe Außenluft/Umwälzung; **24** - Außentemperaturfühler; **25** - Verdampfertemperaturfühler; **26** - Fühler aufbereitete Luft.

Descrizione

Il sistema centralizzato di climatizzazione comprende sia l'impianto di ventilazione e riscaldamento sia l'impianto di condizionamento ed è dotato di una centralina elettronica di regolazione che, dopo i primi minuti di messa a regime dell'impianto, consente il mantenimento di una temperatura pressoché costante all'interno dell'abitacolo. L'impostazione avviene manualmente per mezzo degli appositi comandi, con possibilità di scelta fra 16°C e 28°C.

Description

The centralized air conditioning system includes not only the ventilation and heating system but also the air conditioning system. It is equipped with an electronic control which permits, after the first minutes of adjustment of the system, a nearly constant temperature in the passenger compartment.

The setting are done manually by corresponding controls with selection possibilities between 16°C (61°F) and 28°C (83°F).

Description

Le système de climatisation comprend aussi bien l'installation de ventilation et de chauffage que l'installation de climatisation, et il est doté d'une centrale électronique de réglage qui permet le maintien d'une température à peu près constante dans l'habitacle après les premières minutes de réglage.

Les réglages se font manuellement au moyen des éléments de commande correspondants. la possibilité étant donnée de choisir entre 16°C et 28°C.

Beschreibung

Die zentrale Klimaanlage beinhaltet sowohl die Lüftungs- und Heizungsanlage als auch die Klimaanlage und ist mit einer elektronischen Regelsteuerung versehen, die nach den ersten Minuten der Einstellung der Anlage die Aufrechterhaltung einer annähernd konstanten Temperatur im Fahrgastrraum erlaubt.

Die Eingaben erfolgen manuell über entsprechende Bedienelemente mit Möglichkeit der Wahl zwischen 16°C und 28°C.

Fig. 2 - Centralina elettronica climatizzazione

1 - Led indicante funzione inserita; 2 - Pulsante diminuzione temperatura richiesta; 3 - Display indicazione temperatura richiesta; 4 - Pulsante incremento temperatura richiesta; 5 - Pulsante diminuzione portata aria; 6 - Display indicazione portata aria; 7 - Pulsante incremento portata aria; 8 - Pulsante per comando portella aria esterna / ricircolo interno abitacolo; 9 - Pulsante distribuzione aria verso il parabrezza per disappannamento; 10 - Pulsante distribuzione aria verso il basso e verso il parabrezza; 11 - Pulsante distribuzione aria verso le bocchette centrali; 12 - Pulsante distribuzione aria verso il basso e verso le bocchette centrali; 13 - Pulsante distribuzione aria verso il basso; 14 - Pulsante inserimento ventilazione dinamica da esterno; 15 - Pulsante inserimento climatizzazione automatica; 16 - Pulsante inserimento riscaldamento automatico.

Fig. 2 - Electronic air conditioning


1 - LED display- system switched on; 2 - Push button for temperature decrease; 3 - Temperature display; 4 - Push button for increase temperature; 5 - Push button for reducing the airflow; 6 - Airflow display; 7 - Push button for increasing the airflow; 8 - Push button for actuating the outside air/circulation air flap in the passenger compartment; 9 - Push button for non-fogging air distribution to the windscreens; 10 - Push button air distribution to the bottom and to the windscreen; 11 - Push button air distribution to the central nozzles; 12 - Push button air distribution to the bottom and to the lateral nozzles; 13 - Push button air distribution to the bottom; 14 - Push button for external air; 15 - Push button switching on automatic air conditioning; 16 - Push button switching on automatic heating.

Fig. 2 - Centrale électronique de climatisation

1 - Affichage à DEL en marche; 2 - Bouton de diminution de température; 3 - Indication de la température; 4 - Bouton d'augmentation de température; 5 - Bouton de réduction du débit d'air; 6 - Affichage débit d'air; 7 - Bouton d'augmentation du débit d'air; 8 - Bouton de commande du clapet air de l'extérieur/recirculation dans l'habitacle; 9 - Bouton de diffusion anti-buée sur le pare-brise; 10 - Bouton diffusion d'air vers le bas et vers le pare-brise; 11 - Bouton de distribution vers les diffuseurs centraux; 12 - Bouton distribution vers le bas et vers les diffuseurs latéraux; 13 - Bouton diffusion d'air vers le bas; 14 - Bouton ventilation dynamique de l'extérieur; 15 - Bouton climatisation automatique; 16 - Bouton chauffage automatique.

Abb. 2 - Elektronische Klimasteuerung

1 - LED-Anzeige Anlage eingeschaltet; 2 - Druckknopf zur Temperaturreduzierung; 3 - Temperaturanzeige; 4 - Druckknopf zur Temperaturerhöhung; 5 - Druckknopf zur Reduzierung des Luftdurchsatzes; 6 - Anzeige Luftdurchsatz; 7 - Druckknopf zur Erhöhung des Luftdurchsatzes; 8 - Druckknopf für die Betätigung der Klappe Außenluft/Umwälzluft im Fahrgastrraum; 9 - Luftverteilung auf die Windschutzscheibe; 10 - Druckknopf Luftverteilung nach unten und zur Windschutzscheibe; 11 - Druckknopf Luftverteilung zu den zentralen Düsen; 12 - Druckknopf Luftverteilung nach unten und zu den seitlichen Düsen; 13 - Druckknopf Luftverteilung nach unten; 14 - Einschaltung dynamische Außenbelüftung; 15 - Druckknopf Einschaltung automatische Klimaanlage; 16 - Druckknopf Einschaltung automatische Heizung.



Funzionamento dell'impianto

L'impianto controlla le seguenti funzioni, in base alle informazioni provenienti dai sensori di temperatura:

- portata aria;
- distribuzione aria alle bocchette;
- riscaldamento;
- condizionamento;
- ingresso aria da esterno/ricircolo.

Premendo il pulsante A/C (Fig. 2, nr. 15), tutte le funzioni sono controllate automaticamente ed è comunque possibile intervenire manualmente sulla portata, sulla distribuzione e sull'ingresso dell'aria.

Premendo il pulsante RISC (HEAT per versione con indicazione temperatura in gradi Fahrenheit), si esclude la funzione di condizionamento, le altre funzioni sono controllate automaticamente ed è comunque possibile intervenire manualmente sulla portata, sulla distribuzione e sull'ingresso dell'aria.

Premendo il pulsante di ventilazione dinamica da esterno (Fig. 2, nr 14), si escludono le funzioni di riscaldamento e di condizionamento; rimangono attive e regolabili manualmente la portata e la distribuzione dell'aria.

Functioning of the system

The system controls the following functions based on the information received from the temperature sensors:

- airflow;
- air distribution to the outlets;
- heating;
- air conditioning;
- recirculation of inside or external air.

Pressing the button A/C (Fig. 2, no. 15), all functions are set automatically, but it is possible to influence manually on air flow, distribution, and entry of the air.

Pressing the button RISC (HEAT for version with temperature displayed in degrees Fahrenheit) (Fig. 2, no.14), air conditioning is excluded. The other functions are controlled automatically, but it is nonetheless possible to adjust manually the air flow, air distribution and air inlet.

Pressing the button for the automatic outside air (Fig. 2, no. 14), the heating and air conditioning functions are disabled. Flow and air distribution remain enabled and can be controlled manually.

Fonctionnement de l'installation

L'installation contrôle les fonctions suivantes en se basant sur les informations provenant des capteurs de température:

- débit d'air;
- répartition de l'air aux diffuseurs;
- chauffage;
- climatisation;
- entrée air de l'extérieur/recirculation.

Si l'on appuie sur le bouton A/C (Fig. 2, No. 15), toutes les fonctions sont réglées automatiquement, mais il est possible d'intervenir manuellement sur le débit d'air, sur la diffusion et sur l'entrée de l'air.

Si l'on appuie sur le bouton RISC (HEAT pour la version avec affichage de température en degrés Fahrenheit), on exclut la climatisation. Les autres fonctions seront automatiquement réglées, mais il sera cependant possible d'intervenir manuellement sur le débit d'air, sur la diffusion et sur l'entrée de l'air.

Si l'on appuie sur le bouton de ventilation dynamique venant de l'extérieur (Fig. 2, No. 14), on exclut les fonctions de chauffage et de climatisation. Le débit d'air et la diffusion restent actifs et peuvent être réglés manuellement.

Arbeitsweise der Anlage

Die Anlage kontrolliert die folgenden Funktionen auf der Grundlage der von den Temperaturfühlern erhaltenen Informationen:

- Luftdurchsatz;
- Luftverteilung zu den Düsen;
- Heizung;
- Klimatisierung;
- Eintritt Außenluft/Umwälzluft.

Drückt man den Knopf A/C (Abb. 2, Nr. 15), werden alle Funktionen automatisch geregelt, es ist aber möglich, manuell auf den Durchsatz, auf die Verteilung und auf den Eintritt der Luft einzuwirken.

Drückt man den Knopf RISC (HEAT für Version mit Temperaturanzeige in Fahrenheit), schließt man die Klimatisierung aus. Die anderen Funktionen werden automatisch geregelt, es ist aber dennoch möglich, manuell auf den Durchsatz, die Luftverteilung und den Lufteintritt einzuwirken.

Drückt man den Knopf für die automatische Außenbelüftung (Abb. 2, Nr. 14), schließt man die Funktionen Heizung und Klimatisierung aus. Durchsatz und Luftverteilung bleiben aktiv und können manuell geregelt werden.

Manovra dei comandi

Il funzionamento dell' impianto viene regolato agendo sui comandi **10 - 11 - 12 - 13 - 18** di Fig. 1 come di seguito descritto.

Comandi regolazione portata aria (Fig. 1, nr. 10)

Il visualizzatore a barre (Fig. 2, nr. 6) indica la portata dell'aria che può essere diminuita o aumentata dai pulsanti di comando (Fig. 2, nr. 5, 7).

Comandi impostazione temperatura (Fig. 1, nr. 11)

Il visualizzatore digitale (Fig. 2, nr. 3) indica la temperatura che viene impostata per mezzo dei comandi relativi (Fig. 2, nr. 2, 4). Quando si impone una valore superiore a 28°C compare la scritta HI (massimo riscaldamento con esclusione del condizionamento), se invece il valore impostato è inferiore a 16°C compare la scritta LO (massimo condizionamento con esclusione del riscaldamento).

Comandi distribuzione aria (Fig. 1, nr 12)

- Verso il basso (Fig. 2 nr. 13).

Operating controls

The system is controlled by the controls **10 - 11 - 12 - 13 - 18** in Fig. 1 as described below.

Controls for the adjustment of the airflow (Fig. 1, no. 10)

The bar display (Fig. 2, no. 6) indicates the airflow which can be decreased or increased by the control knobs (Fig. 2, no. 5, 7).

Controls for temperature setting (Fig. 1, no. 11)

The digital display (Fig. 2, no. 3) indicates the temperature entered by the corresponding controls (Fig. 2, no. 2, 4). Entering a value above 28°C (83 °F), the letters HI will appear (maximum heating excluding air conditioning). Entering, however, a value below 16 °C (61 °F), the letters LO will appear (maximum air conditioning excluding the heating).

Controls for the air distribution (Fig. 1, no. 12)

- To the bottom (Fig. 2, no. 13).

Contrôle des commandes

L'installation est réglée par les éléments de commande **10 - 11 - 12 - 13 - 18** de la Fig. 1 comme suit.

Eléments de commande pour le réglage du débit d'air (Fig. 1, No. 10)

L'affichage gradué (Fig. 2, No. 6) indique le débit d'air qui peut être réduit ou augmenté grâce aux boutons de réglage (Fig. 2, No. 5, 7).

Eléments de commande pour le réglage de la température (Fig. 1, No. 11)

L'affichage digital (Fig. 2, No. 3) indique la température qui est réglée au moyen des éléments de commande correspondant (Fig. 2, No. 2, 4). Si l'on règle une température supérieure à 28°C, les lettres HI (chauffage max. avec exclusion de la climatisation) apparaissent. Si l'on règle par contre une température inférieure à 16°C, les lettres LO (climatisation max. avec exclusion du chauffage) apparaissent.

Eléments de commande pour la diffusion de l'air (Fig. 1, No. 12)

- Vers le bas (Fig. 2, No. 13).

Betätigung der Bedienelemente

Die Anlage wird mit den Bedienelementen **10 - 11 - 12 - 13 - 18** in Abb. 1, wie folgt, geregelt.

Bedienelemente für die Regelung des Luftdurchsatzes (Abb. 1, Nr. 10)

Die Strichanzeige (Abb. 2, Nr. 6) gibt den Luftdurchsatz an, der mit den Regelknöpfen (Abb. 2, Nr. 5, 7) reduziert oder erhöht werden kann.

Bedienelemente für die Eingabe der Temperatur (Abb. 1, Nr. 11)

Die digitale Anzeige (Abb. 2, Nr. 3) gibt die Temperatur an, die durch die entsprechenden Bedienelemente (Abb. 2, Nr. 2, 4) eingegeben wird.

Wenn man einen Wert über 28°C eingibt, erscheinen die Buchstaben HI (maximale Heizung bei Ausschluß der Klimatisierung). Gibt man dagegen einen Wert unter 16°C ein, erscheinen die Buchstaben LO (maximale Klimatisierung unter Ausschluß der Heizung).

Bedienelemente für die Luftverteilung (Abb. 1, Nr. 12)

- Nach unten (Abb. 2, Nr. 13).

La portata dell'aria viene prevalentemente rivolta verso il pavimento (distribuzione utilizzata dal sistema automatico di climatizzazione in fase di riscaldamento).

- Verso il basso e verso le bocchette centrali (Fig. 2, nr. 12).

La portata dell'aria viene rivolta verso il pavimento e verso le bocchette poste sulla plancia (distribuzione utilizzata dal sistema in fase di regime).

- Verso le bocchette centrali (Fig. 2, nr. 11).

La portata dell'aria viene rivolta prevalentemente verso le bocchette sulla plancia (distribuzione utilizzata dal sistema in fase di condizionamento).

- Verso il basso e verso il parabrezza (Fig. 2, nr. 10).

La portata dell'aria viene rivolta verso il pavimento e verso il parabrezza per ottenere un migliore disappannamento in fase di riscaldamento.

- Verso il parabrezza (Fig. 2, nr. 9).

La velocità della ventilazione viene posta al massimo per consentire un disappannamento completo del parabrezza verso cui viene inviata tutta la portata d'aria.

The airflow is directed preferably to the bottom (distribution applied in the phase of heating by the automatic air conditioning system).

- To the bottom and to the central outlets (Fig. 2, no. 12).

The airflow is directed to the bottom and to the nozzles in the dashboard (distribution applied by the system during normal operation).

- To the central outlets (Fig. 2, no. 11).

The airflow is directed preferably to the outlets in the dashboard (distribution applied by the system on the phase of air conditioning).

- To the bottom and to the windscreen (Fig. 2, no. 10).

The airflow is directed to the bottom and to the windscreens. In order to clear the windscreens better, it is more efficient with heating system utilized.

- To the windscreen (Fig. 2, no. 9).

The speed of the fan is set to the maximum in order to clear completely the damped windscreens.

Le débit d'air est de préférence dirigé vers le plancher (diffusion utilisée par le système automatique de climatisation en phase de réchauffement).

- Vers le bas et en direction des diffuseurs centraux (Fig. 2, No. 12).

Le débit d'air sera dirigé vers le bas et en direction des diffuseurs du tableau de bord (diffusion utilisée par le système en régime normal).

- Vers les diffuseurs centraux (Fig. 2, No. 11).

Le débit d'air sera dirigé de préférence en direction des diffuseurs du tableau de bord (diffusion utilisée par le système en phase de climatisation).

- Vers le bas et en direction du pare-brise (Fig. 2, No. 12).

Le débit d'air sera dirigé vers le plancher et vers le pare-brise pour obtenir un meilleur désembuage lorsque le chauffage est en marche.

- Vers le pare-brise (Fig. 2, No. 9).

La vitesse de la ventilation est réglée au maximum pour permettre un désembuage complet du pare-brise sur lequel la totalité du débit d'air est dirigé.

Der Luftdurchsatz wird vorzugsweise zum Boden gerichtet (in der Phase der Erwärmung durch die automatische Klimaanlage angewendete Verteilung).

- Nach unten und zu den zentralen Düsen (Abb. 2, Nr. 12).

Der Luftdurchsatz wird nach unten und zu den Düsen im Armaturenbrett gerichtet (vom System im Normalbetrieb angewendete Verteilung).

- Zu den zentralen Düsen (Abb. 2, Nr. 11).

Der Luftdurchsatz wird vorzugsweise zu den Düsen im Armaturenbrett gerichtet (vom System in der Phase der Klimatisierung angewendete Verteilung).

- Nach unten und zur Windschutzscheibe (Abb. 2, Nr. 10).

Der Luftdurchsatz wird zum Fußraum und zur Windschutzscheibe gerichtet, um bei eingeschalteter Heizung die beschlagene Windschutzscheibe besser frei zu bekommen.

- Zur Windschutzscheibe (Abb. 2, Nr. 9).

Die Geschwindigkeit der Lüftung wird auf das Maximum gestellt, um die beschlagene Windschutzscheibe, auf die der gesamte Luftdurchsatz gerichtet wird, vollständig frei zu bekommen.

Comandi generali (Fig. 1, nr.13)

- Pulsante RISC (HEAT) (Fig. 2, nr. 16).

Comando per l'inserimento e il controllo automatico dell'impianto di riscaldamento: viene scelta automaticamente la portata e la distribuzione dell'aria per il raggiungimento della temperatura impostata (l'impianto di condizionamento è escluso).

- Pulsante A/C (Fig. 2, nr. 15).

Comando per l'inserimento e il controllo automatico dell'impianto di climatizzazione (riscaldamento e condizionamento): viene scelta automaticamente la portata e la distribuzione dell'aria per il raggiungimento della temperatura impostata.

- Pulsante ventilazione dinamica da esterno (Fig. 2, nr. 14).

Comando per il disinserimento dell'impianto di riscaldamento e di condizionamento: la portata dell'aria è esclusivamente dinamica ma può essere incrementata manualmente con il relativo comando (Fig. 2, nr. 7); l'indicazione di temperatura impostata si spegne e sono inibiti i relativi pulsanti di controllo.

- Pulsante per portella aria esterna/ricirculo (Fig. 2, nr. 8).

L'ingresso di aria dall'esterno viene escluso azionando il pulsante: ciò è evidenziato dall'accen-

General controls (Fig. 1, no. 13)

- Push button RISC (HEAT) (Fig. 2, no. 16).

For switching on an automatic control of the heating, air flow and distribution of the air are chosen automatically in order to obtain the entered temperature (the air conditioning system is excluded).

- Push button A/C (Fig. 2, no. 15).

For switching on an automatic control of the air conditioning system (heating and air conditioning), air flow and distribution of the air are chosen automatically in order to reach the pre-set temperature.

- Push button dynamic outside air (Fig. 2, no. 14).

For switching off heating and air conditioning plant: the airflow is exclusively dynamic but can be increased manually by the corresponding control (Fig. 2, no. 7). A display of the entered temperature darkens and the corresponding control push buttons are locked.

- Push button for flap outside air/re-circulation air (Fig. 2, no. 8).

The external air inlet is bypassed when actuating the push button: this is displayed by lighting up of

Éléments de commande généraux (Fig. 1, No. 13)

- Bouton RISC (HEAT) (Fig. 2, No. 16).

Pour mettre en marche le chauffage et le régler automatiquement: le débit et la diffusion de l'air seront automatiquement sélectionnés pour obtenir la température choisie (la climatisation est exclue).

- Bouton A/C (Fig. 2, No. 15).

Pour mettre en marche la climatisation et la régler automatiquement (chauffage et climatisation): le débit et la diffusion de l'air seront automatiquement sélectionnés pour obtenir la température choisie.

- Bouton de ventilation dynamique venant de l'extérieur (Fig. 2, No. 14).

Pour couper le chauffage et la climatisation: le débit d'air est exclusivement dynamique, mais il peut être augmenté manuellement avec l'élément de commande correspondant (Fig. 2, No. 7). L'indication de la température réglée s'éteint et les boutons de réglages correspondants sont bloqués.

- Bouton pour clapet air extérieur/recirculation (Fig. 2, No. 8).

L'entrée d'air venant de l'extérieur est exclue lorsque le bouton est actionné: ceci sera indi-

Allgemeine Bedienelemente (Abb. 1, Nr. 13)

- Druckknopf RISC (HEAT) (Abb. 2, Nr. 16).

Für die Einschaltung und automatische Regelung der Heizung: Durchsatz und Verteilung der Luft werden automatisch gewählt, um die eingegebene Temperatur zu erreichen (die Klimaanlage ist ausgeschlossen).

- Druckknopf A/C (Abb. 2, Nr. 15).

Für die Einschaltung und automatische Regelung der Klimaanlage (Heizung und Klimatisierung): Durchsatz und Verteilung der Luft werden automatisch gewählt, um die eingegeb. Temperatur zu erreichen.

- Druckknopf dynamische Außenbelüftung (Abb. 2, Nr. 14).

Für die Abschaltung der Heizung und der Klimaanlage: der Luftdurchsatz ist ausschließlich dynamisch, kann aber manuell mit dem entsprechenden Bedienelement (Abb. 2, Nr. 7) erhöht werden. Die Angabe der eingegebenen Temperatur erlischt, und die entsprechenden Regeldruckknöpfe sind blockiert.

- Druckknopf für Klappe Außenluft/Umwälzluft (Abb. 2, Nr. 8).

Der Luftertritt von außen wird bei Betätigung des Druckknopfes ausgeschlossen: dies wird durch

sione del led sul tasto. L'impianto è completamente disinserito azionando nell'ordine il pulsante **14** e di seguito il pulsante **8** della Fig. 2.

Avviamento del motore

Con temperature esterne superiori a 20°C, all'avviamento del motore, l'impianto riprende a funzionare esattamente con la situazione in atto allo spegnimento del motore: se c'era stata una scelta manuale questa viene memorizzata.

Con temperature esterne inferiori a 20°C (68°F) e con motore freddo, se il sistema è predisposto per il funzionamento in automatico (tasti attivi nr. **16**: RISC, oppure nr. **15**: A/C), inizialmente viene attuata una procedura transitoria in cui la velocità della ventola è minima e la distribuzione dell'aria è verso il parabrezza, per evitare che una quantità eccessiva di aria fredda venga inviata in abitacolo.

Al termine di tale procedura il sistema riprende a funzionare con la situazione impostata allo spegnimento del motore.

Durante questo primo periodo è comunque possibile qualsiasi intervento manuale.

the LED on the key. The system is switched off completely pressing the indicated push button **14** and then push button **8** of Fig. 2.

Starting the engine

With an external temperature above 20°C (68°F), the system returns, when starting the engine, to the same operation that existed when the engine was last turned off: if a manual selection had been carried out, the latter is stored.

With external temperatures below 20°C (68°F) and the engine cold, a transition stage occurs with minimum fan speed and with air distributed to the windscreen if the system is set in automatic operation (active keys no. **16**: RISC or no. **15**: A/C). This prevents the entrance of an excessive amounts of cold air into the passenger compartment.

After having completed this procedure, the system operates again for those conditions that existed when the engine was last turned off.

During this first period of time, however, also manual settings are possible.

qué sur la touche par l'éclairage du LED. L'installation est totalement mise hors service lorsque l'on appuie dans l'ordre indiqué sur le bouton **14**, puis le sur bouton **8** de la Fig. 2.

Démarrage du moteur

Lorsque les températures extérieures dépassent 20°C au démarrage du moteur, l'installation recommence à fonctionner exactement comme dans la situation où elle se trouvait à l'arrêt du moteur: si une sélection manuelle a été faite, elle est mémorisée.

Lorsque les températures extérieures sont inférieures à 20°C et lorsque le moteur est à froid, une procédure de transition faisant tourner au minimum le ventilateur et diffusant l'air sur le pare-brise sera d'abord effectuée si le système est prévu pour le service automatique (touches actives No. **16**: RISC ou No. **15**: A/C), et ce, pour éviter qu'une trop grande quantité d'air froid n'entre dans l'habitacle.

Au terme de cette procédure, le système recommence à fonctionner comme il était réglé avant l'arrêt du moteur.

Pendant cette première période, il est quand même possible d'intervenir manuellement.

Aufleuchten der LED auf der Taste angezeigt. Die Anlage wird vollständig abgeschaltet, wenn man in der angegebenen Reihenfolge den Druckknopf **14** und dann den Druckknopf **8**, Abb. 2, drückt.

Anlassen des Motors

Bei Außentemperaturen über 20°C nimmt die Anlage bei Anlassen des Motors ihren Betrieb genau für die Situation wieder auf, wie sie bei Abschalten des Motors bestand: wenn eine manuelle Wahl vorgenommen worden war, wird diese gespeichert.

Bei Außentemperaturen unter 20°C und bei kaltem Motor wird zuerst, wenn das System für den automatischen Betrieb vorgesehen ist (aktive Tasten Nr. **16**: RISC oder Nr. **15**: A/C) eine Übergangsprozedur mit Mindestdrehzahl des Gebläses und Verteilung der Luft zur Windschutzscheibe durchgeführt, um zu vermeiden, daß eine zu große Kaltluftmenge in den Fahrgastrraum eintritt.

Nach Abschluß dieser Prozedur nimmt das System seinen Betrieb für die Verhältnisse wieder auf, wie sie bei Abschalten des Motors bestanden.

Während dieses ersten Zeitraums sind aber auch manuelle Eingriffe möglich.

Diagnosi dell'impianto

La centralina elettronica esegue controlli periodici su alcuni componenti del sistema.

Qualora venga rilevata una anomalia su uno di essi, viene visualizzato sul display della temperatura impostata un codice errore (da E1 a E8) e viene attuata la procedura per un funzionamento di emergenza.

Ciò consente al sistema di funzionare con prestazioni inferiori, nonostante il componente sia in avaria.

Se compare un codice errore è necessario rivolgersi ad un Servizio Autorizzato.

Diagnostics of the system

The electronic control carries out on some components of the system period checkings.

If irregularities are verified on these components, in the field of the entered temperature an error code (from E1 to E8) is entered and the procedure for an emergency operation is enabled.

Thus the system can work with reduced performance also if any component is defective.

If an error code appears, it is necessary to get in touch with a Ferrari dealer.

Diagnostique de l'installation

La centrale électronique de commande effectue des contrôles réguliers sur certains composants du système.

Si des anomalies sont constatées sur ces composants, un code erreur (de E1 à E8) sera indiqué dans la zone de la température réglée et la procédure de secours sera activée.

Le système permet ainsi de travailler à plus faible puissance, même si une pièce est défectueuse.

Si un code erreur apparaît, il est nécessaire de s'adresser à un service de réparation officiel.

Diagnose der Anlage

Die elektronische Steuerung führt an einigen Komponenten des Systems regelmäßige Kontrollen durch.

Wird an diesen Komponenten eine Unregelmäßigkeit festgestellt, wird in dem Feld der eingegebenen Temperatur ein Fehlercode (von E1 bis E8) angezeigt und das Verfahren für einen Notbetrieb aktiviert.

Damit kann das System mit geringerer Leistung arbeiten, auch wenn ein Teil defekt ist.


Wenn ein Fehlercode erscheint, ist es notwendig, sich an eine autorisierte Servicewerkstatt zu wenden.

Dati principali	L2	Main data	L2	Caractéristiques principales	L2	Allgemeine Daten	L2
Circuiti comandati dalla chiave	L2	Key-operated circuits	L2	Circuits commandés par la clé	L2	Durch den Schlüssel gesteuerte Kreise	L2
Batteria	L3	Battery	L3	Batterie	L3	Batterie	L3
Illuminazione	L6	Headlamps	L6	Eclairage extérieur	L6	Beleuchtung	L6
Orientamento proiettori	L6	Headlamp adjustment	L6	Réglage des phares	L6	Einstellung der Scheinwerfer	L6
Proiettori	L8	Lights	L8	Projecteurs	L8	Scheinwerfer	L8
				Remplacement lampe projecteur	L8	Austausch der Scheinwerfer-lampen	L8
Sostituzione lampada	L8	Changing bulbs	L8	Feux arrière	L11	Hintere Beleuchtung	L11
Luci posteriori	L11	Rear lights	L11	Dispositif de secours pour soulèvement des phares escamotables	L12	Notvorrichtung für Aus- und Einfahren der Scheinwerfer	L12
Dispositivo di emergenza sollevamento fari a scomparsa	L12	Emergency device for raising retractable headlamps	L12	Lampes et témoins	L14	Lampen	L14
Lampade e spie	L13	Lights and warning lights ..	L13	Boîtier fusibles et relais	L15	Sicherungen und Fernschalter	L15
Centraline elettriche	L15	Fuses and relays	L15				

DATI PRINCIPALI	MAIN DATA	CARACTERISTIQUES PRINCIPALES	ALLGEMEINE DATEN
Tensione 12V	Voltage 12V	Tension 12 V	Spannung 12V
Batteria 12V - 70Ah - 400A	Battery 12V - 70Ah - 400A	Batterie 12V - 70Ah - 400A	Batterie 12V - 70Ah - 400A
..... 12V - 70Ah - 420A 12V - 70Ah - 420A 12V - 70Ah - 420A 12V - 70Ah - 420A
Alternatore Nippondenso	Alternator Nippondenso	Alternateur Nippondenso	Lichtmaschine Nippondenso
Motorino avviamento Nippondenso	Starter motor Nippondenso	Démarrer Nippondenso	Anlasser Nippondenso
CIRCUITI COMANDATI DALLA CHIAVE	CIRCUITS OPERATED BY THE KEY	CIRCUITS COMMANDÉS PAR LA CLÉ	DURCH DEN SCHLÜSSEL GE-STEUERTE KREISE
- Avviamento	- Starting	- Circuit du démarreur	- Anlassen
- Circuito di ricarica	- Charging circuit	- Circuit de charge	- Ladekreis
- Tergicristallo e lavacristallo	- Windscreen wiper and washer	- Essuie-glace et lave-glace	- Scheibenwischer und Scheiben-waschanlage
- Luci esterne	- External lights	- Eclairage extérieur	- Außenbeleuchtung
- Luci di arresto	- Stop lights	- Feu stop	- Bremsleuchten
- Luci di direzione	- Indicator lamps	- Clignotants	- Richtungsblinker
- Accensione	- Ignition	- Allumage	- Zündung
- Iniezione	- Injection	- Injection	- Einspritzung
- Luci retromarcia	- Reversing lights	- Feu de recul	- Rückfahrtscheinwerfer
- Pompe elettriche carburante	- Electric fuel pumps	- Pompe électrique de carburant	- Elektrische Kraftstoffpumpen
- Impianto climatizzazione	- Air conditioning	- Climatisation	- Klimaanlage
- Strumenti (escluso orologio)	- Instruments (clock excluded)	- Instruments (sauf montre)	- Instrumente (ausschließlich Uhr)
- Motori per ventilatori raffreddamento radiatori acqua e olio	- Motors for fan water and oil radiator	- Moteurs pour ventilateurs du radiateur à eau et à huile	- Motoren für Kühlgebläse des Wasser- und Ölkühlers
- Motorini alzacristalli	- Window winder motors	- Moteurs lève-glace	- Fensterhebermotoren
- Lunotto termico e sbrinamento specchi retrovisori	- Heated rear window and mirror defrosting	- Lunette dégivrable et dégivrage rétroviseurs extérieurs	- Heizbare Heckscheibe und Ent-eisung Außenspiegel
- Impianto ABS	- ABS system	- Système ABS	- ABS-Anlage
- Specchi retrovisori esterni-	- External rear view mirrors	- Retroviseurs extérieurs	- Außenrückspiegel
Apertura vano tappo carburante	- Filler cap opening	- Ouverture du bouchon de réservoir	- Öffnung Tankverschluß
- Controllo temperatura allo scarico	- Exhaust temperaure control circuit	- Circuit de contrôle température d'échappement	- Auspufftemperatursteuerungskreis

BATTERIA

BATTERY



La batteria é collocata nel vano anteriore (Fig. 1) e l'accesso alla stessa é consentito solo con ruota e parasassi Sx. smontati.

La vettura può equipaggiata con batteria Magneti Marelli 12V-70Ah-400A o in alternativa con batteria FIAMM 12V-70Ah-420A.

The battery is located in the front compartment (Fig. 1), the access to the battery is possible only after removing the left wheel and wheel well.

The car can be fitted with an Magneti Marelli 12V-70Ah-400A or a FIAMM 12V-70 Ah-420A battery.

Batteria senza manutenzione

- Verificare che i terminali ed i morsetti siano accuratamente puliti e ben fissati.
- Controllare visivamente l'involucro esterno per individuare eventuali fessurazioni.

No-maintenance battery

- Check that the terminals and clamps are clean and securely tightened.
- Inspect the housing for any cracks.

BATTERIE

Fig. 1 - Posizione batteria nel vano anteriore.

Fig. 1 - Battery housing in the front compartment.

BATTERIE

Fig. 1 - Disposition de la batterie dans le capot.

Abb. 1 - Lage der Batterie im vorderen Kofferraum.

La batterie est positionnée sous le capot (Fig. 1), celle-ci ne peut être atteinte qu'avec la roue et les passages de roues gauches démontés.

La voiture peut être équipée d'une batterie Magneti Marelli 12V-70Ah-400A ou d'une batterie FIAMM 12V-70 Ah-420A.

Bei Fahrzeugen mit Batterie im vorderen Kofferraum (Abb. 1), ist der Zugang zur Batterie nur bei abmontiertem linkem Rad und Steinenschutz möglich.

Das Fahrzeug kann mit einer Batterie Magneti Marelli 12V-70Ah-400A oder alternativ mit einer Batterie FIAMM 12 V-70Ah-420A ausgerüstet werden.

Batterie sans entretien

- Vérifier que les bornes sont soigneusement nettoyées et bien fixées.
- Contrôler visuellement l'extérieur pour repérer d'éventuelles fissures.

Wartungsfreie Batterie

- Überprüfen, daß die Kabelschuhe und Klemmen sauber und gut befestigt sind.
- Äußerlich das Gehäuse kontrollieren, um evtl. Rißbildungen festzustellen.

- Controllare saltuariamente e comunque in caso di difficoltà di avviamento il livello dell'elettrolito che deve sempre essere compreso fra i livelli "Min" e "Max" (Fig. 2).

- Le batterie (senza manutenzione) in un uso normale non richiedono rabbocchi a differenza degli altri tipi di batterie.

- Tuttavia in casi particolari, chilometraggi annui elevati, temperatura di esercizio elevata, l'utente può fare effettuare il rabbocco con acqua distillata.

Non aggiungere mai acido solforico.

- Check the electrolyte level at regular intervals. Under normal circumstances it should be between the max and min levels (Fig. 2).

- The battery, which is maintenance free, does not require topping-off under normal operating conditions.

- Under particular circumstances, such as very high annual mileage or high operating temperatures, the user can top off with distilled water, if necessary.

Never add sulphuric acid.

- Contrôler de temp en temps et en cas de démarrage difficile le niveau de l'électrolyte qui doit toujours être compris entre "Min" et "Max" (Fig. 2).

- L'eau de ces batteries (sans entretien) qui sont utilisées normalement n'a pas besoin d'être remise à niveau à la différence des autres types de batterie.

- Cependant, pour des cas particuliers, des kilométrages annuels importants, une température élevée due à une utilisation intense, l'usager peut faire effectuer une remise à niveau avec de l'eau distillée.

Ne jamais rajouter d'acide sulfureux.

- In unregelmäßigen Abständen den Säurestand überprüfen. Unter normalen Bedingungen muß er zwischen Min.- und Max.-Markierung liegen (Abb. 2).

- Wartungsfreie Batterien müssen im Gegensatz zu anderen Batterietypen nicht nachgefüllt werden.

- Trotzdem haben Sie in Extremsituationen die Möglichkeit, destilliertes Wasser nachzufüllen, z.B. bei außerordentlich hohen jährlichen km-Leistungen, sehr hohen Außentemperaturen o.A.
Niemals Säure zufügen.




Fig. 2 - Riferimenti "Min" e "Max" per livello elettrolito.

Fig. 2 - Reference for "Min" and "Max" levels of electrolyte.

Fig. 2 - Point de référence "Min" et "Max" pour le niveau de l'électrolyte.

Abb. 2 - Hinweis "Min" und "Max" für Betriebszustand.

- Qualora si rendessero necessarie troppe frequenti aggiunte d'acqua, far controllare l'impianto elettrico del veicolo: la batteria funziona in sovraccarico e si rovina rapidamente.
- Un controllo all'impianto elettrico si rende necessario anche nel caso in cui la batteria sia soggetta a scaricarsi.
- Nel caso di avviamento di emergenza (con batteria scarica) occorre collegarsi ad una batteria esterna e/o ad un carica batteria stabilizzato, utilizzando l'apposito attacco C, posto nel vano motore (Fig. 4).**
- Nota: il cavo di massa della batteria può essere interrotto scol-**
- In case of the frequent need of topping off with water, check the vehicle's electrical system: the battery is functioning under overloaded conditions and will quickly be impaired.
 - Also check the electrical system whenever the battery tends to discharge.
- In case of emergency starting (with discharged battery), connect a jumper battery and/or a stabilized battery charger using the suitable connection C, placed in the engine compartment (Fig. 4).**
- Caution: the battery ground lead can be interrupted by discon-**
- S'il s'avérait nécessaire de rajouter trop souvent de l'eau, faire contrôler le système électrique du véhicule: la batterie fonctionne en surcharge et s'abîme rapidement.
 - Le contrôle du système électrique est nécessaire même lorsque la batterie a tendance à se décharger.
- En cas de démarrage de secours (avec batterie déchargée) il est nécessaire de se raccorder à une batterie externe et/ou à un chargeur de batterie stabilisé en utilisant l'attache C spéciale placée dans le coffre du moteur (Fig. 4).**
- Note: le câble de la masse de la batterie peut être coupé si l'on**
- Sollte die Nachfüllung jedoch besonders häufig erforderlich werden, lassen Sie bitte die elektrische Anlage des Fahrzeuges kontrollieren. In diesem Falle wird die Batterie überladen und wird schnell verschlissen.
 - Die Kontrolle der elektrischen Anlage ist ebenfalls erforderlich, wenn die Batterie eine vorzeitige Entladung aufzeigt.
- Im Falle eines Notstarts (bei entladener Batterie) muß an eine externe Batterie bzw. an ein stabilisiertes Batterieladegerät angeschlossen werden, wobei man den sich im Motorraum befindlichen, korrekten Anschluß C verwenden muß (Abb. 4).**
- Bemerkung: Das Massekabel der Batterie kann unterbrochen wer-**





Fig. 3 - Interruttore staccabatteria.
Fig. 3 - Battery detaching switch.
Fig. 3 - Interrupteur coupe-batterie.
Abb. 3 - Batterie- Ausschalter.

Fig. 4 - Blocchetto per ricarica batteria
C - Positivo batteria;
D - Masse.

Fig. 4 - Battery recharging block
C - Battery positive;
D - Ground.

Fig. 4 - Bloc pour charge de la batterie
C - Pôle positif de la batterie;
D - Masse.

Abb. 4 - Batterieladeblock
C - Batteriepluspol;
D - Masse.

legando il connettore B posto nel vano anteriore, sotto la protezione A (Fig. 3).

Si raccomanda di scollegare la batteria in caso di prolungata inattività della vettura.

Quando non si voglia scollegare la batteria per mantenere in funzione alcuni servizi quali : memorizzazione canali autoradio, antifurto, ecc., è indispensabile provvedere alla ricarica della batteria almeno ogni mese.

Nel caso in cui si tenga la vettura ferma per un periodo di tempo prolungato con la batteria scollegata, è necessario provvedere alla ricarica della batteria almeno ogni tre mesi.

ILLUMINAZIONE

Orientamento proiettori

E' consigliabile fare eseguire questa operazione da una stazione di Servizio Ferrari.

Qual'ora l'utente desiderasse eseguirla personalmente, diamo qui di seguito le norme da seguire:

1 - porre la vettura scarica, con pneumatici alle pressioni prescritte, su terreno piano di fronte ad uno schermo bianco situato in ombra.

necting the plug B in the front compartment, under protection A (Fig. 3).

It is recommended to disconnect the battery, if the car is to be put out of use for longer periods of time.

If you don't want to disconnect the battery in order to maintain certain functions such as the storage of the car radio stations, anti-theft devices etc., one has to charge the battery at least once a month.

If the vehicle is not used with the battery disconnected for a longer period of time, the battery has to be charged at least once every 3 months.

LIGHTING

Adjusting the headlamps

You are advised to have this operation carried out by a Ferrari dealer.

If you decide to carry it out yourself proceed as follows:

1 - position the unladen car with tyres inflated to the correct pressures, on level ground facing a white screen in the shade.

débranche le connecteur B situé dans le compartiment avant sous la protection A (Fig. 3).

Il est conseillé de débrancher la batterie lorsque le véhicule n'est pas utilisé pendant une période prolongée.

Si l'on ne désire pas débrancher la batterie, afin de maintenir certaines fonctions telles que la mémoire des stations de l'auto-radio, l'anti-vol etc.., la batterie doit alors être rechargeée au moins une fois par mois.

Si le véhicule n'est pas utilisé pendant une longue période tout en gardant la batterie débranchée, il faudra recharger cette batterie au moins tous les trois mois.

SYSTEME D'ECLAIRAGE

Réglage des phares

Il est conseillé de faire effectuer cette opération par une Station-Service Ferrari.

Au cas où le Client désirerait l'effectuer lui-même, voici les règles à suivre:

1 - Placer la voiture vide, les pneus correctement gonflés, sur une surface plane, devant un écran blanc se trouvant à l'ombre.

den, indem man den Stecker B im Motorraum unter dem Schutz A abklemmt (Abb. 3).

Es wird empfohlen, die Batterie bei längerem Fahrzeugstillstand abzuklemmen.

Wen man die Batterie nicht abklemmen will, um einige Dienste wie Speicherung Autoradiosender, Diebstahlverriegelung etc. funktionsfähig zu erhalten, muß die Batterie auf jeden Fall mindestens einmal im Monat aufgeladen werden.

Wird das Fahrzeug für einen längeren Zeitraum mit der abgeklemmten Batterie nicht benutzt, muß die Batterie mindestens alle vier Monate aufgeladen werden.


BELEUCHTUNG

Einstellung der Scheinwerfer

Es wird empfohlen, die Scheinwerfer in einer Ferrari-Werkstatt einzustellen zu lassen.

Wenn der Benutzer dies persönlich durchführen möchte, geben wir hierfür nachstehend einige Hinweise:

1 - Das unbeladene Fahrzeug mit Reifen, die den vorgeschriebenen Druck haben, auf einer ebenen Fläche vor einen weißen Schirm oder eine weiße Wand fahren, die im Schatten liegt.



2 - Tracciate sullo schermo 2 crocette corrispondenti ai centri dei proiettori anabbaglianti.

3 - Arretrare la vettura di 10 metri e proiettare le luci anabbaglianti (proiettori esterni); i punti di riferimento P1-P1 del fascio luminoso devono trovarsi al disotto delle crocette corrispondenti al centro dei proiettori di 1/10 della distanza fra il suolo e le crocette stesse.

Per l'eventuale regolazione del fascio luminoso agire sulle viti **A** e **B** (Fig. 9 pag. L10).

Nota: i valori riportati si riferiscono alle norme vigenti in Italia. Per gli altri paesi attenersi alla legislazione locale.

2 - Mark two crosses representing the centre points of the low beams on the screen.

3 - Reverse the car 10 metres (66 ft) and switch on the low beams. The beam reference points P1-P1 should be below the centre points by at least 1/10 of the centre point height above ground

The alignment can be adjusted by turning the screws **A** and **B**, Fig. 9 (page L10).

Note: the above specification complies with Italian regulations. Check local legislation for other countries.

Fig. 5 - Orientamento proiettori.

Fig. 5 - Aiming the headlights.

Fig. 5 - Réglage des phares.

Abb. 5 - Einstellung der Scheinwerfer.

2 - Tracer sur cet écran deux croix correspondant aux centres des feux de croisement.

3 - Reculer la voiture de 10 mètres et allumer les phares en position feux de croisement; les repères P1-P1 du faisceau lumineux devront se trouver au-dessous des croix correspondant au centre des phares d'un dixième (1/10) de la distance qui sépare les croix mêmes du sol.

Effectuer le réglage éventuel de la hauteur par les vis **A** et **B** (page L10, Fig. 9).

Note: les valeurs données se rapportent aux normes en vigueur en Italie. Chaque pays à évidemment ses propres normes.

2 - Auf dem Schirm oder der Wand den Brennpunkt der Abblend-scheinwerfer mit zwei Kreuzen markieren.

3 - Das Fahrzeug 10 m zurückfahren und das Abblendlicht einschalten. Die Bezugspunkte P1-P1 des Lichtkegels müssen sich 1/10 des Abstands zwischen dem Boden und den Kreuzen unter dem Brennpunkt der Scheinwerfer befinden.

Für die evtl. Einstellung des Lichtkegels an den Schrauben **A** und **B** drehen (Abb. 9, Seite L10).


Bemerkung: Die angegebenen Werte beziehen sich auf die in Italien geltenden Vorschriften. Für andere Länder sind die örtlichen Vorschriften einzuhalten.

PROIETTORI

HEADLIGHTS

PROJECTEURS

SCHEINWERFER



Sostituzione lampada proiettore

Changing headlamp bulb





Fig. 7 - Sostituzione lampada proiettore.

Fig. 7 - Changing headlamp bulb.

Fig. 6 - Luci anteriori

A - Proiettore fendinebbia; B - Fanale anteriore di direzione; C - Fanale anabbagliante; D - Fanale abbagliante; E - Indicatore laterale di direzione; F - Fanale anteriore di posizione; G - Fanale anteriore di direzione.

Fig. 6 - Eclairage AV

A - Phares anti-brouillard; B - Feux de direction AV; C - Feux de croisement; D - Feux de route; E - Clignotant latéral; F - Feux de position AV; G - Feu appel de phares.

Remplacement ampoule de projecteur

Fig. 6 - Front lights

A - Front fog lamp; B - Front direction indicator light; C - Main beam headlamp; D - Dipped beam headlamp; E - Lateral direction indicator; F - Front parking light; G - Daytime flasher light.

Abb. 6 - Vordere Beleuchtung

A - Nebelscheinwerfer; B - Richtungsblinker vorn; C - Abblendlicht; D - Fernlicht; E - Seitliche Richtungsanzeige; F - Standlicht vorn; G - Lichthupe.

Austausch der Scheinwerferlampen




Fig. 7 - Remplacement de l'ampoule du projecteur.

Abb. 7 - Scheinwerferbirnen - Austausch.

Per sostituire una lampada dei proiettori procedere nel modo seguente:

- togliere la paratia di protezione svitando le viti **A**;
- rimuovere il proiettore dai perni di fissaggio **B**;
- svitare il coperchio in plastica **C** per accedere al porta-lampada, quindi sostituire la lampada.

Sostituzione lampada fanale di posizione, direzione e lampeggio




Fig. 8 - Sostituzione lampada fanale di posizione, direzione e lampeggio.

Per accedere alle lampade del fanale anteriore di posizione, direzione e lampeggio procedere nel modo seguente:

To replace a headlamp bulb proceed as follows:

- remove guard by unscrewing the screw **A**;
- take off the headlamp from pins **B**;
- unscrew the plastic cover **C** in order to obtain access to the bulb holder, then replace the bulb.

Replacement of bulbs for parking lights, direction indicators and flasher light

In order to obtain access to the bulbs of front parking lights, direction indicators and flasher lights, proceed as follows:

Pour remplacer une ampoule de projecteur, procéder de la manière suivante:

- retirer la paroi protectrice après avoir enlevé la vis **A**;
- retirer le projecteur de la goupille de fixation **B**;
- retirer le cache en plastique **C** pour accéder au porte-ampoule, puis remplacer l'ampoule.

Remplacement de l'ampoule des feux de position, des clignotants et d'appel de phares




Fig. 8 - Changement de l'ampoule des feux de position, des clignotants et d'appel de phares.

Pour accéder aux ampoules des feux de position AV, des clignotants et des feux d'appel de phares, procéder de la manière suivante:

Zum Austausch einer Scheinwerferbirne wie folgt vorgehen:

- Die Schutzwand nach Entfernung der Schraube **A** abnehmen;
- Den Scheinwerfer von den Haltestiften **B** abziehen;
- Den Plastikdeckel **C** entfernen, um Zugang zum Lampensockel zu haben, dann die Birne austauschen.

Austausch von Birne für Standlicht, Blinker und Lichthupe


Um zu den Birnen von Standlicht, Blinker und Lichthupe Zugang zu haben, ist wie folgt vorzugehen:

- rimuovere la staffa di protezione **B**;
- togliere le viti **C** e ruotare verso l'esterno della vettura il gruppo ottico;
- togliere il portalampada della lampada da sostituire e procedere alla sostituzione.

Nota: per regolare l'orientamento dei proiettori fendinebbia agire sulle viti **A** di Fig. 8.

- remove the protective strap **B**;
- remove the screws **C** and turn the headlamp insert to the outside;
- remove the lampholder of the bulb to be replaced and provide for the replacement.

Note: turn the screws **A** (Fig. 8) for adjusting the fog lamps.



Nota: maneggiando lampade alogene porre cura a non toccarne il bulbo con le mani; nel caso ciò avvenisse pulire il bulbo stesso con alcool.

Note: when handling halogen lamps, avoid touching the bulb. If this happens clean the bulb with alcohol.

- retirer la bride de protection **B**;
- retirer les vis **C** et faire tourner vers l'extérieur l'insert du projecteur;
- retirer le porte-ampoule de l'ampoule à remplacer et procéder au changement.

Note: pour régler l'orientation des phares anti-brouillard, visser les vis **A** (Fig. 8).

- Den Schutzbügel **B** abnehmen;
- Die Schrauben **C** entfernen und den Scheinwerfereinsatz nach außen drehen;
- Den Lampensockel der auszutauschenden Birne entfernen und den Austausch vornehmen.

Bemerkung: Für die Einstellung der Nebelscheinwerfer an den Schrauben **A** drehen (Fig. 8).

Fig. 9 - Viti di orientamento

A - Vite per la regolazione del fascio luminoso in senso orizzontale;
B - Viti per la regolazione del fascio luminoso in senso verticale.

Fig. 9 - Vis de réglant l'orientation

A - Vis de réglage du faisceau dans le sens horizontal;
B - Vis pour le réglage du faisceau dans le sens vertical.

Fig. 9 - Adjusting screws

A - Screw for adjusting horizontal beam;
B - Screws for adjusting vertical beam.

Abb. 9 - Einstellschrauben

A - Schraube für die Einstellung des Lichtkegels in horizontaler Richtung;
B - Schrauben für die Einstellung des Lichtkegels in vertikaler Richtung.

Note: en manipulant des ampoules halogènes, veiller à ne pas toucher la lampe avec les mains; en cas de contact, nettoyer la lampe avec un chiffon imbibé d'alcool.

Bemerkung: Führt man Arbeiten an den Halogenlampen durch, ist darauf zu achten, daß man die Birne nicht mit den Händen berührt, sonst muß die Birne mit Alkohol gereinigt werden.

LUCI POSTERIORI

REAR LIGHTS

FEUX ARRIERE

HINTERE BELEUCHTUNG




Fig. 10 - Luci posteriori

A - Fanale illuminazione targa; B - Catadioptro; C - Fanale luci posizione; D - Fanale luci di direzione; E - Fanale luci retromarcia; F - Fanale luci retronebbia; G - Fanale luci stop; H - Fanale luci di posizione e parcheggio.

Fig. 10 - Eclairage arrière

A - Eclairage de plaque d'immatriculation; B - Catadioptrie; C - Feux de position; D - Clignotants; E - Feux de recul; F - Feux antibrouillard AR; G - Feux stop; H - Feux de position et d'arrêt.

Fig. 10 - Rear lights

A - License plate light; B - Reflector; C - Parking lights; D - Direction indicator lights; E - Reversing lights; F - Rear fog light; G - Stop light; H - Parking light.

Abb. 10 - Hintere Beleuchtung

A - Kennzeichenbeleuchtung; B - Rückstrahler; C - Standlicht; D - Richtungsblinker; E - Rückfahrtscheinwerfer; F - Nebelschlußleuchte; G - Bremsleuchte; H - Standlicht und Parkleuchte.

Sostituzione lampada

Removal of bulb

Démontage de l'ampoule

Ausbau von Lampen





Fig. 11 - Smontaggio luci posteriori.

Fig. 11 - Removal of rear lights.

Fig. 11 - Dépose des feux arrière.

Abb. 11 - Ausbau der hinteren Beleuchtung.

Per accedere ai portalampane dei fanali posteriori, allentare le viti **A** e rimuovere la paratia di protezione **B**, quindi estrarre il portalampane **C** della lampada da sostituire.

Dispositivo di emergenza per sollevamento e scomparsa fari

In caso di mancato funzionamento del dispositivo elettrico alzafari agire come segue:

- staccare le spine dei motorini alzafari.
- Agire sul pomello **A** (Fig. 12) facendolo ruotare fino ad ottenere la completa apertura

To obtain access to the rear light bulb holders, loosen the screws **A** and remove the guard **B**, then remove the lamp holder **C** of the bulb.

Emergency device for lifting retractable headlights

If the electric headlight lifting device fails, proceed as follows:

- disconnect the headlight raising motor rods.
- Turn knob **A** (Fig. 12) until headlights are fully raised.

Pour accéder aux porte-ampoules des feux AR, dévisser les vis **A** et retirer la paroi protectrice **B**, retirer ensuite le porte-ampoule **C** de l'ampoule à échanger.

Dispositif de secours pour montée et descente des projecteurs escamotables

En cas de non fonctionnement de la commande électrique du dispositif, procéder de la manière suivante:

- déconnecter les cosses du moteur des lève-phares.
- Agir sur le bouton **A** (Fig. 12) en le tournant jusqu'à obtenir l'ouverture totale des projecteurs.

Um Zugang zu den Lampensokkeln der Rückleuchten zu haben, die Schrauben **A** lösen und die Schutztrennwand **B** entfernt, dann den Lampensockel **C** der auszutauschenden Birne abziehen.

Notvorrichtung für Aus- und Einfahren der Scheinwerfer

Wenn die elektrische Scheinwerferhebevorrichtung nicht funktioniert, ist wie folgt vorzugehen:

- die Stecker der Scheinwerferhebemotoren abklemmen.
- Auf die Knöpfe **A** (Abb. 12) drücken und sie drehen, bis die Scheinwerfer voll ausgefahren sind.




Fig. 12

Abb. 12

LAMPADAE

Impiego	Tipo	Potenza 12 V
Proiettori anabbaglianti - proiettori abbaglianti - proiettori lampaggio diurno	Alogena	H1-55W
Luci posteriori di arresto	Sferica	21W
Luci di direzione anteriore e posteriori - luci retromarcia - luci retronebbia	Sferica	21W
Luci illuminazione interno vettura	Tutto vetro	5W
Luci targhe - luci di posizione anteriore e posteriore	Sferica	5W
Illuminazione cassetto portaoggetti - Illuminazione baule	Tubolare	5W
Indicatori laterali di direzione	Tutto vetro	4W
Indicatore porte aperte	Tubolare	3W
Illuminazione tachimetro - spia riserva benzina - spia insufficiente pressione olio - spia avaria circuito alternatore - spia avaria impianto ABS - spia freno a mano inserito - spia luci di posizione inserite - spia luci abbaglianti inserite - spie luci di direzione inserite - spia elevata temperatura acqua - spia luci di parcheggio inserita - spia insufficiente livello liquido freni - spia retronebbia inseriti - spia fendinebbia inseriti - spia lunotto termico e sbrinamento specchi esterni inseriti - spia "Slow Down" cilindri 1/4 - spia "Slow Down" cilindri 5/8 - spia luci di emergenza inserite	Tutto vetro	2W
Illuminazione manometro olio - illuminazione termometro acqua - illuminazione termometro olio - illuminazione indicatore livello carburante - illuminazione contagiri	Tutto vetro	1,2W

Nota: Per luci esterne impiegare esclusivamente lampade della potenza specificata e con approvazione ECE oppure DIN e marcate di conseguenza sullo zoccolo.

LIGHTS

Use	Type	Wattage 12 V
Dipped beam headlights - Main beam headlights - Daytime flasher lights	Halogen	H1-55W
Rear stop lights	Spherical	21W
Front and rear direction indicator lights - Reversing lights - Rear fog lights	Spherical	21W
Interior lights	All light	5W
License plate lights - Parking lights	Spherical	5W
Glove box light - Luggage compartment lights	Tubular	5W
Side direction indicators	All light	4W
Door open indicator	Tubular	3W
Speedometer light - Fuel reserve warning light - Low oil pressure warning light - Alternator warning light - ABS warning light - Parking brake on indicator - Parking light on indicator - Main beam on indicator - Direction indicator on indicator - high water temperature warning light - Parking lights on indicator - Low brake fluid level warning light - Rear fog light on indicator - Front fog light on indicator - Heated rear window and door mirror defrosting on indicator - "Slow down" cylinder 1/4 warning light - "Slow down" cylinder 5/8 warning light - Hazard switch lights on indicator	All light	2W
Oil pressure gauge light - Water thermometer light - Oil thermometer light - Fuel level gauge light - Rev counter light	All light	1.2W

Note: Use the right wattage bulb for exterior lights. They should be ECE or DIN approved and marked as such on the base

LAMPES

Fonctions	Type	Puissance 12 V
Feux de croisement - Feux de route - Appel de phares	Halogène	H1-55W
Feux de stop AR	Ballon	21W
Clignotant AV et AR - Feux de recul - Feux anti-brouillard AR	Ballon	21W
Eclairage intérieur du véhicule	Navette	5W
Eclairage plaque d'immatriculation - Feux de position	Ballon	5W
Eclairage boîte à gants - Eclairage coffre à bagages	A tube	5W
Clignotant latéral	Navette	4W
Indicateur porte ouverte	A tube	3W
Eclairage compteur kilométrique - Témoin réserve d'essence - Témoin pression d'huile insuffisante - Témoin anomalie circuit alternateur - Témoin panne du système ABS - Témoin frein de stationnement serré - Témoin feux de position allumés - Témoin feux de route allumés - Témoin clignotants allumés - témoins température d'eau excessive - Témoin feux de stationnement allumés - Témoin niveau liquide de frein insuffisant - Témoin feux anti-brouillard AR allumés - Témoin phares anti-brouillard allumés - Témoin dégivrage lunette AR et dégivrage rétroviseurs extérieurs allumés - Témoin "Slow-down" cylindres 5/8 - Témoin feux de détresse allumés	Navette	2W
Eclairage manomètre de l'huile - Eclairage thermomètre de l'eau - Eclairage thermomètre de l'huile - Eclairage indication du niveau de carburant - Eclairage compte-tours	Navette	1,2W

Note: Pour l'éclairage extérieur utiliser exclusivement des ampoules avec la puissance spécifiée et homologuées ECE ou DIN gravé sur la douille de l'ampoule.

LAMPEN

Verwendung	Typ	Starke 12 V
Abblendscheinwerfer - Fernlichtscheinwerfer - Lichthupe	Halogen	H1-55W
Standlicht hinten und Bremsleuchten	Kugelförmig	21W
Richtungsblinker vorn und hinten - Rückfahrtscheinwerfer - Nebelschlußleuchte	Kugelförmig	21W
Fahrzeuginnenbeleuchtung	Glas	5W
Kennzeichenbeleuchtung - Standlicht vorn	Kugelförmig	5W
Handschuhfachbeleuchtung - Kofferraumbeleuchtung	Soffitten	5W
Seitliche Richtungsblinker	Glas	4W
Türöffnungsanzeige	Soffitten	3W
Tachometerbeleuchtung - Benzinereservekontrolleuchte - Öldruckkontrolleuchte - Lichtmaschinenkontrolleuchte - ABS-Kontrolleuchte - Kontrolleuchte Handbremse eingelegt - Standlichtkontrolleuchte - Fernlichtkontrolleuchte - Fahrtrichtungskontrolleuchte - Wassertemperaturwarnleuchte - Kontrolleuchte Park-leuchten eingeschaltet - Bremsflüssigkeitskontrolleuchte - Kontrolleuchte Nebelschlußleuchte - Nebelscheinwerferkontrolleuchte - Kontrolleuchte heizbare Heckscheibe und Enteisung Außen-spiegel - Slowdown-Kontrolleuchte Zylinder 1/4 - Slowdown-Kontrolleuchte Zylinder 5/8 - Kontrolleuchte Warnblinkanlage eingeschaltet	Glas	2W
Ölmanometerbeleuchtung - Wasserthermometerbeleuchtung - Ölthermometerbeleuchtung - Kraftstoffanzeigebeleuchtung - Drehzahlmesserbeleuchtung	Glas	1,2W

Bemerkung: Als Außenbeleuchtung Lampen mit der spezifizierten Leistung, mit ECE- oder DIN-Genehmigung, auf dem Lampensockel entsprechend markiert, benutzen.


CENTRALINE ELETTRICHE**ELECTRIC CONTROL UNITS****CENTRALES ELECTRIQUES****SICHERUNGSKASTEN**

Fig. 13 - Centralina elettrica vano baule.

Fig. 13 - Electric control unit in luggage compartment.

Fig. 13 - Centrale électrique coffre à bagages.

Abb.13 - Sicherungskasten Kofferraum.




Fig. 14 - Centralina elettrica plancia sotto appoggiapiedi passeggero.

Fig. 14 - Electric control unit in the dashboard below the passenger foot rest.

Fig. 14 - Centrale électrique tableau de bord sous le repose-pied du passager.

Abb. 14 - Sicherungskasten Armaturenbrett unter Fußablage der Beifahrerseite.

SCATOLA ANTERIORE VANO ANTERIORE**FUSE BOX (LUGGAGE COMPARTMENT)****FUSIBILI**

- 1 - A10 : Proiettore abbagliante destro
- 2 - A10 : Proiettore abbagliante sinistro e rispettivo indicatore ottico.
- 3 - A7,5 : Motorino comando proiettore sinistro.
- 4 - A7,5 : Motorino comando proiettore destro.
- 5 - A10 : Proiettore lampeggio destro.
- 6 - A10 : Proiettore lampeggio sinistro.
- 7 - Sede libera

FUSES

- 1 - A10 : RH main beam headlamp
- 2 - A10 : LH main beam headlamp and corresponding indicator lamp
- 3 - A7,5: Actuator LH headlamp
- 4 - A7,5: Actuator RH headlamp
- 5 - A10 : RH daytime flasher light
- 6 - A10 : LH daytime flasher light
- 7 - Available

BOITE A FUSIBLES COFFRE AV**FUSIBLES**

- 1 - A10 : Phare droit
- 2 - A10 : Phare gauche et témoin lumineux correspondant
- 3 - A7,5: Moteur de commande phare gauche
- 4 - A7,5: Moteur de commande phare droit
- 5 - A10 : Appel de phare droit
- 6 - A10 : Appel de phare gauche
- 7 - Emplacement libre

SICHERUNGSKASTEN KOFFERRAUM VORN**SICHERUNGEN**

- 1 - A10 : Fernlichtscheinwerfer rechts
- 2 - A10 : Fernlichtscheinwerfer links und entsprechende Kontrollleuchte
- 3 - A7,5: Betätigungs motor linker Scheinwerfer
- 4 - A7,5: Betätigungs motor rechter Scheinwerfer
- 5 - A10 : Lichthupe rechts
- 6 - A10 : Lichthupe links
- 7 - Freier Platz

- 8** - A25 : Avvisatori acustici
9 - A20 : Motore per ventilatore raffreddamento condensatore A.C.
10 - A20 : A disposizione.
11 - A10 : Proiettore anabbagliante destro.
12 - A10 : Proiettore anabbagliante sinistro.
13 - Sede libera
14 - Sede libera
15 - A5 : Motorino comando proiettori.
16 - A10 : Proiettore fendinebbia sinistro.
17 - A10 : Proiettore fendinebbia destro.

TELERUTTORI

- A** - Teleruttore per comando alzafari (BOSCH 0332204101)
B - Teleruttore a disposizione (BOSCH 0332014113)
C - Teleruttore comando motore ventilatore per condensatore AC (BOSCH 0332014113)
D - Teleruttore comando avvisatori acustici (BOSCH 0332014113)
E - Teleruttore comando proiettori per luce anabbagliante (BOSCH 0332014113)
F - Teleruttore comando proiettori abbaglianti (BOSCH 0332014113)
G - Teleruttore per lampeggio (BOSCH 0332204101)
H - Teleruttore per motore alzafari sinistro (BOSCH 0332204101)
I - Teleruttore per motore alzafari destro (BOSCH 0332204101)

- 8** - A25 : Horn
9 - A20 : Motor for cooling fan capacitor AC
10 - A20 : Available
11 - A10 : RH dipped beam headlamp
12 - A10 : LH dipped beam headlamp
13 - Available
14 - Available
15 - A5 : Headlamp actuator
16 - A10 : LH front fog lamp
17 - A10 : RH front fog lamp

RELAYS

- A** - Control relay for actuating headlamp lift (BOSCH 0332204101)
B - Control relay not used (BOSCH 0332014113)
C - Control relay actuation fan motor for capacitor AC (BOSCH 0332014113)
D - Control relay actuation of the horn (BOSCH 0332014113)
E - Control relay actuation of dipped beam headlamp (BOSCH 0332014113f)
F - Control relay actuation of main beam headlamp (BOSCH 0332014113)
G - Control relay for daytime flasher light (BOSCH 0332204101)
H - Control relay for LH headlamp lifting motor (BOSCH 0332204101)
I - Control relay for RH headlamp lifting motor (BOSCH 0332204101)

- 8** - A25: Avertisseur sonore
9 - A20 : Moteur pour condensateur du ventilateur de refroidissement A.C.
10 - A20 : Vacant
11 - A10 : Feu de croisement droit
12 - A10 : Feu de croisement gauche
13 - Vacant
14 - Vacant
15 - A5 : Moteur commande projecteurs
16 - A10 : Phare anti-brouillard gauche
17 - A10 : Phare anti-brouillard droit

RELAIS

- A** - Relais commande moteur lève-phares (BOSCH 0332204101)
B - Relais vacant (BOSCH 0332014113)
C - Relais commande ventilateur du condensateur AC (BOSCH 0332014113)
D - Relais commande avertisseur sonore (BOSCH 0332014113)
E - Relais commande projecteurs feux de croisement (BOSCH 0332014113)
F - Relais commande feux de croisement (BOSCH 0332014113)
G - Relais commande appel de phare (BOSCH 0332204101)
H - Relais commande moteur lève-phares gauche (BOSCH 0332204101)
I - Relais commande moteur lève-phares droite (BOSCH 0332204101)

- 8** - A25 : Hupe
9 - A20 : Motor für Kühlgebläsekondensator A.C.
10 - A20 : Nicht belegt
11 - A10 : Abblendlichtscheinwerfer rechts
12 - A10 : Abblendlichtscheinwerfer links
13 - Nicht belegt
14 - Nicht belegt
15 - A5 : Motor Betätigung Scheinwerfer
16 - A10 : Nebelscheinwerfer links
17 - A10 : Nebelscheinwerfer rechts

FERN SCHALTER-RELAIS

- A** - Fernschalter für Betätigung Scheinwerferheber (BOSCH 0332204101)
B - Fernschalter, nicht belegt (BOSCH 0332014113)
C - Fernschalterbetätigung Motor Lüfter für Kondensator AC (BOSCH 0332014113)
D - Fernschalterbetätigung Hupe (BOSCH 0332014113)
E - Fernschalterbetätigung Abblendlichtscheinwerfer (BOSCH 0332014113)
F - Fernschalterbetätigung Fernlichtscheinwerfer (BOSCH 0332014113)
G - Fernschalter für Lichthupe (BOSCH 0332204101)
H - Fernschalter für linken Scheinwerferhebermotor (BOSCH 0332204101)
I - Fernschalter für rechten Scheinwerferhebermotor (BOSCH 0332204101)

SCATOLA PLANCIA APPOGIAPIEDI PASSSEGGERO**FUSIBILI**

- 1** - A10 : Accendisigari.
2 - A20 : Motore alzacristallo porta sinistra.
3 - A15 : Proiettori lampeggio - Plafoniere - Presa di corrente.
4 - A15 : Autoradio - Dispositivi sicura porte.

STEP PAD FUSE BOX**FUSES**

- 1** - A10 : Cigarette lighter
2 - A20 : Window winding motor left door
3 - A15 : Daytime flasher light - Dome lamp - Power supply
4 - A15 : Autoradio - Door locking

BOITE A FUSIBLES POSE-PIED**FUSIBLES**

- 1** - A10 : Allume-cigares
2 - A20 : Moteur lève-glace portière gauche
3 - A15 : Appel de phare - plafonnier - prise de courant
4 - A15 : Autoradio - verrouillage de porte

SICHERUNGSKASTEN TRITTBRETT**SICHERUNGEN**

- 1** - A10 : Zigarettenanzünder
2 - A20 : Motor Scheibenheber linke Tür
3 - A15 : Lichthupe - Deckenleuchte - Stromabgriff
4 - A15 : Autoradio - Türverriegelung

- 5** - A15 : Motore tergilustrino - Luci di arresto - Luce cassetto portaoggetti - Specchi esterni.
6 - A10 : Strumenti.
7 - A10 : Luci di direzione - Fanali retromarcia.
8 - A15 : Pompa carburante cil. 5 - 8.
9 - A10 : Valvola addizionale aria cil. 5-8 - Riscaldamento sonda λ cil. 5 - 8
10 - A10 : Spia luce di posizione - Illuminazione strumenti.
11 - A7,5: Luce di posizione destra.
12 - A7,5: Luce di posizione sinistra.
13 - A25 : Motore per ventilatore S. radiatore acqua.
14 - A10 : Impianto accensione-iniezione cil. 5 - 8.
15 - A20 : Motore per ventilatore radiatore olio.
16 - A15 : Luci emergenza - Luce lampeggio.
17 - A20 : Motore per ventilatore D. radiatore acqua.
18 - A10 : Impianto accensione-iniezione cil. 1 - 4.
19 - A15 : Pompa carburante cil. 1 - 4.
20 - A10 : Valvola addizionale aria cil. 1 - 4 - Riscaldamento sonda λ cil. 1 - 4
21 - A7,5: Sportello carburante.
22 - A15 : Lunotto termico - Sbrinatore specchi esterni.
23 - A20 : Motore alzacristallo porta destra.
24 - A7,5: Luci retronebbia.

TELERUTTORI

- A** - Teleruttore comando proiettori fendinebbia (BOSCH 0332014113)
B - Teleruttore comando luci esterne (BOSCH 0332015006)
C - Teleruttore comando pompa carburante cil. 5-8 (BOSCH 0332014140)
D - Teleruttore comando iniettori cil. 5-8 (BOSCH 0332014140)
E - Teleruttore comando servizi sotto chiave (BOSCH 0332014113)
F - Intermittenza per tergilustrino (ITALAMEC 0031300)

- 5** - A15: Motor screen wiper - Stop lights - Glove box lighting - Door mirrors.
6 - A10 : Instruments
7 - A10 : Directon indicators - Reversing lights
8 - A15 : Fuel pumps cylinders 5-8
9 - A10 : Additional air valve cylinders 5-8 - Heating lambda probe cylinders 5-8
10 - A10 : Parking light warning lamp - Instrument lighting
11 - A7,5: RH parking light
12 - A7,5: LH parking light
13 - A25 : Motor for LH water radiator fan
14 - A10 : Ignition/injection system cylinders 5-8
15 - A20 : Motor for oil radiator fan
16 - A15 : Hazard lamp - Daytime flasher light
17 - A20 : Motor for RH water radiator fan
18 - A10 : Ignition/injection system cylinders 1-4
19 - A15 : Fuel pump of cylinders 1-4
20 - A10 : Additional air valve cylinders 1-4 - Heating of lambda probe cylinders 1-4
21 - A7,5: Flap fuel filler neck
22 - A15 : Heated rear window - Door mirror defrosting
23 - A20 : RH door window winder motor
24 - A7,5: Rear fog light

RELAYS

- A** - Control relay for actuation of front fog lamps (BOSCH 0332014113)
B - Control relay for actuation of external lighting (BOSCH 0332015006)
C - Control relay for actuation of fuel pump cylinders 5-8 (BOSCH 0332014140)
D - Control relay for actuation of injection nozzles cylinders 5-8 (BOSCH 0332014140)
E - Control relay for key operation (BOSCH 0332014113)
F - Screen wiper interval control (ITALAMEC 0031300)

- 5** - A15 : Moteur essuie-glace - feux stop - éclairage boîte à gants - rétroviseur extérieur
6 - A10 : Instruments
7 - A10 : Clignotants - feux de recul
8 - A15 : Pompe de carburant cylindres 5-8
9 - A10 : Ventouse d'aération supplémentaire cyl. 5-8 - Réchauffement sonde lambda cyl. 5-8
10 - A10 : Témoin feux de position - éclairage des instruments
11 - A7,5: Feu de position droit
12 - A7,5: Feu de position gauche
13 - A25 : Moteur pour ventilateur G radiateur à eau
14 - A10 : Allumage/injection cylindre 5-8
15 - A20 : Moteur pour ventilateur radiateur à huile
16 - A15 : Feux de détresse - appel de phares
17 - A20 : Moteur pour ventilateur D radiateur à eau
18 - A10 : Allumage/injection cylindres 1-4
19 - A15 : Pompe à carburant cylindres 1-4
20 - A10 : Ventouse d'aération supplémentaire cylindres 1-4 réchauffement sonde lambda cylindres 1-4
21 - A7,5: Clapet tubulure de remplissage carburant
22 - A15 : Lunette AR dégivrable - dégivrage rétroviseur extérieur
23 - A20 : Moteur lève-projecteur portière droite
24 - 7,5: Feux anti-brouillard AR

RELAIS

- A** - Relais commande phares anti-brouillard (BOSCH 0332014113)
B - Relais commande éclairage extérieur (BOSCH 0332015006)
C - Relais commande pompe à carburant cylindres 5-8 (BOSCH 0332014140)
D - Relais commande injecteurs cylindres 5-8 (BOSCH 0332014140)
E - Relais commande pour commande de clé (BOSCH 0332014113)
F - Essuie-glace intermittent (ITALAMEC 0031300)

- 5** - A15 : Motor Scheibenwischer - Bremsleuchten - Beleuchtung Handschuhfach - Außenspiegel
6 - A10 : Instrumente
7 - A10 : Fahrtrichtungsanzeiger - Rückfahrscheinwerfer
8 - A15 : Kraftstoffpumpen Zylinder 5 - 8
9 - A10 : Zusätzliches Luftventil Zylinder 5 - 8 - Erwärmung Lambda-Sonde Zylinder 5 - 8
10 - A10 : Kontrollleuchte Standlicht - Instrumentenbeleuchtung
11 - A7,5: Standlicht rechts
12 - A7,5: Standlicht links
13 - A25 : Motor für linkes Gebläse Wasserkühler
14 - A10 : Zünd/Einspritzanlage Zylinder 5 - 8
15 - A20 : Motor für Ölkuhlergebläse
16 - A15 : Warnblinkanlage - Lichthupe
17 - A20 : Motor für rechtes Gebläse Wasserkühler
18 - A10 : Zünd/Einspritzanlage Zylinder 1 - 4
19 - A15 : Kraftstoffpumpe Zylinder 1 - 4
20 - A10 : Zusätzliches Luftventil Zylinder 1 - 4 - Erwärmung Lambda-Sonde Zylinder 1 - 4
21 - A7,5: Klappe Kraftstoffeinfüllstutzen
22 - A15 : Heizbare Heckscheibe - Enteisung Außenbereich
23 - A20 : Scheibenhebermotor rechte Tür
24 - A7,5: Nebelschlußleuchte

FERN SCHALTER-RELAIS

- A** - Fernschalterbetätigung Nebelscheinwerfer (BOSCH 0332014113)
B - Fernschalterbetätigung Außenbeleuchtung (BOSCH 0332015006)
C - Fernschalterbetätigung Kraftstoffpumpe Zylinder 5 - 8 (BOSCH 0332014140)
D - Fernschalterbetätigung Einspritzdüsen Zylinder 5 - 8 (BOSCH 0332014140)
E - Fernschalter für Schlüsselbetätigung (BOSCH 0332014113)
F - Scheibenwischerintervallschaltung (ITALAMEC 0031300)

- G** - Teleruttore comando motorini alzacristalli portiere (BOSCH 0332014113)
- H** - Ritardatore spegnimento luce illuminazione bloccasterzo (ITALAMEC 0239100)
- I** - Teleruttore comando ventilatore sinistro radiatore acqua (BOSCH 0332014113)
- L** - Teleruttore comando iniettori cil. 1-4 (BOSCH 0332014140)
- M** - Teleruttore comando ventilatore destro radiatore acqua (BOSCH 0332014113)
- N** - Teleruttore comando pompa carburante cil. 1-4 (BOSCH 0332014140)
- O** - Teleruttore comando ventilatore radiatore olio (BOSCH 0332014113)
- P** - Teleruttore comando solenoide sportello carburante (BOSCH 0332014113)
- Q** - Teleruttore comando lunotto termico e specchi retrovisori esterni (BOSCH 0332014113)
- R** - Teleruttore comando luci retronebbia (BOSCH 0332014113)
- S** - Centralina controllo chiusura centralizzata porte
- G** - Control relay for actuation of window winder motors (BOSCH 0332014113)
- H** - Time-lack relay for switching off steering wheel locking lighting (ITALAMEC 0239100)
- I** - Control relay for actuation of LH water radiator fan (BOSCH 0332014113)
- L** - Control relay for actuation of injection nozzles cylinders 1-4 (BOSCH 0332014140)
- M** - Control relay for actuation of RH water radiator fan (BOSCH 0332014113)
- N** - Control relay for actuation of fuel pump cylinders 1-4 (BOSCH 0332014140)
- O** - Control relay for actuation of oil radiator fan (BOSCH 0332014113)
- P** - Control relay for actuation of solenoid valve fuel filler neck (BOSCH 0332014113)
- Q** - Control relay for actuation of heated rear window and outer rear view mirror (BOSCH 0332014113)
- R** - Control relay for actuation of rear fog light (BOSCH 0332014113)
- S** - Central door locking ECU
- G** - Relais commande moteurs lève-glace (BOSCH 0332014113)
- H** - Relais à fonctionnement retardé mise hors circuit éclairage blocage volant (ITALAMEC 0239100)
- I** - Relais commande ventilateur gauche radiateur à eau (BOSCH 0332014113)
- L** - Relais commande injecteurs cylindres 1-4 (BOSCH 0332014140)
- M** - Relais commande ventilateur droit radiateur à eau (BOSCH 0332014113)
- N** - Relais commande pompe à carburant cylindres 1-4 (BOSCH 0332014140)
- O** - Commande interrupteur à distance ventilateur radiateur à huile (BOSCH 0332014113)
- P** - Relais commande clapet à solenoïde (BOSCH 0332014113)
- Q** - Relais commande lunette AR dégivrable et rétroviseur extérieur (BOSCH 0332014113)
- R** - Relais commande feux anti-brouillard AR (BOSCH 0332014113)
- S** - Boîtier électronique de contrôle verrouillage centralisé
- G** - Fernschalterbetätigung Scheibenhebermotoren (BOSCH 0332014113)
- H** - Verzögerungsrelais Abschaltung Beleuchtung Lenkradblockierung (ITALAMEC 0239100)
- I** - Fernschalterbetätigung linkes Gebläse Wasserkühler (BOSCH 0332014113)
- L** - Fernschalterbetätigung Einspritzdüsen Zylinder 1 - 4 (BOSCH 0332014140)
- M** - Fernschalterbetätigung rechtes Gebläse Wasserkühler (BOSCH 0332014113)
- N** - Fernschalterbetätigung Kraftstoffpumpe Zylinder 1 - 4 (BOSCH 0332014140)
- O** - Fernschalterbetätigung Gebläse Ölkühler (BOSCH 0332014113)
- P** - Fernschalterbetätigung Solenoid Klappe Kraftstoffeinfüllstutzen (BOSCH 0332014113)
- Q** - Fernschalterbetätigung heizbare Heckscheibe und Außenrückspiegel (BOSCH 0332014113)
- R** - Fernschalterbetätigung Nebelschlußleuchte (BOSCH 0332014113)
- S** - Steuergerät für Zentralverriegelung

Telaio	M3	Chassis	M3	Châssis	M3	Chassis	M3
Protezione anticorrosiva ...	M3	Anti-corrosion protection..	M3	Protection anticorrosion	M3	Korrosionsschutz	M3
Dotazione attrezzi della vettura	M4	Tool kit supplied with the car	M4	Équipement et outillage du véhicule	M4	Werkzeugausstattung des Fahrzeugs	M4




Fig. 1
Abb.1

M
2

M 0001

TELAI	FRAME	CHASSIS	CHASSIS
Il telaio portante è costruito in lamiera d'acciaio stampata a struttura resistente totale e sottotelaio tubolare; questo per ottenere un miglior comportamento alla torsione e alla flessione, una maggiore precisione dal punto di vista dimensionale ed un miglior grado di finizione.	The frame consists of stamped steel sheet and a secondary frame of tubular design in order to obtain a better torsion and bending behaviour, a better dimensional accuracy and better finish quality.	Le châssis est construit en tôle d'acier moulé et comprend un faux-châssis tubulaire pour mieux résister à la torsion et à la flexion, pour obtenir une plus grande précision du point de vue dimensionnel et un meilleur degré de finition.	Das Chassis besteht aus gepreßtem Stahlblech und einem Hilfsrahmen aus einer Rohrkonstruktion, um ein besseres Torsions- und Biegeverhalten, eine größere maßliche Genauigkeit und eine bessere Finishqualität zu erhalten.
Il traliccio di supporto del motore e delle sospensioni posteriori è invece di tipo tubolare tradizionale per facilitare lo smontaggio del gruppo motopropulsore in caso di sostituzioni o interventi riparativi.	The supporting frame of engine and rear wheel suspensions, however, is designed as a conventional tubular construction in order to facilitate dismantling of the transmission for replacements or repairs.	Le châssis du moteur et des suspensions AR est par contre de type tubulaire conventionnel pour faciliter le démontage du moteur en vue de le remplacer ou le réparer.	Der Stützrahmen von Motor und Hinterradaufhängungen dagegen ist in konventioneller Rohrkonstruktion ausgeführt, um den Ausbau des Antriebs für Austauschzwecke oder Reparaturen zu erleichtern.
Protezione anticorrosiva			Korrosionsschutz
Per la buona conservazione del telaio rivolgersi ad un Servizio Ferrari ogni 2 anni, possibilmente prima della stagione invernale, utilizzando gli appositi tagliandi contenuti nella tessera di garanzia.	Anti-corrosion protection To preserve the chassis well, go to a Ferrari Dealer every two years - before winter if possible - and use the appropriate vouchers in the warranty book.	Protection contre la corrosion Pour un bon entretien du châssis s'adresser aux services Ferrari tous les deux ans si possible avant l'hiver en utilisant les coupons que contient le carnet de garantie.	
Nota: Nel caso il telaio venga danneggiato in seguito ad incidente rivolgersi esclusivamente ad un Servizio autorizzato Ferrari.			Bemerkung: Wird der Rahmen nach einem Unfall beschädigt, wende man sich ausschließlich an eine Ferrari-Vertragswerkstatt.
Note: If the chassis is damaged due to an accident, use only an authorized Ferrari Dealer.			Note: si à la suite d'un accident le châssis est abimé, pour la réparation s'adresser uniquement aux services agréés Ferrari.




Fig. 2 - Posizione contenitori attrezzi nel vano anteriore.

Fig. 2 - Position of tool and equipment containers in the front compartment.

Fig. 2 - Emplacement des boîtes contenant les outils dans le capot.

Abb. 2 - Lage des Werkzeugkoffers im vorderen Kofferraum.

- | | | | |
|--|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - Bomboletta ripara gomma. - Cinghia comando alternatore. - Gancio di traino. - Chiavi piatte da 6 a 19 mm. - Cacciavite mm 150 per viti ad intaglio. - Cacciavite tipo Philips per viti da 5 a 9 mm. - Pinza universale da 180 mm. - Chiave per candele completa di cricchetto. - Serie lampade di scorta. - Serie fusibili di scorta. | <ul style="list-style-type: none"> - Puncture repair bottle. - Alternator drive belt. - Tow eyebolt. - 6 - 19 mm flat spanners. - 150mm screwdriver for slotted screws. - Philips screwdriver for screws from 5 to 9 mm. - 180mm universal pliers. - Sparking plug spanner, complete with ratchet wrench. - Spare bulb. - Spare fuses. | <ul style="list-style-type: none"> - Bombe pour crevaison. - Courroie commande alternateur. - Crochet de remorquage. - Clés plates de 6 à 19 mm. - Tournevis plat de 150 mm. - Tournevis type Philips pour vis de 5 à 9 mm. - Pince universelle de 180 mm. - Clé pour bougie avec cliquet. - Série ampoules de réserve. - Série fusibles de réserve. | <ul style="list-style-type: none"> - Reifenreparaturflasche. - Antriebsriemen für Lichtmaschine. - Abschlepphaken. - Gerade Schlüssel von 6 bis 19 mm. - Schraubenzieher 150 mm für Schlitzschrauben. - Schraubenzieher für Kreuzschlitzschrauben von 5 bis 9 mm. - Universalzange 180 mm. - Schlüssel für Zündkerzen, kompl. mit Ratsche. - Ersatzlampen. - Ersatzsicherungen. |
|--|--|--|---|

Tessera di garanzia	N2	Warranty book	N2	Carnet de garantie	N2	Garantieheft	N2
Parti di ricambio	N4	Spare parts	N4	Pièces de rechange	N4	Ersatzteile	N4
Piano della manutenzione e lubrificazione	N5	Maintenance schedule and lubrication	N5	Plan d'entretien et de lubrification	N5	Wartungs- und Schmierplan	N5

TESSERA DI GARANZIA	WARRANTY BOOK	CARNET DE GARANTIE	GARANTIEHEFT
<p>La vettura è corredata dal libretto "TESSERA DI GARANZIA E PIANO DI MANUTENZIONE".</p> <p>In esso sono contenute le norme per la validità della garanzia della vettura e per la utilizzazione del tagliando di assistenza gratuita da eseguire nei 1.000 ÷ 1.500 km, che prescrive l'esecuzione delle seguenti operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sostituire l'olio motore e filtro • Controllare il livello olio cambio/differenziale • Controllare la tensione delle cinghie alternatore e compressore aria condizionata • Controllare collegamenti accensione • Controllare tubi e collegamenti impianto raffreddamento • Controllare tubazioni e collegamenti impianto iniezione • Serrare le viti, la bulloneria (incluso quella dell'impianto di scarico), i raccordi e le fascette in genere • Controllare la carburazione e il livello emissioni • Controllare tubazioni e collegamenti impianto iniezione aria secondaria • Controllare il livello liquido freni e frizione (eventuale spurgo) • Ispezionare l'impianto freni: tubi, calipers, collegamenti. Verifica efficienza spie sul cruscotto • Controllo visivo dischi e pastiglie freni; eventuale pulizia 	<p>The "WARRANTY AND MAINTENANCE SCHEDULE BOOK" comes with the car.</p> <p>This gives the rules for the validity of the car warranty and for the use of the voucher for the free service to be carried out in 1.000 ÷ 1.500 km and which stipulates that the following work is done:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Change engine oil and filter • Check gearbox/differential oil level • Check tension of the alternator and A.C. compressor belts • Check ignition connections • Check cooling system: connections and hoses • Check injection system connections and piping • Tighten screws, nuts and bolts (including those on the exhaust system), connections, clips and strips in general • Check carburation and emission concentration • Check pipes and connections of secondary air injection system • Check level of the fluid brakes and clutch (bleed if necessary) • Inspect the brake system: pipes/hoses, calipers, connections. Check efficiency of the warning lights on the dashboard • Check condition of the discs and brake pads; clean if necessary 	<p>Le véhicule est daté du "CARNET DE GARANTIE" comprenant "LE PLAN D'ENTRETIEN PROGRAMME".</p> <p>Il contient les normes de garantie pour le véhicule et les normes d'utilisation du coupon gratuit à réaliser entre 1.000 et 1.500 km et qui prévoit les opérations suivantes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remplacement huile moteur et filtre • Contrôler le niveau d'huile boîte de vitesses/différentiel • Contrôler la tension des courroies de l'alternateur et du compresseur de l'air conditionné • Contrôler les branchements de l'allumage • Contrôler les durites et les branchements du circuit de refroidissement • Contrôler les tuyaux et les branchements du circuit d'injection • Serrer les vis, la boulonnerie (y compris celle de l'échappement), les raccords et les colliers en général • Contrôler la carburation et le niveau des émissions • Contrôler les tuyaux et les branchements du circuit d'injection air secondaire • Contrôler le niveau de liquide de frein et embrayage (purger éventuellement) • Vérifier le circuit de freinage: tuyaux, étriers, connexions. Vérifier le bon fonctionnement des témoins de freinage sur le tableau de bord • Vérification visuelle des disques et des plaquettes de frein; (nettoyer éventuellement) 	<p>Dem Fahrzeug beigelegt ist die Broschüre "GARANTIEHEFT UND WARTUNGSPLAN".</p> <p>Sie enthält die Vorschriften hinsichtlich der Fahrzeuggarantie und für die Durchführung der kostenlosen Garantiedurchsicht nach 1.000 ÷ 1.500 km, die die Durchführung folgender Arbeiten vorschreibt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wechsel von Motoröl und Oelfilter • Hinterachse und Getriebeölstand prüfen • Kontrolle der Spannung der Riemen von Lichtmaschine-und Klimaanlagekompressor • Zündanlageanschlüsse kontrollieren • Rohre und Anschlüsse der Kühlanlage kontrollieren • Leitungen und Anschlüsse der Einspritzanlage kontrollieren • Allgemeine Verschraubungen (insbesondere Auspuffanlage), Schlauchschraubanschlüsse und Befestigungsschellen anziehen • Motoreinstellung und Abgase kontrollieren • Zuzatzluftzuführung System prüfen • Brems-Kupplungsflüssigkeit kontrollieren (eventuell Entlüftung) • Kontrolle der Bremsanlage: Rohre, Zangen, Verbindungen; Überprüfung der Warnleuchten im Armaturenbrett • Kontrolle der Bremsscheiben und der Bremsbeläge; Eventuell Reinigung

- Controllare il giuoco del pedale freno
- Controllare il funzionamento del freno a mano (regolare se necessario)
- Controllare le articolazioni delle sospensioni anteriori e posteriori e loro serraggio
- Controllare gli organi di direzione, la protezione degli snodi, le cuffie sulla cremagliera, sulle leve dello sterzo e sui semiassi
- Serrare viti e bulloneria in genere delle parti di carrozzeria
- Controllare e lubrificare comandi e registri in genere, cerniere, porte e cofani
- Controllare il corretto funzionamento e fissaggio dei sedili e cinture di sicurezza
- Batteria: controllare le condizioni di carica, le connessioni e il livello elettrolitico
- Eseguiti i lavori, controllare lo stato dei pneumatici, la loro pressione, gli indicatori sul cruscotto, le luci e gli stop, quindi provare la vettura in strada
- Controllare dopo la prova su strada il serraggio delle ruote

La tessera di garanzia contiene inoltre appositi spazi per far registrare da parte dei Centri Autorizzati l'avvenuta esecuzione delle manutenzioni periodiche prescritte dal piano generale inserito nel nelle pagine seguenti.

PIANO DELLA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE

Ad ogni periodo prescritto è necessario fare eseguire dai Centri Assistenziali Ferrari tutte le operazioni di messa a punto ed i relativi controlli indicati nel piano di pag. N5.

- Check play on brake pedal, adjust if necessary
- Check operation of the handbrake (adjusting both if necessary)
- Check front and rear suspension joints and their tightening
- Check the steering components, protection on the joints, the gaiters on the steering rack, on the steering levers and on the drive shafts
- Tighten screws and bolts on the body-work
- Check and lubricate controls and adjusters in general, hinges, doors and bonnet and engine cover
- Check correct operation and securing of the seats and seat belts
- Battery: check charge conditions, connections and electrolyte level
- When the work has been carried out, check tyre pressures and their condition, the indicators on the dashboard, the lights and stop lights and then road test the car
- After road test make sure that the wheels are tightened

The warranty book also contains special spaces for having Authorised Centres record the carrying out of the periodical maintenance work stipulated by the general schedule given on the following pages.

MAINTENANCE AND LUBRICATION SCHEDULE

At each stipulated interval, it is necessary to have a Ferrari Service Centre carry out all the adjustments and appropriate checks given in the schedule on page N5.

- Vérifier le jeu de la pédale des freins
- Vérifier le fonctionnement du frein à main (régler si nécessaire)
- Contrôler les articulations des suspensions avant et arrière et leur serrage
- Contrôler les organes de direction, la protection des rotules, les soufflets de la crémaillère sur les barres de direction et sur les arbres de roues
- Serrer les vis, la boulonnerie de la carrosserie en général
- Contrôler et lubrifier les commandes et les parties réglables en général, les charnières de portes et des capots
- Contrôler le fonctionnement correct et la fixation des sièges et des ceintures de sécurité
- Batterie: contrôler sa charge, les connexions et le niveau de l'électrolyte
- Les travaux étant réalisés, contrôler l'état et la pression des pneumatiques, les témoins sur le tableau de bord, les feux extérieurs et les stop, puis essayer le véhicule sur route
- Après l'essai sur route, vérifier le serrage des roues

Le carnet de garantie contient les emplacements pour faire enrégistrer par les centres autorisés, la réalisation des travaux prévus par l'entretien périodique programmé, prévu dans le plan général figurant sur les pages suivantes.

PLAN D'ENTRETIEN PROGRAMME ET LUBRIFICATION

Lors des périodes prévues, il est nécessaire de faire réaliser par les centres d'assistance Ferrari toutes les opérations de mise au point et les contrôles prévus dans le plan page N5.

- Bremspedalspiel prüfen
- Handbremse prüfen, falls erforderlich einstellen
- Gelenke der Vorder- und Hinterrad-Aufhängungen auf Befestigung prüfen
- Lenkungsorgane prüfen. Manchetten der Zahnstangenlenkung, Spurstangen und Hinterachswellen prüfen
- Die Verschraubungen der Karosserie anziehen
- Betätigungen, Scharniere, Türen, Huben kontrollieren und schmieren
- Die einwandfreie Arbeitsweise und Befestigung der Sitze und Sicherheitsgurten kontrollieren
- Batterie: Ladezustand, Säurestand und Anschlüsse kontrollieren
- Nach Durchführung der Arbeiten den Zustand der Reifen, deren Druck, Funktion der Richtungsblinker, der Bremsleuchten, usw. kontrollieren und dann Probefahrt durchführen
- Nach der Probefahrt, Befestigung der Räder prüfen

Das Garantieheft enthält außerdem Platz für die Eintragung der regelmäßigen Wartungsarbeiten durch die Vertragswerkstatt, die der allgemeine Plan auf den folgenden Seiten vorschreibt.

WARTUNGS- UND SCHMIER-PLAN

In den vorgeschriebenen Intervallen müssen bei einer Ferrari-Vertragswerkstatt die im Plan auf Seite N5 angegebenen Einstellungen und Kontrollen durchgeführt werden.

E' comunque buona norma che eventuali piccole anomalie che si dovessero riscontrare durante l'uso della vettura (es: piccole perdite di liquidi essenziali) siano subito segnalate ai nostri Centri Assistenziali, senza attendere, per eliminare l'inconveniente, l'esecuzione del prossimo tagliando. E' pure consigliabile effettuare le manutenzioni periodiche con intervalli non superiori ad un anno anche se non è stato raggiunto il chilometraggio prescritto.

Uso del piano di manutenzione

Ogni operazione è contraddistinta da un numero; nella corrispondente legenda si trova la descrizione dell'intervento da eseguire. Inoltre, gli interventi di lubrificazione sono contraddistinti da un simbolo che indica il tipo del lubrificante da impiegare. Per le qualità degli olii non specificati vedere a pag. 7A la tabella "Rifornimenti".

Parti di ricambio

Nel caso di sostituzioni di particolari o di rifornimenti si raccomanda l'uso di parti di ricambio originali e dei lubrificanti consigliati dalla Ferrari.

However, it is good practice for any small irregularities which are found whilst the car is being used (e.g.: small losses of essential liquids) to be reported immediately to our Service Centres, without waiting until the next service voucher is used to resolve the problem. It is also advisable to carry out the periodical maintenance work at intervals not exceeding one year, even if the specified mileage has not been reached.

Using the maintenance schedule

Each operation is marked with a number; a description of the work to be done is found in the corresponding legend.

Also, lubrication operations are marked with a symbol which indicates the type of lubricant to be used.

For the grades of the oils not specified, see the "Refilling" table on page 7A.

Spare parts

If parts are changed or fluids are added or replaced, it is recommended that you use original spare parts and lubricants recommended by Ferrari.

Si toutefois on constate des anomalies (ex. petites fuites de liquide) avant l'exécution du coupon, ne pas attendre la réalisation de ce dernier mais faire éliminer l'inconvénient avant.

Nous conseillons de faire effectuer les entretiens périodiques à intervalles non supérieur à un an, même si le kilométrage prescrit n'est pas atteint.

Utilisation du plan d'entretien programmé

Chaque opération est repérée par un numéro; la description correspondant à l'intervention figure dans la légende.

De plus, les opérations de lubrification sont repérées par un symbole qui indique le type de lubrifiant à utiliser.

Pour la qualité des huiles non spécifiées, voir page 7A le tableau "Ravitaillement".

Pièces de recharge

En cas de remplacement de pièces, nous conseillons l'utilisation exclusive des pièces de recharge d'origine et des lubrifiants conseillés par Ferrari.

Kleine Unregelmäßigkeiten, die während der Nutzung des Fahrzeugs festgestellt werden sollten (z.B. kleine Leckagen der wichtigen Flüssigkeiten), sollten unserem Kundendienst sofort mitgeteilt werden, ohne für die Beseitigung auf die Durchführung der nächsten Inspektion zu warten. Es ist auch empfehlenswert, die regelmäßigen Wartungen in Abständen von nicht mehr als einem Jahr durchführen zu lassen, auch wenn die vorgeschriebene Fahrleistung noch nicht erreicht ist.

Anwendung des Wartungsplans

Jeder Wartungsarbeit ist eine Nummer zugewiesen. Die dazugehörige Legende enthält die Beschreibung der durchzuführenden Arbeiten.

Außerdem sind die Schmierarbeiten mit einem Symbol markiert, das die Art des zu verwendenden Schmiermittels angibt.

Wegen der Qualitäten der nicht-spezifizierten Öle siehe auf Seite 7A die Tabelle "Füllmengen".

Ersatzteile

Bei Austausch von Teilen oder Motor-, Getriebe- und Differentialöl bzw. Kupplungs- und Bremsflüssigkeitsbefüllung wird die Verwendung von Originalaustauschteilen und der von Ferrari auf ihre Eignung überprüften Schmierstoffe bzw. Flüssigkeiten empfohlen.

PIANO DELLA MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE

Maintenance and Lubrication Chart

Plan de l'entretien et de la lubrification

WARTUNGS UND SCHMIERPLAN

Agip
SINT 2000

SAE 10W/40

Agip
ROTRA LSX 75W90

Agip
BRAKE FLUID
DOT 4

MOLIKOTE
BR 2


Agip
TER 60

Riferimento pag. A7 / A8 / A9

See pages A7 / A8 / A9

Voir pages A7 / A8 / A9

Siehe Seite A7 / A8 / A9



N 0004

OPERAZIONI PRINCIPALI / MAIN OPERATION OPÉRATIONS PRINCIPALES / ARBEITSGANG		KM PERCORSI - COVERED KMS KMS PARCOURS - GEFÄHRENE KM	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
10	Pulire l'impianto blow-by Clean the blow-by system Nettoyer le circuit blow-by Blow-by Anlage reinigen						●					●
11	Controllare tubi e collegamenti impianto raffreddamento Check cooling system connections and hoses. Contrôler durit et branchement du circuit de refroidissement Die Wasserpumpe, Rohre und Anschlüsse der Kühlanlage kontrollieren		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
12	Controllare tubazioni e collegamenti impianto iniezione Check injection system connections and piping. Contrôler les tuyaux et les raccords circuit d'injection Die Leitungen und Anschlüsse der Einspritzanlage kontrollieren		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
13	Controllare tubazioni e collegamenti impianto aria secondaria Inspect pipes and connections of secondary air injection system Contrôler les tuyaux et les raccords circuit d'injection air secondaire Zusatzzluftzuführung System prüfen			●			●			●		
14	Sostituzione filtri impianto alimentazione Replace fuel system filters Remplacer et les filtres alimentation Filter der Kraftstoffanlage wechseln			●			●			●		
15	Controllo tubazioni e collegamenti impianto antievaporazione Check evaporative emission control system: lines and connections Contrôler le circuit de contrôle vapeurs d'essence: tuyauteries et soupapes Schläuche und Anschlüsse der Tamkentlüftung prüfen			●			●			●		
16	Sostituire filtro a carbone e Sonda Lambda Replace charcoal carbon canister and oxigen sensor Remplacer la filtre à "charbon" actif et la Sonde Lambda Kohlenfilter und Lambda-Sonde esstzen									●		
17	Sostituzione cartuccia filtro aria Replace air filter element Remplacer la cartouche du filtre à air Luftfilter wechseln			●		●		●		●		●

OPERAZIONI PRINCIPALI / MAIN OPERATION OPÉRATIONS PRINCIPALES / ARBEITSGANG		KM PERCORSI - COVERED KMS KMS PARCOURS - GEFÄHRENE KM	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	90.000	100.000
23	Controllare gli organi di direzione, la protezione degli snodi, le cuffie sulla cremagliera, sulle leve dello sterzo e sui semiassi Check steering component , joint protection and gaiters on the steering rack, steering levers and on the drive shafts Contrôler les organes de direction, la protection des rotules, les soufflets sur la crémaillère, sur les leviers de direction et sur les arbres des roues Lenkungsgorgane prüfen. Manchetten der Zahnstangenlenkung-Spurstangen und Hinterachswellen prüfen											
24	Controllo assetto vettura (regolare se necessario) Check car attitude (adjust if necessary) Contrôler l'assiette du véhicule (réglér si nécessaire) Lenkgeometrie (Einstellung sofern erforderlich)		●		●		●		●		●	
25	Ispezione impianto condizionamento aria (sostituzione annuale freon e filtro). Controllo livello olio nel compressore Inspect air conditioning system (annual replacement of freon and filter). Check level of oil in the compressor Vérification du circuit de conditionnement d'air (remplacer annuellement le fréon et filtre) contrôler le niveau d'huile du compresseur Inspektion der Klimaanlage (jährlicher Wechsel von Freon und Filter);Ölstandkontrolle im Kompressor			●		●		●		●		●
-	Serrare le viti, la bulloneria in genere delle parti di carrozzeria Tighten screws and bolts on the bodywork Serrer les vis, la boulonnerie de la carrosserie en général Die Verschraubungen der Karosserie anziehen			●			●			●		
26	Controllare e lubrificare comandi e registri in genere, cerniere, porte e cofani Check and lubricate controls and adjusters in general, hinges, doors and bonnet and engine cover Contrôler et lubrifier les commandes et les parties réglables en général, les charnières de portes et des capots Steuerungen und Einstellvorrichtungen allgemein, Scharniere, Türen und Hauben kontrollieren und schmieren		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
-	Controllare il corretto funzionamento e fissaggio dei sedili e cinture di sicurezza Check correct operation and securing of the seats and seat belts. Contrôler le fonctionnement correct et la fixation des sièges et des ceintures de sécurité Die einwandfreie Befestigung und Arbeitsweise der Sitze und Sicherheitsgurte kontrollieren			●			●			●		
27	Batteria: controllare le condizioni di carica, le connessioni e il livello elettrolito Battery: check state of charge, connections and electrolyte level Batterie: contrôler la charge, les connexions et le niveau de l'électrolyte Batterie: Ladezustand -Säurestand und Anschlüsse kontrollieren		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

COPYRIGHT^c **Ferrari**

Servizio Assistenza Tecnica

L'allestimento dei modelli Ferrari e i relativi opzionali possono variare per specifiche esigenze di mercato o legali, i dati contenuti in questo catalogo sono forniti a titolo indicativo.

Per ragioni di natura tecnica o commerciale, la Ferrari potrà apportare in qualunque momento modifiche ai modelli descritti in questo catalogo.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi al più vicino concessionario o alla Ferrari.

Ferrari specifications and optionals may vary due to specific legal and commercial requirements.

The data in this catalogue are indicative.

The specifications of the car are subject to change, any time, due to technical/commercial reasons by Ferrari.

For any informations apply to the nearest Ferrari concessionary or the importer.

Les spécifications et les options Ferrari peuvent changer de précises exigences légales et commerciales.

Les données ci-incluses sont à titre d'information.

Ferrari peut apporter des changements aux modèles dans ce catalogue selon des raisons de nature technique ou commerciale.

Pour toute information, veuillez vous adresser à l'importateur ou au concessionnaire tout près.

Wir behalten uns vor, Ausstattung und Zubehör der Ferrari Modelle aufgrund marktbedingter Anforderungen oder gesetzlicher Auflagen zu ändern. Die Angaben dieser Betriebsanleitung sind daher unverbindlich.

Aus technischen und geschäftlichen Gründen kann Ferrari jederzeit Änderungen an den beschriebenen Modellen vornehmen.

Für weitere Auskünfte fragen Sie bitte den nächstgelegenen Vertragshändler oder direkt Ferrari.

MODENA **Ferrari** ITALIA